






معماری کامپیوتر

جلسه دهم: سلسلهمراتب حافظه- TLB



- هدف از حافظه نهان: تسریع ارتباط پردازنده با حافظه اصلی
 - فرض ما در بحثهای پیشین:
- دو سطح حافظه داریم و همه داده موردنیاز در حافظه اصلی ذخیره شده است




Capacity




- فرض كنيم پردازنده ٣٢ بيتي و حافظه اصلي 16 MB داريم:
 - 2^{32} قدرت پردازش: $^{\circ}$
 - ظرفیت حافظه اصلی: ²²⁴
- برای افزایش کارایی و دسترسی به برخی آدرسها لازم است به هارددیسک مراجعه کنیم:
 - هارد دیسک نسبت به حافظه اصلی خیلی کند است
 - تبدیل آن به حافظه مجازی (Virtual Memory) در کنار حافظه اصلی






- تعریف فضای یکپارچه برای اجرای بخشهای مختلف برنامه
 - تعریف فضای مستقل برای اجرای موازی چندین برنامه
- نحوه نگاشت فضای آدرس حافظه مجازی به حافظه اصلی؟
 - ایده TLB









- در حافظه نهان، کل فضا به چندین set تقسیم میشد
- در حافظه مجازی، کل فضا به چندین page تقسیم می شود
 - نگاشت از حافظه مجازی به حافظه اصلی با واحد page
 - اندازه page وابسته به سرعت دیسک و ... است
 - انتقال داده از هارد به حافظه اصلی در سطح page


P'₀
P'₁

P'2



• نگاشت فضای آدرس حافظه مجازی و حافظه اصلی

Virtual address




Physical address




- ترجمه آدرس مجازی به آدرس فیزیکی توسط TLB
 - مخفف: Translation lookaside buffer
 - TLB بهصورت جدول ذخیره می شود














- ساختار TLB نمونه:
- سه page در حافظه اصلی وجود دارد
 - بسیاری از سطرها خالی هستند
 - سربار فضای زیاد
 - راهكار: تغيير طراحي

آدرس مجازي	P	P'	ُدرس فیزیکی
	0	2	
	1	0	
	2	X	
	3	X	
	•	•	
	232-	1	
	1		







• شيوه طراحي بهينه:


درس مجازی	درس فیزیکی آه
P	Ρ'
1	0
99	1
0	2
2	3
-	•
2.	
•	•
6	K

- ثابت درنظر گرفتن آدرس فیزیکی و تخصیص آدرس مجازی برحسب مکان HDD
 - درنتیجه ساختار بهصورت حافظه CAM طراحی می شود
 - آدرس دریافت شده را با تمام سطرها (page) مقایسه کرده
 - اگر موجود بود: hit و برگرداندن آدرس فیزیکی
 - در غیر این صورت داده در حافظه اصلی نیست و باید از هارد دیسک آورده شود



- درصورت miss شدن آدرس در Page Fault) TLB
 - كل page به حافظه اصلى منتقل مىشود
 - بسیار زمانبر
 - بیشتر توسط OS انجام می گیرد و نه سختافزار
 - اطلاعات TLB بهروز می شود
 - جایگزینی در حافظه اصلی: LRU







- مكان قرارگيري TLB:
- بعد از حافظه نهان: دادههای HDD هم در حافظه نهان وارد می شوند
 - كارايي و هزينه بالا
- قبل از حافظه نهان: فقط دادههای حافظه اصلی در حافظه نهان وارد میشوند
 - کارایی و هزینه کمتر
 - معماری معمول: حالت دوم که حافظه نهان بعد از TLB است
 - معماریهای مدرن: حالت موازی



برآورد كارايي

Performance Evaluation

ارزيابي كارايي



- در طراحی اجزای مختلف سیستمهای کامپیوتری، کارایی معیار بسیار مهمی است
 - ارزیابی کارایی براساس بررسی روی برنامههای استاندارد انجام میگیرد.
 - برنامههای استاندارد که اهداف معینی دارند: Benchmark
- گروه SPEC، برنامههای پر کاربرد را بررسی کرده و برآن اساس برنامههای سنجشی ارائه میدهند
 - روشهای طراحی و معماریهای جدید توسط این محکها تست میشوند
 - برنامهها با اهداف مشخص طراحی شدهاند مثلا حافظهای، پردازشی و

ارزيابي كارايي



- پارامتر کارایی در مقایسه روشهای طراحی مختلف استفاده میشود
 - مناسب بودن طراحی برای کاربرد خاص برحسب نیاز کاربر
 - مقایسه دو طراحی و انتخاب بین آنها

نگرانی کاربر پیرامون قیمت رایانه	مفهوم کارا بودن رایانه برای کاربر	کار مورد انتظار از رایانه	کاربر
نگران نیست	قدرت پردازشی رایانه	پردازش حجم زیادی از دادهها	سازمان هواشناسي
نگران نیست	سریع، دقیق و بی درنگ عمل کردن	کنترل باله های موشک	سازمان هوافضا
کمی نگران	از پس تولید جلوه های بصری و تصاویر، در زمان کوتاهی برآید.	کارهای گرافیکی سنگین	گرافیست
كاملا نگران	از هر نظر نسبتا قابل قبول عمل کردن(سرعت، قدرت محاسباتی و)	بازی، مرور آینترنت و برخی نیازهای روزمره	کاربر خانگی

ارزيابي كارايي



• تعریف کارایی

- Performance: مفهوم کلی است به معنای ایده ال کردن فرایندی در سیستم که این فرایند بر حسب کاربرد می تواند زمان پاسخ، کلاک، سرعت، توان مصرفی و ... باشد.
- Throughput: مجموع کاری که سیستم در زمان معین میتواند انجام دهد (سرعت اجرای برنامه در پردازنده)
 - نقطه مشترک تمامی کاربران: سرعت کارکرد سیستمهای کامپیوتری

Performance
$$\propto \frac{1}{Execution Time}$$

ارزیابی کارایی



Performance $\propto \frac{1}{Execution Time}$

- منظور از زمان اجرا:
- مدتزمانی که طول میکشد تا یک سیستم کامپیوتری وظیفه مشخصی را به اتمام برساند
 - شامل: زمان پردازش، دسترسی به حافظه، عملیات سیستمعامل و ...
 - رابطه ذکر شده برای محاسبه کارایی استفاده میشود
 - در ادامه هزینه هم در این رابطه وارد کرده و ارزیابی را جامعتر میکنیم





• مثال: اجرای برنامهای روی کامپیوتر A در ۱۰ واحد زمانی و روی کامپیوتر B در ۱۵ واحد زمانی به اتمام میرسد، با فرض یکسان بودن همه مشخصههای این دو سیستم، کارایی این دو کامپیوتر را مقایسه کنید.

$$\frac{Performance A}{Performance B} = \frac{Execution \ time \ B}{Execution \ time \ A} = \frac{15}{10} = 1.5$$