





# معماری کامپیوتر

جلسه بیستوهشتم: واحد ورودی-خروجی۲

#### ورودی و خروجی



- اتصال پردازنده، حافظه و تجهیزات I/O از طریق باس
- سه شیوه اتصال متفاوت و انتخاب حالت باس داده و آدرس مشترک و کنترل مجزا
  - انتقال انبوه بین I/O و حافظه و روش DMA
    - شیوههای شروع انتقال اطلاعات روی باس
  - نحوه انتقال اطلاعات بین پردازنده و تجهیزات I/O
    - روش مبتنی بر سرکشی
      - روش مبتنی بر وقفه

#### شيوههاي انتقال اطلاعات



- انتقال اطلاعات بین دو بخش در باس با چه پروتکلی انجام گیرد:
  - ۱ انتقال همگام (سنکرون)
  - در این روش بهازای هر کلاک اطلاعات انتقال می یابند
    - این روش سیم کشی زیاد برای کلاک نیاز دارد
- درصورتی مناسب است که سرعت طرفین ارتباط مشابه باشد (تنظیم فرکانس کلاک)
- قبلا گفتیم که تجهیزات I/O کند هستند و منجر به کاهش کارایی ارتباط و پردازنده می شوند
  - ۲- انتقال ناهمگام (آسنکرون)
  - روش رایجتر در انتقال اطلاعات

#### انتقال ناهمگام اطلاعات



- نیازی به کلاک یکپارچه نیست و بهمحض فراهم شدن داده، انتقال انجام می گیرد
- انتقال داده سریال: انتقال بیت به بیت داده بهصورت سری و متوالی (تمرکز روی این روش)
  - انتقال داده موازی: به تعداد بیتها سیمکشی داریم تا همزمان انتقال انجام گیرد



- هماهنگی ارسال در این روش چگونه انجام می گیرد؟
  - روش Strobe
  - روش دست دهی (Hand Shaking)

## انتقال ناهمگام اطلاعات – هماهنگی ارسال




- نیاز به اضافه کردن سیگنالهایی است که مشخص کند چه زمانی آمادگی ارسال وجود دارد
- روش سیگنال Strobe: معتبر بودن داده برای انتقال را با سیگنال تکبیتی مشخص می کند
  - به ابتکار فرستنده:
  - زمانی که داده تکمیل شد، فرستنده سیگنال strobe را فعال میکند تا گیرنده داده را بردارد
- کنترل strobe در دست فرستنده است و برای زمان مشخصی فعال میماند تا گیرنده از اعتبار داده مطلع شود
  - به ابتکار گیرنده:
  - با نیاز گیرنده به داده سیگنال strobe فعال می شود و پس از استفاده از داده این سیگنال غیرفعال می گردد


### هماهنگی ارسال- سیگنال Strobe



#### به ابتکار گیرنده



#### به ابتكار فرستنده



### هماهنگی ارسال- سیگنال Strobe



- ارتباط از نوع سری است و در هر بار فعال شدن strobe یک بیت منتقل می شود
  - مزیت روش:
- یک سیم برای هماهنگی ارتباط لازم است و سربار سختافزاری کمی دارد و سریع است
  - عيب روش:
- روش یکطرفه است، فرستنده نمی داند که گیرنده متوجه معتبر بودن داده شده و آن را برداشته یا خیر
  - گیرنده نمی داند که فرستنده در خواست را گرفته و داده روی باس معتبر است یا خیر

#### انتقال ناهمگام اطلاعات – هماهنگی ارسال




- روش دست دهی (Hand Shaking)
- در این حالت دو سیگنال کنترلی تعریف می شود (valid , accept/request)
  - ارتباط رفت و برگشتی فرستنده و گیرنده ایجاد شود
    - به ابتکار فرستنده
  - سیگنال valid را فرستنده و accept را گیرنده فعال می کند
    - به ابتکار گیرنده
  - سیگنال request را گیرنده و valid را فرستنده فعال می کند

#### هماهنگی ارسال- مکانیزم دستدهی




- دست دهی به ابتکار فرستنده
- با آماده شده داده، سیگنال valid فعال می شود
- زمانی که گیرنده داده را دریافت کرد، accept فعال میشود
- با غیرفعال شدن valid، سیگنال accept هم غیرفعال می شود.




#### هماهنگی ارسال- مکانیزم دست دهی



- دست دهی به ابتکار گیرنده
- با آمدن درخواست از گیرنده (فعال شدن سیگنال request) فرستنده داده را روی باس می گذارد
  - پس از گذاشتن داده روی باس، فرستنده سیگنال valid را فعال می کند
  - داده زمانی از روی باس برداشته میشود که گیرنده request را غیرفعال کند








- میدانیم که سرعت تجهیزات I/O نسبت به پردازنده خیلی کم است
- برای برقراری ارتباط بهتر است پردازنده منتظر نباشد و I/O در زمان نیاز درخواست دهد
  - زمان نیاز: شروع یک عملیات یا اطلاع دادن برای پایان یک عملیات
    - دو روش وجود دارد:
    - روش مبتنی بر سرکشی (Polling)
- مرتبا VIچک میشود که آیا خروجی آماده است و درخواستی دارد یا نه که تاخیر زیاد و سختافزار ساده دارد
  - روش مبتنی بر وقفه (Interrupt)
  - زمانی که نیاز بود، پایه interrupt پردازنده توسط تجهیز I/O فعال می شود

## برقراری ارتباط بین پردازنده و I/O- سرکشی



- روش مبتنی بر سرکشی (Polling):
- یک flag داریم که هرگاه توسط دستگاه ورودی اخروجی فعال شد یعنی نیاز به پردازنده است
  - لازم است پردازنده بهطور متناوب این flag را چک کند
    - سربار کارایی زیادی دارد
      - سختافزار ساده دارد






- روش مبتنی بر وقفه (Interrupt):
- برای درخواست یا اعلام اتمام عملیات پایه interrupt پردازنده فعال می شود
  - دو نوع وقفه داریم:
- خارجی (External): سیم کشی مستقل سختافزاری دارند (مدنظر ماست و اولویت بالاتر دارند)
  - داخلی (Internal): دو نوع است:
  - از داخل پردازنده و پس از عملیات نادرست مانند تقسیم بر صفر فراخوانی می شود (Exception)
- توسط کاربر در زبان اسمبلی و با دستور INT انجام می شود و برای برقراری ارتباط هم استفاده می شود
  - مانند subroutine هاست ولی اولویت بالاتری دارد (مانند نوشتن زمان روی نمایشگر)



- روش مبتنی بر وقفه (Interrupt):
- برای درخواست یا اعلام اتمام عملیات پایه interrupt پردازنده فعال می شود
  - پردازنده پس از اتمام دستور جاری، به وقفه رسیدگی میکند
- در اثر وقفه، عملیات جاری پردازنده متوقف شده و کنترل برنامه به مکان دیگری میرود
  - Interrupt handler/Interrupt subroutine (ISR) •
  - عملیات مدنظر وقفه اجرا شده و کنترل برنامه به حالت قبل برمی گردد






- در حالت سختافزاری، چند پایه وقفه روی پردازنده داشته باشیم؟
  - بهازای هر تجهیز ورودی اخروجی یک پایه داشته باشیم
    - هزینه و سیم کشی زیاد و مدار پیچیده تر
  - یک پایه وقفه داشته باشیم و دسترسی به آن را مدیریت کنیم
    - روش Daisy Chain
    - روش Parallel Interrupt




- روش مديريت وقفه Daisy Chain
- زمانی که پایه وقفه پردازنده فعال شد، سیگنال Ack به اولین I/O با اولویت بالاتر میفرستد
- اگر این دستگاه درخواستی داشته باشد ارسال می کند در غیر اینصورت سیگنال Ack را به بعدی می دهد
  - در این حالت ممکن است برخی I/O ها نوبتشان رعایت نشود



• دستگاه با اولویت بیشتر نوبت دیگری را بگیرد



- روش مديريت وقفه موازي
- واحد Programmable Interrupt Control) PIC) مديريت وقفهها از I/O به پردازنده را برعهده دارد
  - ullet در صورت فعال شدن  $\operatorname{Ack}$  این واحد براساس اولویت انتخاب می کند کدام وقفه به پردازنده برود







- بعد از آنکه وقفه آمد و پذیرفته شد، نوع آن از کجا مشخص میشود؟
  - :Vector •
- در کلاک بعدی که وقفه آمد، مقدار یا شماره وقفه روی باس داده فرستاده میشود
  - :Non-Vector •
- شماره وقفه در مکانی از حافظه که از پیش توافق شده وجود دارد و پردازنده میبایست به آن مراجعه کند



• مثال: فرض کنید پردازنده با فرکانس 1GHz داریم که میبایست ۱۰۰۰ بایت داده را از ورودی بخواند. سرعت ورودی، یک بایت در هر ۲۰۰۰ میلی ثانیه است. اگر پردازش داده و ذخیره آن در بافر ۱۰۰۰ سیکل طول بکشد، به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) اگر پردازنده با روش سرکشی متوجه حضور داده شود و تکرار سرکشی ۶۰ سیکل طول بکشد، و زمان سرکشی ۶ سیکل باشد زمان کل عملیات چند سیکل میشود؟

ب) اگر بجای سرکشی از وقفه استفاده کنیم و اجرای وقفه ۲۰۰ سیکل طول بکشد، زمان کل عملیات چند سیکل میشود؟



• حل:

الف)

0.02 ms \* 1GHz - 1000 = 19000 number of cycles for data transfer

19000 / 60 = 316.66 number of polls

317 \* 6 = 1902 number of polling cycles

1902 + 1000 = 2902 number of cycles for each byte (polling + buffering)

2902 \* 1000 = 2902000 cycle for whole data (1000 bytes)

ب) با ورود هر بایت، ۱۲۰۰ سیکل صرف پردازش داده (بافرینگ و وقفه) میشود

1200 \* 1000 = 1200000 cycle for whole data