






# معماری کامپیوتر


جلسه بیستوششم: واحد کنترل نانو- خطالوله



- روش ریزبرنامه پذیر انعطاف بالا و تاخیر زیاد داشت
- با پیچیده شدن دستورات تعداد بیت پیادهسازی ریزعملگرها و حجم CM زیاد می شود
  - راهكار كاهش دادن تاخير: استفاده از شيوه طراحي Nano-programmed
  - یک حافظه در داخل CM تعریف می کند که شامل ریزعملگرهای تعریف شده باشد
- حافظه جدید فقط شامل ریزعملگرهایی است که استفاده میشوند پس تعداد بیت کمتری دارد (Nano-ROM)
  - عرض بیشتر و تعداد خطوط کمتر نسبت به حافظه میکرو
- حافظه کنترلی کوچک شده و فقط شامل ایندکس اشاره به مکان ریزعملگر در حافظه جدید است (Micro-ROM)
  - عرض كمتر و تعداد خطوط بيشتر نسبت به حافظه نانو







طراحی Micro-Programmed

طراحی Nano-Programmed




• مثال: ریزبرنامه با ۲۰۴۸ ریزدستورالعمل ۲۰۰ بیتی تعریف شده است. اگر از این ۲۰۴۸ ریزدستورالعمل، ۲۵۶ تایشان متمایز باشد، حجم حافظه کنترلی در حالت ریزبرنامهریزی شده و نانو برنامهریزی شده چقدر است؟



• حالت ریز برنامهریزی شده

• حالت نانوبرنامهریزی شده



- $CM_1 = 2048 * 200 = 409600$  bits
- NCM (level 2) = 256 \* 200 = 51200 bits

MCM (level 1) =  $2048 * \log(256) = 2048 * 8 = 16384$  bits

Total  $CM_2 = 51200 + 16384 = 67584$  bits



- تا بهاینجا با طراحی اجزای مختلف پردازنده آشنا شدیم
- پس از تکمیل طراحی و تحقق الزامات کار کردی به بهبود کارایی و کیفیت عملکردی طرح خود میپردازیم
  - کارایی و هزینه مهمترین اهداف در طراحی سیستم کامپیوتری
    - مهم ترین مانع: اجرای ترتیبی و وابستگی مراحل عملیات
  - تکنیکهای تسریع برای افزایش سرعت و بهبود کارایی: پردازش موازی
  - خطلوله: تكنيك تفكيك دنبالهاى از عمليات ترتيبي به چندين مرحله جزئي قابل اجراى موازى
    - جدا کردن اجزای یک مدار بزرگ به بخشهای کوچک و شکاندن یک وظیفه بزرگ با هدف اجرای همزمان




• مثال کاربردی: فرض کنید ۴ سرویس مجزای خشکشویی داریم که میبایست شسته، خشک و بستهبندی شوند

- اگر شستن ۳۰ دقیقه، خشک کردن ۴۰ دقیقه و بستهبندی ۲۰ دقیقه طول بکشد
- یک ماشین لباسشویی، یک ماشین خشککن و یک بخش بستهبندی داشته باشیم
  - موثرترین روش برای مدیریت این چهار سرویس به چه نحو است؟




- مثال کاربردی: خشکشویی چهار سرویس
  - انجام عملیات بهصورت ترتیبی
    - ۶ ساعت طول می کشد






- مثال کاربردی: خشکشویی چهار سرویس
  - انجام عملیات بهصورت خطلوله
    - ۲/۵ ساعت طول می کشد



#### خط لوله در طراحی پردازنده



- استفاده از ایده شرح داده شده در مثال خشکشویی در بخشهای مختلف طراحی پردازنده
  - شرط: جدا کردن اجزای یک مدار بزرگ به بخشهای کوچک و شکاندن یک وظیفه بزرگ




- خط لوله حسابی: پیادهسازی سریع اعمال حسابی مانند ضرب و تقسیم ممیز شناور
  - خط لوله دستورالعمل: افزایش کارایی چرخه دستورالعمل

#### خط لوله در طراحی پردازنده




- در طراحی خطلوله پس از هر مرحله (stage) یک ثبات (لچ) داریم
- بدین ترتیب با ورود داده از بخش اول به ثبات، میتوان داده جدیدی به بخش اول وارد کرد
  - طول کلاک خطلوله برابر بیشینه زمان پایان کار هریک از قطعات کوچک
    - $T_{clock} = Max(T_1, T_2, T_3) \bullet$



## محاسبه تاخير خطلوله





## تسریع خط لوله – Pipeline



• اگر فرض کنیم n تا اجرا داریم که برای هریک k تا ریزماژول داریم و تاخیر هر یک T است


Speed up = 
$$\frac{Old\ Execution\ Time}{New\ Execution\ Time} = \frac{nkT}{kT_{clock} + (n-1)T_{clock}} = \frac{nk}{k+n-1}$$

- با میل دادن n به سمت بینهایت، نرخ تسریع برابر k میشود
- درنتیجه نرخ تسریع به تعداد تقسیمهای سیستم توسط طراح وابسته است
- امکان تجزیه مدار ترکیبی محدود است و تجزیه برحسب زمانهای نزدیک بههم خوب است
  - با هر تجزیه نیاز به یک لچ است که هزینه سختافزاری داریم

## تسريع روش خط لوله – Pipeline



• مثال: اگر در سیستم زیر، هزار دستور اجرا کنیم و  $T_1=10$  و  $T_2=5$  باشد، میزان تسریع روش خطلوله چقدر است؟




حل:

$$T_{clock} = Max (T1,T2,T3) = 10$$
 
$$Speed up = 1000 * (T1+T2+T3) / 3*T_{clock} + 999*T_{clock} =$$
 
$$Speed up = 17000 / 10020 \sim 1.7$$

#### خط لوله دستورالعمل



- اجرای ایده خطلوله در روال ترتیبی چرخه دستورالعمل
  - حداكثر تسريع؟







#### • نمودار زمانی خطلوله اجرای دستورالعمل ۵ مرحلهای


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Instruction 1	FI	D	FO	Е	WB							
Instruction 2		FI	D	FO	Е	WB						
Instruction 3			FI	D	FO	Е	WB					
Instruction 4				FI	D	FO	Е	WB				
Instruction 5					FI	D	FO	Е	WB			
Instruction 6						FI	D	FO	Е	WB		
Instruction 7							FI	D	FO	Е	WB	
Instruction 8								FI	D	FO	Е	WB



- روش خطلوله در کنار مزایا، می تواند مشکلاتی هم ایجاد کند: Pipeline Hazards
- راهکار حل مشکلات: صبر کردن و متوقف کردن اجرای موازی (Stall) در خطلوله (ایجاد حباب در اجرا)
  - 1. مخاطرات ساختاری(Structural Hazards): ناشی از وابستگی فیزیکی و تداخل منابع است
    - دو دستور موازی در حین اجرا نیاز به ALU دارند در نتیجه تداخل منابع رخ می دهد
- راه حل ۱: تخصیص منبع مشترک به اولین دستور و متوقف کردن دومین دستور و کل pipeline تا آزاد شده منبع
  - ایجاد وقفه در خطلوله (حباب در اجرا)
  - راه حل ۲: افزودن هزینه و سربار به سیستم و درنظر گرفتن چندین ALU



#### 2. مخاطرات دادهای (Data Hazards): دسترسی به داده پیش از آماده بودن



- دستور دومی پس از تمام شدن اولی باید اجرا شود تا مقدار R2 بهروز شود. (stall)
- راهحل ۱: کامپایلر تا حد ممکن وابستگی در کد را حذف کند یا بین دستورات وابسته تاخیر ایجاد کند
  - راهحل ۲: افزودن سختافزار جهت شناسایی وابستگی و تسریع جریان داده به دستور بعدی
    - مثلا خروجی ALU اگر در دستور بعدی مورد نیاز باشد، بهجای انتقال به ثبات، به دستور بعد برود



#### 3. مخاطرات كنترلى (Control Hazards):

- ناشی از بروز یک تصمیم و شرط در روند اجرای برنامه است مانند پرش شرطی
- در پرشهای شرطی، دستور بعدی برحسب برآورده شدن یا نشدن شرط دستور قبلی مشخص می شود
  - تا تمام شدن کامل دستور جاری نمی توان دستور بعدی را دانست و آن را شروع کرد
    - تا تمام شدن دستور جاری و مشخص شدن مقصد پرش، خطلوله stall می شود

#cycle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IF	I1	I2	I3	I4(JZ)	stall	stall	stall	stall	I5	I6	I7
D		I1	I2	I3	I4	stall	stall	stall	stall	I5	I6
FO			I1	I2	I3	I4	stall	stall	stall	stall	I5
E				I1	I2	I3	I4	stall	stall	stall	stall
WB					I1	I2	I3	I4	stall	stall	stall



#### 3. مخاطرات كنترلى (Control Hazards):

- راه حل ۱: ملزم کردن کامپایلر به عدم استفاده از پرشهای شرطی
  - راه حل ۲: پیش بینی انشعاب Branch Prediction
- یکی از دو حالتی که در شرط پرش آمده را برحسب تاریخچه اجرای دستور فعلی طی میکنیم
  - اگر درست بود که اجرا تسریع شده و از خطلوله خارج نشدهایم
- اگر غلط بود، نتیجه را پاک کرده و دوباره انجام میدهیم در نتیجه مثل حالتی است که stall داشتیم
  - بهبود این پیشبینی براساس مکانیزمی مشابه •
  - ذخیره نتیجه پرشها در جدول و استفاده از آن (BTB: Branch Target Buffer)

## جدول پیشبینی پرش (BTB)



• مشابه حافظه نهان ظرفیت این جدول هم محدود است

