





معماری کامپیوتر

جلسه پانزدهم: ضرب کننده - تقسیم کننده

ضرب کننده (Multiplier)




• الگوريتم

- استخراج حاصل ضربهای میانی (ضرب بیت i ام B در A) و شیفت آنها به به اندازه i بیت به چپ
 - ذخیره تمامی حاصل ضربهای میانی
 - جمع حاصل ضربهای میانی و ذخیره حاصل در 2n بیت

1010	\longrightarrow	Multiplicand
× 1011	\rightarrow	Multiplier
1010	→	Partial product 1
1010	\rightarrow	Partial product 2
0000		Partial product 3
1010	\longrightarrow	Partial product 4
1101110	9	


ضرب کننده (Multiplier)






ضرب کننده ترتیبی
















- در ضرب کننده آرایهای
- بسیاری از عبارات برابر صفر است و عملیات جمع اضافه باعث افزایش تاخیر میشود
 - در ضربکننده ترتیبی
 - به تعداد بیتهای یک عدد دوم عملیات جمع انجام میدادیم
 - مستقل کردن ضرب از تعداد یکها و کاهش دادن تعداد عملیات جمع
 - معرفی ضرب کننده booth



• روش Booth

- باهدف پوششدهی عملیات ضرب برای اعداد علامتدار ارائه شد
 - عدد علامتدار در فرمت مکمل ۲
- در این روش هدف، یافتن نقاط قطع توالی بین رشتههای یک و صفر است (دنبالههای ۱۰ و ۰۱)
 - در عملیات ضرب عادی، اگر در مضروبفیه چندین یک متوالی داشته باشیم، جمع را ادامه میدهیم
 - اگر چندین صفر متوالی داشته باشیم، شیفت میدهیم.
 - اگر از یک به صفر یا از صفر به یک برویم، تغییر روش می دهیم



- هدف روش Booth
- عملیات ضرب برای اعداد علامتدار
- کاهش دادن عملیات جمع در فرایند ضرب
- تعریف یک سیستم کدگذاری و نمایش جهت
- محدودسازی عملیات جمع به موارد تغییر مقدار از صفر به یک یا برعکس
 - تبدیل رشته یکهای متوالی به صفرهای متوالی
- در مواجهه با یکهای متوالی هم مانند صفرهای متوالی فقط شیفت میدهیم و نیازی به جمع نیست



• کدگذاری بوث:

• به زبان سادهتر هدف این کدگذاری پیادهسازی حالت زیر است:

$$01111 = 10000 - 1$$

- در این حالت اگر دنباله یکها از بیت k ام تا بیت mام گسترده شدهاند
 - لازم است 2^{k+1} را از 2^m کم کنیم •
 - بدین ترتیب دنباله یکها به دنبالهای از صفرها تبدیل میشود
- درنظر گرفتن رفتار یکسان و شیفت بدون جمع درحالتی که دنبالهای از یکها یا صفرها داریم
- مشابه آن است که برای محاسبه n*15 بگوییم (n*16)-(n*1) که با یک تفریق و شیفت بدست می آید



- در این الگوریتم سعی بر آن است که عملیات ضرب عمدتا با شیفت انجام گیرد
 - کدگذاری بوث: نوشتن اعداد به صورت توانی از دو و درجه دهی با یک یا منفی یک
 - درجه اولین یک از سمت راست عدد را ۱- قرار میدهیم
 - تا انتهای توالی یک ادامه داده و درجه اولین صفر را ۱ قرار میدهیم
 - تا انتهای توالی صفر پیش رفته و درجه اولین یک بعدی را ۱- قرار میدهیم
 - ٔ و ...
 - نکته: اگر پرارزشترین بیت عدد، یک بود، آن را درجه گذاری نمی کنیم (علامت عدد)



• نمایش اعداد در کدگذاری بوث

$$+15:00001111=2^4-2^0$$

-10:
$$11110110 = -2^4 + 2^3 - 2^1$$

$$101110101 = (2^7 - 2^4) + (2^3 - 2^2) + (2^1 - 2^0)$$

$$1 - 1 - 1 - 1 - 1$$

پیادهسازی ضرب کننده بوث (Booth)




- در این الگوریتم تغییر مقدار مهم است
 - الگوهاي 10 يا 01
- مشابه ضرب کننده ترتیبی با متصل کردن A و Q یک آرایه 2n بیتی میسازیم
 - خروجی نهایی در این آرایه ذخیره می شود (مشابه ضرب کننده ترتیبی)

 Q	A	$\overline{}$ مقداردهی اولیه $\overline{\mathrm{Q}}$ به صفر $\overline{\mathrm{Q}}$

پیادهسازی ضرب کننده بوث (Booth)



• در هر مرحله از ضرب • در هر مرحله از ضرب



• بهدنبال تغییر مقدار از صفر به یک یا برعکس هستیم

- دو بیت سمت راست A را چک می کنیم
- 00 یا 11: عدم تغییر مقدار پس حاصل را به سمت راست شیفت میدهیم
- 10: تغییر مقدار داریم پس عملیات تفریق چون درجه بیت پرارزش در اینجا ۱ است (کدگذاری بوث)
 - $Q B \rightarrow Q.A$
- 01: تغییر مقدار داریم پس عملیات جمع چون درجه بیت پرارزش در اینجا ۱+ است (کدگذاری بوث)
 - $Q + B \rightarrow Q.A$ •


پیادهسازی ضرب کننده بوث (Booth)



- بدترین حالت در ضرب بوث:
- رشته عدد بصورت یک در میان صفر و یک باشد (...1010 یا ...1010)
 - مجبوریم همواره عملیات جمع انجام دهیم (از درجه n
 - برای پیادهسازی ضرب بوث
 - یک بیت در سمت راست آرایه Q.A قرار می دهیم (G)
 - در هر مرحله A_0G را با چک کرده و تصمیم می گیریم

الگوريتم ضرب كننده بوث (Booth)





الگوريتم ضرب كننده بوث (Booth)




```
A = 010101
                                                   مثال: دو عدد روبرو را توسط الگوریتم booth در یکدیگر ضرب کنید.
B = 001110
QBG = 0000000011100,
Sc = 6 \rightarrow B_0G = 00 \rightarrow ASR \rightarrow QBG = 000000001110
Sc = 5 \rightarrow B_0G = 10 \rightarrow Q = Q - A = 0000000 + 101011 = 101011
                             QBG = 10101100011110 \rightarrow ASR \rightarrow 11010110001111
Sc = 4 \rightarrow B_0G = 11 \rightarrow ASR \rightarrow Q = 1110101100011
Sc = 3 \rightarrow B_0G = 11 \rightarrow ASR \rightarrow Q = 1111010110001
Sc = 2 \rightarrow B_0G = 01 \rightarrow Q = Q + A = 111101 + 010101 = 010010
                             QBG = 0100100110001 \rightarrow ASR \rightarrow 0010010011000
Sc = 1 \rightarrow B_0G = 00 \rightarrow ASR \rightarrow QBG = 0001001001100
Sc = 0 \rightarrow Finish, QA = 000100100110 \approx 294
```

تقسیم کننده (Divider)



- حاصل تقسیم یک عدد 2n بیتی بر عددی n بیتی به n بیت فضا نیاز دارد
 - روش تقسیم:
 - از مقسوم n بیت جدا می کنیم اگر بزرگتر از مقسوم علیه بود
 - یک در خارج قسمت می گذاریم
 - درغیراینصورت
 - صفر گذاشته و روال را برای n+1 بیت تکرار می کنیم



تقسیم کننده (Divider)




- گاهی بر حسب شرایط n بیت فضا برای خارج قسمت تقسیم کم است
 - مانند تقسیم 11...11 بر
 - شرایط سرریز (overflow) در تقسیم
 - مقسوم علیه برابر صفر باشد که حاصل برابر بینهایت شده و در n بیت نمی گنجد
- اگر n بیت پرارزش مقسوم از مقسومعلیه بزرگتر باشد، خارج قسمت در n بیت جا نشده و سرریز رخ می دهد
 - مانند مثال بالا
 - شرایط یک و دو سرریز در تقسیم را می توان در حالت کلی مورد دوم خلاصه نمود
 - سرریز باید مدیریت شود و در پیادهسازی سختافزاری لحاظ گردد



- الگوریتم برای دو عدد صحیح بدون علامت
- مقسوم (A.Q)، مقسوم عليه (B)، خارج قسمت (A)، باقي مانده (Q)
 - چک کردن رخداد سرریز:
 - اگر A>B: سرریز رخ میدهد قادر به انجام تقسیم نیستیم
- اگر A > B: رقم اول خارج قسمت صفر است و یک بیت از Q را به A اضافه می کنیم
 - در خارج قسمت 1 قرار داده و B را از A کم می کنیم
 - عملیات را تا انتها براساس شمارندهای که برابر n تنظیم شده ادامه می دهیم







$$X = 10011000$$

Y = 1100

مثال: دو عدد روبرو را توسط الگوریتم divider بر یکدیگر تقسیم کنید.

حل:

$$Sc = 4$$
: AQ = 10011000, B = 1100

$$EA = A+B'+1 = 1001 + 0011 + 1 = 01101$$

$$E = 0 \rightarrow Overflow = 0 \rightarrow A = A + B = 1101 + 1100 = 1001$$

$$EAQ = 010011000 \rightarrow SL \rightarrow EAQ = 100110000$$

$$E=1 \rightarrow A = EA+B'+1 = 10011 + 0011 + 1 = 0111 \rightarrow Q0 = 1$$

$$Sc = 3$$
: $AQ = 01110001$, $B = 1100$

$$EA = A+B'+1 = 0111 + 0011 + 1 = 01011$$

$$E = 0 \rightarrow Overflow = 0 \rightarrow A = A + B = 1011 + 1100 = 0111$$

$$EAQ = 001110001 \rightarrow SL \rightarrow EAQ = 011100010$$


$$E=0 \Rightarrow EA = A+B'+1 = 1110 + 0011 + 1 = 10010 \Rightarrow E=1 \Rightarrow Q0=1$$



Sc = 2: AQ = 00100011, B = 1100
EA = A+B'+1 = 0010 + 0011 + 1 = 00110
E = 0
$$\rightarrow$$
 Overflow = 0 \rightarrow A = A + B = 0110 + 1100 = 0010
EAQ = 000100011 \rightarrow SL \rightarrow 001000110
E = 0 \rightarrow EA = A+B'+1 = 0100 + 0011 + 1 = 01000 \rightarrow E=0 \rightarrow Q0 = 0
EA = A+ B = 1000+ 1100 = 10100
Sc = 1: AQ = 01000110, B = 1100
EA = A+B'+1 = 0100 + 0011 + 1 = 01000
E = 0 \rightarrow Overflow = 0 \rightarrow A = A + B = 1000 + 1100 = 0100
EAQ = 001000110 \rightarrow SL \rightarrow 010001100
E = 0 \rightarrow EA = A+B'+1 = 1000+ 0011 + 1 = 01100 \rightarrow E = 0 \rightarrow Q0 = 0
EA = A + B = 1100 + 1100 = 11000
Sc = 0 \rightarrow Finish, Q = 1100, A = 1000

سختافزار تقسیم کننده (Divider)





تقسیم کننده (Divider) علامت دار



- تا اینجا فرض کردیم دو عدد مثبت را بر یکدیگر تقسیم می کنیم
 - اگر اعداد از نوع صحیح و علامت دار باشند:
- ابتدا مشخص می کنیم شیوه نمایش چگونه است (مکمل ۲ یا اندازه علامت)
 - اگر اعداد مثبت باشند که همان روال قبلی را عینا تکرار می کنیم
 - اگر یکی یا هردو اعداد منفی بود
- معادل مثبت آن را بهدست آورده و عملیات تقسیم را مشابه حالت گفته شده انجام میدهیم
 - در انتها تعیین علامت کرده و مقادیر را بهروزرسانی می کنیم

محاسبات برای اعداد اعشاری




- برای ذخیره اعداد اعشاری دو دیدگاه وجود دارد
- اعداد اعشاری ممیز ثابت (Fixed Point Numbers)
 - پیادهسازی ساده
 - استفاده غیربهینه از فضای ذخیرهسازی
- اعداد اعشاری ممیز شناور (Floating Point Numbers)
 - پیادهسازی پیچیده
 - استفاده بهینه و منعطف از فضای ذخیرهسازی

محاسبات برای اعداد اعشاری



• مميز ثابت:

• تعداد بیتهای تخصیص داده شده به قسمت صحیح و اعشاری ثابت است



• بخش اعشاری به صورت بدون علامت

• بخش صحیح به صورت مکمل ۲

01101100

0110.1100

$$2^2 + 2^1 + 2^{-1} + 2^{-2} = 6.75$$

• منجر به خطا در محاسبات

• استفاده ناکارامد از فضای ذخیرهسازی

• عدم توانایی ذخیرهسازی برخی اعداد

• خالی ماندن فضا در بیشتر موارد