





معماری کامپیوتر

جلسه یازدهم: برآورد کارایی

ارزيابي كارايي



• تعریف کارایی

- Performance: مفهوم کلی است به معنای ایده ال کردن فرایندی در سیستم که این فرایند بر حسب کاربرد می تواند زمان پاسخ، کلاک، سرعت، توان مصرفی و ... باشد.
- Throughput: مجموع کاری که سیستم در زمان معین میتواند انجام دهد (سرعت اجرای برنامه در پردازنده)
 - نقطه مشترک تمامی کاربران: سرعت کارکرد سیستمهای کامپیوتری

Performance
$$\propto \frac{1}{Execution Time}$$

ارزیابی کارایی




Performance $\propto \frac{1}{Execution Time}$

- منظور از زمان اجرا:
- مدتزمانی که طول میکشد تا یک سیستم کامپیوتری وظیفه مشخصی را به اتمام برساند
 - شامل: زمان پردازش، دسترسی به حافظه، عملیات سیستمعامل و ...
 - رابطه ذکر شده برای محاسبه کارایی استفاده میشود
 - در ادامه هزینه هم در این رابطه وارد کرده و ارزیابی را جامعتر میکنیم

شيوه تخمين زمان اجرا





• مدل و اجزای سیستمهای کامپیوتری

- انجام عملیات در این سیستم طی چندین کلاک
- 1/f فرکانس کاری پردازنده برابر f آنگاه طول هر کلاک برابر
 - اجرای هر برنامه تعداد مشخصی کلاک طول می کشد

Execution Time = مصرفی برنامه
$$*$$
 1/f $*$ تعداد کلاکهای مصرفی دستور i ام $=$ $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{f}$



• پارامتر Clock Per Instruction :CPI

Execution time =
$$\sum_{i=1}^{n} \frac{CPI_i}{f}$$

$$i$$
 تعداد کلاک لازم برای اجرای دستور: CPI_i

• CPI پردازنده یا برنامه: میانگین CPI دستورات آن

$$ext{CPI} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \log i \, ordinates of instruction}$$
 تعداد دستورات set instruction

نکته: در محاسبه زمان اجرا علاوه بر زمان پردازش، عوامل دیگری نیز دخیل هستند که فعلا از آنها صرفنظر شده است



• پارامتر Instruction Per Clock :IPC

$$IPC_{x} = \frac{K}{X \,$$
تعداد کلاک مصرفی برای هر $K \,$ دستور مجموعه



• پارامتر Million Instructions Per Second :MIPS

MIPS =
$$\frac{\text{ranker curicular measure}}{\text{colision of the substitution}} \times \frac{1}{10^6} \longrightarrow \frac{1}{10^6}$$

- در صورت اجرای دو برنامه کاملا یکسان، سیستم با MIPS بالاتر، کارایی بیشتری دارد
 - در حالتی که دستورات متفاوت باشند نمی توان مقایسه کرد



- درنتیجه کارایی توسط سه پارامتر اساسی قابل تخمین است:
- CPI دستورات برنامه که وابسته است به ساختمان و نحوه طراحی ریزپردازنده
- تعداد دستورات برنامه که وابسته است به مجموعه دستورالعمل و الگوریتم کامپایل برنامه
 - فرکانس کاری ریزپردازنده

تعداد دستورات
$$=$$
 زمان اجرای برنامه f



تعداد دستورات
$$=$$
 زمان اجرای برنامه f

$$\text{Time} = \text{Seconds/Program} = \frac{\text{Instructions}}{\text{Program}} \times \frac{\text{Clock cycles}}{\text{Instruction}} \times \frac{\text{Seconds}}{\text{Clock cycle}}$$

Algorithm	Instruction count, possibly CPI
Programming language	Instruction count, CPI
Compiler	Instruction count, CPI
Instruction set architecture	Instruction count, clock rate, CPI

ارزیابی کارایی



• مثال: دو کامپیوتر با مشخصات زیر داریم:

cycle time = 250 ps , CPI = $2 : \mathbf{A}$

cycle time = 500 ps, CPI = $1.2 : \mathbf{B}$

برای اجرای یک برنامه و دستورالعملهای یکسان، کدام سریعتر است و چه مقدار؟

ارزیابی کارایی



• مثال: دو کامپیوتر با مشخصات زیر داریم:

cycle time =
$$250 \text{ ps}$$
, CPI = $2 : \mathbf{A}$

cycle time =
$$500 \text{ ps}$$
 , CPI = $1.2 : \mathbf{B}$

برای اجرای یک برنامه و دستورالعملهای یکسان، کدام سریعتر است و چه مقدار؟

Execution time_A = 2 * 250 = 500 ps

Execution time_B = 1.2 * 500 = 600 ps

Performance_A / Performance_B = Execution time_B/Execution time_A = 600 / 500 = 1.2





 $oldsymbol{B}$ مثال: برنامهای در کامپیوتر A با نرخ کلاک A با نرخ کلاک 400 MHz برنامهای در کامپیوتر A بیشتر نسبت به A نیاز همین برنامه در A ثانیه. اگر بدانیم هر دستور در کامپیوتر A به A برابر کلاک بیشتر نسبت به A نیاز دارد، نرخ کلاک A را بدست آورید.

CPI_B = 1.2 CPI_A

Execution time_A = $10 = \text{CPI}_A / 400 \text{ MHz} \rightarrow \text{CPI}_A = 4 \text{ e9}$ CPI_B = 1.2 * 4e9 = 4.8e9Execution time B = $6 = 4.8\text{e9/f B} \rightarrow \text{f B} = 4.8\text{e9} / 6 = 800 \text{ MHz}$





• مثال: برنامهای روی دو کامپیوتر با فرکانس 1MHz با دو کامپایلر مختلف اجرا شده است. اگر CPI کلاس دستورات A و C و تعداد دستورات هر کلاس در هر برنامه مطابق جدول باشد، مشخص کنید کدام کامپیوتر کارایی بالاتری دارد؟کدام MIPS بیشتری دارد؟ CPI میانگین هر کامپیوتر چقدر است؟

	CPI for each instruction class		
	A	В	C
CPI	1	2	3
	Instruction counts for each instruction class		
Code sequence	A	В	C
1	2	1	2
2			4

ارزيابي كارايي



• حل:

Execution Time_1 =
$$(2*1 + 1*2 + 3*2) / 1$$
MHz = 10 micro second

Execution Time_2 =
$$(1*4 + 2*1 + 3*1) / 1$$
MHz = 9 micro second

$$MIPS_1 = (5 / 10e-6) * (1/1e6) = 0.5$$

MIPS_2 =
$$(6 / 9e-6) * (1/1e6) = 2/3 = 0.66$$

Performance
$$\propto \frac{1}{Execution\ Time}$$

ارزیابی کارایی



• ادامه حل:

$$CPI_1 = (2*1 + 1*2 + 3*2) / 5 = 2$$

$$CPI_2 = (1*4 + 2*1 + 3*1)/6 = 3/2 = 1.5$$

دو سبک طراحی



- کامپیوترهای اولیه: مجموعه دستورالعملهای محدود و ساده
- ناکارآمدی کامپیوترهای اولیه با پیشرفت فناوری و پیچیده شدن کاربردها
 - سوق طراحی به سمت کامپیوترها با مجموعه دستورالعملهای پیچیده
 - تبعات طراحی کامپیوترهای پیچیده:


بازگشت طراحان به طراحی اولیه

- پیچیدگی و گران شدن هزینه طراحی
 - افزایش زمان تولید و عرضه به بازار
- پیچیدگی عیبیابی و تست تضمین کیفیت محصولات

كامپيوترهاى RISC و CISC



- Reduced Instruction Set Computers :RISC •
- Complex Instruction Set Computers :CISC •
- دو سبک طراحی و ایده در طراحی معماری سیستمهای کامپیوتری برپایه مدل Von Neumann



کامپیوترهای RISC و CISC




CICS	RISC
دستورات پیچیدهتر دارند (تعداد کلاکهای اجرای هر دستور (CPI) زیاد است)	دستورات سادهتری دارند (تعداد کلاکهای اجرای هر دستور (CPI) ثابت و کمتر است)
زياد بودن تعداد دستورالعملها	محدود بودن تعداد دستورالعملها
زیاد و متنوع بودن شیوههای آدرسدهی	کم بودن شیوههای آدرسدهی
استفاده از ثباتهای بیشتر	استفاده از ثباتهای کمتر
تعداد کم دستورات در برنامه	تعداد زیاد دستورات در برنامه
تعداد زیاد و متنوع عملوندهای دستورات	تعداد کم عملوندهای دستورات
متغیر و زیاد بودن تعداد بایت مصرفی هر دستور	ثابت و کم بودن تعداد بایت مصرفی هر دستور

كامپيوترهاى RISC و CISC



- از نظر کاربرد، هریک استفادههای خود را دارند
- استفاده از CISC در سرورها و سیستمهایی که محاسبات پیچیده و زیاد لازم است
 - استفاده از RISC در کامپیوترهای معمولی با کاربردهای عادی
 - استفاده از هردونوع معماری در قالب یک طرح:
- پردازنده پنتیوم اینتل که هسته RISC و پوشش بیرونی CISC دارد. در واقع دستورات پیچیده را با تبدیل به دستورات ساده اجرا می کند



قانون Amdahl



- در طراحی سیستمهای کامپیوتری اجزای مختلفی باید درنظر گرفته شوند
 - کارایی و بازده بالا در طراحی سیستمهای کامپیوتری بسیار حائز اهمیت است
- تشخیص اینکه سرمایه گذاری روی کدام بخش از سیستم منجر به بازده بالاتری می شود: قانون امدال
 - بهبود کارایی سیستم درنتیجه بهبود کارایی اجزای آن حاصل میشود
- بهبود اجزایی از سیستم که محاسبات وعملیات سنگین را برعهده دارند منجر به بهبود بیشتر در کارایی میشوند
 - بخش ترتیبی سیستم که قابلیت اجرای موازی ندارد: محدودیت سرعت اجرا
 - پارامتر تسریع (speed up): پارامتر تسریع (new execution time)



قانون Amdahl



• اگر نسبت دستورات ترتیبی یک برنامه که قابلیت تسریع در آنها نیست به کل دستورات آن p باشد، و بقیه دستورات را بتوان با اجرای موازی p برابر سریعتر کرد، میزان افزایش سرعت اجرای برنامه (speed up) حالت دوم به حالت اول برابرست با:

Speed-Up =
$$\frac{1}{f + \frac{1-f}{p}} = \frac{p}{(p-1).f + 1}$$

درحالت کلی اگر a_i بخش از برنامه را بتوان بهاندازه p_i موازی کرد:

$$Speed-Up = \frac{1}{(1-\sum_{i=1}^{n} a_i) + \sum_{i=1}^{n} (\frac{a_i}{p_i})}$$



قانون Amdahl



