

فصل هفتم طراحی کنترلکنندههای خطی

دکتر سعید عبادالهی دانشگاه علم و صنعت ایران

عناوين:

- 1. انواع كنترل كننده ها
- 2. شكل هاى مختلف كنترلى
- 3 طراحی حوزه زمان کنترل کننده با مکان هندسی
 - 4. طراحی حوزه زمان کنترل کننده های PID

انواع كنترل كننده ها:

۱) کنترل کننده های خانواده PID

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = K_p$$

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = K_p(1 + \frac{1}{T_i s})$$

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = K_p(1 + T_d s)$$


$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = K_p(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s)$$

$$PD$$

$$PD$$

روش ساخت:

به وسیله (S)ها می توان کنترل کننده های فوق را ساخت.



۲) کنترل کننده های خانواده پیشفاز - پسفاز


$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = K \frac{1 + Ts}{1 + \alpha Ts}$$

$$lpha < 1$$
 پیشفاز پیشفاز


$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = K \frac{1 + Ts}{1 + \beta Ts}$$

$$eta > 1$$
 پسفاز خاند


$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = K \frac{1 + Ts}{1 + \alpha Ts} \frac{1 + Ts}{1 + \beta Ts}$$




انواع ساختارهای کنترلی:




ساختار کنترلی سری



جبران سازی موازی





طراحی حوزه فرکانس کنترل کننده های پسفاز پیشفاز ۱ – طراحی کنترل کننده پیش فاز: مشخصات

مراحل طراحی در حوزه فرکانس:

۱- تعیین بهره K_c با توجه به خطای حالت ماندگار مطلوب سیستم K_c بود K_c و تعیین حاشیه فاز K_c (S) و تعیین حاشیه فاز K_c (\emptyset). حاسبه زاویه پیش فاز لازمی که باید به سیستم اضافه گردد. (K_c) K_c محاسبه K_c از روی K_c K_c و تعیین فرکانسی که سیستم جبران K_c اندازه K_c اندازه K_c اندازه K_c اندازه K_c اندازه K_c اندازه K_c

 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$

 G_{c} واشیه فاز سیستم جدید G_{c} و محاسبه می کنیم که در صورت اختلاف با مقدار مطلوب به مرحله ۳ میرویم.

مثال: طراحی کنترل کننده پیش فاز برای سیستم $\frac{1}{s(s+2)}$ با فیدبک واحد منفی با حداکثر خطای حالت ماندگار به ورودی شیب ۵ درصد و حداقل حاشیه فاز ۴۵ درجه

۲- طراحی کنترل کننده پس فاز:مشخصات

مراحل طراحی در حوزه فرکانس:

- تعیین بهره $oldsymbol{K_c}$ با توجه به خطای حالت ماندگار مطلوب سیستم (1
 - رسم نمودار بود $K_cG(s)$ محاسبه حاشیه فاز وبهره (2

پیدا کردن فرکانسی که در آن زاویه برابر

$$-180^{\circ} + pm + \{5^{\circ}$$
تا $^{\circ}\}$

$$\alpha \qquad \boxed{20 \log \alpha = 20 \log |K_c G(j\omega_1)|} \quad (3)$$


$$\omega = \frac{1}{T}$$
 انتخاب (4

 $G(s)=rac{1}{s(s+2)}$ مثال: سیستم حلقه باز با فیدبک واحد منفی واحد منفی باز با فیدبک واحد منفی باز با معیارهای طراحی $e_{ss} \leq 5\%$ با معیارهای طراحی $e_{ss} \leq 5\%$ به ورودی شیب

نكات مهم:

۱- افزودن یک قطب به تابع تبدیل حلقه باز باعث میشود نمودار مکان هندسی به سمت راست کشیده شود و پایداری نسبی سیستم حلقه بسته کاهش یابد.

۲- افزودن صفر حلقه باز بر خلاف حالت قبلی نمودار مکان هندسی را به سمت چپ می کشد و پایداری سیستم حلقه بسته را بیشتر می کند.



طراحی حوزه زمان کنترل کننده های پسفاز-پیشفاز

۱ – طراحی کنترل کننده پیشفاز:


- این کنترل کننده برای بهبود شرایط گذرا مناسب است و تاثیر کمی بر روی حالت ماندگار دارد.
- کنترل کننده پیشفاز بر خلاف کنترل کننده پسفاز سیستم را از پایه به هم میریزد و مکان هندسی سیستم اولیه را به شدت تغییر میدهد.
 - برای مثال سیستم کنترلی زیر را با تابع تبدیل داده شده در نظربگیرید.

$$R(t)=u(t)$$

$$G(s) = \frac{10}{S(s+2)}$$

$$G_c(s) = 1.58 \frac{1 + .31s}{1 + .089s}$$

پاسخ پله و نمودار مکان سیستم جبران شده و سیستم اولیه در شکلهای زیر رسم شده است. از روی نمودارها مشخص است که کنترل کننده پیشفاز شرایط گذرا را مطلوب کرده و نمودار مکان هندسی را نیز به شدت تغییر داده است.



توجه: در طراحی کنترل کننده پیش فاز پارامترها را طوری انتخاب میکنیم که سیستم حلقهبسته دارای قطبهای غالب مطلوب شود.

مراحل طراحی در حوزه زمان به ترتیب زیر است:

- ۱) با استفاده از معیار های عملکردی در طراحی حوزه زمان موقعیت قطب های غالب حلقه بسته مشخص می شود.
- $S_{1,2}$ رسم نمودار مکان ریشه حلقه باز (بدست آوردن نقص زاویه نسبت به صفر و قطب های حلقه باز (± 180) از G(s)

 - ۴) محاسبه خطای حالت ماندگار ، که در صورت مطلوب نبودن به مرحله ۳ می رویم.


نکته: بهتر است شکل کنترل کننده را بصورت زیر بگیرید

$$G_c(s) = K_c \frac{1 + Ts}{1 + \alpha Ts} \qquad 0 < \alpha < 1$$

مثال: سیستمی با تابع تبدیل مقابل در نظر بگیرید می خواهیم کنترل کننده پیش فازی طراحی کنیم که نسبت میرایی $t_s \leq 1$ و حداکثر خطای حالت ماندگار به ورودی شیب $t_s \leq 1$

$$G_p(s) = \frac{1}{s(s+2)}$$

۲- طراحی کنترل کننده پسفاز:



• این کنترل کننده برخلاف کنترل کننده پیشفاز مکان هندسی را خیلی تغییر نمی دهد فقط یک دایره کوچک نزدیک مبدا به مکان هندسی اضافه می کند.

 $G(s) = \frac{10}{s(s+1)}$

$$Gc(s) = 1.03 \frac{s + .12}{s + .005}$$

• نمودار مقابل تاثیر کنترل کننده پسفاز را روی پاسخ شیب نشان میدهد.

واضح است کنترل کننده پسفاز برای ردیابی مناسب است.

مراحل طراحی این کنترل کننده در حوزه زمان به ترتیب زیر است:

۱) تعیین موقعیت قطب های غالب حلقه بسته سیستم با توجه به مشخصه های پاسخ گذرا

۲) رسم نمودار مکان ریشه حلقه باز

$$G_c(s) = K_c \frac{1+Ts}{1+\alpha Ts}$$
 $\alpha > 1$

توجه کنید که صفر وقطب کنترل کننده باید به گونه ای انتخاب شود که نقص زاویه ایجاد شده کمتر از ۵ درجه باشد و فاصله این دو از قطب غالب حلقه بسته

تقریبا مساوی شود. در نتیجه این دو قطب و صفر بایستی در نزدیکی مبدا انتخاب گردند. پس نمودار مکان ریشه حلقه باز بدون کنترل کننده و با کنترل کننده تقریبا یکسان می گردد.

انتخاب K_c مناسب جهت خطای حالت ماندگار (۴

در قطب غالب G_c در قطب غالب کان محاسبه بهره مکان هندسی

نکته: بهتر است در این حالت هم تابع کنترلکننده را بصورت مقابل بگیریم.

$$G_c(s) = K_c \frac{1 + Ts}{1 + \alpha Ts}$$
 $\alpha > 1$

$$G(s)=rac{1}{s(s+2)}$$
 مثال: طراحی کنترل کننده پس فاز برای سیستم حلقه باز $\xi=0.45$, $e_{ss}\leq 5\%$ با معیار های طراحی

٣- طراحي كنترل كننده پسفاز-پيشفاز

اگر هدف بهبود حالت ماندگار و حالت گذرا با هم باشد باید از کنترل کننده پسفاز-پیشفاز استفاده کنیم. این کنترل کننده هم سرعت سیستم را زیاد می کند و هم خطای ماندگار را کاهش می دهد.

$$Gc(s) = K(\frac{S+Z1}{S+P1})(\frac{S+Z2}{S+P2})$$

مراحل طراحی این کنترل کننده ترکیب طراحی کنترل کننده های پیشفاز و پسفاز است به این صورت که ابتدا بخش پیشفاز راطراحی میکنیم سپس بخش پسفاز را.

یادآوری:

بخش پس فاز کنترل کننده پس-پیشفاز خطای ماندگار را کم میکند و سرعت سیستم را قدری کم میکند و بخش پیشفاز شرایط حالت گذرا را مطلوب میکند و سرعت سیستم را نیز افزایش میدهد. مثال: سیستم زیر را در نظر بگیرید می خواهیم کنترل کننده پسفاز-پیشفازی طراحی کنیم که نسبت میرایی برابر ۵/۰ و فرکانس طبیعی نامیرا برابر ۵ و ثابت خطای سرعت ۸۰ شود.

$$G_p(s) = \frac{4}{s(s+0.5)}$$

$$\zeta = 0.5$$
 $\omega_n = 5$ $s_{1,2} = -2.5 \pm 4.33j$

$$\angle Gp(S)|s. = -235 \qquad \emptyset = 55$$

محل صفر بخش پیشفاز را روی قطب سیستم میگیریم تا مرتبه سیستم بالا نرود سپس محل قطب را طوری تعیین میکنیم که کنترل کننده پیشفاز 55 درجه به سیستم حلقه بسته اضافه کند.

$$Z_1 = -0.5$$
 $P_1 = -5.02$

تا اینجا تابع تبدیل سیستم همراه بخش پیشفاز بصورت مقابل است.

$$G_{pl}(s) = \frac{4}{s(s+5.02)}$$

$$G_{pl}(s) = \frac{4}{s(s+0.502)}$$

حال به طراحی بخش پسفاز میپردازیم

$$Kv1 \cong 0.8$$

$$Kv2 = 80$$

$$\frac{Z2}{P2} = 100$$


با توجه به نسبت بدست آمده صفر و قطب کنترل کننده پسفاز را بصورت زیر انتخاب می کنیم.


در ادامه داریم:

$$4K = \frac{s(s+5.02)(S+.002)}{(s+.2)}|s.$$
 K=6.26

درنهایت شکل کامل کنترل کننده بصورت مقابل است.

$$G_C(s) = 6.26 \frac{s + 0.5}{s + 5.02} \frac{s + 0.2}{s + 0.002}$$





آزمایش کنترل کننده

نتايج:

۱- کنترل کننده پس-پیشفاز سرعت سیستم را افزایش میدهد (پهنای باند سیستم را زیاد می کند)

۲- کنترل کننده پس-پیشفاز
 خطای حالت ماندگار را کاهش
 میدهد.

طراحی کنترل کنندههای PID در حوزه زمان


همان طور که قبلا ذکر شد خانواده کنترل کننده های PID بصورت زیر است:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = K_p(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s)$$

به دلیل اینکه این نوع از کنترل کننده ها در محل تنظیم میشوند بیش از نیمی از کنترل کننده های صنعتی از این نوع هستند و قواعد متعددی برای تنظیم آنها نوشته شده است که بهترین آنها توسط زیگلر-نیکولز ارائه شده است. در ادامه به قواعد زیگلر-نیکولز می پردازیم.

قواعد زیگلر-نیکولز تنظیم کنترل کننده های PID

روش اول: در روش اول ابتدا بصورت تجربی پاسخ پله سیستم را بدست می آوریم. این کار با انجام آزمایش صورت می گیرد.



توجه: اگر دستگاه انتگرال گیر نداشته باشد و یا قطب مزدوج مختلط غالب نداشته باشد شکل تقریبی پاسخ پله بصورت بالا است.

در این روش با استفاده از پارامترهای تعریف شده در روی نمودار ضرایب کنترل کننده را تعیین میکنند.

قواعد زیگلر -نیکولز تنظیم کنترل کننده های PID

T_d	T_i	K_p	نوع کنترل کننده
0	∞	$\frac{\tau}{LK} \left(1 + \frac{L}{3\tau} \right)$	Р
0	$L\frac{30 + \frac{3L}{\tau}}{9 + \frac{20L}{\tau}}$	$\frac{\tau}{KL} \left(0.9 + \frac{L}{12\tau} \right)$	PI
$L\frac{4}{11+\frac{2L}{\tau}}$	$L\frac{32 + \frac{6L}{\tau}}{13 + 8\frac{L}{\tau}}$	$\frac{\tau}{KL} \left(\frac{4}{3} + \frac{L}{4\tau} \right)$	PID

جدول **روش اول**

مشکل این روش همانطور که ذکر شد این است که اگر دستگاه انتگرالگیر داشته باشد و یا قطب مختلط غالب داشته باشد این روش عملی نیست و همچنین با این روش نمی توان ضرایب کنترل کننده PD را بدست آورد.

قواعد زیگلر -نیکولز تنظیم کنترل کننده های PID

روش دوم: در این روش ابتدا با استفاده از کنترل کننده تناسبی سیستم را به مرز ناپایداری میبریم (شروع به نوسان کند) سپس با استفاده از بهره بحرانی مرز ناپایداری میبریم (شروع به نوسان کند) سپس با استفاده از بهره بحرانی (P_{cr}) پارامترهای کنترل کننده را مطابق جدول زیر تعیین میکنیم.

T_d	T_i	K_p	نوع كنترل كننده
0	∞	0.5 <i>K_{cr}</i>	Р
0	$rac{P_{cr}}{1.2}$	$0.45~K_{cr}$	PI
$0.125 P_{cr}$	0.5 <i>P_{cr}</i>	$0.6~K_{cr}$	PID

نکته: قواعد زیگلر-نیکولز برای تنظیم کنترلکنندههای بکار رفته در سیستمهای صنعتی که رفتار دینامیکی مشخصی ندارند زیاد بکار میرود. همچنین این روش می تواند نقطه شروع مناسبی برای قواعد تکراری (شبکههای عصبی , هوش مصنوعی و ..) پیچیده تر نیز باشد.

مثال: سیستم زیر را در نظر بگیرید با استفاده از قواعد زیگلر نیکولز می خواهیم یک کنترل كننده PID طراحي كنيم.



چون سیستم دارای انتگرال گیر است از روش اول نمی توان استفاده کرد

یس از روش دوم استفاده می کنیم.

با استفاده از روش روث بهره بحرانی را بدست میآوریم.

$$1$$
 5 6 K_p $30-K_p$ $K_p=30$ $K_p=30$ $P(s)=6S^2+30$ $P_{cr}=\frac{2\pi}{\sqrt{5}}\cong 3$

$$P_{cr} = \frac{2\pi}{\sqrt{5}} \cong 2.8099$$

در نتیجه
$$T_i = 0.1$$

$$K_p = .6K_{cr} = 0.6 \times 30 = 18$$

 $T_i = .5P_{cr} = 0.5 \times 2.8099 = 1.405$
 $T_d = 0.125P_{cr} = 0.125 \times 2.8099 = 0.3512$


آزمایش کنترل کننده

$$Gpid(s) = 18(1 + \frac{1}{1.405S} + 0.35124s)$$

پاسخ پله سیستم حلقه بسته نشان می دهد فراجهش برابر ۶۲٪ درصد است. برای بهبود فراجهش می توان K_p را ثابت نگه داشت و T_i و فراجهش بصورت زیر انتخاب کرد و فراجهش را مطابق پاسخ نمودار دومی به $10^{1/2}$ درصد رساند.

$$T_i = 4.024$$

 $T_d = 0.8634$



در پایان ذکر این نکته مهم است که در طراحی کنترل کننده باید هزینه را در نظر گرفت چرا که ممکن است با یک بهره ثابت به مشخصات مطلوب برسیم و نیازی به استفاده از کنترل کننده های پیچیده تر نباشد. در پیاده سازی PIDنکات زیادی وجود دارد:

PID اوقات بعضی اجزای PIDبا سوئیچ حذف یا اضافه میشوند. مثلا وقتی خطا از حدی بزرگتر شد ، جزء Iحذف میشود. Y-گاهی دیاگرام بلوکی آن به صورت زیر پیاده سازی میشود.

