

速度比

e = 0 :タービン停止

= 0.5: タービンがポンプの 1/2 の回転速度で運

転されている。

= 0.9: タービン出口の流れ がステータ羽根の背 面にあたる。