



MANUAL DE INSTRUÇÕES





CONTEÚDO





a






b




Parafuso x4







a



ANGULO centralize os servos












b


















C







b



