裁判系统使用手册 V22.1.0



电控组 徐翔宇 2021.12.05

目录

→.		移植	ī步骤	2
	1		文件和路径添加	2
	2	·	头文件修改	2
	3		串口配置	2
	4		DMA 相关配置	3
	5		函数移植	4
二.		移植	直成功验证:	4
	1		打印验证	4
	2		客户端 UI 画图验证	5
三.		裁判	月系统数据调用	5
	1		调用接口函数	5
	2		接口函数编写	6
四.		间割	可或其他需求	6

一. 移植步骤

1. 文件和路径添加

在 CODING 代码仓库 JUDGE 下载 JUDGE 文件夹,解压后放在自己的工程路径上,将 CRCCheck.c, judge.c, 放在自己的工程分组中,并将头文件添加到 keil 路径中。

CRCCheck.c	2020/11/28 15:29	c_file	7 KB
CRCCheck.h	2020/12/5 11:19	H文件	1 KB
🥟 judge.c	2021/12/4 22:39	c_file	119 KB
judge.h	2021/12/4 21:11	H文件	30 KB
judgeStruct.h	2021/12/4 22:07	H文件	17 KB
🔤 RoboMaster 2021 裁判系统串口协议附	2021/3/5 20:07	Microsoft Edge	1,489 KB
型 裁判系统使用说明.docx	2021/5/3 13:21	Microsoft Word	1,692 KB

2. 头文件修改

打开 judgeStruct.h 文件,该文件里面大部分是通信协议中各结构体的定义。请确保开头的包含有 stm32f4xx.h 头文件,然后依据自己的打印串口更改第五行的头文件,以确保裁判系统初始化函数能打印调试信息。

打开 CRCCheck.h 文件,在第 4 行,如果自己工程里面没有 stm32f4xx.h,把 stm32f4xx.h 改为自己工程里面对应的头文件。

3. 串口配置

根据自己用作裁判系统通信的串口的 GPIO 口是哪个端口,修改第 37 行和 38 行,只需把字母 B 改成其他端口即可。 根据自己用作裁判系统的串口引脚修改第 39、40 行(Tx)引脚和 41、42(Rx)引脚。

然后将 45-53 行的串口名改为自己使用的串口名。如果是串口 4、5、7、8,将串口名 改为 UART+对应数字,如果是串口 1,6,2,3,需将串口名改为 USART+对应数字。

```
//串口相关,更改串口为所使用串口数字

#define Judge_UseUART_PeriphClock RCC_APB1Periph_USART3
#define Judge_UseUART_GPIOAF_Name GPIO_AF_USART3
#define Judge_UseUART_Typedef_Name USART3
#define Judge_UseUART_IRQn USART3_IRQn
#define Judge_UseUART_IRQHandler USART3_IRQHandler

//函数名相关,更改数字为当前串口
#define Judge_UseUART_Function_Name_USART3_Init
#define Judge_UseUART_SendChar_USART3_SendChar
```

除此之外,如果是使用串口 1, 6, 还需要将第 45 行中的 RCC_APB1PeriphClockCmd 改为 RCC APB2PeriphClockCmd, 同时找到 judge.c 文件的 1731 行将 APB1 改为 APB2。

```
1730 RCC_AHB1PeriphClockCmd(Judge_UseGPIO_GPIO_PeriphClock,ENABLE);
1731 RCC_APB1PeriphClockCmd(Judge_UseUART_PeriphClock,ENABLE);
1732 RCC_AHB1PeriphClockCmd(Judge_UseDMA_PeriphClock_RX,ENABLE);
1733 RCC_AHB1PeriphClockCmd(Judge_UseDMA_PeriphClock_TX,ENABLE);
```

4. DMA 相关配置

确定裁判通信使用串口后,通过下图判断自己使用的串口的 DMA,数据流,通道数字。

表 35. DMA1 请求映射

外设请求	数据流 0	数据流 1	数据流 2	数据流 3	数据流 4	数据流 5	数据流 6	数据流7
通道 0	SPI3_RX		SPI3_RX	SPI2_RX	SPI2_TX	SPI3_TX		SPI3_TX
通道 1	I2C1_RX		TIM7_UP		TIM7_UP	I2C1_RX	I2C1_TX	I2C1_TX
通道2	TIM4_CH1		I2S3_EXT_ RX	TIM4_CH2	I2S2_EXT_TX	I2S3_EXT_TX	TIM4_UP	TIM4_CH3
通道3	I2S3_EXT_RX	TIM2_UP TIM2_CH3	12C3_RX	I2S2_EXT_ RX	I2C3_TX	TIM2_CH1	TIM2_CH2 TIM2_CH4	TIM2_UP TIM2_CH4
通道4	UART5_RX	USART3_RX	UART4_RX	USART3_TX	UART4_TX	USART2_RX	USART2_TX	UART5_TX
通道 5	UART8_TX ⁽¹⁾	UART7_TX ⁽¹⁾	TIM3_CH4 TIM3_UP	UART7_RX ⁽¹⁾	TIM3_CH1 TIM3_TRIG	TIM3_CH2	UART8_RX ⁽¹⁾	тімз_снз
通道 6	TIM5_CH3 TIM5_UP	TIM5_CH4 TIM5_TRIG	TIM5_CH1	TIM5_CH4 TIM5_TRIG	TIM5_CH2		TIM5_UP	
通道7		TIM6_UP	12C2_RX	I2C2_RX	USART3_TX	DAC1	DAC2	I2C2_TX
	_						The second second second second second	

表 36. DMA2 请求映射

次 30.	DMAZ 将来映射								
外设请求	数据流 0	数据流 1	数据流 2	数据流 3	数据流 4	数据流 5	数据流 6	数据流 7	
通道 0	ADC1		TIM8_CH1 TIM8_CH2 TIM8_CH3		ADC1		TIM1_CH1 TIM1_CH2 TIM1_CH3		
通道 1		DCMI	ADC2	ADC2		SPI6_TX ⁽¹⁾	SPI6_RX ⁽¹⁾	DCMI	
通道2	ADC3	ADC3		SPI5_RX ⁽¹⁾	SPI5_TX ⁽¹⁾	CRYP_OUT	CRYP_IN	HASH_IN	
通道3	SPI1_RX		SPI1_RX	SPI1_TX		SPI1_TX			
通道 4	SPI4_RX ⁽¹⁾	SPI4_TX ⁽¹⁾	USART1_RX	SDIO		USART1_RX	SDIO	USART1_TX	
通道 5		USART6_RX	USART6_RX	SPI4_RX ⁽¹⁾	SPI4_TX ⁽¹⁾		USART6_TX	USART6_TX	
通道 6	TIM1_TRIG	TIM1_CH1	TIM1_CH2	TIM1_CH1	TIM1_CH4 TIM1_TRIG TIM1_COM	TIM1_UP	TIM1_CH3		
通道7		TIM8_UP	TIM8_CH1	TIM8_CH2	TIM8_CH3	SPI5_RX ⁽¹⁾	SPI5_TX ⁽¹⁾	TIM8_CH4 TIM8_TRIG TIM8_COM	

根据程序右方注释修改 Tx 和 Rx 的 DMA 相关配置。

5. 函数移植

将 judge.h 文件末尾 636 行的 Judge Init 函数放到自己兵种的初始化函数中。

根据自己兵种的需求,将下面需要动态更新的函数以 10ms 的周期放在定时器或任务函数中,注意使用多个动态画图函数时,第一个函数必须使用,同时需要输入一些自己兵种如云台 yaw,pitch,摩擦轮,拨轮开关标志,超级电容电压电量等数据,详见注释。

```
/*************请按下面的顺序使用函数. 10ms更新一次*******/
640
641 \( \bar{-} \) /*
642 @FunctionName:
643 @Brief: 画图时间标志更新
   @Notice:动态画图必须使用
   @LatestUpdate:2021.12.04
645
646
   @Author:
647
    - * /
648
    void Drawing_StateUpdate(void);
649 🖹 /*
    @FunctionName:
    @Brief:增益显示
651
    @Notice:
653
    @LatestUpdate:
654
    @Author:
655
656 void Draw Buff (void);
```

例如下图:

```
//用于自定义操作界面
void UI_Task(void*p_arg)
} E
    uintl6 t uitempl = 0;
    portTickType currentTime;
    while (1)
        currentTime = xTaskGetTickCount(); //获取当前系统时间
        uitempl++;
        Drawing StateUpdate();
        Draw Buff();
        Draw RobotStatus();
        Draw_FricRammer(GetGimbalState()->fric_state,GetGimbalState()->rammer_state);
        Draw_CapV(CalcCap()->capvol,CalcCap()->cappercent);
        Draw YawPitch(GetGimbalState()->yaw,GetGimbalState()->pitch);
        vTaskDelayUntil(&currentTime, UI_TASK_PERIOD/portTICK_RATE_MS);
1
```

二. 移植成功验证:

1. 打印验证

完成上述配置后,将代码烧录到与裁判系统相连的主控板上,连接打印串口会出现如下

[22:42:42.295] 裁判系统接线错误

连接上裁判系统串口后会出现如下打印结果:

[22:39:42.375] 裁判系统初始化成功

2. 客户端 UI 画图验证

在 RM 官网下载操作手客户端,打开服务器并将裁判系统主控模块联网后,打开操作手客户端,按 P 键登录自己机器人兵种,可以看到如下界面画出来:



三. 裁判系统数据调用

1. 调用接口函数

可以直接调用 judge.c 最后写的接口函数,根据自己的需求调用函数返回数据

```
//下面是接口函数区,需要什么数据就写函数返回什么数据
//如下:

ext_game_robot_status_t* Judge_GetRobotState(void)
{
    return &judge_recv_mesg.robotState;
}

ext_game_robot_pos_t* Judge_GetRobotPosition(void)
{
    return &judge_recv_mesg.robotPosition;
}
```

可以查看返回的结构体类型获得需要的数据,调用过程如下:

```
printf("Bullet_Speed:%f\n", Judge_shoot_data()->bullet_speed);
```

2. 接口函数编写

目前裁判系统串口解包可以得到如下数据:

```
ext_game_result_t gameAstate;//比賽状态信息
ext_game_result_t gameAstate;/比賽状态信息
ext_game_result_t gameAstate;/比賽状态信息
ext_game_result_t gameAstate;/比賽状态信息
ext_game_result_t robotHP;
ext_ICRA buff_debuff_zone_status_t st_ext_supply_projectile_action_t referee_warning_t supplyAction;//h#shsishife
ext_game_robot_status_t ext_game_robot_status_t ext_game_robot_pos_t ext_robot_hurt_t ext_supplyAction_states;//实时功率热量 robotDState;//统制条人位置 robotDSUFF;//机器人位置 robotDSUFF;//机器人位置 robotDSUFF;//机器人位置 robotDSUFF;//机器人位置 robotDSUFF;//机器人位置 robotDSUFF;//机器人位置 robotDSUFF;//机器人管型 robotDSutt;//伤害数据 ext_student_interactive_all_data_t robotShoot_i/例余子弹数,只针对无人机和哨兵 rid_status;//机器人 RFID 状态 Partial_status_t rid_status;//机器人 RFID 状态 Partial_status_t rid_status;//机器人 RFID 状态 Partial_status_t rid_status_t 
typedef struct
            ·) receive judge t;
//解包后获得的数据存在此结构体内
```

可以按照上方接口函数格式返回自己需要的数据。

四. 问题或其他需求

移植遇到问题,或者 UI、裁判系统等方面有其他需求,请联系徐翔宇—QQ: 2579228846 电话: 19822920653, 或者 coding 任务评论留言。