

Périmètres de la MEL par millésime.

Table utilisée dans le wokbench afin de ne

sélectionner que les objets à l'intéreiur de la

Table listant tous les états d'avancement que

Table de construction et/ou non remplie par FME, ni par un trigger mais apparemment importante

GEOM

SDO GEOMETRY

TA_POINT_TOPO_IC_TYPE_RESEAU_CHARTE_IDX (TYPE_RESEAU_CHARTE)

TYPE_RESEAU_CHARTE VARCHAR2 (3 BYTE)

↓ TA_POINT_TOPO_IC_CALQUE_RESEAU_IDX (CALQUE_RESEAU)↓ TA_POINT_TOPO_IC_SOURCE_FICHIER_IDX (SOURCE_FICHIER)

TA_POINT_TOPO_IC_PK (OBJECTID)

TA POINT TOPO IC PK (OBJECTID)

TA_POINT_TOPO_IC_X_IDX (X)
TA_POINT_TOPO_IC_Y_IDX (Y)