

업체용 자료 P5

재시공 줄이는 공정별 체크

고객이 사진 찍어 묻는 하자, 공정별로

준공 뒤 AS 전화는 작은 마감 하나에서 시작됩니다. 소비자가
하자인지 물은 글을 공정별로 묶었습니다. 시공 전 확인과 마감 전
점검은 현장 체크로 쓰고, 고객 설명 문구는 그대로 보내세요.

목차

- 01 욕실 벽 타일 한 장 들뜸·단차
- 02 수전·배관 타공, 커버 밖 틈
- 03 샤워 수전·액세서리 높이 미리 정하기
- 04 매립 배관 연결부, 세팅 직후 누수
- 05 도배 뒤 조명 타공, 순서 바꾸기
- 06 도배 전 벽 얼룩, 누수부터 확인
- 07 타일 실금, 철거 전 사진이 답
- 08 입주청소 뒤 수전 녹, 인계 사진
- 09 싱크대 밑 장판, 순서부터 설명

01

욕실 벽 타일 한 장 들뜸·단차

자주 나는 하자

마른 뒤 타일 한 장 모서리가 떠 그림자가 졌습니다.
업체는 타일이 흰 탓이라고 했습니다.
댓글은 흰 타일은 빼고 붙인다는 쪽이었습니니다.

시공 전 확인

포세린인지 도기질인지 박스부터 봅니다.
붙이기 전 흰 타일은 골라 따로 둡니다.
평탄 클립은 장마다 4개 이상 준비합니다.

마감 전 점검

조명을 켜고 벽을 비스듬히 비춰 봅니다.
손바닥으로 이음매를 쓸어 걸리는 곳을 찾습니다.
여분 타일은 고객 집에 남겨 둡니다.

고객 설명 문구

줄눈 전에 조명 켜고 같이 벽을 봐 주시겠어요?
걸리는 장은 지금 바로 다시 붙이겠습니다.
여분 타일은 보관해 주세요.

02

수전·배관 타공, 커버 밖 틈

자주 나는 하자

샤워 수전 커버 밖으로 사각 타공 자국이 보였습니다.
업체가 실리콘을 말하자 고객은 더 화를 냈습니다.
땀글은 원형 홀쏘 타공이 요즘 기본이라 했습니다.

시공 전 확인

수전 자리는 홀쏘 비트로 둥글게 뚫습니다.
뚫기 전 커버 지름보다 작은지 잽니다.

마감 전 점검

커버를 씌운 뒤 사방에서 틈을 봅니다.
세면대 아래처럼 안 보이는 곳도 봅니다.
틈은 비슷한 색 줄눈으로 채웁니다.

고객 설명 문구

수전 커버 단 사진을 오늘 보내드릴게요.
틈이 보이는 곳은 줄눈 색을 맞춰 메우겠습니다.

03

샤워 수전·액세서리 높이 미리 정하기

자주 나는 하자

욕조를 없었는데 수전은 욕조 높이 그대로였습니다.
수건걸이가 줄눈선을 벗어난 집도 있었습니다.
청소건이 변기 버튼 위에 달린 집도 있었습니다.

시공 전 확인

설비 전에 수전 높이를 고객과 정합니다.
걸이와 청소건 자리도 도면에 표시합니다.
웁기는 비용은 ○○만 원이라고 먼저 말합니다.

마감 전 점검

타일 전에 수전 배관 높이를 사진으로 남깁니다.
도기 설치는 정해 둔 기사가 합니다.
액세서리는 줄눈선에 맞춰 답니다.

고객 설명 문구

샤워 수전은 지금 높이로 둘까요, 올릴까요?
타일을 붙이면 바꾸기 어려워 오늘 정해 주세요.

04

매립 배관 연결부, 세팅 직후 누수

자주 나는 하자

올철거 10개월 뒤 온수 배관이 커넥터에서 빠졌습니다.
탐지와 복구에 큰돈이 들었습니다.
욕실 세팅 다음 날 아랫집에 물이 샌 현장도 있었습니다.

시공 전 확인

배관과 부속 규격이 맞는지 봅니다.
수리용 부속은 지름 표기가 달라 따로 잡니다.
기존 젠다이를 다시 쓰면 앵글밸브부터 봅니다.

마감 전 점검

벽을 닫기 전에 수압 시험을 하고 사진을 남깁니다.
고정 링이 끝까지 물렸는지 봅니다.
세팅 다음 날 아랫집 천장도 확인합니다.

고객 설명 문구

배관을 덮기 전 수압 시험 사진을 보내드릴게요.
세팅 다음 날 아래층 천장도 같이 확인하겠습니다.

05

도배 뒤 조명 타공, 순서 바꾸기

자주 나는 하자

도배를 마친 천장을 갈라 조명선을 찾았습니다.
칼자국과 울퉁불퉁한 자국이 남았습니다.
뎃글은 보수로는 안 된다는 쪽이 많았습니다.

시공 전 확인

매입등 자리는 도배 전에 뚫어 둡니다.
조명선도 그때 빼 둡니다.
공정표에 타공을 도배 앞에 적습니다.

마감 전 점검

도배 뒤에는 천장에 칼을 대지 않습니다.
남은 전기 작업은 도배팀과 날짜를 다시 잡습니다.

고객 설명 문구

매입등 구멍은 도배 전에 먼저 뚫겠습니다.
도배 뒤 천장은 손대지 않도록 순서를 잡았습니다.

06

도배 전 벽 얼룩, 누수부터 확인

자주 나는 하자

도배 직전 벽지를 뜯다 누수 흔적이 나왔습니다.
도배 뒤 젖은 벽지를 도배 하자로 의심한 집도 있었습니다.
견적 날 베란다 누수를 짚어 준 업자도 있었습니다.

시공 전 확인

철거 날 외벽과 창 주변 물자국을 찍어 둡니다.
흔적이 있으면 도배 전에 탐지부터 권합니다.

마감 전 점검

도배 전 벽이 다 말랐는지 손으로 봅니다.
에어컨 배수 호스가 어디로 빠지는지 봅니다.

고객 설명 문구

이 벽에 물자국이 있습니다.
도배 전에 누수 원인부터 확인해 주세요.
그냥 바르면 다시 젖을 수 있어요.

07

타일 실금, 철거 전 사진이 답

자주 나는 하자

시공 한 달 뒤 욕실 벽에 긴 실금이 보였습니다.
벽 크랙 탓이냐 시공 탓이냐로 의견이 갈렸습니다.
철거 첫날 옆집이 타일 금을 들고 찾아왔습니다.

시공 전 확인

철거 전 벽과 바닥의 기존 금을 찍어 둡니다.
붙은 세대 욕실도 허락받고 찍어 둡니다.
떠붙임이면 몰탈 건조 시간을 지킵니다.

마감 전 점검

같은 타일을 두 박스쯤 따로 챙겨 둡니다.
한 달 뒤 점검 날을 잡아 금을 다시 봅니다.

고객 설명 문구

철거 전에 이웃 욕실을 미리 찍어 뒀도 될까요?
공사 뒤 생긴 금과 원래 금을 가르려는 거예요.

08

입주청소 뒤 수전 녹, 인계 사진

자주 나는 하자

입주청소 뒤 싱크대 배수구와 수전에 녹이 생겼습니다.
인테리어 업체는 청소 때 이물질 탕 같다고 했습니다.
청소업체는 당일 검수 원칙이라 억울하다고 했습니다.
한 댓글은 증거가 없으면 해결이 힘들다고 했습니다.

시공 전 확인

청소업체에 쓸 세제를 미리 물어 둡니다.
수전과 배수구에 쓸 세제를 적어 건넵니다.

마감 전 점검

청소 전후로 수전을 같은 각도로 찍습니다.
인계 날 고객과 같이 수전을 봅니다.

고객 설명 문구

청소 전후 수전 사진을 같이 보내드릴게요.
인계 날 수전 상태를 함께 확인해 주세요.

09

싱크대 밑 장판, 순서부터 설명

자주 나는 하자

걸레받이가 넘어지자 싱크대 밑 맨바닥이 보였습니다.
고객은 하자인지 물었습니다.
싱크대를 먼저 단 정상 순서라는 답이 달렸습니다.

시공 전 확인

장판과 싱크대 중 무엇을 먼저 할지 정합니다.
싱크대 밑까지 깔지 고객에게 묻습니다.

마감 전 점검

걸레받이가 헐겁지 않은지 눌러 봅니다.
싱크대 밑은 공기가 통하게 둡니다.

고객 설명 문구

싱크대를 먼저 달아 그 아래는 장판이 없습니다.
걸레받이는 단단히 고정해 두겠습니다.