업체용 자료 P5

# 재시공 줄이는 공정별 체크

다시 불려 간 현장, 공정 순서로

고객이 공사 중이나 입주 뒤 다시 해 달라고 한 사례를 공정 순서로 모았습니다. 시공 전 확인과 마감 전 점검은 현장 체크로 쓰고, 고객 설명 문구는 문자로 그대로 보내세요. 재시공과 AS 방문을 줄이는 것이 목적입니다.

## 목차

01 싱크대 뗀 벽 곰팡이, 샷시 실측 전에
02 철거 뒤 나온 합판 벽, 타일 전 결정
03 문틀 옆 폼 빈틈, 도배 전 인계
04 우수관 가벽 속 배선, 덮기 전 사진
05 주방 매립등, 가구 도면과 대조
06 타일 다시 붙일 땐 가구 반입 보류
07 중문 실측표와 발주서 사양 대조
08 입주청소 뒤 수전 녹, 검수 사진
09 AS 경첩 교체, 같은 모델로

01

# 싱크대 뗀 벽 곰팡이, 샷시 실측 전에

### 자주 나는 하자

싱크대를 다 뜯자 벽에 검은 자국이 넓게 나왔습니다.
다음 날 샷시와 전기와 목공이 줄줄이 잡혀 있었습니다.
곰팡이인지 화재 흔적인지 의견이 갈렸습니다.
단열 두께를 빼고 샷시를 재면 안 맞는다는 걱정도
나왔습니다.

### 시공 전 확인

철거 날 벽 상태를 사진으로 찍어 고객에게 보냅니다.
원인을 볼 때까지 다음 공정을 미룰지 정합니다.
단열을 새로 하면 그 두께를 샷시 실측에 넣습니다.

### 마감 전 점검

곰팡이를 걷어 낸 벽이 다 말랐는지 보고 덮습니다.
목공 전에 샷시 틀과 단열면 높이를 대 봅니다.

### 고객 설명 문구

싱크대 뒤 벽에 검은 자국이 넓게 있습니다.
제거와 단열 여부를 먼저 정하고 샷시를 진행할게요.

02

# 철거 뒤 나온 합판 벽, 타일 전 결정

### 자주 나는 하자

오래된 주택 주방 벽 바탕이 합판이었습니다.
3주 넘게 아무 설명 없이 공사가 이어졌습니다.
싱크대 업체가 다녀간 뒤에야 고객이 불안해했습니다.
합판 위 타일은 뜬다는 답이 여럿 달렸습니다.

### 시공 전 확인

철거 직후 벽 바탕을 사진으로 남깁니다.
합판이나 곰팡이가 보이면 그날 고객에게 알립니다.
바탕 교체와 추가 비용은 타일 고르기 전에 정합니다.

### 마감 전 점검

타일 팀이 오기 전에 바탕 교체가 끝났는지 봅니다.
견적서에 바탕 처리 줄이 들어갔는지 대조합니다.

### 고객 설명 문구

철거해 보니 주방 벽 바탕이 합판입니다.
그대로 둘지 보드로 바꿀지 타일 전에 정해 주세요.

03

# 문틀 옆 폼 빈틈, 도배 전 인계

### 자주 나는 하자

목수가 퇴근 시간에 맞춰 문틀 작업을 끊고 갔습니다.
문틀과 벽 사이 폼이 듬성해 방 안이 비쳤습니다.
손가락이 들어갈 만큼 틈이 남았습니다.
결국 도배 팀이 폼과 퍼티로 메우고 마감했습니다.

### 시공 전 확인

폼을 나눠 채우면 남은 작업을 일지에 적습니다.
도배 팀에 폼 보충이 남았다고 미리 알립니다.
고객에게도 덜 채운 이유를 그날 설명합니다.

### 마감 전 점검

도배 전에 문틀 둘레 빈틈을 손으로 짚어 봅니다.
폼을 채운 뒤 문이 잘 닫히는지 여닫아 봅니다.

### 고객 설명 문구

문틀 폼은 굳힌 뒤 나머지를 채우는 방식입니다.
도배 전에 빈틈을 메우고 문 여닫힘까지 확인할게요.

04

# 우수관 가벽 속 배선, 덮기 전 사진

### 자주 나는 하자

우수관을 가벽으로 감싸고 콘센트를 냈습니다.
점검구 안 전선이 보호관 없이 드러나 있었습니다.
냉장고 자리 콘센트 박스는 벽에 고정되지 않았습니다.
고객은 결로와 화재를 걱정하며 콘센트를 빼 달라 했습니다.

### 시공 전 확인

우수관 옆에 콘센트를 둘지 전기 팀과 먼저 정합니다.
가벽 안 배선 보호 방식이 기준에 맞는지 확인합니다.
콘센트 박스를 고정할 자리를 목공 때 정해 둡니다.

### 마감 전 점검

가벽을 덮기 전에 내부 배선을 사진으로 남깁니다.
콘센트 박스를 손으로 당겨 흔들림이 없는지 봅니다.
점검구를 열어 전선이 드러난 곳이 없는지 봅니다.

### 고객 설명 문구

가벽 안 배선은 덮기 전에 사진으로 보내 드리겠습니다.
우수관 옆 콘센트 위치도 그때 한 번 더 정해 주세요.

05

# 주방 매립등, 가구 도면과 대조

### 자주 나는 하자

천장 도배와 조명을 먼저 끝내고 가구를 넣었습니다.
냉장고장 위 조명이 가운데서 한쪽으로 쏠렸습니다.
옮기려면 도배를 다시 해야 하는 상황이었습니다.
업체가 비용 반반을 말하자 고객 불만이 커졌습니다.

### 시공 전 확인

조명 타공 전에 가구 도면 치수를 받습니다.
장 폭 기준 가운데 선을 천장에 표시합니다.
표시한 자리를 사진으로 찍어 고객 확인을 받습니다.

### 마감 전 점검

도배 전에 타공 자리를 도면 치수와 맞춰 봅니다.
타공 때 떨어진 둥근 조각은 버리지 말고 모아 둡니다.

### 고객 설명 문구

조명 구멍은 가구 도면 치수로 자리를 잡았습니다.
표시한 사진을 보내 드리니 타공 전에 확인해 주세요.

06

# 타일 다시 붙일 땐 가구 반입 보류

### 자주 나는 하자

현관과 주방 벽에 고른 것과 다른 타일이 붙었습니다.
다시 붙이기로 한 날 앞서 가구가 먼저 설치됐습니다.
가구 팀은 타일 재작업 소식을 전혀 몰랐습니다.
상부장을 다시 떼야 해서 고객 신뢰가 무너졌습니다.

### 시공 전 확인

붙이기 전에 박스 품번을 고객 선택표와 대조합니다.
재시공이 잡히면 가구 팀과 도배 팀에 날짜를 바로 알립니다.
고친 공정표를 관련 팀 모두에게 다시 보냅니다.

### 마감 전 점검

가구 반입 전날 타일 작업이 끝났는지 사진으로 봅니다.
가구 팀에 설치 보류를 통화로 한 번 더 확인합니다.

### 고객 설명 문구

타일 재작업이 끝난 뒤에 가구를 설치하겠습니다.
가구 팀에 보류를 전했고 확인 문자도 보내 드릴게요.

07

# 중문 실측표와 발주서 사양 대조

### 자주 나는 하자

실측은 더블레일 투도어로 했습니다.
그런데 발주는 싱글레일 원도어로 나갔습니다.
견적서에는 수량과 크기만 있고 사양 글이 없었습니다.
재시공이 밀려 입주 뒤에도 문이 달리지 않았습니다.

### 시공 전 확인

발주서에 레일 종류와 문짝 수를 글로 적습니다.
실측표와 발주서를 나란히 놓고 대조합니다.
걸레받이 절단 같은 현장 조건을 시공 팀에 넘깁니다.

### 마감 전 점검

출고 전에 대리점 견적 사양을 한 번 더 봅니다.
시공 날 포장을 풀기 전에 문짝 사양을 확인합니다.
문을 닫았을 때 벽과 틈이 없는지 봅니다.

### 고객 설명 문구

중문은 더블레일 투도어로 발주를 넣었습니다.
발주서 사진을 보내 드리니 사양이 맞는지 봐 주세요.

08

# 입주청소 뒤 수전 녹, 검수 사진

### 자주 나는 하자

입주 열흘쯤 뒤 수전과 배수구에 점 녹이 보였습니다.
청소 팀은 당일 검수가 원칙이라며 억울해했습니다.
업체와 청소 팀 사이에서 책임이 돌기만 했습니다.
증거가 없어 풀기 어렵다는 답이 달렸습니다.

### 시공 전 확인

수전과 배수구를 단 직후 사진을 찍어 둡니다.
입주청소 팀이 쓸 세제를 미리 물어 적어 둡니다.
고객과 함께 검수할 날짜를 청소 날로 잡습니다.

### 마감 전 점검

청소가 끝나면 금속 부위에 얼룩이 없는지 봅니다.
고객과 수전을 하나씩 열어 보며 사진을 남깁니다.

### 고객 설명 문구

입주청소 뒤 수전과 배수구 사진을 보내 드리겠습니다.
이상이 보이면 그날 바로 알려 주세요.

09

# AS 경첩 교체, 같은 모델로

### 자주 나는 하자

입주 몇 주 만에 욕실 문 경첩에 녹이 났습니다.
AS 때 기존과 다른 값싼 모델로 바꿔 달았습니다.
규격이 달라 문이 눌리고 닫으면 틈이 벌어졌습니다.
고객은 같은 모델로 다시 바꿔 달라고 했습니다.

### 시공 전 확인

욕실 문 경첩이 욕실용 제품인지 확인합니다.
현장마다 쓴 경첩 모델명을 기록해 둡니다.
AS 가기 전에 같은 모델 재고를 먼저 챙깁니다.

### 마감 전 점검

교체 뒤 문을 닫아 틈이 고른지 봅니다.
문짝에 눌린 자국이 없는지 살핍니다.
다른 방 문 경첩과 모양이 같은지 대조합니다.

### 고객 설명 문구

기존과 같은 모델로 교체해 드리겠습니다.
재고가 없으면 대체품 사진을 먼저 보내고 동의를 받을게요.