업체용 자료 P5

재시공 줄이는 공정별 체크

AS 다시 부른 사례, 공정 순서대로

고객이 공사 중이나 입주 뒤 다시 해 달라고 한 사례를 공정별로 모았습니다. 시공 전 확인과 마감 전 점검 줄은 현장 체크리스트로 쓰고, 고객 설명 문구는 문자로 그대로 보내세요. 재시공과 AS 방문을 줄이는 것이 목적입니다.

목차

01 욕조 뗀 자리, 샤워 배관 올리기
02 욕실 배관 타공, 원형 홀쏘 쓰기
03 타일 단차, 조명 비춰보고 점검
04 매립 수전 배관, 수압 걸고 확인
05 조명 전선 빼두고 천장 도배하기
06 욕실 문턱 마감, 도어씰 먼저 넣기
07 욕실 악세사리, 타일 줄눈에 맞추기
08 욕실 벽 실금, 철거 직후 사진 남기기

01

욕조 뗀 자리, 샤워 배관 올리기

자주 나는 하자

욕조를 뜯고 샤워 공간으로 바꿨습니다.
그런데 수전이 욕조 높이 그대로 달렸습니다.
샤워기를 쓰려면 허리를 굽혀야 했습니다.
이미 타일과 줄눈이 끝나 재시공이 커졌습니다.

시공 전 확인

철거 전에 샤워 수전 높이를 협의합니다.
욕조 철거 자리면 배관 연장을 기본으로 잡습니다.
서서 샤워할 위치를 현장 벽에 표시합니다.

마감 전 점검

방수와 타일 전에 배관 높이를 줄자로 잽니다.
냉온수 배관 간격이 수평인지 확인합니다.
타일을 붙인 뒤 수전 엘보 깊이를 봅니다.

고객 설명 문구

욕조를 없애면 배관을 올려야 편합니다.
서서 쓰실 수 있게 올려서 시공할까요?

02

욕실 배관 타공, 원형 홀쏘 쓰기

자주 나는 하자

세면대와 샤워 수전 주변 타일을 네모로 잘랐습니다.
커버를 씌워도 잘린 틈이 밖으로 보였습니다.
실리콘이나 메지로 메워도 티가 났습니다.
고객은 마감 불량이라며 교체를 요구했습니다.

시공 전 확인

배관 구경에 맞는 원형 홀쏘 날을 챙깁니다.
타일 시공자에게 배관 타공 지침을 알립니다.
수전 커버 지름을 먼저 재서 구멍을 정합니다.

마감 전 점검

타일을 붙인 직후 커버를 대 봅니다.
구멍 가장자리가 커버 밖으로 나오지 않는지 봅니다.
배관 주변으로 실리콘이 새지 않게 살핍니다.

고객 설명 문구

배관 주변 타일은 원형 날로 뚫어 마감하겠습니다.
커버 밖으로 틈이 보이지 않게 시공해 드릴게요.

03

타일 단차, 조명 비춰보고 점검

자주 나는 하자

타일 모서리 한쪽이 들려 손에 걸렸습니다.
조명을 켜면 그림자가 져 눈에 띄었습니다.
업체는 타일이 흰 거라며 문제없다고 했습니다.
고객은 클레임으로 맞서며 다툼이 생겼습니다.

시공 전 확인

박스를 개봉할 때 휨이 심한 타일을 뺍니다.
눈에 잘 띄는 중앙 벽면은 고른 장을 씁니다.
평탄 클립을 모서리마다 충분히 준비합니다.

마감 전 점검

접착제가 굳기 전에 사선으로 불을 비춥니다.
손바닥으로 타일 이음새를 쓸어 단차를 봅니다.
걸리는 장은 굳기 전에 떼어 내어 다시 붙입니다.

고객 설명 문구

타일 모서리는 조명을 비춰 단차를 잡겠습니다.
걸리는 곳이 없는지 굳기 전에 확인해 드릴게요.

04

매립 수전 배관, 수압 걸고 확인

자주 나는 하자

올수리 공사 뒤 아래층으로 물이 샜습니다.
조적 젠다이 속 온수 배관이 빠져 있었습니다.
규격이 맞지 않는 부속이 결착 불량이었습니다.
타일과 벽을 부수고 고치느라 큰돈이 들었습니다.

시공 전 확인

배관 종류에 맞는 정품 커넥터를 씁니다.
부속을 연결할 때 끝까지 밀어 넣어 체결합니다.
매립하기 전에 배관 고정 철물을 단단히 조입니다.

마감 전 점검

타일이나 미장으로 덮기 전에 수압을 겁니다.
압력 게이지 수치가 떨어지는지 지켜봅니다.
연결 부위에 물방울이 맺히지 않는지 봅니다.

고객 설명 문구

벽에 묻히는 배관은 타일을 덮기 전 수압을 잽니다.
새는 곳이 없는지 확인한 뒤 다음 공정으로 갈게요.

05

조명 전선 빼두고 천장 도배하기

자주 나는 하자

천장 도배를 마친 뒤에 조명 구멍을 뚫었습니다.
숨은 전선을 찾지 못해 벽지를 째고 찾았습니다.
째진 자리를 풀로 때워 마감이 망가졌습니다.
새로 바른 도배를 다시 해야 하는 일이 났습니다.

시공 전 확인

도배 팀이 들어오기 전에 조명 타공을 끝냅니다.
구멍 밖으로 전선을 충분한 길이로 빼둡니다.
도배사에게 타공 위치 도면을 미리 넘깁니다.

마감 전 점검

도배풀이 마른 뒤 빼둔 전선이 나와 있는지 봅니다.
조명 기구를 달 때 벽지가 찢기지 않게 넣습니다.
타공 구멍 주위에 들뜬 벽지가 없는지 살핍니다.

고객 설명 문구

조명 구멍은 도배 전에 뚫고 전선을 빼두겠습니다.
벽지가 상하지 않도록 안전하게 달아 드릴게요.

06

욕실 문턱 마감, 도어씰 먼저 넣기

자주 나는 하자

문틀을 달고 타일을 붙였는데 높이가 안 맞았습니다.
문틀 하단이 튀어나오고 아래에 빈틈이 남았습니다.
문턱 윗면이 덮이지 않아 바닥 단면이 드러났습니다.
도어씰을 넣으려면 타일을 다 까야 하는 처지였습니다.

시공 전 확인

문틀 시공 전에 타일 완성 높이를 먹줄로 긋습니다.
욕실 입구에 넣을 도어씰 자재를 미리 준비합니다.
목공 팀과 타일 팀에 문턱 마감 기준을 맞춥니다.

마감 전 점검

타일을 붙일 때 도어씰과 수평이 맞는지 봅니다.
문틀 하단과 타일 사이에 틈이 없는지 살핍니다.
마루와 만나는 단면에 재료분리대를 확인합니다.

고객 설명 문구

욕실 문턱은 타일 높이에 맞춰 도어씰을 넣겠습니다.
물이 닿아도 목재가 썩지 않게 마감해 드릴게요.

07

욕실 악세사리, 타일 줄눈에 맞추기

자주 나는 하자

수건걸이가 줄눈선에서 벗어나 삐뚤게 달렸습니다.
옷걸이도 수건걸이 높이에 엉뚱하게 박혔습니다.
위치를 옮기면 타일에 뚫린 구멍이 남게 되었습니다.
타일을 다 뜯어야 하느냐며 불만이 커졌습니다.

시공 전 확인

기구를 달기 전에 고객과 설치 높이를 정합니다.
타일 줄눈선에 맞출지 타일 중앙에 둘지 적어 둡니다.
설치할 자리에 마스킹 테이프로 표시해 둡니다.

마감 전 점검

구멍을 뚫기 전에 수평계를 대고 선을 봅니다.
문을 여닫을 때 손잡이나 문짝 간섭을 봅니다.
타공 부위가 깨지지 않게 천천히 작업합니다.

고객 설명 문구

수건걸이와 옷걸이 위치를 테이프로 붙여 두겠습니다.
높이와 위치가 편하신지 먼저 확인해 주세요.

08

욕실 벽 실금, 철거 직후 사진 남기기

자주 나는 하자

시공 후 욕실 타일에 위아래로 실금이 갔습니다.
업체는 건물 크랙 문제라며 유상 수리를 말했습니다.
고객은 시공 하자라며 무상 재시공을 요구했습니다.
철거 때 기록이 없어 누구 탓인지 다툼이 생겼습니다.

시공 전 확인

기존 타일을 털어낸 뒤 콘크리트 벽체를 살핍니다.
벽면에 기존 크랙이 있으면 사진을 여러 장 찍습니다.
금이 간 자리는 보수 몰탈로 메우고 알립니다.

마감 전 점검

방수층 위에 크랙 방지용 부직포나 망사를 봅니다.
접착제를 바를 때 빈 공간이 없도록 채웁니다.
타일을 다 붙인 뒤 충격이 가지 않게 보양합니다.

고객 설명 문구

철거 뒤에 벽체에 금이 있는지 먼저 확인하겠습니다.
크랙이 보이면 보수하고 사진을 찍어 보내드릴게요.