تمرین سری سوم ملیکا عبداللهی ۹۴۳۱۸۰۴ سوال ۱: در هر یک از دستورات زیر از چه مدهای آدرس دهی استفاده شده است ؟

دستورالعمل	مد ادرس دهی اپرند اول	مد ادرس دهی اپرند دوم
ADIW R1,K	مستقیم با ثبات	(عدد ثابت)
EOR R0,R10	مستقیم با ثبات	مستقیم با ثبات
RJMP 0Xff	آدرس دهی(حافظه برنامه) نسبی	-
IJMP	ادرس دهی (حافظه برنامه)غیرمستقیم	-
EICALL	ادرس دهی (حافظه برنامه)غیرمستقیم	-
CALL 0x2000	آدرس دهی مستقیم (حافظه برنامه)	-
CPC R0,R2	مستقیم با ثبات	مستقيم با ثبات
BRTC 0x400	آدرس دهی(حافظه برنامه)نسبی	-
MOV R0,R1	مستقیم با ثبات	مستقیم با ثبات
LDI R0,0x55	مستقیم با ثبات	(عدد ثابت )
LDS R0,0x100	مستقیم با ثبات	آدرس مستقيم
LDD R0,Y+0x15	مستقیم با ثبات	غیرمستقیم با جا به جایی
ST -X,R10	غیر مستقیم با پیش کاهش	مستقیم با ثبات
ELMP	آدرس دهی حافظه برنامه با آدرس ثابت	-
OUT SFIOR,R0	آدرس دهی مستقیم I/O	مستقیم با ثبات

تمرین سری سوم ملیکا عبداللهی ۹۴۳۱۸۰۴

سوال ۲: همانطور که میدانیم منابع مختلفی میتوانند به عنوان سیگنال ساعت در میکروکنترلر های AVR استفاده شوند. این منابع عبارتنداز : اسیلاتور RC داخلی کالیبره شده ، ساعت خارجی ، اسیلاتور کریستالی فرکانس پایین .

الف ) با استفاده از برگه های داده میکروکنترلر ATMEGA16 نحوه برنامه ریزی بیتهای فیوز را برای تولید سیگنال ساعت به کمک کلیه روشهای فوق مشخص نمایید.

برای اینکه بتوانیم از هر کدام از منابع تولید کلاک استفاده کنیم باید فیوز بیت های [3...0] را تنظیم کنیم . برای تنظیم این فیوز بیت ها به جدول موجود در صفحه 77 از دیتاشیت این میکرو مراجعه کردم و اطلاعات زیر را به دست آوردم :

- اسيلاتور RC داخلي كاليبره شده : RC داخلي كاليبره

- ساعت خارجي : 0000

- اسيلاتور RC خارجي : 1000-0101

اسيلاتور كريستالى: 1010 - 1111

- اسيلاتور كريستالي فركانس پايين: 1001

همچنین برنامه ریزی فیوز بیت ها به معنی 0 کردن تعداد مشخصی از آنهاست . در حالت پیش فرض این بیت ها در وضعیت 0001 قرار دارند.

ب) در حالت استفاده اسیلاتور RC داخلی کالیبره شده ، از تنظیم ثبات RC برای کالیبره کردن ساعت RC داخلی تولید شده استفاده نمایید .

```
; Replace with your application code
start:
LDI R16,0x00
OUT OSCCAL,R16
rjmp start
```

## ج) چه راه هایی برای بررسی تغییر فرکانس ساعت تولید شده در روشهای فوق پیشنهاد می نمایید؟

همانطور که در قسمت 1 مشاهده شد ، بعضی از این انواع کلاک دارای یک رنج عددی هستند که با تنظیم در هر رنج میتوان فرکانس خاصی را دریافت نمود و گاها باید ملاحظاتی را لحاظ کرد . پس با بررسی فیوز بیت ها میتوان فرکانس تولیدی کلاک را تنظیم کرد . در ادامه این فرکانس ها را بررسی میکنم :

تمرین سری سوم ملیکا عبداللهی ۹۴۳۱۸۰۴

اسیلاتور کریستالی : در این حالت بیت 0 برای clock option به کار میرود و برای تنظیم دامنه کلاک مفید است . اگر این بیت 1 باشد : در سایر بیت های cksel با تنظیم 101 فرکانس 0.4 تا 0.9 مگاهرتز 0.9 تا 0.9 تا 0.9 تا 0.9 تا 0.9 مگاهرتز و 0.9 تا 0.9 مگاهرتز میدهد . اما اگر بیت 0.9 صفر باشد ، سایر بیت ها میتوانند 0.9 باشند و فرکانس بیشتر از 0.9 مگاهرتز خواهد بود.

- اسيلاتور كريستالي فركانس پايين : اين حالت تنها يك مقدار را مي پذيرد كه 1001 است .

- اسیلاتور RC خارجی : در این مود اگر بیت های [3...0] به صورت RC باشند ، فرکانس کمتر از RC مگاهرتز است . اگر بیت ها RC باشند ، فرکانس بین RC تا RC مگاهرتز است . اگر بیت ها RC باشند ، فرکانس بین RC تا RC باشند ، فرکانس بین RC باشند باشند ، فرکانس بین باشند باشند ، فرکانس بین باشند باشند باشند باشند بازند باشند با

- اسیلاتور RC داخلی کالیبره شده : در این حالت اگر فیوز بیت ها 0001 باشند فرکانس 1 مگاهرتز ، 010 فرکانس 2.0 مگاهرتز است .

- ساعت خارجی : در این حالت فیوز بیت ها 0000 هستند و فرکانس ساعت از خارج از مدار و با توجه به کریستال متصل به مدار تنظیم میشود.

سوال  $\mathbf{v}$ : وضعیت پرچم ها را پس از اجرای هر یک از دستورالعمل های برنامه زیر مشخص کنید.فرض کنید کلیه پرچم ها پس از شروع برنامه  $\mathbf{0}$  هستند .

LDI R0,0x80

(SREG = 0x00) این دستور هیچ پرچمی را تغییر نمی دهد

**BST R0,7** 

(SREG = 0x40)T = 1: اثر میگذارد (T) اثر میگذارد

**ADD R0,0x7F** 

این دستور کا ADD با یک میکند (SREG = 0x54) البته در دستورات ADD با یک عدد ثابت به کار نمیرود و این دستور اصلا غلط است.)

INC R0

(SREG = 0x42)این دستور Z را یک میکند و Nو این دستور

SEI

(SREG = 0xC2) این دستور هم بیت I را یک میکند