# Curso: Procesamiento Electrónico de Potencia FUNDAMENTOS DE MAGNETISMO Continuación

Ing. Sergio A. Morales Hernández

Escuela de Ingeniería Electrónica Tecnológico de Costa Rica

I Semestre 2021

#### **AGENDA**

1 CIRCUITO MAGNÉTICOS REALES



• Existen materiales que al colocarlos en un campo magnético (CM) reaccionan con él.

- Existen materiales que al colocarlos en un campo magnético (CM) reaccionan con él.
- Magnetización es la modificación de la distribución del CM producto de la interacción con el material.

- Existen materiales que al colocarlos en un campo magnético (CM) reaccionan con él.
- Magnetización es la modificación de la distribución del CM producto de la interacción con el material.
- Estos materiales se clasifican en:

- Existen materiales que al colocarlos en un campo magnético (CM) reaccionan con él.
- Magnetización es la modificación de la distribución del CM producto de la interacción con el material.
- Estos materiales se clasifican en:
  - Diamagnéticos,  $\mu < \mu_0$ .

- Existen materiales que al colocarlos en un campo magnético (CM) reaccionan con él.
- Magnetización es la modificación de la distribución del CM producto de la interacción con el material.
- Estos materiales se clasifican en:
  - Diamagnéticos,  $\mu < \mu_0$ .
  - Paramagnéticos,  $\mu > \mu_0$ .

- Existen materiales que al colocarlos en un campo magnético (CM) reaccionan con él.
- Magnetización es la modificación de la distribución del CM producto de la interacción con el material.
- Estos materiales se clasifican en:
  - Diamagnéticos,  $\mu < \mu_0$ .
  - Paramagnéticos,  $\mu > \mu_0$ .
  - Ferromagnéticos,  $\mu >> \mu_0$ .

- Existen materiales que al colocarlos en un campo magnético (CM) reaccionan con él.
- Magnetización es la modificación de la distribución del CM producto de la interacción con el material.
- Estos materiales se clasifican en:
  - Diamagnéticos,  $\mu < \mu_0$ .
  - Paramagnéticos,  $\mu > \mu_0$ .
  - Ferromagnéticos,  $\mu >> \mu_0$ .
- Vamos a estudiar los materiales ferromagnéticos.

• Los materiales *ferromagnéticos* se magnetizan fuertemente en la misma dirección del CM.

- Los materiales *ferromagnéticos* se magnetizan fuertemente en la misma dirección del CM.
- Sin embargo, en ellos, **B** no varía linealmente, salvo en pequeños rangos, situación que veremos en seguida.

- Los materiales ferromagnéticos se magnetizan fuertemente en la misma dirección del CM.
- Sin embargo, en ellos, **B** no varía linealmente, salvo en pequeños rangos, situación que veremos en seguida.
- Presentan los siguientes efectos:

- Los materiales *ferromagnéticos* se magnetizan fuertemente en la misma dirección del CM.
- Sin embargo, en ellos, **B** no varía linealmente, salvo en pequeños rangos, situación que veremos en seguida.
- Presentan los siguientes efectos:
  - Saturación,

- Los materiales *ferromagnéticos* se magnetizan fuertemente en la misma dirección del CM.
- Sin embargo, en ellos, **B** no varía linealmente, salvo en pequeños rangos, situación que veremos en seguida.
- Presentan los siguientes efectos:
  - Saturación,
  - histéresis y

- Los materiales *ferromagnéticos* se magnetizan fuertemente en la misma dirección del CM.
- Sin embargo, en ellos, **B** no varía linealmente, salvo en pequeños rangos, situación que veremos en seguida.
- Presentan los siguientes efectos:
  - Saturación,
  - histéresis y
  - retentividad.

- Los materiales *ferromagnéticos* se magnetizan fuertemente en la misma dirección del CM.
- Sin embargo, en ellos, **B** no varía linealmente, salvo en pequeños rangos, situación que veremos en seguida.
- Presentan los siguientes efectos:
  - Saturación,
  - histéresis y
  - retentividad.
- Todo lo anterior producto de su comportamiento no lineal.

- Los materiales ferromagnéticos se magnetizan fuertemente en la misma dirección del CM
- Sin embargo, en ellos, B no varía linealmente, salvo en pequeños rangos, situación que veremos en seguida.
- Presentan los siguientes efectos:
  - Saturación.
  - histéresis y
  - retentividad.
- Todo lo anterior producto de su comportamiento no lineal.
- Dicho efecto se debe al comportamiento de los dominios magnéticos.

 Un electrón es una carga en movimiento, lo que implica que debe haber un CM asociado a él.

- Un electrón es una carga en movimiento, lo que implica que debe haber un CM asociado a él.
- En los materiales no magnéticos, el CM asociado a él es cero, es decir, todos se cancelan entre sí.


- Un electrón es una carga en movimiento, lo que implica que debe haber un CM asociado a él.
- En los materiales no magnéticos, el CM asociado a él es cero, es decir, todos se cancelan entre sí.
- En los materiales magnéticos, los CM se alinean, formando pequeños estructuras similares a un imán.

- Un electrón es una carga en movimiento, lo que implica que debe haber un CM asociado a él.
- En los materiales no magnéticos, el CM asociado a él es cero, es decir, todos se cancelan entre sí.
- En los materiales magnéticos, los CM se alinean, formando pequeños estructuras similares a un imán.
- Estas estructuras se denominan dominios magnéticos.

- Un electrón es una carga en movimiento, lo que implica que debe haber un CM asociado a él.
- En los materiales no magnéticos, el CM asociado a él es cero, es decir, todos se cancelan entre sí.
- En los materiales magnéticos, los CM se alinean, formando pequeños estructuras similares a un imán.
- Estas estructuras se denominan dominios magnéticos.
- Si el material no ha sido sometido a un CM externo, sus dominios están orientados de forma aleatoria.

- Un electrón es una carga en movimiento, lo que implica que debe haber un CM asociado a él.
- En los materiales no magnéticos, el CM asociado a él es cero, es decir, todos se cancelan entre sí.
- En los materiales magnéticos, los CM se alinean, formando pequeños estructuras similares a un imán.
- Estas estructuras se denominan dominios magnéticos.
- Si el material no ha sido sometido a un CM externo, sus dominios están orientados de forma aleatoria.

- Un electrón es una carga en movimiento, lo que implica que debe haber un CM asociado a él.
- En los materiales no magnéticos, el CM asociado a él es cero, es decir, todos se cancelan entre sí.
- En los materiales magnéticos, los CM se alinean, formando pequeños estructuras similares a un imán.
- Estas estructuras se denominan dominios magnéticos.
- Si el material no ha sido sometido a un CM externo, sus dominios están orientados de forma aleatoria.



• Si el material ferromagnético se somete a un CM externo, los dominios se van alineando en la dirección de este.


- Si el material ferromagnético se somete a un CM externo, los dominios se van alineando en la dirección de este.
- Entre más intenso el CM, más dominios se llegan a alinear.

- Si el material ferromagnético se somete a un CM externo, los dominios se van alineando en la dirección de este.
- Entre más intenso el CM, más dominios se llegan a alinear.
- Sin embargo, llega un punto en donde, por más intenso que sea el CM, ya no quedan dominios que alinear.


- Si el material ferromagnético se somete a un CM externo, los dominios se van alineando en la dirección de este.
- Entre más intenso el CM, más dominios se llegan a alinear.
- Sin embargo, llega un punto en donde, por más intenso que sea el CM, ya no quedan dominios que alinear.
- En este punto se dice que el material se satura.

- Si el material ferromagnético se somete a un CM externo, los dominios se van alineando en la dirección de este.
- Entre más intenso el CM, más dominios se llegan a alinear.
- Sin embargo, llega un punto en donde, por más intenso que sea el CM, ya no quedan dominios que alinear.
- En este punto se dice que el material se satura.


- Si el material ferromagnético se somete a un CM externo, los dominios se van alineando en la dirección de este.
- Entre más intenso el CM, más dominios se llegan a alinear.
- Sin embargo, llega un punto en donde, por más intenso que sea el CM, ya no quedan dominios que alinear.
- En este punto se dice que el material se satura.




- Si el material ferromagnético se somete a un CM externo, los dominios se van alineando en la dirección de este.
- Entre más intenso el CM, más dominios se llegan a alinear.
- Sin embargo, llega un punto en donde, por más intenso que sea el CM, ya no quedan dominios que alinear.
- En este punto se dice que el material se satura.



- Si el material ferromagnético se somete a un CM externo, los dominios se van alineando en la dirección de este.
- Entre más intenso el CM, más dominios se llegan a alinear.
- Sin embargo, llega un punto en donde, por más intenso que sea el CM, ya no quedan dominios que alinear.
- En este punto se dice que el material se satura.



- Si el material ferromagnético se somete a un CM externo, los dominios se van alineando en la dirección de este.
- Entre más intenso el CM, más dominios se llegan a alinear.
- Sin embargo, llega un punto en donde, por más intenso que sea el CM, ya no quedan dominios que alinear.
- En este punto se dice que el material se satura.



#### MATERIALES FERROMAGNÉTICOS

ullet La permeabilidad de un material ferromagnético es mucho mayor que  $\mu_0.$ 

#### MATERIALES FERROMAGNÉTICOS

- La permeabilidad de un material ferromagnético es mucho mayor que  $\mu_0$ .
- Además, el proceso de alineamiento gradual de los dominios hace que el material tenga un comportamiento no lineal.

#### MATERIALES FERROMAGNÉTICOS

- La permeabilidad de un material ferromagnético es mucho mayor que  $\mu_0$ .
- Además, el proceso de alineamiento gradual de los dominios hace que el material tenga un comportamiento no lineal.
- Una forma de representar la "nueva" permeabilidad de este tipo de material es con la *permeabilidad relativa*.

- La permeabilidad de un material ferromagnético es mucho mayor que  $\mu_0$ .
- Además, el proceso de alineamiento gradual de los dominios hace que el material tenga un comportamiento no lineal.
- Una forma de representar la "nueva" permeabilidad de este tipo de material es con la permeabilidad relativa.
- Esto se hace para tener un parámetro de cuánto mejora la permeabilidad con respecto al vacío.

- La permeabilidad de un material ferromagnético es mucho mayor que  $\mu_0$ .
- Además, el proceso de alineamiento gradual de los dominios hace que el material tenga un comportamiento no lineal.
- Una forma de representar la "nueva" permeabilidad de este tipo de material es con la permeabilidad relativa.
- Esto se hace para tener un parámetro de cuánto mejora la permeabilidad con respecto al vacío.
- La permeabilidad relativa se representa como

- La permeabilidad de un material ferromagnético es mucho mayor que  $\mu_0$ .
- Además, el proceso de alineamiento gradual de los dominios hace que el material tenga un comportamiento no lineal.
- Una forma de representar la "nueva" permeabilidad de este tipo de material es con la permeabilidad relativa.
- Esto se hace para tener un parámetro de cuánto mejora la permeabilidad con respecto al vacío.
- La permeabilidad relativa se representa como

- La permeabilidad de un material ferromagnético es mucho mayor que  $\mu_0$ .
- Además, el proceso de alineamiento gradual de los dominios hace que el material tenga un comportamiento no lineal.
- Una forma de representar la "nueva" permeabilidad de este tipo de material es con la permeabilidad relativa.
- Esto se hace para tener un parámetro de cuánto mejora la permeabilidad con respecto al vacío.
- La permeabilidad relativa se representa como


$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$$




• Ahora, la curva característica de un material ferromagnético es diferente a la vista anteriormente con  $\mu_0$ .


• Ahora, la curva característica de un material ferromagnético es diferente a la vista anteriormente con  $\mu_0$ .

• Ahora, la curva característica de un material ferromagnético es diferente a la vista anteriormente con  $\mu_0$ .






• Con esta curva aparecen algunas interrogantes (que deben contestar):




- Con esta curva aparecen algunas interrogantes (que deben contestar):
  - ¿Cómo podemos definir este comportamiento con respecto a lo que conocemos (Ohm)?



- Con esta curva aparecen algunas interrogantes (que deben contestar):
  - ¿Cómo podemos definir este comportamiento con respecto a lo que conocemos (Ohm)?
  - ¿Tendrá sentido definir un punto de operación?



- Con esta curva aparecen algunas interrogantes (que deben contestar):
  - ¿Cómo podemos definir este comportamiento con respecto a lo que conocemos (Ohm)?
  - ¿Tendrá sentido definir un punto de operación?
  - ¿Existirá algún punto que pueda denominarse "óptimo"?



- Con esta curva aparecen algunas interrogantes (que deben contestar):
  - ¿Cómo podemos definir este comportamiento con respecto a lo que conocemos (Ohm)?
  - ¿Tendrá sentido definir un punto de operación?
  - ¿Existirá algún punto que pueda denominarse "óptimo"?
- Existe una permeabilidad óptima que podemos determinar de una forma simple (¿cuál?).

