LTE: Long Term Evolution
Tema: Arquitectura, Protocolos
y Servicios












# Índice

- Arquitectura del sistema EPS
- **Protocolos**
- **Procedimientos**
- Servicios



### Arquitectura del sistema EPS (I)

- Tres conceptos
  - **E-UTRAN** (Evolved UTRAN): parte radio de la red, estándar LTE
  - EPC (Enhanced Packet Core): core de la red, estándar SAE (Syst. Arch. Evol.)
  - EPS (Enhanced Packet System): EPC + E-UTRAN/UTRAN
- Principios básicos
  - Solo paquetes !!!
  - Arquitectura más plana: solo 1 nodo en la red radio.
- Pila de protocolos simplificada
- Interfuncionamiento con otras redes 3G y otras tecnologías inalámbricas (Wi-Fi, WiMAX)
- Integrada con IMS, pero IMS no es parte de EPS








## **Arquitectura (II)**

- Esquema de las redes:
  - Radio:
    - ☐ GERAN: BTS, BSC
    - UTRAN: NB, RNC
    - ☐ E-UTRAN; eNB
  - > Core CS (2G/3G): MSC, GMSC, MGW
  - Core PS
    - □ "GPRS" (2G/3G): SGSN, GGSN
    - □ EPC (4G): MME, S-GW, P-GW, PCRF
  - Bases de datos: HSS, HLR, VLR, AuC, EIR
  - Mobile Station: ME, SIM, USIM
  - Falta IMS!!




NOTE: The interfaces in blue represent EPS functions and reference points.


Figure 1b: Basic Configuration of a 3GPP Access PLMN supporting CS and PS services (using GPRS and EPS) and interfaces

### Arquitectura del sistema EPS (III)

- LTE se integra en una arquitectura de red muy simplificada con respecto a la de UMTS
  - Desaparecen los RNC's (3G) o BSC (2G)
- La red de acceso (E-UTRAN) está constituida por los eNB.
- La red troncal se compone de tres entidades funcionales
  - Plano de control:
    - Mobility Management Entity (MME)
  - Plano de usuario:
    - Serving Gateway (S-GW)
    - Packet Data Network Gateway (P-GW)
- Dos interfaces
  - S1: entre la red troncal y la de acceso
  - X2: entre eNBs












### Arquitectura del sistema EPS (IV)

- Arquitectura "S1-flex":
  - A diferencia de 3G, en EPS un grupo de MME/S-GW's da servicio a una zona geográfica, definida como un grupo (pool) de Tracking Areas.
    - ☐ Cada MME se identifica por su MME Code (MMEC)
    - ☐ El pool de MME's se identifica por su MME Group Identity (MMEGI)
    - ☐ Cada Tracking Area se identifica por su Tracking Area Identity (TAI)
    - ☐ Al área cubierta por el pool de TA's se le denomina "pool area".
  - Evitando que un único MME/S-GW sirva a una zona geográfica se hace más robusta la red, evitando un "SPOF" (Single Point of Failure)
    - ☐ Por eso cada eNode B (eNB) está conectado a más de un MME/S-GW (ver ilustración de la derecha)
  - Mientras el UE no salga de la "pool area" no necesita reregistrarse.
- Cada eNB suele tener varias celdas (p.ej., si es trisectorial tendrá 3 celdas)
- Cada celda puede pertenecer solo a 1 TA.
  - Pero distintas celdas del mismo eNB pueden pertenecer a distintas TA's.
- Ver listado de identificadores en la red EPS en las próximas páginas.










IMSI	International Mobile Subscriber Identity	<ul> <li>Unique identification of mobile (LTE) subscriber</li> <li>Network (MME) gets the PLMN of the subscriber</li> </ul>	IMSI (not more than 15 digits) = PLMN ID + MSIN = MCC + MNC + MSIN	Р
PLMN ID	Public Land Mobile Network Identifier	Unique identification of PLMN	PLMN ID (not more than 6 digits) = MCC + MNC	Р
MCC	Mobile Country Code	assigned by ITU	3 digits	Р
MNC	Mobile Network Code	<ul> <li>assigned by National Authority</li> </ul>	2~3 digits	Р
MSIN	Mobile Subscriber Identification Number	assigned by operator	9~10 digits	Р
GUTI	Globally Unique Temporary UE Identity	<ul> <li>To identify a UE between the UE and the MME on behalf of IMSI for security reason</li> </ul>	GUTI (not more than 80 bits) = GUMMEI + M-TMSI	Т
TIN	Temporary Identity used in Next Update	<ul> <li>GUTI is stored in TIN parameter of UE's MM context. TIN indicates which temporary ID will be used in the next update</li> </ul>	TIN = GUTI	Т
S-TMSI	SAE Temporary Mobile Subscriber Identity	<ul> <li>To locally identify a UE in short within a MME group (Unique within a MME Pool)</li> </ul>	S-TMSI (40 bits) = MMEC + M-TMSI	Т
M-TMSI	MME Mobile Subscriber Identity	Unique within a MME	32 bits	Т
GUMMEI	Globally Unique MME Identity	<ul><li>To identify a MME uniquely in global</li><li>GUTI contains GUMMEI</li></ul>	GUMMEI (not more than 48 bits) = PLMN ID + MMEI	Р
MMEI	MME Identifier	<ul><li>To identify a MME uniquely within a PLMN</li><li>Operator commissions at eNB</li></ul>	MMEI (24 bits) = MMEGI + MMEC	Р
MMEGI	MME Group Identifier	Unique within a PLMN	16 bits	Р
MMEC	MME Code	<ul><li>To identify a MME uniquely within a MME Group.</li><li>S-TMSI contains MMEC</li></ul>	8 bits	Р
C-RNTI	Cell- Radio Network Temporary Identifier	To identify an UE uniquely in a cell	0x0001 ~ 0xFFF3 (16 bits)	Т


eNB S1AP UE ID	eNB S1 Application Protocol UE ID	<ul> <li>To uniquely identify UE on S1- MME Interface in eNB</li> </ul>	32-bit Integer (0 2 <sup>32</sup> - 1)	
MME S1AP UE ID	MME S1 Application Protocol UE ID	<ul> <li>To uniquely identify UE on S1- MME Interface in MME</li> </ul>	32-bit Integer (0 2 <sup>32</sup> - 1)	Т
IMEI	International Mobile Equipment Identity	To identify a ME (Mobile Equipment) uniquely	IMEI (15 digits) = TAC + SNR + CD	Р
IMEI/SV	IMEI/Software Version	<ul> <li>To identify a ME (Mobile Equipment) uniquely</li> </ul>	IMEI/SV (16 digits) = TAC + SNR + SVN	Р
ECGI	E-UTRAN Cell Global Identifier	<ul> <li>To identify a Cell in global (Globally Unique)</li> <li>EPC can know UE location based of ECGI</li> </ul>	ECGI (not more than 52 bits) = PLMN I D+ ECI	
ECI	E-UTRAN Cell Identifier	To identify a Cell within a PLMN	ECI (28 Bits) = eNB ID + Cell ID	
Global eNB ID	Global eNodeB Identifier	To identify an eNB in global (Globally Unique)	Global eNB ID (not more than 44 bits) = PLMN ID + eNB ID	Р
eNB ID	eNodeB Identifier	To identify an eNB within a PLMN	20 bits	Р
P-GW ID	PDN GW Identity	<ul> <li>To identify a specific PDN GW (P-GW)</li> <li>HSS assigns P-GW for PDN (IP network) connection of each UE</li> </ul>	IP address (4 bytes) or FQDN (variable length)	Р
TAI	Tracking Area Identity	<ul><li>To identify Tracking Area</li><li>Globally unique</li></ul>	TAI (not more than 32 bits) = PLMN ID + TAC	Р
TAC	Tracking Area Code	<ul> <li>To indicate eNB to which Tracking Area the eNB belongs (per Cell)</li> <li>Unique within a PLMN</li> </ul>	16 bits	Р
TAI List	Tracking Area Identity List	<ul> <li>UE can move into the cells included in TAL list without location update (TA update)</li> <li>Globally unique</li> </ul>	{TAI} (variable length)	Р
P: Permanent	T: Temporary			

PDN ID	Packet Data Network Identity	<ul> <li>To identify an PDN (IP network), that mobile data user wants to communicate with</li> <li>PDN Identity (APN) is used to determine the P-GW and point of interconnection with a PDN</li> <li>With APN as query parameter to the DNS procedures, the MME will receive a list of candidate P-GWs, and then a P-GW is selected by MME with policy</li> </ul>	PDN Identify = APN = APN.NI + APN.OI (variable length)	
EPS Bearer ID	Evolved Packet System Bearer Identifier	<ul> <li>To identify an EPS bearer (Default or Dedicated) per an UE</li> </ul>	4 bits	T
E-RAB ID	E-UTRAN Radio Access Bearer Identifier	To identify an E-RAB per an UE	4 bits	Т
DRB ID	Data Radio Bearer Identifier	To identify a DRB per an UE	4 bits	Т
LBI	Linked EPS Bearer ID	<ul> <li>To identify the default bearer associated with a dedicated EPS bearer</li> </ul>	4 bits	Т
TEID	Tunnel End Point identifier	<ul> <li>To identify the end point of a GTP tunnel when the tunnel is established</li> </ul>	32 bits	Т



#### Arquitectura del sistema EPS (V)

Funciones básicas de eNB, MME, S-GW y P-GW








### Arquitectura del sistema EPS (VI)

- PCRF: Policy Control and Charging Rules Function.
  - Entidad responsable del control de políticas y toma de decisiones, y de controlar las funciones del PCEF (Policy Control Enforcement Function) de cobro (charging) de los flujos de datos.
  - El PCEF reside en el P-GW (que está en el plano de usuario, es decir por donde pasan los flujos de datos del usuario).
  - El PCRF autoriza la QoS a aplicar a cada flujo de datos de usuario, según su perfil en el HSS.
  - El PCEF pone en práctica en tiempo real la QoS decidida por el PCRF.








#### Arquitectura del sistema EPS (VII)

- Arquitectura en caso de roaming
  - En caso de roaming, el UE se conecta al eNB de la red visitada (VPLMN):
    - su plano de control pasa por el MME de la red visitada
    - Su plano de usuario (flujo de datos) pasa por el S-GW de la red visitada
  - El flujo de datos puede salir a Internet:
    - S5: por el P-GW del operador visitado ("local breakout"), o
    - S8: por el P-GW de la red Home. En este caso podrá acceder a los servicios IP privados del operador, como IMS.
  - ➤ EI HSS y PCRF de la red Home son los que autentican y deciden las políticas de QoS y cobro.









#### Protocolos del sistema EPS (I)

- Protocolos de la interfaz LTE-Uu (interfaz radio):
- La arquitectura de capas es igual que la de 3G, salvo que no hay parte de circuitos.
  - También hay canales físicos, de transporte y lógicos.
  - En la capa física, OFDMA:










#### Protocolos del sistema EPS (II)

- Protocolos del plano de usuario:
  - GTP-U: GPRS Tunnelling Protocol User plane (túneles)
  - Obsérvese que la capa de Aplicación no termina en el P-GW, pero la capa IP sí, por el NAT a una IP pública y el firewall del operador.






#### Protocolos del sistema EPS (III)

#### Protocolos del plano de control:

- SCTP: Stream Control Transmission Protocol (asegura el envío fiable de los mensajes de señalización, y permite multistream)
- > S1-AP: S1 Application Protocol (protocolo de la interfaz S1)
- Estructura simplificada respecto a 3G
- Obsérvese que la capa NAS sí termina en el MME.





#### Protocolos del sistema EPS (IV)

- Protocolo RRC (Radio Resource Control) (I):
  - El protocolo RRC es el protocolo que se ocupa de la gestión de recursos radio en la interfaz aire (Uu). Transporta información NAS tanto común como dedicada.
  - > Funciones:
    - Difusión de información del sistema (información NAS común):
      - Master Information Block (MIB): contiene la información esencial para que el UE pueda acceder a la red.
      - System Information Blocks (SIBs) del 1 al 8
    - Control de la conexión RRC: procedimientos de establecimiento, modificación o liberación de una conexión RRC, incluyendo
      - paging,
      - establecimiento de Signalling Radio Bearers (SRBs),
      - Data Radio Bearers (DRBs),
      - el handover dentro de LTE,
      - la configuración de las capas radio inferiores y el
      - procedimiento de Radio Link Failure.
    - Movilidad Inter-RAT (Inter Radio Access Technology) de LTE a 2G y 3G
    - Configuración de medidas y reportes de medidas al eNB para movilidad intra-frecuencia, inter-frecuencia e inter-RAT.
    - Información al eNB de la "UE radio access capability information" (ver Categorías de UEs)



### Protocolos del sistema EPS (V)

- Protocolo RRC (Radio Resource Control) (II):
  - Información del sistema (MIB y SIBs):

Message	Content	Period (ms)	Applicability
MIB	Most essential parameters	40	Idle and connected
SIB1	Cell access related parameters, scheduling information	80	Idle and connected
1st SI	SIB2: Common and shared channel configuration	160	Idle and connected
2nd SI	SIB3: Common cell reselection information and intra-frequency cell reselection parameters other than the neighbouring cell information SIB4: Intra-frequency neighbouring cell information	320	Idle only
3rd SI	SIB5: Inter-frequency cell reselection information	640	Idle only
4th SI	SIB6: UTRA cell reselection information SIB7: GERAN cell reselection information	640	Idle only, depending on UE support of UMTS or GERAN




#### Protocolos del sistema EPS (VI)

#### Protocolo RRC (Radio Resource Control) (III). Estados RRC:

- E-UTRA RRC IDLE
  - Selección de PLMN
  - DRX configurado por NAS
  - Retransmisión de información de sistema
  - El paging funciona (UE es "llamable")
  - Reselección de célula
  - El UE está identificado dentro del tracking area

- RRC CONNECTED
  - UE tiene activa 1 conexión RRC (radio) con E-UTRAN
  - E-UTRAN conoce la célula a la que está conectado el UE
  - UE tiene un contexto en E-UTRAN
  - La red puede transmitir/recibir datos de/hacia el UE
  - Movilidad controlada por la red (traspaso y cambio de célula inter-RAT con NACC)
  - El UE reporta medidas de células vecinas






**LTE: Long Term Evolution** 

#### Protocolos del sistema EPS (VII)

- **Estados ECM** (núcleo PS):
  - ECM: EPS Connection Management
  - Simplificación respecto de HSPA
  - Se contemplan tres estados
    - Desconectado (ECM DETACHED)
    - Activo (ECM ACTIVE)
    - Inactivo (ECM\_IDLE)
  - La transición entre estados debe ser más rápida (requisitos)
    - ECM DETACHED → ECM ACTIVE <</p> 100 ms
      - Incluido paging y señalización NAS
    - ECM\_IDLE → ECM\_ACTIVE < 50 ms</p>
  - En LTE el terminal obtiene una dirección IP en el procedimiento de conectarse a la red
    - No en el momento de establecer una sesión (→ novedad respecto a 2G y 3G)
    - ☐ Puede promover la adopción de IPv6 (necesidad de mayor número de IPs)







#### Protocolos del sistema EPS (VIII)

- Calidad de servicio (QoS) de las portadoras EPS (EPS bearers):
  - EPS soporta QoS extremo a extremo y desde la primera versión (R8).
  - Las portadoras EPS se clasifican en dos grandes grupos:
    - ☐ GBR (Minimum Guaranteed Bit Rate): tasa mínima garantizada. Se reservan recursos fijos para garantizar un mínimo de tasa. Por ejemplo para voz.
    - □ Non-GBR: no se reservan recursos, servicio "best-effort", como en PS 2G y 3G actual.
  - Los terminales soportan mantener varias portadoras EPS simultáneas, y lo necesitan.
  - El parámetro QCI (QoS Class Identifier) es estándar para garantizar IOT entre fabricantes.
  - Obsérvese la prioridad, el retardo y la tase de error.


QCI	Resource type	Priority	Packet delay budget (ms)	Packet error loss rate	Example services
1	GBR	2	100	10-2	Conversational voice
2	GBR	4	150	$10^{-3}$	Conversational video (live
3	GBR	5	300	$10^{-6}$	streaming) Non-conversational video (buffered streaming)
4	GBR	3	50	$10^{-3}$	Real time gaming
5	Non-GBR	1	100	$10^{-6}$	IMS signalling
6	Non-GBR	7	100	$10^{-3}$	Voice, video (live streaming),
7	Non-GBR	6	300	$10^{-6}$	interactive gaming Video (buffered streaming)
8	Non-GBR	8	300	$10^{-6}$	TCP-based (e.g. WWW, e-mail) chat, FTP, p2p file sharing,
					progressive video, etc.
9	Non-GBR	9	300	$10^{-6}$	





### Protocolos del sistema EPS (IX)

- EPS bearers: "default bearer" and "dedicated bearers"
  - > En el proceso de registro del terminal en la red, al terminal se le asigna una IP y portadora por defecto (default bearer), para que tenga conectividad con la red.
    - Al no existir dominio de circuitos, la única forma de comunicarse con la red, aunque sea simplemente para la señalización, es mediante una portadora de paquetes.
    - Esta "default bearer" es:
      - Non-GBR (para evitar que reserve recursos)
      - $\square$  QCI = 9
  - El resto de portadoras que solicite el terminal (o la red) son portadoras dedicadas para un servicio identificado por el APN (p.ej., "acceso a Internet"). Pueden ser GBR o no, y pueden tener cualquier QCI.
    - ☐ Fn el caso de la voz sobre IMS (VoLTE), se crean 2 portadoras dedicadas:
      - Una para señalización IMS, con QCI = 5
      - Otra para el flujo de datos de voz, con QCI = 1







### Protocolos del sistema EPS (X)

#### Categorías de terminales:

3GPP Release	User Equipment Category	Maximum L1 datarate Downlink	Maximum number of DL MIMO layers	Maximum L1 datarate <u>Uplink</u>
Release 8	Category 1	10.3 Mbit/s	1	5.2 Mbit/s
Release 8	Category 2	51.0 Mbit/s	2	25.5 Mbit/s
Release 8	Category 3	102.0 Mbit/s	2	51.0 Mbit/s
Release 8	Category 4	150.8 Mbit/s	2	51.0 Mbit/s
Release 8	Category 5	299.6 Mbit/s	4	75.4 Mbit/s
Release 10	Category 6	301.5 Mbit/s	2 or 4	51.0 Mbit/s
Release 10	Category 7	301.5 Mbit/s	2 or 4	102.0 Mbit/s
Release 10	Category 8	2998.6 Mbit/s	8	1497.8 Mbit/s

- La Categoría 3 es la habitual actualmente.
- La Categoría 5 requiere 4x4 MIMO + 64 QAM en UL, lo que seguramente no ocurrirá por motivos de incompatibilidad teórica (escenario distinto para MIMO y 64 QAM) y de inversiones necesarias para desplegar MIMO 4x4.
- La Release 10 es ya LTE-Advanced. La clase 8 supera los requisitos de «4G».






#### Procedimientos del sistema EPS (I)

- Empleando los protocolos brevemente presentados, el sistema EPS ejecuta numerosos procedimientos, entre ellos:
  - sincronización inicial (utilizando las señales PSS y SSS),
  - búsqueda de celda (decodificación del MIB),
  - acceso aleatorio por el canal RACH,
  - registro en la red y activación de la portadora por defecto,
  - procedimientos de seguridad (autenticación, cifrado),
  - la asignación de recursos del PDSCH (canal compartido del DL),
  - scheduling (reparto de recursos entre distintos usuarios en el DL),
  - HARQ (ARQ Híbrido),
  - reportes del móvil de la calidad del Downlink (CQI, PMI, RI),
  - la configuración de los distintos "MIMO Transmission Modes",
  - la asignación de recursos del UL,
  - el control de potencia del UL,
  - el paging,
  - la movilidad (reselección y handover, intra e inter frecuencia, e Inter-RAT)



#### Procedimientos del sistema EPS (II)

E-UTRAN handover (válido para intra- e inter-frequency, ambos son "hard handovers")








## Servicios 4G (I)


- **Voz en LTE**. No hay CS → mecanismos de transporte de voz:
  - Volte: Voz sobre IP en IMS: preferido por los operadores, pero aún inmaduro. Adopción lenta. Lanzado en verano de 2012 en Corea. Se espera el lanzamiento a principios de 2014 en Europa.
    - Para los traspasos a 3G y 2G, VoLTE requiere una peculiaridad: es un traspaso de voz sobre PS a voz sobre CS. Este traspaso se denomina SR-**VCC** (Single Radio – Voice Call Continuity).
    - ☐ Se requiere el SR-VCC a 3G y a 2G (este último hasta más importante, para despliegues LTE en banda de 800 MHz, 3G en 2100 MHz y 2G en 900 MHz).
  - CSFB: Circuit Switched Fall Back (soportado por los primeros) smartphones LTE con voz lanzados en verano de 2012):
    - El terminal acampado en LTE es redirigido a 2G o 3G cuando inicia una llamada de voz o le llega una llamada entrante de voz. Retardo de varios seg.
  - ▶ GAN (Generalized Access Network = UMA) → VolGA (impulsado) inicialmente por T-Mobile). Opción actualmente medio olvidada.
  - > **VoIP**: Voz sobre IP con cualquier cliente «Over The Top» (OTT) externo al operador, tipo Skype. Siempre será posible, pero lo puede ofrecer cualquier proveedor.



#### Servicios 4G (II)

- **SMS en LTE**. No hay  $CS \rightarrow$ mecanismos de transporte de SMS:
  - En 2G y 3G, los SMS se suelen llevar por señalización CS.
  - > En LTE, existen 2 mecanismos:
    - SMS over IMS (similar a VoLTE): requiere una red IMS.
    - SMS over SGs: llamados. erróneamente «SMS con Circuit Switched Fallback (CSFB)», utilizando la misma nomenclatura que para la voz, pero el funcionamiento es distinto:
      - El UE no necesita salir de LTE para enviar/recibir un SMS por este método, aunque sí utiliza la MSC, pero por señalización que le llega de la MSC a través de la MME. Así se evita que para los SMS el UE tenga que acampar en 2G o 3G.









### Servicios 4G (III)

- RCS: Rich Communication Suite. Mensajería sobre IMS:
  - "La respuesta de los operadores al Whatsapp y Skype".
  - Estandarizado por GSMA. Marca "Joyn"
  - Servicios: chat 1-a-1, chat de grupo, compartir video, fotos y archivos.
  - Descubrimiento de presencia y capacidades adaptado a red móvil (reduce tráfico, batería!)
  - Soportará también voz sobre IP sobre IMS en el futuro (como VoLTE, pero también en 2G/3G)
  - Es el complemento del VoLTE.
  - Sustituto de la videollamada con mejor calidad
  - > Estándar: interoperable (todos los operadores, marcas y OS's), seguro.
  - Vendrá en teléfonos nuevos como funcionalidad. nativa, integrado con Contactos, Galería...

**LTE: Long Term Evolution** 

Ya disponible como aplicación descargable











#### Servicios 4G (IV)

#### Home eNode B (HeNB) y Closed **Subscribers Groups (CSG):**

- La instalación de femto-nodos en el hogar u oficina está prevista en LTE con un tipo nuevo de eNB: el HeNB.
- Para limitar el acceso al HeNB solo a los miembros deseados, se crea el concepto de CSG.
- Los UE's deben detectar si una celda pertenece a un CSG la que tienen acceso o no antes de pedir acceso.
  - ☐ El UE tiene una lista (whitelist) de CSG's a los que tiene acceso.
  - ☐ Esa lista la actualiza via NAS el MME
  - El propietario del HeNB debe poder actualizar la lista (a través de un medio que ponga a su disposición el operador).





### Servicios 4G (V)

#### Demos de VoLTE en el MWC 2013

- Rapidez de establecimiento de llamada VoLTE vs. Voz CS 3G
- Calidad de audio VoLTE (con WB-AMR) vs. Voz CS 3G



¡Muchas gracias!

