

Corde e Tensioni

Come scegliere corda, calibro e tensione
in modo ripetibile e misurabile.

Per giocatori, maestri e incordatori.

Luigi Melisi

stringlogpro.com



Corde e Tensioni — Estratto

Guida pratica all'incordatura per giocatori, maestri e incordatori

Estratto gratuito — 2026.

© Luigi Melisi. Tutti i diritti riservati.

Questo estratto può essere condiviso liberamente nella sua forma integrale e non modificata. Non ne è consentita la modifica, la rivendita né l'estrazione parziale di contenuti per pubblicazione altrove.

La guida completa è disponibile su stringlogpro.com/ebook.

Indice

Introduzione — perché la corda conta più della racchetta

1. Anatomia di una corda: materiali e costruzioni

Budello, multifilamento, sintetico, poliestere, aramide

2. Calibro, forma e superficie

Come cambiano durata, spin e sensibilità

Che cosa contiene la guida completa

Perché la corda conta più della racchetta

Un giocatore cambia racchetta ogni tre o quattro anni. Cambia corda dieci, venti, cinquanta volte l'anno. Eppure sceglie il telaio dopo settimane di prove e la corda in trenta secondi, quasi sempre delegando la decisione a chi incorda.

Questa asimmetria è il singolo errore più costoso nel tennis amatoriale e in buona parte di quello agonistico. Il piatto corde è l'unica parte della racchetta che tocca la palla. È l'interfaccia. Cambiare corda o tensione modifica potenza, controllo, rotazione, comfort e sollecitazione articolare in modo più marcato di quanto faccia il passaggio da un telaio a un altro della stessa categoria.

Il problema non è la mancanza di informazioni: è l'eccesso di informazioni non verificabili. Forum, recensioni e consigli da spogliatoio si contraddicono perché descrivono sensazioni personali senza dichiarare le condizioni al contorno: quale telaio, quale schema di forature, quale macchina, quale temperatura, quante ore di gioco. Senza quelle variabili, l'affermazione "a 24 kg si gioca bene" non significa nulla.

Che cosa trovi in questa guida

Un metodo, non un elenco di preferenze. L'obiettivo è metterti in condizione di prendere decisioni ripetibili e di misurarne l'effetto, invece di rincorrere sensazioni. I capitoli seguono l'ordine in cui le decisioni si prendono davvero:

1. **Che cosa monto** — materiali, costruzioni, calibri (capitoli 1 e 2).
2. **A quanto lo monto** — cosa fa realmente la tensione e come si sceglie (capitoli 3 e 4).
3. **Quanto dura** — calo di tensione, corda morta, criteri di sostituzione (capitolo 5).
4. **Come alzo il livello** — ibridi e configurazioni avanzate (capitolo 6).
5. **Come lo eseguo** — macchina, schema, nodi, controllo qualità (capitolo 7).

Le appendici sono la parte che userai più spesso: tabelle di conversione, tensioni di partenza per profilo, una scheda di diagnosi sintomo-causa-correzione e un registro da compilare.

COME USARE QUESTA GUIDA

Leggi i capitoli 3 e 4 prima di tutto il resto, anche se sei tentato di partire dalle tabelle. Le tabelle senza il metodo producono decisioni casuali che sembrano informate: è il modo più rapido per sprecare corde.

A chi si rivolge

- **Al giocatore** che vuole smettere di scegliere a caso e capire perché una corda gli è piaciuta e un'altra no.
- **Al maestro** che deve consigliare allievi con età, forza e tecnica molto diverse, e che non può permettersi di sbagliare su un ragazzo in crescita.
- **All'incordatore** — professionista o autodidatta — che vuole trasformare il proprio servizio da esecuzione a consulenza, che è l'unica parte del lavoro difficile da commoditizzare.

Una premessa onesta

Nessuna tabella sostituisce la prova sul campo. Quello che una tabella può fare è restringere lo spazio di ricerca da venti possibilità a due o tre, e dirti in che direzione muoverti quando la sensazione non torna. È esattamente ciò che serve: il resto lo decide il campo.

Anatomia di una corda: materiali e costruzioni

Prima di parlare di tensione bisogna sapere che cosa si sta tendendo. Materiale e costruzione determinano il comportamento elastico della corda, e quindi cambiano il significato stesso del numero che imposti sulla macchina.

1.1 Le cinque famiglie

Budello naturale

Ricavato dalla sierosa dell'intestino bovino, lavorata in nastri, essiccata, ritorta e rivestita. È il riferimento assoluto per elasticità e tenuta di tensione: nessun materiale sintetico restituisce energia in modo altrettanto efficiente, e nessuno mantiene la tensione così a lungo. Il piatto resta "vivo" per settimane.

- **Punti di forza:** comfort superiore, potenza a parità di tensione, tenuta di tensione eccellente, tolleranza sugli impatti decentrati.
- **Limiti:** costo elevato (spesso 3-5 volte un poliestere), sensibilità all'umidità e all'abrasione, spin inferiore rispetto ai poliesteri sagomati.
- **Per chi:** giocatori con problemi articolari, chi cerca sensibilità e tocco, veterani, e come verticale negli ibridi di fascia alta.

Multifilamento

Centinaia o migliaia di microfibre di poliammide legate da resina, costruite per imitare la struttura del budello. È il miglior compromesso comfort/prezzo del mercato.

- **Punti di forza:** comfort molto buono, potenza elevata, prezzo accessibile.
- **Limiti:** si sfilaccia progressivamente e perde tensione più del budello; controllo inferiore per chi ha swing veloce; durata modesta su chi genera molta rotazione.
- **Per chi:** amatori di livello medio, giocatori con braccio sensibile che non vogliono spendere in budello, orizzontali negli ibridi comfort.

Sintetico (nylon a nucleo singolo)

Un nucleo di nylon con uno o più strati di avvolgimento esterno. È la corda "di serie" montata sulla maggior parte delle racchette in negozio.

- **Punti di forza:** economico, prevedibile, equilibrato, adatto a tutto.
- **Limiti:** non eccelle in nulla; comfort inferiore al multifilamento, controllo inferiore al poliestere.
- **Per chi:** principianti, giocatori occasionali, racchette di scorta.

Poliestere e copoliestere

Monofilamento estruso, spesso additivato con copolimeri per ammorbidirlo. È il materiale dominante nel tennis moderno, e la ragione è una sola: consente di colpire forte e con molta rotazione senza che la palla esca. La bassa elasticità riduce l'effetto trampolino, quindi il giocatore può accelerare di più a parità di profondità.

- **Punti di forza:** controllo, durata alla rottura, spin (grazie allo scorrimento tra le corde e al ritorno in posizione), stabilità su impatti potenti.
- **Limiti:** calo di tensione rapido e marcato; rigidità che sollecita gomito e spalla; diventa inutilizzabile molto prima di rompersi.
- **Per chi:** giocatori con swing lungo e veloce, agonisti, chi rompe spesso.
Sconsigliato a chi ha swing corto, tecnica in costruzione o storia di epicondilite.

Aramide (kevlar)

Il materiale più rigido e più duraturo. Si usa quasi esclusivamente come verticale in ibridi per giocatori che distruggono qualunque altra corda in poche ore. Va montato a tensioni sensibilmente più basse per limitare il carico sul braccio.

Famiglia	Comfort	Controllo	Spin	Durata	Tenuta tens.	Costo
Budello naturale	Massimo	Medio	Medio	Media	Eccellente	Molto alto
Multifilamento	Alto	Medio-basso	Medio	Bassa	Media	Medio
Sintetico nylon	Medio	Medio	Medio	Media	Media	Basso
Copoliestere	Basso	Alto	Alto	Alta	Scarsa	Medio
Aramide	Molto basso	Molto alto	Medio	Massima	Buona	Alto

Tabella 1.1 — Confronto sintetico delle famiglie. I valori sono relativi, non assoluti: un copoliestere morbido di ultima generazione può superare in comfort un multifilamento economico.

1.2 Leggere una matassa

Su ogni confezione trovi tre informazioni che contano davvero, spesso annegate nel marketing:

- **Calibro** — espresso in millimetri (1.25) e/o in gauge americano (17). Ne parliamo nel capitolo 2.
- **Lunghezza** — il set singolo è tipicamente 12 metri, sufficiente per una racchetta. La bobina è da 200 metri e copre circa 16-17 incordature: è l'acquisto sensato appena superi le dieci incordature l'anno con la stessa corda.
- **Costruzione** — monofilamento, multifilamento, sagomato, rivestito. Il nome commerciale spesso non lo dice: cercalo nella scheda tecnica.

ERRORE FREQUENTE

Il colore non è un dato tecnico, ma non è neanche del tutto neutro: alcuni pigmenti modificano leggermente la rigidità e il coefficiente di attrito superficiale della stessa corda. Le differenze sono piccole, ma se stai confrontando due setup molto simili, tieni costante anche il colore.

1.3 La domanda giusta

Non è "qual è la corda migliore". È **quale vincolo voglio togliere**. Se rompi ogni tre ore, il vincolo è la durata. Se la palla esce lunga quando acceleri, il vincolo è il controllo. Se hai fastidio al gomito dopo due set, il vincolo è il comfort. Ogni

scelta di corda toglie un vincolo e ne aggiunge un altro: il mestiere sta nel sapere quale scambio stai accettando.

Tieni presente che il vincolo cambia nel tempo. Un ragazzo che a tredici anni aveva bisogno di comfort e di aiuto sulla profondità, a sedici ha uno swing completo e il vincolo diventa il controllo. Un veterano che per anni ha giocato con poliestere arriva al punto in cui il vincolo non è più la durata ma l'articolazione. Rivedere la scelta della corda una volta l'anno, chiedendosi semplicemente *quale problema sto cercando di risolvere oggi*, vale più di qualunque recensione.

Calibro, forma e superficie

A parità di materiale, il calibro e la geometria della sezione cambiano il comportamento del piatto quanto un chilogrammo di tensione. Sono le due leve più sottovalutate.

2.1 Il calibro

Il calibro è il diametro della corda. Più sottile significa più elastico, più sensibile, più mordente sulla palla — e più fragile. Più spesso significa più duraturo e più rigido.

mm	Gauge	Caratteristiche	Indicato per
1.15-1.20	18	Massima sensibilità e spin, durata minima	Giocatori tecnici che non rompono, budello sottile
1.20-1.25	17	Compromesso preferito dagli agonisti	Uso generale competitivo
1.25-1.30	16	Buon equilibrio durata/sensazione	La scelta di default per la maggioranza
1.30-1.35	15L / 15	Massima durata, sensazione ridotta	Chi rompe molto, junior potenti, scuole tennis

Tabella 2.1 — Calibri e destinazione d'uso. La corrispondenza mm/gauge non è standardizzata tra produttori: fai fede sui millimetri.

Una regola pratica utile: passare da 1.30 a 1.25 mm nella stessa corda produce un effetto vicino a **scendere di circa mezzo chilogrammo** di tensione in termini di sensazione di potenza, con in più un guadagno di rotazione. Se ami un setup ma lo trovi appena troppo rigido, prima di cambiare tensione prova a cambiare calibro.

2.2 Forma della sezione

Le corde tonde sono lo standard. Le sagomate — pentagonali, esagonali, ottagonali, twist — presentano spigoli che aumentano l'attrito con la palla e favoriscono il morso, soprattutto sui colpi con traiettoria molto ascendente.

Il guadagno reale di rotazione esiste, ma è più contenuto di quanto suggerisca il marketing, e ha due costi: gli spigoli si consumano (dopo qualche ora la corda è

di fatto tonda) e aumentano l'abrasione sulle orizzontali, riducendo la vita del piatto.

2.3 Da dove viene davvero lo spin

Il meccanismo dominante non è il morso degli spigoli: è lo **snap-back**. All'impatto, le corde verticali si spostano lateralmente e poi tornano rapidamente in posizione mentre la palla è ancora a contatto. Quel ritorno imprime rotazione aggiuntiva. Perché avvenga servono due condizioni:

1. **Basso attrito tra verticali e orizzontali**, perché le corde devono poter scorrere. È il motivo per cui i poliesteri lisci e le corde con rivestimenti a basso attrito generano molto spin pur essendo tonde.
2. **Elasticità sufficiente al ritorno**: una corda troppo tesa o già intaccata e incastrata (le tacche visibili sulle orizzontali) non torna più indietro.

CONSEGUENZA PRATICA

Quando vedi le corde che non tornano più al loro posto da sole e devi risistemarle a mano a ogni punto, non stai assistendo a un dettaglio estetico: stai perdendo la maggior parte della rotazione che quel piatto poteva darti. È uno dei segnali di sostituzione più affidabili che esistano.

2.4 Il mito della tensione alta per lo spin

Diffuso e falso. A tensioni molto alte le corde si muovono meno, quindi lo snap-back si riduce e con esso la rotazione. Nei test controllati, il massimo di rotazione si ottiene generalmente a tensioni **medio-basse** con corde a basso attrito. Se cerchi rotazione, il percorso corretto è corda scorrevole e tensione moderata, non tensione alta.

Che cosa contiene la guida completa

Hai letto la parte che descrive i materiali. La parte che cambia davvero il modo in cui scegli — il metodo per determinare la tensione e i criteri per sapere quando reincordare — è nei capitoli successivi.

Capitolo	Contenuto
3. La tensione: che cosa fa davvero	Rigidezza del piatto contro tensione nominale, il paradosso della potenza, quanto pesa davvero un chilogrammo, effetto di temperatura e palle
4. Il metodo delle cinque variabili	Punto di partenza calcolato, tabella delle correzioni cumulabili, differenziale verticali/orizzontali, protocollo di test in tre incordature, quattro casi tipici
5. Calo di tensione e vita della corda	Curve di decadimento per materiale, il paradosso del poliestere, i segnali di corda morta, soglie di sostituzione in ore di gioco
6. Ibridi e configurazioni avanzate	Le tre combinazioni che funzionano, il differenziale corretto tra materiali diversi, quando l'ibrido non serve
7. L'incordatura in pratica	Tipi di macchina e perché la stessa tensione dà piatti diversi, schemi e nodi, i sette errori più frequenti, controllo qualità
Appendici A-E	Conversioni kg/lb e calibri, tensioni di partenza per otto profili di giocatore, scheda di diagnosi sintomo-causa-correzione, glossario, registro stampabile

LA GUIDA COMPLETA

31 pagine, 7 capitoli e 5 appendici, in formato PDF, con aggiornamenti gratuiti alle edizioni successive. La trovi su stringlogpro.com/ebook.

La differenza tra un incordatore e un consulente è una sola: il secondo sa che cosa ha fatto sei mesi fa, e perché.