L75-蓝牙灭蚊灯 OTA 简介

目录	录																										
1	OTA 概述)										2
2	操作指引																										2
重要	更声明														7												6



1 OTA 概述

1.1 简介

蓝牙固件空中升级(OTA)涉及到蓝牙无线通讯、固件外存分布、固件内存分布(定制链接脚本),固件二次引导等技术。

1.2 OTA 升级

- 修复产品缺陷
- 丰富产品功能,增加用户粘性
- 迭代产品升级, 快速切入市场, 降低整体的开发成本




图 1.1: OTA-部署简图

注: 设备区域划分及连接示意图

1.3 连接方式说明

- 将 Dongle 与 PC 的 USB 端口连接, 并安装驱动程序
- 相应驱动前往 FTDI 官网下载(www.ftdichip.cn/Products/ICs/FT230X.html)
- Dongle 内下载 OTA 固件
- · 产品下载附带 OTA 固件

2 操作指引

2.1 设备接入

- 将 Dongle 与 PC 连接, 打开 Windows 超级终端工具, 并配置串口信息
- 将产品与移动端蓝牙串口或本地串口工具连接,发送启动指令给待升级设备



• 指令格式如下 a5 aa ac 89 57 c2 e1 c5 cc ca, 令设备进入 OTA 升级状态



图 2.1: 超级终端配置信息

注: 端口选择, 通讯波特率等配置信息如上图

2.2 命令输入

• 进入超级终端界面, 回车可以显示出提示符, 在提示符下输入指令




• List: 列出当前待升级设备

• connect: 连接待升级设备,参数为 list 显示出来的 index 值

• load: 准备发送升级文件

图 2.2: 命令列表



注: 命令列表及格式

2.3 设备升级

- 核对升级设备信息
- · 装载升级文件,选择 Xmodem 协议
- 点击发送, 启动设备 OTA 升级过程
- 升级过程可以看到升级进度条
- 升级完成显示 ota device disconnect
- 重启设备完成升级过程



图 2.3: 加载升级文件



注: 加载升级文件及启动发送

图 2.4: 加载文件过程



注: 文件传输及进度信息

重要声明

该文档提供的信息与深圳锐越微技术有限公司("Radiawave")的产品及服务有关。

Radiawave 保留在任何时间去修正该文档的权力,去改善性能、可靠性或设计,而不具备提前通知的义务。Radiawave 没有义务在其保存信息的媒介中去除过时信息,或明确标注其过时。客户在下订单前应积极自行获取最新的相关信息,并验证这些信息是否完整且是最新的。

Radiawave 对该文档描述的产品应用及电路不承担法律责任,客户应对其使用 Radiawave 组件的产品和应用自行负责。

Radiawave 有权对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改,并有中止继续提供任何产品和服务的权力。

所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的 Radiawave 销售条款与条件。在 Radiawave 保证的范围内,且 Radiawave 认为有必要时才会使用测试或其它质量控制技术。除非适用法律做出了硬性规定,否则 Radiawave 没有义务对每种组件的所有参数进行测试。

Radiawave 不对任何 Radiawave 专利权、版权、屏蔽作品权或其它与使用了 Radiawave 组件或服务的组合设备、机器或流程相关的 Radiawave 知识产权中授予的直接或隐含权限作出任何保证或解释。Radiawave 所发布的与第三方产品或服务有关的信息,不能构成从 Radiawave 获得使用这些产品或服务的许可、授权、或认可。使用此类信息可能需要获得第三方的专利权或其它知识产权方面的许可,或是 Radiawave 的专利权或其它知识产权方面的许可。对于Radiawave 的产品手册或规格书中信息的重要部分,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。

在转售 Radiawave 组件或服务时,如果对该组件或服务参数的陈述与 Radiawave 标明的参数相比存在差异或虚假成分,则会失去相关 Radiawave 组件或服务的所有明示或暗示授权,且这是不正当的商业行为。Radiawave 拒绝对任何此类虚假陈述承担任何责任或义务。

客户认可并同意,尽管任何应用相关信息或支持仍可能由 Radiawave 提供,但他们将独立负责满足与其产品及在其应用中使用 Radiawave 产品相关的所法律、法规和安全相关要求。

客户声明并同意,他们具备制定与实施安全措施所需的全部专业技术和知识,可预见故障的危险后果、监测故障及其后果、降低有可能造成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。

购买者认可并同意,其风险由客户单独承担,并且由客户独立负责满足与此类使用相关的所有法律和法规要求。

电话: 86-0755-28217535 电子邮件: sales@radiawave.com

邮寄地址:中国广东省深圳市龙岗区腾飞路 9 号创投大厦 1302 单元,邮政编码 518172

版权所有 © 2022, 深圳锐越微技术有限公司。保留一切权力。