
ЛЕКЦИЯ №4 «ВОЛНОВОДЫ»

Волновод представляет собой полую металлическую трубу произвольного сечения, внутри которой распространяются электромагнитные волны. Наиболее часто применяют волноводы прямоугольного (рис. 7.1) и круглого (рис. 7.2) сечений, реже — волноводы более сложного сечения, например П-образные и Н-образные.



В волноводах с идеально проводящими стенками и однородным заполнением могут распространяться волны электрического типа E у которых $H_z \equiv 0$, а $E_z \neq 0$ (направление оси E совпадает с продольной осью волновода), и волны магнитного типа (H), у которых $E_z \equiv 0$, а $E_z \neq 0$.

Рис. 7.1

Анализ волн в волноводах производят посредством решения уравнения Гельмгольца для составляющих E_z или H_z при равенстве нулю тангенциальной составляющей вектора электрического поля на стенках волновода.




Рис. 7.2

Предположим, что волновод заполнен диэлектриком с относительной диэлектрической проницаемостью ϵ и магнитной проницаемостью $\mu=1$. Каждый конкретный тип волны в волноводе может распространяться в том случае, если

$$\lambda_0 / \sqrt{\varepsilon} < \lambda_{\rm KD}$$
 , (7.1)

где λ_0 — длина волны генератора; $\lambda_{\rm kp}$ — критическая длина волны, которая определяется размерами и формой поперечного сечения волновода.

Для волн типа E_{mn} и H_{mn} в прямоугольном волноводе

$$\lambda_{\rm kp} = \frac{2}{\sqrt{(m/a)^2 + (n/b)^2}}$$
, (7.2)

где a, b — размеры поперечного сечения волновода (см. рис. 7.1).

Для волн типа E_{mn} в круглом волноводе

$$\lambda_{\rm KD} = 2\pi a / \nu_{mn} \ , \tag{7.3}$$

где a — радиус волновода; ν_{mn} — n-й корень уравнения $J_{m}\left(\mathbf{x}\right) =0.$

Для волн типа H_{mn} в круглом волноводе

$$\lambda_{\rm KD} = 2\pi a/\mu_{mn} , \qquad (7.4)$$

где μ_{mn} — n-й корень уравнения $\mathbf{J'}_{\mathrm{m}}\left(\mathbf{x}\right)=0.$

Значения корней ν_{mn} и μ_{mn} приведены в Приложении I.

Фазовая скорость волны в волноводе определяется величиной продольного волнового числа:

$$h = \sqrt{\beta^2 \varepsilon - g^2} \,, \tag{7.5}$$

где $\beta=2\pi/\lambda_0;$ $g=2\pi/\lambda_{\rm kp}$ — поперечное волновое число.

Если выполняется условие (7.1), то $\beta^2 \varepsilon > g^2$, значение h действительное и данный тип волны распространяется. Если условие (7.1) не выполняется, то $\beta^2 \varepsilon < g^2$, значение h мнимое и данный тип волны затухает, не распространяясь. В этом случае формула (7.5) позволяет определить коэффициент ослабления волны.

Для нахождения фазовой скорости и длины волны в волноводе можно воспользоваться соотношением

$$h = 2\pi/\lambda_{\rm B} = \omega/v_{\rm b} \,, \tag{7.6}$$

где $\lambda_{\rm B}$ — длина волны в волноводе.

Из (7.6) получаем расчетные формулы для фазовой скорости, длины волны и групповой скорости.

Фазовая скорость

$$v_{\Phi} = \frac{c/\sqrt{\varepsilon}}{\sqrt{1 - \frac{1}{\varepsilon} (\frac{\lambda_0}{\lambda_{\text{KP}}})^2}},\tag{7.7}$$

Длина волны в волноводе

$$\lambda_{\rm B} = \frac{\lambda_0/\sqrt{\varepsilon}}{\sqrt{1 - \frac{1}{\varepsilon}(\frac{\lambda_0}{\lambda_{\rm KD}})^2}},\tag{7.8}$$

Групповая скорость

$$v_{\rm rp} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon}} \sqrt{1 - \frac{1}{\varepsilon} \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{\rm \kappa p}}\right)^2} \,, \tag{7.9}$$

где с — скорость света в свободном пространстве.

Решая уравнения Гельмгольца, можно получить следующие выражения для составляющих векторов напряженностей электрического и магнитного полей волн типа E_{mn} в прямоугольном волноводе:

$$\dot{E}_{x} = -j\frac{h\pi m}{g^{2}a}E_{0}\cos\left(\frac{\pi mx}{a}\right)\sin\left(\frac{\pi ny}{b}\right)e^{-jhz},$$

$$\dot{E}_{y} = -j\frac{h\pi n}{g^{2}b}E_{0}\sin\left(\frac{\pi mx}{a}\right)\cos\left(\frac{\pi ny}{b}\right)e^{-jhz},$$

$$\dot{E}_{z} = E_{0}\sin\left(\frac{\pi mx}{a}\right)\sin\left(\frac{\pi ny}{b}\right)e^{-jhz},$$

$$\dot{H}_{x} = j\omega\varepsilon_{a}\frac{\pi n}{g^{2}b}E_{0}\sin\left(\frac{\pi mx}{a}\right)\cos\left(\frac{\pi ny}{b}\right)e^{-jhz},$$

$$\dot{H}_{y} = -j\omega\varepsilon_{a}\frac{\pi m}{g^{2}a}E_{0}\cos\left(\frac{\pi mx}{a}\right)\sin\left(\frac{\pi ny}{b}\right)e^{-jhz},$$

$$\dot{H}_{z} = 0.$$
(7.10)

Низшей из волн электрического типа является волна E_{11} . Картина силовых линий поля волны E_{11} изображена на рис. 7.3.




Рис. 7.3

Выражения для составляющих векторов напряженностей полей волн типа H_{mn} в прямоугольном волноводе записываются в виде :

$$\dot{E}_{x} = j\omega\mu_{a}\frac{\pi n}{g^{2}a}H_{0}\cos\left(\frac{\pi mx}{a}\right)\sin\left(\frac{\pi ny}{b}\right)e^{-jhz},$$

$$\dot{E}_{y} = -j\omega\mu_{a}\frac{\pi m}{g^{2}b}H_{0}\sin\left(\frac{\pi mx}{a}\right)\cos\left(\frac{\pi ny}{b}\right)e^{-jhz},$$

$$\dot{E}_{z} = 0,$$

$$\dot{H}_{x} = j\frac{h\pi m}{g^{2}a}H_{0}\sin\left(\frac{\pi mx}{a}\right)\cos\left(\frac{\pi ny}{b}\right)e^{-jhz},$$


$$\dot{H}_{y} = j\frac{h\pi n}{g^{2}b}H_{0}\cos\left(\frac{\pi mx}{a}\right)\sin\left(\frac{\pi ny}{b}\right)e^{-jhz},$$

$$\dot{H}_{z} = H_{0}\cos\left(\frac{\pi mx}{a}\right)\cos\left(\frac{\pi ny}{b}\right)e^{-jhz}.$$

$$(7.11)$$

Основным типом волны в прямоугольном волноводе при a > b является волна

 H_{10} , для которой $\lambda_{\text{кр}} = 2$ а, ближайшими высшими типами - волны H_{20} , H_{01} , H_{11} .



Картина силовых линий поля простейших волн магнитного типа изображена на рис. 7.4. Наибольшее практическое значение имеет волна типа H_{10} в прямоугольном волноводе. Составляющие векторов поля этой волны описываются выражениями:

$$\dot{E}_{x} = 0 ,$$

$$\dot{E}_{y} = E_{0} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-jhz} ,$$

$$\dot{E}_{z} = 0 ,$$

$$\dot{H}_{x} = -\frac{h}{\omega \mu_{a}} E_{0} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-jhz} ,$$

$$\dot{H}_{y} = 0 ,$$

$$\dot{H}_{z} = j\frac{\pi}{a} \frac{E_{0}}{\omega \mu_{a}} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-jhz} .$$
(7.12)

Составляющие векторов поля волны типа E_{mn} в круглом волноводе имеют вид

$$\dot{E}_{r} = -j\frac{h}{g}E_{0}J'_{m}(gr)\cos(m\varphi)e^{-jhz},$$


$$\dot{E}_{\varphi} = j\frac{hm}{g^{2}r}E_{0}J_{m}(gr)\sin(m\varphi)e^{-jhz},$$

$$\dot{E}_{z} = E_{0}J_{m}(gr)\cos(m\varphi)e^{-jhz},$$

$$\dot{H}_{r} = -j\frac{\omega\varepsilon_{a}}{g^{2}r}mE_{0}J_{m}(gr)\sin(m\varphi)e^{-jhz},$$

$$\dot{H}_{\varphi} = -j\frac{\omega\varepsilon_{a}}{g}E_{0}J'_{m}(gr)\cos(m\varphi)e^{-jhz},$$

$$\dot{H}_{z} = 0.$$
(7.13)



Низшей среди волн электрического типа в круглом волноводе является волна E_{01} , для которой $\lambda_{\rm kp}=2,613$ а, ближайшим высшим типом — волна E_{11} . Картина силовых линий поля волн типов E_{01} и E_{11} изображена на рис. 7.5.

Выражения для составляющих векторов поля волн типа H_{mn} в круглом волноводе имеют вид

$$\dot{E}_{r} = j \frac{\omega \mu_{a}}{g^{2}r} m H_{0} J_{m}(gr) \sin(m\varphi) e^{-jhz},$$


$$\dot{E}_{\varphi} = j \frac{\omega \mu_{a}}{g} H_{0} J'_{m}(gr) \cos(m\varphi) e^{-jhz},$$

$$\dot{E}_{z} = 0,$$

$$\dot{H}_{r} = -j \frac{h}{g} H_{0} J'_{m}(gr) \cos(m\varphi) e^{-jhz},$$

$$\dot{H}_{\varphi} = j \frac{hm}{g^{2}r} H_{0} J_{m}(gr) \sin(m\varphi) e^{-jhz},$$

$$\dot{H}_{z} = H_{0} J_{m}(gr) \cos(m\varphi) e^{-jhz}.$$
(7.14)




Основным типом волны в круглом волноводе, имеющим наибольшую критическую длину, является волна H_{11} , для которой $\lambda_{\rm kp}=3,413$ а. Из других волн магнитного типа в круглом волноводе часто используют волну H_{01} для которой $\lambda_{\rm kp}=1,640$ а. Картина силовых линий поля волны типов H_{11} и H_{01} изображена на рис. 7.6. Кроме прямоугольных и круглых волноводов в технике СВЧ используют волноводы П и Н образного сечения (рис.7.7). Их особенность состоит в том, что при тех же габаритных размерах а и b они имеют большую критическую длину волны основного типа, чем прямоугольные волноводы, в то время как критическая длина волны высших типов изменяется мало. Вследствие этого рабочий диапазон частот Π - и Π -образных волноводов значительно шире по сравнению с прямоугольными.

Анализ П- и H-образных волноводов производят численными методами. Критическая длина волны основного типа ${\rm H}_{10}$

$$\lambda_{\rm \kappa p} = \frac{2a}{\xi},\tag{7.15}$$

где ξ , - фактор понижения критической частоты, зависящий от размеров выступа d и s.



Значения ξ для некоторых размеров волноводов приведены на рис 7.8, а, б. Более подробные сведения о Π - и H-образных волноводах можно найти в [6].

Xарактеристическим сопротивлением Z_c волновода называется отношение поперечных составляющих векторов E и H. Для волн электрического типа

$$Z_{cE} = Z_0 \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{\rm kp}}\right)^2} \,. \tag{7.16}$$

$$Z_{cH} = \frac{Z_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{\rm Kp}}\right)^2}} \,. \tag{7.17}$$

где Z_0 — характеристическое сопротивление плоской волны в свободном пространстве.

Мощность, переносимую волной любого типа в волноводе, определяют интегрированием вектора Пойнтинга по поперечному сечению волновода:

$$P_{\rm cp} = \frac{1}{2} \int_{S} Re \left\{ 1_{z} \left[\dot{E} \widetilde{H} \right] \right\} dS . \tag{7.18}$$

Подставляя выражения для составляющих векторов поля (7.12) в (7.18) получим формулу для расчета мощности, переносимой волной типа H_{10} в прямоугольном волноводе:

$$P = \frac{E_0^2 ab\sqrt{1 - [\lambda_0/2a]^2}}{4Z_0}. (7.19)$$

где E_0 — максимальная амплитуда напряженности электрического поля в волноводе.

Аналогично выводится формула для расчета мощности, переносимой волной типа H_{11} в круглом волноводе:

$$P = \frac{\pi a^2 E_0^2}{4.28 Z_0} \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda_{\rm kp}}\right)^2} \,. \tag{7.20}$$

$$P_{max} = 597ab\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}.$$

Максимальная переносимая мощность в волноводе определяется максимально допустимой (пробивной) напряженностью электрического поля в волноводе. Для сухого воздуха при атмосферном давлении E_{max} =30 кВ/см, в этом случае максимальная мощность P_{max} имеет размерность кВт, а размеры волновода a и b подставляются в сантиметрах.

Затухание волн в волноводах зависит от потерь в металлических стенках и в материале, заполняющем волновод. Результирующий коэффициент ослабления волны в волноводе равен сумме коэффициентов ослабления, вызванных потерями в металлических стенках и диэлектрике:

$$\alpha_{\text{обш}} = \alpha_{\text{м}} + \alpha_{\text{л}}$$
.

Коэффициент ослабления вследствие потерь в металлических стенках для любой волны в волноводе произвольного сечения

$$\alpha_{\rm M} = \frac{1}{2} \frac{{R_s \int |\dot{H}_{\tau}|^2 dl}}{\int_{\mathcal{S}} Re\{\left[\dot{E} \check{H}\right]\} dS}, \tag{7.21}$$

где – $R_S = \sqrt{\frac{\omega \mu_a}{2\sigma}}$ - поверхностное сопротивление металла; H_{τ} - составляющая

магнитного поля, тангенциальная к поверхности металла.

Интеграл в числителе выражения (7.21) берут по контуру сечения волновода, интеграл в знаменателе — по его поперечному сечению.

Подставляя соотношения для составляющих векторов поля в общее выражение (7.21), получим расчетные формулы для коэффициентов ослабления конкретных типов волн в волноводах:

для волн типа H_{10} в прямоугольном волноводе

$$\alpha_{\rm M} = \frac{R_s \left[1 + (\frac{\lambda_0}{2a})^2 \frac{2b}{a} \right]}{Z_0 b \sqrt{1 - (\frac{\lambda_0}{2a})^2}},\tag{7.22}$$

для типа H_{mn} в прямоугольном волноводе (n≥1)

$$\alpha_{\rm M} = \frac{2R_{\rm S}}{Z_0 b \sqrt{1 - (\frac{\lambda_0}{2\lambda_{\rm KD}})^2}} \left\{ \left(1 + \frac{b}{a}\right) \left(\frac{\lambda_0}{2\lambda_{\rm KD}}\right)^2 + \left(1 - (\frac{\lambda_0}{2\lambda_{\rm KD}})^2\right) \frac{\frac{b}{a} (\frac{b}{a} n^2 + m^2)}{\frac{b^2 n^2}{a^2} + m^2} \right\},\tag{7.23}$$

для волн типа Е_{тп} в прямоугольном волноводе

$$\alpha_{\rm M} = \frac{2R_{\rm S}\left(\left(\frac{b}{a}\right)^{3}n^{2} + m^{2}\right)}{Z_{0}b\sqrt{1-\left(\frac{\lambda_{0}}{2\lambda_{\rm KP}}\right)^{2}\left(\frac{b^{2}n^{2}}{a^{2}} + m^{2}\right)}},\tag{7.24}$$

для волн типа H_{mn} в круглом волноводе

$$\alpha_{\rm M} = \frac{2R_{\rm S}}{Z_0 a \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{2\lambda_{\rm Kp}}\right)^2}} \left\{ \left(\frac{\lambda_0}{2\lambda_{\rm Kp}}\right)^2 + \frac{m^2}{\mu_{mn}^2 - m^2} \right\}$$
(7.25)

для волн типа E_{mn} в круглом волноводе

$$\alpha_{\rm M} = \frac{2R_{\rm S}}{Z_0 a \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{2\lambda_{\rm KP}}\right)^2}}.$$
 (7.26)

Расчетные формулы (7.20), (7.21), (7.23)—(7.26) получены в предположении, что волновод имеет воздушное заполнение. Если волновод заполнен диэлектриком, то в эти формулы вместо λ_0 следует подставлять значение длины волны в диэлектрике λ_0 / $\sqrt{\varepsilon}$.

Для расчета коэффициента ослабления за счет потерь в диэлектрике можно воспользоваться формулой (7.5), где вместо ε следует подставить комплексную проницаемость диэлектрика $\tilde{\varepsilon} = \varepsilon \, (1 - j \, \text{tg} \, \delta_3)$

В результате получим
$$\alpha_{\Lambda} = Im \left[\sqrt{\beta^2 \varepsilon \left(1 - j \operatorname{tg} \delta_{\scriptscriptstyle 9} \right) - g^2} \right].$$
 (7.27)

При условии tg $\delta_3 \ll 1$ формула (7.27) может быть упрощена:

$$\alpha_{\text{A}} \approx \frac{\beta^2 \varepsilon \operatorname{tg} \delta_{\text{B}}}{2h},$$
 (7.28)

$$\alpha_{\text{A}} \approx \frac{\pi \varepsilon \operatorname{tg} \delta_{3}}{\lambda_{0} \sqrt{1 - \frac{1}{\varepsilon} (\frac{\lambda_{0}}{\lambda_{vv}})^{2}}},$$
(7.29)