ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Лекция 8 Основы цифровых систем радиосвязи

Рассматриваемые вопросы


- 1 Особенности системы цифровой связи
- 2 Особенности передатчика цифровой системы связи
- 3 Особенности приемника цифровой системы связи
- 4 Цифровые виды модуляции

В настоящее время подавляющее большинство систем радиосвязи и радиовещания являются цифровыми.


Те системы, которые в данный момент являются в основном аналоговыми (например, телевидение и радиовещание), имеют четкую, закрепленную нормативными документами тенденцию перехода на цифровую основу.

В качестве примеров систем цифровой связи можно привести следующие:

- сотовая связь;
- мобильный интернет;
- беспроводные локальные сети;
- беспроводные сети городского покрытия;
- цифровое телевидение;
- цифровое радиовещание.




Аналоговый источник информации характеризуется представлением исходной информации в виде непрерывного сигнала.



Преобразование аналогового сигнала в цифровой является осуществлением двух операций:





Возможность перевода сигнала в цифровую форму основывается на теореме Котельникова (Найквиста):

Сигнал может быть полностью восстановлен по последовательности своих отсчетов, взятых с частотой дискретизации $f_{
m d} \geq 2 f_{
m max}$,

где $f_{\rm max}$ — максимальная частота в спектре исходного сигнала. Восстановление выполняется согласно выражению:


$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_k \frac{\sin(\omega_{\max}t - k\pi)}{\omega_{\max}t - k\pi}, \quad (1)$$

где $\omega_{\max} = 2\pi f_{\max}$, s_k — выборки (отсчеты) сигнала.

Из выражения для s(t) видно, что исходный аналоговый сигнал может быть точно восстановлен, если он измерен на всей временной оси.

Поэтому, для реальных, ограниченных во времени сигналов будет наблюдаться ошибка восстановления, уменьшающаяся при увеличении частоты дискретизации и максимальная вблизи начала и конца сигнала.

Ошибки можно избежать сглаживанием краев сигнала при помощи оконной функции.



Кодер источника

Первичным блоком в системе цифровой связи является источник информации (аналоговый или цифровой).

Аналоговый сигнал преобразуется в цифровой с помощью аналого-цифрового преобразователя, после чего уже в цифровом виде поступает на *кодер источника* сигнала.

Основная задача кодера источника информации. Чем меньше объем информации, который необходимо передавать через радиоканал в единицу времени, тем меньше ошибок произойдет при передаче, меньше требуемая полоса частот и энергия, которую необходимо затратить на передачу. Цифровые источники не кодируются, так как исходная информация уже закодирована (например МР3-файл), или информация разнородна, тип ее заранее не известен и оптимальный метод кодирования выбрать трудно (типовой вариант связи по Wi-Fi)

11

Кодер источника

Аналоговые источники информации, обычно обладают значительной избыточностью, виду чего объем передаваемой информации может быть сокращен без потери качества.

Сжатие информации осуществляется путем устранения избыточности информации или создания физической модели источника информации.

В системах, где требуется сильное сжатие передаваемой информации (таких как сотовая связь имеющая ограниченный частотный ресурс и большое число абонентов), применяется сжатие информации с приемлемой потерей качества:

- импульсно-кодовая модуляция (ИКМ) и ее разновидности — процесс преобразования аналогового сигнала в цифровой, т.е. случай отсутствия кодирования;

Кодер источника

- дифференциальная импульсно-кодовой модуляция (ДИКМ) и ее разновидности кодируется не абсолютное значение амплитуды, а ее изменение между соседними отсчетами;
- линейное кодирование с предсказанием (ЛКП) вместо передачи отсчетов сигнала передаются параметры физической модели источника сигнала и их изменение.

Сравнение эффективности методов кодирования источника

Метод кодирования	Квантователь	Разрядность	Скорость передачи, бит/с
ИКМ	Линейный	12 бит	96000
ЛогИКМ	Логарифмический	78 бит	5600064000
ДИКМ	Логарифмический	46 бит	3200048000
АДИКМ	Адаптивный	34 бит	2400032000
ДМ	Двоичный	1 бит	3200064000
АДМ	Адаптивный двоичный	1 бит	1600032000
ЛКП			24004800

Кодер канала используется практически во всех современных системах цифровой связи.

Его основное предназначение – *повышение достоверности* передаваемой информации.

Однако увеличение достоверности передачи информации происходит не безвозмездно, а путем *добавления избыточности* к передаваемой информации .

Цифровые методы передачи данных позволяют достичь любой заданной достоверности передачи информации (при условии, если отношение энергии бита к спектральной плотности шума больше -1,6 ∂E (предела Шеннона), платой за это является падение скорости или расширение полосы частот.




Иллюстрация теоремы Шеннона: зависимость пропускной способности в полосе от $E_{
m b}$ / N_0

Верхняя граница пропускной способности в системе при заданном отношении сигнал/шум и доступной полосе передачи устанавливается теоремой Шеннона:

$$C = W \log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right),\tag{2}$$

где C – пропускная способность ($\delta um/c$),

W – доступная ширина полосы пропускания системы (Γu),

S — средняя мощность принятого сигнала (Bm),

N — средняя мощность шума (Bm).

Средняя мощность шума зависит от ширины полосы пропускания: $N = N_0 W$, где N_0 — спектральная плотность мощности шума.

При исследовании систем связи обычно оперируют не отношением сигнал/шум, а величиной $E_{\rm b}$ / N_0 – отношением энергии бита к плотности мощности шума,

Энергия бита $E_{\rm b}$ — энергия, необходимая для передачи одного бита информации, равная произведению мощности передатчика на длительность передачи бита.

Выражение (2) для C можно преобразовать к эквивалентному виду:

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{W}{C} \left(2^{C/W} - 1 \right) \tag{3}$$

На практике достигается лишь некоторое приближение к пределу, устанавливаемому теоремой Шеннона. Это происходит из-за того, что теорема Шеннона устанавливает величину пропускной способности для канала, единственным видом искажений в котором является аддитивный белый гауссов шум.

Узкополосный модулированный сигнал с произвольным видом модуляции можно представить в виде:

$$s(t) = I(t)\cos(\omega t) - Q(t)\sin(\omega t), \qquad (4)$$

где ω – несущая частота радиосигнала,

- I(t) cинфазная составляющая модулирующего сигнала,
- Q(t) κ вадратурная составляющая модулирующего сигнала.


Таким образом, для осуществления произвольного вида модуляции сигнала необходимо выполнить две операции:

- 1) сформировать синфазную I(t) и квадратурную Q(t) составляющие модулирующего сигнала (вид данных составляющих будет определять вид модуляции),
 - 2) выполнить преобразование (4).

Операция 1) осуществляется в *baseband-npoцессоре*, а операция 2) в *квадратурном IQ модуляторе*.

Ваѕевали вазенали ваѕевали вазенали в

Структура *IQ*-модулятора зависит от вида модуляции, осуществление которой определяется алгоритмом формирования квадратурных составляющих из закодированного информационного сигнала.



baseband-npoцессоре осуществляется фильтрация сигнала, необходимая для ограничения спектра сигнала представляет собой программу, выполняемую baseband-процессором). При ограничении спектра сигнала происходит искажение его формы - прохождение цифрового сигнала через фильтр приводит к «расплыванию» каждого передаваемого бита во времени. В результате этого каждый бит (символ) накладывается на соседние, что приводит к (межсимвольной искажениям межсимвольным интерференции), в результате повышается вероятность ошибки на бит в системе. _{A(t)}

Существуют фильтры, частотная характеристика которых позволяет осуществить передачу без межсимвольных искажений.

Существование и форма характеристики таких фильтров описывается двумя теоремами Найквиста:

1 Теорема Найквиста о минимальной полосе канала:


Если синхронные короткие импульсы с частотой следования f_s символов в секунду подаются в канал, имеющий идеальную прямоугольную частотную характеристику с частотой среза $f_N = f_s/2$ Γ μ , то отклики на эти импульсы можно наблюдать независимо, т.е. без межсимвольных искажений.

2 Теорема Найквиста о частичной симметрии, фильтры с характеристикой приподнятого косинуса:

Суммирование действительной кососимметричной функции передачи с характеристикой передачи идеального фильтра НЧ сохраняет моменты пересечения импульсной характеристики с нулевой осью. Эти пересечения с нулевой осью обеспечивают необходимое условие передачи без межсимвольных искажений.

Свойство симметрии $Y(\omega)$ относительно частоты среза ω_N (угловая частота Найквиста $\omega_N = 2\pi f_N$) фильтра с прямоугольной частотной характеристикой и линейной фазой определяется выражением:

$$Y(\omega_{N} - x) = -Y(\omega_{N} + x), \quad 0 < x < \omega_{N}$$
 где $\omega_{N} = 2\pi f_{N}$. (5)



Идеальный прямоугольный фильтр нижних частот Найквиста


Кососимметричная функция передачи

Результирующая амплитудночастотная характеристика

Приемный тракт цифровой системы связи содержит набор блоков, большинство из которых выполняют функции, обратные выполняемым в передатчике.

Входной сигнал через малошумящий усилитель и тракт преобразования частоты и усиления поступает на IQ-dемоdулятор, выходными сигналами которого являются составляющие I(t) и Q(t), которые поступают на АЦП и затем в процессор цифровой обработки сигнала (DSP). Процессор выполняет baseband-фильтрацию, а также содержит dекоdер канала и dекоdер источника.

Далее, при необходимости, информация преобразуется в аналоговую форму при помощи ЦАП (например, для звукового воспроизведения) или выдается сразу в цифровой приемник информации.



Существенным отличием от передатчика является наличие в приемном тракте блоков синхронизации: *система* восстановления несущей частоты (СВНЧ) и система восстановления тактовой частоты (СВТЧ).

Система восстановления несущей частоты обеспечивает генерирование в приемнике немодулированного радиосигнала, который точно по частоте и фазе совпадает с несущим колебанием передатчика, задержанным на время распространения сигнала между передатчиком и приемником.

Демодуляция с использованием восстановленного несущего колебания называется когерентной демодуляцией. Когерентная демодуляция обеспечивает меньший уровень битовых ошибок по сравнению с некогерентной (как правило, энергетический выигрыш составляет около 3 дБ), но требует существенного усложнения приемного тракта.

Для большинства видов модуляции (амплитудные, фазовые, амплитудно-фазовые) система восстановления несущей непосредственно из информационного сигнала строится па схеме Костаса (Costas loop), которая обеспечивает выполнение функции максимального правдоподобия. В современных приемниках схема Костаса реализуется обычно в цифровом виде.

Сигнал опорного генератора в приемнике несколько отличается по частоте от генератора в передатчике (на величину $\Delta \omega$) и отличается по фазе на $\Delta \phi$. Ввиду этого квадратурные составляющие поступают в процессор не на нулевой частоте, а на близкой к нулю частоте $\Delta \omega$. Схема Костаса содержит цифровой ГУН (генератор, управляемый напряжением).

Цифровые виды модуляции (часто цифровая модуляция называется манипуляцией), как и аналоговые, могут быть амплитудными, фазовыми, частотными или комбинированными (например, амплитудно-фазовыми), в зависимости от того, какой из параметров немодулированного несущего колебания

$$s(t) = A(t)\cos(\omega(t)t + \varphi(t)) \tag{6}$$

изменяется в соответствии с изменением информационного сигнала.

Так как значения цифрового информационного сигнала являются дискретными (например, {0, 1}), дискретным является также и возможный набор значений каждого из параметров.

Амплитудные виды модуляции

Наиболее простым видом манипуляции сигнала является амплитудная манипуляция, при которой сигнал имеет вид:

$$s(t) = A(c(t) + B) \cdot \cos(\omega t + \varphi_0) \tag{7}$$


где c(t) – информационный цифровой сигнал , $A, B \ge 0$ и φ_0 – постоянные, ω – несущая частота.

При множестве возможных значений c(t) {0,1}и B=0 модулированный сигнал имеет вид:


$$s(t) = Ac(t) \cdot \cos(\omega t + \varphi_0) \tag{8}$$

его амплитуда принимает значение 0 при c(t) = 0 и A при c(t) = 1 Такой тип манипуляции называется **ООК** (On-Off Keying, Включено-Выключено)

При множестве возможных значений c(t) {0,1} и B=1 амплитуда модулированного сигнала принимает значение A при c(t)=0 и 2A при c(t)=1: такой тип модуляции носит название **ASK** (Amplitude Shift Keying — амплитудная манипуляция). **ООК** является частным случаем **ASK** при B=0.



Множество возможных значений квадратурных компонент I(t) и Q(t) называется *сигнальным созвездием*. Как правило, данное множество отображают на декартовой плоскости, где по оси абсцисс отложены значения синфазной составляющей I(t), а по оси ординат — квадратурной Q(t). Точка на плоскости с координатами (x, y) соответствует состоянию сигнала, в котором синфазная составляющая равна x, квадратурная равна y, следовательно *сигнальное созвездие* — это диаграмма возможных состояний сигнала.



сигнальное созвездие модуляции ООК

сигнальное созвездие модуляции ASK

Многопозиционная амплитудная модуляция (**M-ASK**)


При группировке битов исходного информационного сообщения в пары образуется *символ*. Если каждый бит имеет множество значений {0, 1}, то каждый *символ* имеет четыре возможных значения из множества {00, 01, 10, 11}, которым можно сопоставить значения амплитуды радиосигнала из множества {0, A, 2A, 3A}.

Получится *многоуровневый* (*многопозиционный*) сигнал **M-ASK** с размерностью множества возможных значений амплитуды сигнала

$$M = \log_2 k, \tag{9}$$

где k — количество бит в одном символе.

Сигнал с модуляцией **256-ASK** имеет 256 возможных значений амплитуды сигнала и 8 бит в одном символе.



Сигнальное созвездие модуляции 8-ASK

Амплитудные виды модуляции достаточно просты в реализации, но имеют невысокую энергетическую эффективность, низкую помехоустойчивость, требуют высокой линейности и большого динамического диапазона усилителя мощности.

Фазовые виды модуляции. Фазомодулированный сигнал имеет вид: $s(t) = A\cos(\omega t + \varphi(t) + \varphi_0) \tag{10}$

где A и φ_0 – постоянные, ω – несущая частота.


Информация кодируется фазой $\varphi(t)$.

Двоичная фазовая модуляция (BPSK – Binary Phase Shift Keying). Множеству значений информационного сигнала $\{0,1\}$ ставится в однозначное соответствие множество изменений фазы $\{0,\pi\}$. При изменении значения информационного сигнала фаза радиосигнала изменяется на 180° , сигнал BPSK можно записать в виде


$$s(t) = \begin{cases} A\cos(\omega t + \varphi_0), c(t) = 1 \\ A\cos(\omega t + \pi + \varphi_0) = -A\cos(\omega t + \varphi_0), c(t) = 0 \end{cases}$$
(11)

Для осуществления **BPSK** модуляции достаточно умножить сигнал несущей на информационный сигнал, который имеет множество значений {-1, 1}. На выходе baseband-модулятора сигналы имеют вид

$$I(t) = A \cdot 2(c(t) - \frac{1}{2}), \quad Q(t) = 0.$$
 (12)




Квадратурная фазовая модуляция (QPSK – Quadrature Phase Shift Keying) является четырехуровневой фазовой модуляцией (M=4), при которой фаза высокочастотного колебания может принимать 4 различных значения с шагом, кратным π / 2.



Сигнал	Значение			
Дибит цифрового сообщения	00	01	11	10
Модулирующий сигнал	1	3	-3	-1
Фаза $arphi_k$	$\pi/4$	$3\pi/4$	$-3\pi/4$	$-\pi/4$
$I_k = \cos(\varphi_k)$	$1/\sqrt{2}$	$-1/\sqrt{2}$	$-1/\sqrt{2}$	$1/\sqrt{2}$
$Q_k = \sin(\varphi_k)$	$1/\sqrt{2}$	$1/\sqrt{2}$	$-1/\sqrt{2}$	$-1/\sqrt{2}$


Подвидами семейства QPSK являются дифференциальная квадратурная модуляция (DQPSK) и квадратурная модуляция со сдвигом (OQPSK – Offset QPSK) и представляют собой один из наиболее часто используемых видов модуляции в современных стандартах цифровой связи.

Многопозиционная фазовая модуляция (M-PSK) формируется путем группировки $M = \log_2 k$ бит в символы и взаимно-однозначного введением между множеством 100 соответствия значений символа и множеством значений сдвига фазы модулированного колебания. Значения сдвига фазы множества отличаются на одинаковую величину.



Минимальный уровень символьных ошибок будет достигнут в случае, если расстояние между соседними точками в сигнальном созвездии будет одинаковым, т. е. распределение точек в созвездии будет равномерным на плоскости – иметь решетчатый вид.

Модуляция с подобным видом сигнального созвездия называется квадратурной амплитудной модуляцией (QAM – Quadrature Amplitude Modulation) или амплитуднофазовой модуляцией.



В случае осуществления **частотной модуляции** параметром несущего колебания — носителем информации — является несущая частота $\omega(t)$.

Модулированный радиосигнал имеет вид:

$$s(t) = A\cos(\omega(t)t + \varphi_0) = A\cos(\omega_c t + \omega_d c(t)t + \varphi_0) =$$

$$= A\cos(\omega_c t + \varphi_0)\cos(\omega_d c(t)t) - A\sin(\omega_c t + \varphi_0)\sin(\omega_d c(t)t),$$
(13)

где ω_c – постоянная центральная частота сигнала,

 $\omega_d - \partial eвиация$ (изменение) частоты,

c(t) – информационный сигнал, φ_0 – начальная фаза.


Если c(t) имеет 2 возможных значения, имеет место двоичная частотная модуляция (**FSK** – Frequency Shift Keying). c(t) является полярным, т. е. принимает значения $\{-1,1\}$, где -1 соответствует значению исходного (неполярного) информационного сигнала 0, а 1 – единице.

При двоичной частотной модуляции множеству значений исходного информационного сигнала $\{0,1\}$ ставится в соответствие множество значений частоты модулированного радиосигнала $\{\omega_c - \omega_d, \omega_c + \omega_d\}$.

Из (13) следует непосредственная реализация FSK-модулятора: сигналы I(t) и Q(t) имеют вид:

$$I(t) = A\cos(\omega_d c(t)t), \ Q(t) = A\sin(\omega_d c(t)t).$$

Сигнальным созвездием сигнала **FSK** является окружность с радиусом А



Величина m=2 f_d T_s называется *индексом модуляции*, где $f_d=\omega_d/2\pi$ — девиация частоты, T_s — длительность символа. На практике для FSK используются значения $0,1\leq m\leq 1$.

FSK с индексом модуляции m=0.5 называется частотной модуляцией с минимальным сдвигом (MSK – Minimum Shift Keying).

Многопозиционная частотная модуляция (M-FSK) формируется, как и другие многопозиционные виды модуляции, путем группировки $M = \log_2 k$ бит в символы и введением взаимно-однозначного соответствия между множеством значений символа и множеством значений частоты модулированного колебания. При этом значения возможных частот отличаются на одинаковую величину ω_d

Для ограничения спектра сигналов FSK и MSK чаще всего применяется Гауссов baseband-фильтр. Соответствующие типы модуляции называются **GFSK** (Gaussian Frequency Shift Keying) и **GMSK** (Gaussian Minimum Shift Keying, используется в стандарте GSM) — модуляции с ограниченным

Сравнение различных видов модуляции

Вид модуляции	Вероятность ошибки на бит (BER)
OOK	$Q(\sqrt{E_b/N_0})$
M-ASK код Грея	$\frac{2(M-1)}{M\log_2 M} \mathcal{Q}\left(\sqrt{\frac{\log_2 M}{(M-1)^2}} \frac{E_b}{N_0}\right)$
BPSK	$Q(\sqrt{2E_b/N_0})$
Некогерентная DBPSK	$\frac{1}{2}\exp(-E_b/N_0)$
Когерентная DBPSK	$2Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)\left(1-Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)\right)$
QPSK код Грея	$Q(\sqrt{2E_b/N_0})$
Когерентная DQPSK при $E_b / N_0 >> 1$	$2Q(\sqrt{2E_b/N_0})$

Литература

- 1. Першин, В. Т. Основы радиоэлектроники [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Т. Першин. Мн. : Выш. Шк. 2006. 436 с. Режим доступа: URL http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=234977
- 2. Красковский Л. Е., Мельникова Л. Я., Меремсон Ю. Л. Приемо-передающие устройства железнодорожной радиосвязи [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. Е. Красковский и др.; под ред. А. Е. Красковского. М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2010. 360 с. Режим доступа: URL http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227703&sr=1
- 3. Акулиничев Ю. П. Теория и техника передачи информации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. П. Акулиничев, Л. С. Бернгардт. Томск: Эль Контент, 2012. 210 с. Режим доступа: URL http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208952&sr=1
- 4. Мелихов С. В. Аналоговое и цифровое радиовещание [Электронный ресурс]: Учебное пособие./ С. В. Мелихов. Электрон. текстовые дан. 2-е изд., испр. Томск: Томск, гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2012.—233 с. Режим доступа: URL http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=208686.
- 5. Томаси У. Электронные системы связи [Электронный ресурс] / У. Томаси. Электрон. текстовые дан. М.: Техносфера, 2007. 1360 с. Режим доступа: URL http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135422.
- 6. Головин, О. В.: Устройства генерирования, формирования, приема и обработки сигналов : учеб. пособие по спец. "Средства связи с подвижными объектами" и "Радиосвязь, радиовещание и телевидение" / О.В. Головин .— М.: Горячая линия Телеком, 2014 .— 782 с.: ил. (5 экземпляров в библиотеке).