- nr. 1 sinottico: riporta il sinottico animato, le misure, gli allarmi e i comandi.
- nr. 1 pagina impianto[3]: riassume gli stati attivi provenienti dal sistema di controllo e mostra lo stato complessivo dell'impianto.

5.3 COMANDI

I comandi da prevedere sono:

- heartbit comunicazione;
- allarme supero media previsionale;
- allarme supero media archiviata;
- reset allarme condensa (impulso 10 secondi);
- pulsante start calibrazione (impulso 10 secondi);
- pulsante stop calibrazione (impulso 10 secondi);
- ~~pulsante start QAL3~~[4];
- pannello schedulazione autocal di zero.

➢ ***Prevedere la possibilità di impostare un intervallo di tempo in giorni tra una calibrazione e la successiva.***

5.4 DATI

L'elenco dei segnali scambiati con il PLC e i relativi indirizzi sono riportati nel file IOL.0139.23.

5.4.1 CAMPI SCALA

Di seguito i campi scala delle misure e i limiti.

SEGNALE	TAG	CAMPO	LIMITE GIORNALIERO	LIMITE ORARIO
SO_2	SO_2	0…300 mg/Nm³	60 mg/Nm³	60 mg/Nm³
Temperatura fumi	TF	0…100 °C		

Tabella 6

➢ ***Non avendo la misura di O2, i limiti si applicano alle medie tal quali.***

[3] Aggiunta con le modifiche di marzo 2026.
[4] Lo Start/Stop QAL3 viene gestito dal pannello operatore a fronte quadro. Il QAL3 Managere deve essere impostato in modalità manuale.