- pulsante stop calibrazione (impulso 10 secondi)
- pannello schedulazione autocal di zero.

➢ ***Prevedere la possibilità di impostare un intervallo di tempo in giorni tra una calibrazione e la successiva nella pagina impostazioni.***

➢ ***Ritrasmettere il segnale di stima abilitata per ogni misura.***

4.5 DATI

L'elenco dei segnali scambiati con il PLC e i relativi indirizzi sono riportati nel file IOL.0105.22.

4.5.1 CAMPI SCALA

Di seguito i campi scala delle misure e i limiti.

SEGNALE	TAG	CAMPO	LIMITE GIORNALIERO	LIMITE ORARIO
CO	CO	0…200 mg/Nm³	40 mg/Nm³	50 mg/Nm³
NO	NO	0…200 mg/Nm³	30 mg/Nm³	37.5 mg/Nm³
O_2 secco	O_2S	0…25 %		
O_2 umido	O_2U	0…25 %		
NH_3	NH3	0…15 mg/Nm³	2 mg/Nm³	2.5 mg/Nm³
COT	COT	0…20 mg/Nm³	10 mg/Nm³	
Temperatura fumi	TF	0…500 °C		
Pressione differenziale fumi	dP	0…750 Pa		
Polveri (scattering light)	PLV_{SL}	0…100		
Polveri	PLV	0…25 mg/Nm³	10 mg/Nm³	
* Temperatura iniezione urea	T_UREA	0…600 °C		
* Temperatura SCR	T_SCR	0…600 °C		
* Potenza elettrica motore	P_MTR	0…17300 kW		
* Potenza elettrica turbina	P_TRB	0…1400 kW		
* Potenza elettrica totale recuperata	P_TOT	0…12000 kW		
* Potenza elettrica totale verso turbina	P_TOT_TRB	0…5700 kW		
* Potenza termica immessa in motore	PT_MTR	0…37000 kW		
* Consumo combustibile	Q_OIL	0…110000 kg		
* Consumo combustibile orario	Q_OIL_H	0…120000 kg		

Tabella 9

4.5.2 ACQUISIZIONE MISURE

Le misure vengono acquisite dal PLC con campo 0…10000 da riscalare poi in unità ingegneristiche, ad eccezione delle misure indicate con l'asterisco (*). Queste tre variabili sono già in unità ingegneristiche, occorre solo dividere 10 in modo da conservare i decimali.