



### TP Support de Transmission Mélageur à diode

Maxence LAURENT, Thibault VOLLERIN, Maxence NEUS

# Contents

1	Préparation		
2	Mar	nipulations	
	2.1	Etalonage	
	2.2	Isolations	
	2.3	Pertes de conversion	
2	Con	clusion	

### Abstract

# 1 Préparation

## 2 Manipulations

### 2.1 Etalonage

Il est nécessaire de calibrer les atténuateurs pour connaître la puissance injectée au mélangeur. Pour cela on fait varier la valeur de l'atténuateur pour avoir une puissance prédéfini à l'entrée du mélangeur.

#### 2.2 Isolations

On visualise le spectre de puissance en voie IF autour des fréquences  $f_{RF}$  et  $f_{OL}$ :




Figure 1: Raies en voie IF

On a mesuré les puissances des raies :

$$P_{OL}(IF) = -22dBm$$

$$P_{RF}(IF) = -47dBm$$

On en déduit les isolations:

$$I_{RF_{I}F} = P_{RF}(RF) - P_{RF}(IF) = (-20dBm) - (-47dBm)$$
  
 $I_{RF_{I}F} = 27dB$ 

$$I_{OL_{I}F} = P_{OL}(OL) - P_{OL}(IF) = (7dBm) - (-22dBm)$$
  
 $I_{OL_{I}F} = 29dB$ 

#### 2.3 Pertes de conversion

On a mesuré la puissance à  $f=f_{RF}-f_{OL}$  pour déterminer les pertes de convertion :

$$P_{RF}(RF) - P_{RF-OL}(IF)$$




Figure 2: Pertes de convertions en fonction de  $f_{IF}$ 

On voit que comme indiqué sur la datasheet, les pertes en convertion sont constantes pour  $f_{RF}$  à 200MHz autour de  $f_{OL}$ .




Figure 3: Pertes de convertions en fonction de  $P_{OL}$ 

On observe que les pertes de convertion décroissent quand  $P_{OL}$  augmente, en effet plus  $P_{OL}$  est grand, plus le mélangeur oppère dans une plage non linéaire et est donc plus efficace.




Figure 4: Pertes de convertions en fonction de  $P_{RF}$ 

Le point de compression correspond au point tel que les pertes de convertion se dégradent de 1dB. Ici on voit sur le graph que ce point se trouve autour de  $P_{RF} = 0dBm$ . Avant ce point, les pertes sont constantes autour de 6dB.




Figure 5: Spectre complet en voie IF à  $P_{RF}=10dBm$ 

# 3 Conclusion