



#### TP Support de Transmission Oscillateur microonde

Maxence LAURENT, Thibault VOLLERIN, Maxence NEUS

# Contents

Manipulations	
2.1	Pureté spectrale
2.2	Stabilité de l'oscillateur

Abstract

# 1 Préparation

## 2 Manipulations

#### Paramètres du montage

$$f_0 = 6GHz.$$

$$P_{Wattmetre} = 4.2dBm \text{ soit}$$
  
 $P_0 = P_{Wattmetre} + 0.6dBm + 10dBm = 14.8dBm$ 

$$P_{Analyseurdespectre} = 12.6dBm \text{ soit}$$
  
 $P_0 = P_{Analyseurdespectre} + 2 * 0.6dBm = 13.8dBm$ 

 $P_{0Analyseurdespectre} < P_{0Wattmetre}$  Car l'analyseur de spectre mesure la puissance à une seule fréquence, alors que le Wattmetre mesure la puissance totale du signal.

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$P_{in} = U * I = 15 * 0.46 = 6.9mW$$

On prendra  $P_{out} = P_{0Analyseurdespectre}$  pour avoir le rendement à  $f_0$ .

$$\eta = \frac{10^{\frac{13.8}{10}}}{6.9} = 0.29$$

### 2.1 Pureté spectrale

Bruit de modulation de phase pic central  $f_0 = 6.000105GHzP = 13.8dBm$ 

$$f = f_0 + 2KHzP = -13.41dBm$$
  
 $f = f_0 + 5KHzP = -40.17dBm$   
 $f = f_0 + 10KHzP = -46dBm$ 

On calcule  $\frac{P_B}{\Delta f}$  pour nos valeurs de  $f_m$ 

• 
$$f_m = 2kHz \rightarrow \frac{\frac{P_B}{P_0}}{\Delta f} = -0.027dBc/Hz$$

• 
$$f_m = 5kHz \rightarrow \frac{\frac{P_B}{P_0}}{\Delta f} = -0.053dBc/Hz$$

• 
$$f_m = 10KHz \rightarrow \frac{\frac{P_B}{P_0}}{\Delta f} = -0.059dBc/Hz$$

**Distortion harmonique** On peut lire sur l'analyseur de spectre les deux premières armoniques:

- $n=2 \rightarrow -25.4dBm$
- $n = 3 \rightarrow -11.1dBm$

$$D_h = \frac{\sum_{n=2}^{\infty} P_n}{P_0} = 0.3\%$$

## 2.2 Stabilité de l'oscillateur

Facteur de pulling

$$f_{min} = 5.999483GHz; f_{max} = 5.999898$$

donc  $\Delta f_0 = 415kHz$ 

Synchronisation d'un oscillateur

$$f_{s_{min}} = 6.000364GHz; f_{s_{max}} = 6.000560GHz$$

donc

$$\Delta f_s = 196kHz$$

avec

$$f_0 = 6.000537GHz, P_0 = 12.6dBm, P_{gene} = 2.6dBm$$

Donc on peut calculer  $Q_{ext} = 1938$ :

# 3 Conclusion