# 硬件知识(一)

朱梦 修改于 2025-05-10

### 1. 显卡使用心得

- (1) 能只使用独显,就不要使用双显卡热切换。一般来说,台式机可以只使用独显,笔记本一般需要集显,独显才能工作。
- (2) 要判断是否可以只使用独显,必须进入 BIOS 设置界面中,查看是否有只使用独显的选项,若有,则关闭集显,只使用独显。若没有,那只能安装完系统后,自定义哪些程序使用独显了。
- (3) 如果必须使用集显,建议在活动兰显示独显驱动管理图标,这样可以方便 指配哪些应用程序使用独显,哪些应用程序使用集显。

### 2. 图形输出接口简介

DisplayPort 接口,如下图1所示: DisplayPort 接口



图 1 DP 接口

HDMI 接口,如下图2所示: HDMI 接口

第 1 页/共 6 页 2025-05-10 05:39




图 2 HDMI 接口

DVI接口,如下图3所示:



图 3 DVI接口

VGA接口,如下图4所示: VGA接口



图 4 VGA接口

VGA9 针串行接口,如下图5:串行接口

第 2 页/共 6 页 2025-05-10 05:39



图 5 VGA9 针串行接口

VGA9 针串行接口并不是日常使用的图形输出接口,而是厂家用于维修计算机的接口。

## 3. USB 接口

### 3.1 液晶显示器中的 USB 接口

(1) 当作主机 USB 口扩展出来的 USB Hub(以戴尔 2209WA 液晶显示器为例),如下图6所示:



图 6 液晶显示器中的 USB 接口

第 3 页/共 6 页 2025-05-10 05:39

上图左边红框处的的 USB(B型)口连接主机的 USB 口,右边红框处的 USB(A型)口连接 USB 设备,相当于把主机的 1 个 USB 口扩展成了多个 USB 口。

(2) 通过 USB 口播放接入的 U 盘里的媒体文件(以三星 LT27A750 液晶显示器为例),如下图7:



图 7 液晶显示器中的 USB 接口

上图中红框处为可接 USB 设备的 USB 接口。播放接入的 U 盘里的媒体文件的界面如下图8:

第 4 页/共 6 页 2025-05-10 05:39



图 8 液晶显示器中的 USB 接口

综上,显示器 USB 口的作用视显示器的设计意图而有所不同,有的就是单纯的 USB HUB,有的则是显示器直接操作储存媒介的接口。

#### 4. 网线

**网线购买:**超六类网线 > 六类网线 > 超五类网线, 网线水晶头要与之匹配。 建议买无水晶头网线, 自己安装水晶头。

### 5. DIY 台式机

- (1) 主板和 CPU 匹配;
- (2) 主板和内存条频率匹配;
- (3) CPU 和内存条频率匹配;
- (4) 推荐双通道内存条 (至少 16G), 推荐美光 (又称英睿达) 内存条或海力士内存条:
- (5) 推荐一块固态硬盘 (推荐三星或因特尔),一块机械硬盘 (推荐希捷硬盘)。固态硬盘推荐 M.2 接口的固态硬盘 (NVMe 协议、3D NAND Flash 存储器技术或者 SLC NAND Flash 存储器技术)或者 PCIE 接口的固态硬盘 (NVMe 协议、3D NAND Flash 存储器技术或者 SLC NAND Flash 存储器技术),机

第 5 页/共 6 页 2025-05-10 05:39

械硬盘推荐 CMR 机械硬盘。移动硬盘推荐 SATA 接口的固态硬盘 (MLC NAND Flash 存储器技术)。

- (6) 推荐华硕主板;
- (7) 电源频率大于所有硬件所需频率总和;
- (8) 主板安装 CPU -> 主板安装内存条 -> 主板安装 CPU 风扇 -> 机箱安装硬盘 -> 电源插好各种电源线 -> 机箱安装电源 -> 主板"跳线"连接 -> 机箱 固定主板 -> 主板接电源线 -> 主板接硬盘线 (注意硬盘接口接线顺序最好按照接口标号顺序) -> 安装风扇
- (9) 台式机优先考虑性能(速度), 笔记本优先考虑功耗(散热)。
- (10) Intel CPU 推荐酷睿或至强, AMD CPU 推荐锐龙 (Ryzen);
- (11) 专业卡推荐N卡(丽台制造或七彩虹制造), 游戏卡推荐A卡(蓝宝石制造);
- (12) 显示器推荐 DELL。
- (13) 就近原则:若某根电源线有两个相同的插口,优先使用更短距离的插口。若只有一块内存条,优先插在离 CPU 更近的插槽。

第 6 页/共 6 页 2025-05-10 05:39