Microprocessadores e Microcontroladores (27146)



Conjunto de instruções (RISC-V)

Prof. Ricardo Menotti (menotti@ufscar.br)

Atualizado em: 14 de maio de 2021

Departamento de Computação

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia Universidade Federal de São Carlos

Computadores RISC


David Patterson and John Hennessy in their text Computer Organization and Design:

- (1) regularity supports simplicity;
- (2) make the common case fast;
- (3) smaller is faster; and
- (4) good design demands good compromises.

Objetivos do processador RISC-V [Patterson and Waterman(2017)]

- Atender a todos os tamanhos de processadores, desde o minúsculo controlador embarcado até o computador de alto desempenho mais rápido;
- Funcionar bem com uma grande variedade de software e linguagens de programação populares;
- Acomodar todas as tecnologias de implementação: FPGAs, ASICs, chips customizados e até mesmo futuras tecnologias de dispositivos.
- Ser eficiente para todos os tipos de microarquitetura: controle microcodificado ou hardwired;
 pipelines em ordem, desacoplados ou desordenados; emissão de instrução única ou superescalar; e assim por diante;
- Apoiar ampla especialização para atuar como uma base para aceleradores customizados, que aumentam em importância à medida que a Lei de Moore se desvanece;
- Ser estável, ou seja, a ISA base não deve mudar. Mais importante, a ISA não pode ser descontinuada, como aconteceu no passado com as ISAs proprietárias, como a AMD Am29000, a Digital Alpha, a Digital VAX, o Hewlett Packard PA-RISC, Intel i860, Intel i960, Motorola 88000, e a Zilog Z8000.

Modelo de memória do RISC-V



```
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf("Hello, %s\n", "world");
    return 0;
}
```

Figura 3.5: Programa Hello World escrito em C (hello.c).

```
# Diretiva: insere a seção de texto
  .text
  .align 2
                           # Diretiva: alinha o código a 2 ^ 2 bytes
  .globl main
                           # Diretiva: declara o símbolo global principal
main:
                           # rótulo para início da função main:
  addi sp.sp.-16
                           # aloca quadro de pilha
  sw ra, 12(sp)
                           # salva o endereço de retorno
 lui a0,%hi(string1)
                           # endereco de computação de
  addi a0,a0,%lo(string1)
                           # string1
 lui a1,%hi(string2)
                           # endereco de computação de
  addi a1,a1,%lo(string2)
                           # string2
  call printf
                           # chama a função printf
 lw ra, 12(sp)
                           # restaura o endereço de retorno
 addi sp.sp.16
                           # desaloca o quadro de pilha
 li a0.0
                           # dá load no valor de retorno O
                           # retorna
 ret.
  section rodata
                           # Diretiva: insira a seção de dados somente leitura
  .balign 4
                           # Diretiva: alinha a secão de dados a 4 bytes
string1:
                           # rótulo para primeira string
  .string "Hello, %s!\n"
                           # Diretiva: string terminada com nulo
                           # rótulo para segunda string
string2:
  .string "world"
                           # Diretiva: string terminada com nulo
```

```
000000000 \leq main > :
 0: ff010113
               addi
                      sp, sp, -16
                      ra, 12(sp)
    00112623
               SW
    00000537
                      a0.0x0
               lui
    00050513
               mv
                      a0.a0
    000005Ъ7
               lui
                      a1.0x0
    00058593
               mv
                      a1,a1
    00000097
               auipc ra.0x0
    000080e7
               jalr
                      ra
20: 00c12083
               lw
                      ra.12(sp)
24: 01010113
               addi
                      sp, sp, 16
28:
    00000513
               li
                      a0.0
2c: 00008067
               ret
```

Figura 3.7: Programa Hello World na linguagem de máquina do RISC-V (hello.o). As seis instruções que são posteriormente corrigidas pelo *linker* (locais 8 a 1c) têm zero em seus campos de endereço. A tabela de símbolos registra os rótulos e endereços de todas as instruções que necessitam ser editadas pelo *linker*.

```
000101b0 <main>:
   101b0: ff010113 addi sp.sp.-16
   101b4: 00112623 sw ra,12(sp)
   101b8: 00021537 lui a0,0x21
   101bc: a1050513 addi a0,a0,-1520 # 20a10 <string1>
   101c0: 000215b7 lui a1,0x21
   101c4: a1c58593 addi a1,a1,-1508 # 20a1c <string2>
   101c8: 288000ef jal ra,10450 <printf>
   101cc: 00c12083 lw ra,12(sp)
   101d0: 01010113 addi sp,sp,16
   101d4: 00000513 li a0.0
   101d8: 00008067 ret
```

Figura 3.8: Programa Hello World na linguagem de máquina do RISC-V após linkagem. Em sistemas Unix, o arquivo seria nomeado a.out.

Registradores de inteiros do RISC-V

Registrador	Nome ABI	Descrição	Preservado em toda a chamada?
x0	zero	Hard-wired zero	_
x1	ra	Endereço de retorno	Não
x2	sp	Ponteiro de pilha	Sim
х3	gp	Ponteiro global	_
x4	tp	Ponteiro de Thread	_
x5	t0	Registrador de link temporário/alternativo	Não
x6-7	t1-2	Temporários	Não
x8	s0/fp	Registrador salvo/Ponteiro de quadro	Sim
x9	s1	Registrador salvo	Sim
x10-11	a0-1	Argumentos de função / valores de retorno	Não
x12-17	a2-7	Argumentos de função	Não
x18-27	s2–11	Registradores salvos	Sim
x28-31	t3-6	Temporários	Não

Formatos de instrução do RISC-V

31	30 2	5 24	21	20	19	15	14	12	11 8	7	6	0
	funct7		rs2			rs1	funct3		ro	1	opcode	Tipo R
		'										
	imm[1	1:0]				rs1	funct3		ro	1	opcode	Tipo I
												_
in	nm[11:5]		rs2			rs1	funct3		imm[[4:0]	opcode	e Tipo S
imm[12]	imm[10:5]		rs2			rs1	funct3		imm[4:1]	imm[11]	opcode	Tipo B
		imı	m[31:1	2]					ro	1	opcode	e Tipo U
imm[20]	imm[1	0:1]	in	nm[11]		imm[1	9:12]		ro	1	opcode	e Tipo J

Figura 2.2: Formatos de instrução RV32I Nós rotulamos cada subcampo imediato com a posição do bit (imm [x]) no valor sendo produzido em imediato, ao invés da posição do bit no campo imediato da instrução como normalmente é feito. O capítulo 10 explica como as instruções de registrador de status de controle utilizam o formato Tipo-I de maneira um pouco diferente. (A Figura 2.2 de Waterman and Asanović 2017 é a base desta figura).

Formatos de instrução do RISC-V (Tipo R)

0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	R ad
0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011	R su
0000000	rs2	rs1	001	rd	0110011	R sll
0000000	rs2	rs1	010	rd	0110011	R slt
0000000	rs2	rs1	011	rd	0110011	R slt
0000000	rs2	rs1	100	rd	0110011	R xo
0000000	rs2	rs1	101	rd	0110011	R srl
0100000	rs2	rs1	101	rd	0110011	R sra
0000000	rs2	rs1	110	rd	0110011	R or
0000000	rs2	rs1	111	rd	0110011	R an

sub
sll
slt
sltu
xor
srl
sra
or

Formatos de instrução do RISC-V (Tipo I)

imm[11:0]		000	rd	0010011	I addi
)]	rs1	010	rd	0010011	I slti
imm[11:0]		011	rd	0010011	I sltiu
imm[11:0]		100	rd	0010011	I xori
imm[11:0]		110	rd	0010011	I ori
imm[11:0]		111	rd	0010011	I andi
shamt	rs1	001	rd	0010011	I slli
shamt	rs1	101	rd	0010011	I srli
shamt	rs1	101	rd	0010011	I srai
)	shamt	rs1 shamt rs1 rs1	rs1 010 rs1 011 rs1 100 rs1 110 rs1 110 rs1 111 shamt rs1 001 shamt rs1 101	rs1 010 rd rs1 011 rd rs1 100 rd rs1 110 rd rs1 110 rd rs1 110 rd rs1 111 rd shamt rs1 001 rd shamt rs1 101 rd	rs1 010 rd 0010011 rs1 011 rd 0010011 rs1 100 rd 0010011 rs1 110 rd 0010011 rs1 111 rd 0010011 rs1 111 rd 0010011 shamt rs1 001 rd 0010011 shamt rs1 101 rd 0010011

Formatos de instrução do RISC-V (Tipo I)

imm[11:0]	rs1	000	rd	0000011	I lb
imm[11:0]	rs1	001	rd	0000011	I lh
imm[11:0]	rs1	010	rd	0000011	I lw
imm[11:0]	rs1	100	rd	0000011	I lbu
imm[11:0]	rs1	101	rd	0000011	I lhu

Formatos de instrução do RISC-V (Tipo S)

	imm[11:5]	rs2	rs1	000	imm[4:0]	0100011	S sb
imm[11:5] rs2 rs1 010 imm[4:0] 0100011 S	imm[11:5]	rs2	rs1	001	imm[4:0]	0100011	S sh
	imm[11:5]	rs2	rs1	010	imm[4:0]	0100011	S sw

Formatos de instrução do RISC-V (Tipo B)

imm[12 10:5]	rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011	B beq
imm[12 10:5]	rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011	B bne
imm[12 10:5]	rs2	rs1	100	imm[4:1 11]	1100011	B blt
imm[12 10:5]	rs2	rs1	101	imm[4:1 11]	1100011	B bge
imm[12 10:5]	rs2	rs1	110	imm[4:1 11]	1100011	B bltu
imm[12 10:5]	rs2	rs1	111	imm[4:1 11]	1100011	B bgeu

Formatos de instrução do RISC-V (Tipo J/U)

imm[20 10:1 11 19:12]	rd	1101111	J jal
-----------------------	----	---------	-------

imm[31:12]	rd	0110111	U lui
imm[31:12]	rd	0010111	U auipc

Para saber mais e praticar...

- Simulador RARS com várias ferramentas
- Simulador online animado
- RISC-V International
 - Specifications
 - Cores & SoCs
 - Available Software

Bibliografia



Edson Borin.

An Introduction to Assembly Programming with RISC-V. 2021.

URL https://riscv-programming.org/.



David Patterson and Andrew Waterman.

The RISC-V Reader: an open architecture Atlas.

Strawberry Canyon, 2017.

URL http://riscvbook.com/.