
CLIVET_MPLM-操作手册 V2

目录

—、	插件	·安装及加载	1
		是功能	
		···· ≡说明	
		····································	
		MPLM 图纸管理	

一、插件安装及加载

- 1、安装好 NX2312, 并确保已授权、能正常打开、使用;
- 2、安装【CLIVET_MPLM for NX2312】
- 2.1.解压"CLIVET_MPLM_for_NX2312-GreenVersion.zip"到随意目录下 2.2.第一次运行此软件时,需要运行"Startup\MdiSetting.exe"进行初始化(直接点击"OK" 按钮即可)



3、运行软件

运行"StartNx.exe"即可启动一个带有 CLIVET_MPLM 插件的 NX 实例

二、主要功能

功能		功能简述
客户端 登入、登出		使用 MPLM 账号登录 CLIVET_MPLM 集成软件
工作目	个人工作目录数据管 理	MDI 中查看 MPLM 已有图纸的状态,包括名称、状态、版本和创建人信息等
录数据 管理	更新数据	工作目录中的图纸,可以进行批量更新、下载,获取其在 PLM 中最新版本的状态、图纸文件


	 打开工作目录文件 	在 UG 打开工作目录中的文件,打开时直接使用当前版本 UG 打开 PLM 中存储的实体文件.
	工作目录搜索	按关键字在工作目录中搜索图纸
	打开本地工作目录	快速打开本地工作目录所在文件夹
	清空工作目录	一键删除下载到工作目录中的文件
	打开 MPLM 图纸 管理	打开 MPLM 文件管理窗口
	库管理	获得 MPLM 线上库列表,可根据关键字搜索库,可获得库树目录
MPLM	文件管理	根据库目录查看文件,快速搜索目录下的文件,收藏文件,已打开过的文件历史
图纸管	搜索文件	通过图纸编号、文件名或零部件编码搜索 MPLM 中的图纸,支持通配符
理 	使用本地 UG 打开 MPLM 文件	使用本地 UG 打开 MPLM 文件
	图纸借用装配	在装配模式下,可查询、下载 MPLM 中的 UG 部件,并一键插入到当前装配件中

三、操作说明

1. 登入/登出


1.1.登入

点击"MPLM"菜单下的"Login",弹出登录框,输入 MPLM 系统的账号和密码,即可登录



1.2. 登出


点击"MPLM"菜单下的"ClearConfig",确认后即可登出当前已登录的账号



2. 工作目录数据管理


2.1.个人工作目录数据管理

点击"MPLM"菜单下的"LocalWorkSpace",窗口将列出工作目录下的所有文件,可以在这里批量更新这些文件的信息(只更新信息,未下载),批量下载新文件,批量收藏文件,批量删除文件登。




2.2 更新数据

点击 → 图标检查 MPLM 服务器上的对应文件是否有更新,如果有更新,则再点击 → 确认下载文件。



2.3.工作目录搜索

在窗口中输入关键字字即可搜索本地工作目录中的文件




2.4.打开工作目录文件

点击"MPLM"菜单下的"ExplorerToWorkFolder",将使用资源管理器打开工作目录。

2.5.清空工作目录


点击"MPLM"菜单下的"ClearWorkFolder",确认后即可清空本地工作目录下的所有文件。 注:如果只想删除某些文件,则可以在个人工作目录管理里选择文件进行移除。



3. MPLM 图纸管理


3.1.打开 MPLM 图纸管理

点击"MPLM"菜单下的"MPLM File",将打开 MPLM 图纸管理界面,在这里可以浏览/搜索 MPLM 线上图纸,更新已下载的图纸,收藏图纸等操作。




3.2.库管理

在 MPLM 图纸管理界面中可根据关键字搜索库。库中的目录已树状的形式展示。店家库目录可查询目录下的文件。




3.3.文件管理


a)根据库目录查看文件:点击库目录可查看目录下的所有文件




b)快速搜索目录下的文件: 输入关键字即可搜索当前文件列表中的文件



c) 收藏文件: 收藏文件, 以方便再次打开




d)已打开过的文件历史




3.4.搜索文件

切换到"Search"即进入文件搜索功能页,可根据文件编码(Nmuber),文件名称 (FileName),零部件编号(PartNumber)进行搜索。同时搜索过的关键字展示在搜索历史记录里。


注: 搜索关键字支持通配符%, 表示任何字符, 例如搜索"NX7D5%", 可把"NX7D5.prt"、"NX7D5_PIN.prt"等包含"NX7D5"开头的文件都搜索出来。





3.4.使用本地 UG 打开 MPLM 文件

在文件列表中选中一个文件后,点击"Open File"按钮,将把当前选择的一个文件下载到工作目录下,并使用 NX 打开文件。



3.4. 图纸借用装配

在文件列表中选中一个文件后,点击"Assemble"按钮,将把当前选择的一个文件下载到工作目录下,并装配到当前打开的装配文件中。

