











Mecânica do Voo

Estabilidade e Controle 2.1



























Faculdade UnB Gama 🌇









I. INTRODUÇÃO À ESTABILIDADE E CONTROLE

II. ESTABILIDADE ESTÁTICA E CONTROLE

1ª PARTE

INTRODUÇÃO

FORÇAS LONGITUDINAIS

SÍNTESE DA SUSTENTAÇÃO E MOMENTO DE ARFAGEM

SUSTENTAÇÃO E MOMENTO DE ARFAGEM: ASA SUSTENTAÇÃO E MOMENTO DE ARFAGEM: FUSELAGEM E NACELES SUSTENTAÇÃO E MOMENTO DE ARFAGEM: EMPENAGEM

MOMENTO DE ARFAGEM TOTAL E PONTO NEUTRO

EFEITO DO MOMENTO E SUSTENTAÇÃO LINEAR NO PONTO NEUTRO

Referências:

- 1. Bernard Etkin, Lloyd Duff Reid, Dynamics of Flight Stability and Control, John Wiley & Sons, 3^a Ed, 1996.
- 2. Mario Asselin, An Introduction to Aircraft Performance, AIAA Education Series, 1997.
- 3. John D. Anderson Jr, The Airplane: A History of its Technology, AIAA, Reston, 2002.

Capa:

YF-12s in formation flight at dusk. The aircraft in the foreground carries the insulated cylinder used in the Cold Wall Experiment on a pylon mounted beneath the fuselage. (NASA Photo ECN 4767) http://www.nasa.gov/centers/dryden/about/Organizations/Technology/Facts/TF-2004-17-DFRC.html (Acesso em 01 MAI 2011).








1. INTRODUÇÃO


Uma análise mais ampla sobre estabilidade e controle de aeronaves requer o estudo da dinâmica do voo. Entretanto, muitas das informações úteis são obtidas de um modo mais limitado, onde o movimento da aeronave não é considerado, mas somente seu estado de equilíbrio. Essa aproximação é conhecida por análise de estabilidade estática e controle.

O movimento não estacionário de aviões pode ser separado em duas partes:

- 1. Movimento Longitudinal:
 - > Movimento simétrico.
 - Asas niveladas.
 - → Movimento do CG no plano vertical.



- 2. Movimento Látero-Direcional:
 - Movimento assimétrico.
 - Rolamento, guinada e glissagem/derrapagem, mantendo ângulo de ataque, velocidade e ângulo de arfagem constantes.









A separação em movimento longitudinal e látero-direcional é válida tanto para análises estáticas como para análises dinâmicas. Os resultados mais importantes para estabilidade estática são aqueles associados com a análise longitudinal.

O principal assunto deste capítulo e do capítulo seguinte é sobre estabilidade e controle estático longitudinal.

Estudaremos dois aspectos do *estado de equilíbrio*:



Estabilidade

• Momento de arfagem que atua na aeronave quando o ângulo de ataque sofre uma variação, a partir se seu valor de equilíbrio, devido, por exemplo, à ação de uma rajada.

Controle

• Uso de controle longitudinal (profundor) para variação do valor de equilíbrio do ângulo de ataque.



Momento de arfagem




Pitching moment



FORÇAS LONGITUDINAIS

A condição de voo básica para a maioria das aeronaves é o voo simétrico estacionário. Nessa condição, a velocidade e as forças são mostrados como na figura abaixo.




Steady symmetric flight.

Principais parâmetros aerodinâmicos: Velocidade V e ângulo de ataque α .


A dependência do vetor tração com relação à velocidade e ao ângulo de ataque depende do tipo de sistema propulsivo. Faremos duas hipóteses básicas:

- 1. T é independente de V => Tração constante.
 - → Foguetes e turbojatos.
- 2. TV é independente de V => Potência constante.
 - → Motor a pistão com hélices a velocidade constante.





A variação da sustentação e arrasto com o ângulo de ataque para os regimes subsônicos e supersônicos são mostrados na figura abaixo.



Lift and drag for subsonic and supersonic speeds.


$$C_L = C_{L_{\alpha}} \alpha$$

$$C_D = C_{D_{\min}} + K C_L^2$$

Balanço ou Equilíbrio

Uma aeronave pode permanecer em voo estacionário não acelerado somente quando a resultante das *forças* e *momentos* externos em torno do CG sejam nulos.

- ✓ Em particular, isso requer que o *momento de arfagem* seja nulo.
- ✓ Essa é a condição do balanço longitudinal.
- ✓ Se o *momento de arfagem* não for nulo, a aeronave sofrerá uma rotação na direção do momento desbalanceado.




Pitching moment of an airplane about the CG.

A figura ao lado mostra um típico gráfico de coeficiente de momento de arfagem em torno do CG versus ângulo de ataque para um avião com profundor fixo (curva a). O gráfico é uma reta até próximo ao estol. Como é necessário ter C_m zero para haver o equilíbrio longitudinal, o avião só pode voar no ângulo de ataque A, para a dada deflexão de profundor.

Rigidez em Arfagem

Suponha que a aeronave da curva a (verde) seja retirada de sua condição de equilíbrio, e seu ângulo de ataque seja aumentado de A até B, mantendo constante sua velocidade.

- ✓ A aeronave estará sujeita a um *momento negativo* ou *picador*, cuja magnitude corresponde a BC.
- ✓ Este momento tende a reduzir o ângulo de ataque, levando-o de volta à sua posição de equilíbrio => *Momento restaurador*.
- ✓ Aeronave tem *rigidez em arfagem positiva* => Uma característica desejável.




Pitching moment of an airplane about the CG.

Rigidez em Arfagem

Suponha agora que C_m seja o dado pela curva b (vermelha).

- ✓ Quando a aeronave for retirada de sua condição de equilíbrio, o *momento de arfagem* será *positivo* ou *cabrador*.
- ✓ Este momento tende a aumentar o ângulo de ataque, afastando-a ainda mais de sua atitude de equilíbrio.



Pitching moment of an airplane about the CG.

12

Rigidez em Arfagem

Portanto, vemos que a *rigidez em arfagem* é determinada pelo sinal e magnitude da derivada $\partial C_m/\partial \alpha$

✓ Se a *rigidez em arfagem* for positiva na posição de equilíbrio α , então:

- C_m deve ser zero, e
- $\partial C_m/\partial \alpha$ deve ser negativa.
- Formulação alternativa: C_{m_0} deve ser positivo e $\partial C_m/\partial \alpha$ deve ser negativa para que a aeronave cumpra a condição de equilíbrio estável.




Pitching moment of an airplane about the CG.

Rigidez em Arfagem

Portanto, vemos que a *rigidez em arfagem* é determinada pelo sinal e magnitude da derivada $\partial C_m/\partial \alpha$

- ✓ Se a *rigidez em arfagem* for positiva na posição de equilíbrio α , então:
 - C_m deve ser zero, e
 - $\partial C_m/\partial \alpha$ deve ser negativa.
 - Formulação alternativa: C_{m_0} deve ser positivo e $\partial C_m/\partial \alpha$ deve ser negativa para que a aeronave cumpra a condição de equilíbrio estável.







Configurações Possíveis


Possíveis soluções para uma configuração apropriada podem ser obtidas a partir dos requisitos para C_{m_0} e $\partial C_m/\partial \alpha$. Mais adiante veremos que $\partial C_m/\partial \alpha$ pode se tornar negativo para uma dada combinação de *superfícies aerodinâmicas* e *fuselagem* através do posicionamento do CG numa posição suficientemente dianteira.

Não é o requisito de *rigidez em arfagem* sozinho que restringe as configurações possíveis, mas sim o requisito de que a aeronave deva ser simultaneamente *balanceada* e ter *rigidez em arfagem* positiva.

Assim, como uma escolha adequada do posicionamento do CG pode assegurar um $\partial C_m/\partial \alpha$ negativo, então qualquer configuração com um C_{m_0} positivo pode satisfazer a condição de voo balanceado e estável.

Configurações Possíveis

A figura abaixo mostra o C_{mo} para aerofólios convencionais.



Caso a configuração da aeronave seja formada apenas por uma asa, então o arqueamento determinará a característica da aeronave, conforme a seguir:

Negative camber—flight possible at $\alpha > 0$; i.e., $C_L > 0$

Zero camber—flight possible only at $\alpha = 0$, or $C_L = 0$.

Positive camber—flight not possible at any positive α or C_L .



Configurações Possíveis

- + Tara aeronaves sem empenagem e com asa não enflechada (straight-winged tailless airplanes), somente arqueamento negativo satisfaz as condições para voo estável e balanceado.
- →O mesmo resultado pode ser obtido com um aerofólio simétrico, com flap de bordo de fuga defletido para cima.
- →Um avião convencional, de baixa velocidade, com asa não enflechada, e arqueamento positivo, poderia voar sem a empenagem caso o CG estivesse muito dianteiro (a frente do centro aerodinâmico da asa).
- Asas voadoras com arquitetura constituída por uma asa não enflechada e com arqueamento negativo não têm tido seu uso popularizado pelas seguintes razões:
 - 1. The dynamic characteristics tend to be unsatisfactory.
 - 2. The permissible CG range is too small.
 - 3. The drag and $C_{L_{\text{max}}}$ characteristics are not good.



Configurações Possíveis

 \rightarrow Uma asa não enflechada com arqueamento positivo pode ser utilizada apenas em conjunto com um dispositivo auxiliar que forneça um C_{mo} positivo.

☆ Inspirados pelo trabalho de George Cayley, William Samuel Henson e John Stringfellow, na primeira metade do século XIX, propuseram a solução mais utilizada nos modernos aviões => Configuração de uma empenagem atrás da asa.






☆ Santos Dumont e os irmãos Wright adotaram e voaram a configuração canard (empenagem a frente da asa).

 $^{1/2}$ Qualquer uma dessas arquiteturas conseguem fornecer um C_{m_0} positivo, conforme ilustra a figura do próximo slide.

Configurações Possíveis




Wing-tail arrangements with positive C_{m_0} .

Quando a asa está na condição de sustentação nula, a superfície auxiliar deve fornecer momento cabrador (ver figura acima).

- → Arquitetura convencional (conventional arrangement): Deve estar com ângulo de ataque negativo.
- → Arquitetura canard (tail-first): Deve estar com ângulo de ataque positivo.

Configurações Possíveis



Swept-back wing with twisted tips.

A figura acima mostra uma alternativa para a combinação asa-empenagem. Consiste de uma asa enflechada com torção nas pontas. Quando a sustentação total é nula, a parte da frente da asa tem sustentação positiva e a parte de trás, negativa. O resultado é um momento cabrador.





2. SÍNTESE DA SUSTENTAÇÃO E MOMENTO DE ARFAGEM

A sustentação total e o momento de arfagem de uma aeronave é função:

- Ângulo de ataque
- Ângulos de deflexão das superfícies de controle
- Número de Mach
- Número de Reynolds
- Coeficiente de tração
- Pressão dinâmica

A determinação precisa da sustentação e momento de arfagem é uma das principais tarefas na análise de estabilidade e controle.

Para fins de estimação, os valores de sustentação e momento de arfagem podem ser obtidos pela contribuição das diversas partes da aeronave, ou seja, asa, fuselagem, naceles, sistemas propulsivos, empenagem, superfícies de controle, enfim, todas as partes da aeronaves e suas interferências mútuas.


☐ O Apêndice B do Etkin apresenta dados para estimar parâmetros aerodinâmicos.





Sustentação e Momento de Arfagem: Asa


A força aerodinâmica em qualquer superfície aerodinâmica pode ser representada como sustentação e arrasto no centro médio aerodinâmico, adicionado a um momento de arfagem, este último independente do ângulo de ataque.



Aerodynamic forces on the wing.

O momento de arfagem desse sistema de forças em torno do CG é dado por:

$$M_{W} = M_{ac_{W}} + (L_{w}\cos\alpha_{w} + D_{w}\sin\alpha_{w})(h - h_{n_{w}})\overline{c} + (L_{w}\sin\alpha_{w} - D_{w}\cos\alpha_{w})z$$



Moment about the CG in the plane of symmetry.

Vamos assumir que o ângulo de ataque seja suficientemente pequeno de modo que as seguintes aproximações sejam válidas.

$$\cos \alpha_w = 1$$
$$\sin \alpha_w = \alpha_w$$

Agora vamos adimensionalizar a equação do momento de arfagem, dividindo-a por $~1/2~\rho V^2 S \overline{c}$.

$$M_{\scriptscriptstyle W} = M_{\scriptscriptstyle ac_{\scriptscriptstyle W}} + (L_{\scriptscriptstyle W} \cos \alpha_{\scriptscriptstyle W} + D_{\scriptscriptstyle W} \sin \alpha_{\scriptscriptstyle W})(h - h_{\scriptscriptstyle n_{\scriptscriptstyle W}}) \overline{c} + (L_{\scriptscriptstyle W} \sin \alpha_{\scriptscriptstyle W} - D_{\scriptscriptstyle W} \cos \alpha_{\scriptscriptstyle W}) z \ \div \ 1/2 \ \rho \text{V}^2 \text{S} \overline{c}$$

$$C_{m_{w}} = C_{m_{ac_{w}}} + (C_{L_{w}} + C_{D_{w}}\alpha_{w})(h - h_{n_{w}}) + (C_{L_{w}}\alpha_{w} - C_{D_{w}})\frac{z}{\overline{c}}$$

Em geral, a última parcela da equação acima é muito pequena se comparada às demais parcelas para a maioria das configurações convencionais de aviões, podendo ser, portanto, desprezada.

Outra simplificação que podemos fazer é desprezar $C_{D_w}\alpha_w$, pois para a maioria das condições de voo, temos que:

$$C_{D_w}\alpha_w << C_{L_w}$$

Com essas simplificações, obtemos:

$$C_{m_{w}} = C_{m_{ac_{w}}} + C_{L_{w}}(h - h_{n_{w}})$$

$$C_{m_{w}} = C_{m_{ac_{w}}} + \alpha_{w} a_{w}(h - h_{n_{w}})$$



Onde $a_{\scriptscriptstyle W}=C_{\scriptscriptstyle L_{\scriptscriptstyle \alpha,\scriptscriptstyle W}}$ é a derivada da curva de sustentação da asa.

Usaremos a equação acima para representar o momento de arfagem da asa nas análises a seguir.

Outra simplificação que podemos fazer é desprezar $C_{D_w}\alpha_w$, pois para a maioria das condições de voo, temos que:

$$C_{D_w}\alpha_w << C_{L_w}$$

Com essas simplificações, obtemos:

$$C_{m_{w}} = C_{m_{ac_{w}}} + C_{L_{w}}(h - h_{n_{w}})$$

$$C_{m_{w}} = C_{m_{ac_{w}}} + \alpha_{w} a_{w}(h - h_{n_{w}})$$



Onde $a_{\scriptscriptstyle W}=C_{\scriptscriptstyle L_{\scriptscriptstyle \alpha_{\scriptscriptstyle W}}}$ é a derivada da curva de sustentação da asa.

Usaremos a equação acima para representar o momento de arfagem da asa nas análises a seguir.






Sustentação e Momento de Arfagem: Fuselagem e Naceles

A fuselagem sozinha, num escoamento, também está sujeita à força aerodinâmica. Assim como a asa, essa força pode ser representada como sustentação e arrasto em um centro aerodinâmico, e mais um momento de arfagem, independente do ângulo de ataque.


Assim como para a asa sozinha, a curva sustentação versus ângulo de ataque para a fuselagem é aproximadamente linear.

Quando a asa e a fuselagem são colocadas juntas, o efeito conjunto não pode ser representado pela soma dos efeitos das forças aerodinâmicas que atuam separadamente em ambas. Existe o efeito de interferência, onde o campo de escoamento da asa afeta as forças na fuselagem e viceversa.






(a) Qualitative pattern of upwash and downwash induced along the body axis by the wing vorticity.



(b) Qualitative pattern of upwash induced along wing by the cross-flow past the body.

Example of mutual interference flow fields of wing and body—subsonic flow.





(a) Qualitative pattern of upwash and downwash induced along the body axis by the wing vorticity.

A figura do slide anterior mostra os campos de escoamento de interferência para um escoamento subsônico.


Em (a) é mostrado o padrão da velocidade induzida pela asa ao longo da fuselagem. Esse escoamento induzido produz um momento positivo que aumenta com a sustentação da asa ou com o ângulo de ataque.



29

A figura do slide anterior mostra os campos de escoamento de interferência para um escoamento subsônico.

Em (b) é mostrado o efeito da fuselagem sobre a asa. Quando o eixo da fuselagem está com um ângulo α em relação ao escoamento, existe uma componente perpendicular V*sen α . A fuselagem distorce esse escoamento localmente, ocasionando uma componente perpendicular da ordem de 2*V*sen α na junção asafuselagem. Portanto, temos uma mudança na distribuição de sustentação na asa.



(b) Qualitative pattern of upwash induced along wing by the cross-flow past the body.

Example of mutual interference flow fields of wing and body—subsonic flow.





O resultado de adicionar uma fuselagem e naceles à asa pode ser interpretado como:

- Um deslocamento à frente do centro aerodinâmico médio.
- Um aumento na derivada da curva de sustentação.
- Um incremento negativo em $C_{m_{ac}}$.

A equação do momento de arfagem anteriormente obtida para a asa apenas, pode ser ampliada para incluir a contribuição da fuselagem e naceles, porém, com diferentes valores dos parâmetros. Nesse caso, usamos o subscrito wb (wing-body) para representar esses valores. Assim, temos:

$$C_{m_{wb}} = C_{m_{ac_{wb}}} + C_{L_{wb}} (h - h_{n_{wb}})$$

$$C_{m_{wb}} = C_{m_{ac_{wb}}} + \alpha_{wb} a_{wb} (h - h_{n_{wb}})$$

Onde $a_{\rm wh}$ é a derivada da curva de sustentação do conjunto asa-nacele-fuselagem.






Sustentação e Momento de Arfagem: Empenagem

A representação da força aerodinâmica numa empenagem isolada é essencialmente a mesma que de uma asa isolada. Quando a empenagem é montada em um avião, surgem importantes fenômenos de interferência. São eles:

- 1. Downwash.
- 2. Sombreamento de parte da empenagem pela fuselagem.
- 3. Redução do vento relativo quando a empenagem está na esteira da asa.





A figura acima ilustra as forças atuando na empenagem. A orientação do vento relativo na empenagem V' difere da orientação do vento relativo na asa V pelo pelo ângulo de $downwash\ \epsilon$. A sustentação e o arrasto na


empenagem são perpendicular e paralelo à V', respectivamente.

O ângulo i_t é o ângulo de incidência da empenagem.



Faculdade UnB Gama 🌇









A contribuição da empenagem à sustentação da aeronave completa, deve ser, por definição de sustentação, perpendicular ao vento relativo V (e não V´). Ou seja:

$$L_t \cos \epsilon - D_t \sin \epsilon$$

Como ϵ é pequeno, D_t sen ϵ pode ser desprezado e a contribuição da empenagem à sustentação total da aeronave pode ser aproximada pelo próprio L_t .

Vamos introduzir o C_L da empenagem, denotado por C_{L_t} , para representar o coeficiente de sustentação da empenagem, baseado na pressão dinâmica da aeronave $\%\rho V^2$ e tendo a área da empenagem S_t como referência.

$$C_{L_t} = \frac{L_t}{\frac{1}{2}\rho V^2 S_t}$$



A sustentação total da aeronave é:

$$L = L_{wb} + L_t$$

Alternativamente, seu coeficiente de sustentação é:

$$C_L = C_{L_{wb}} + \frac{S_t}{S} C_{L_t}$$


✓O coeficiente de sustentação da empenagem costuma ser baseado na pressão dinâmica local (na empenagem), que é diferente da pressão dinâmica da aeronave ½ρV² quando a empenagem fica na esteira de turbulência da asa.

✓ Para levar em consideração essa diferença entre V´e V, a relação V´/V é incorporada no coeficiente angular at da curva de sustentação.

✓A quantidade V'/V para a empenagem isolada é diferente da mesma para a empenagem instalada devido aos efeitos de interferência, mencionados anteriormente. Quanto a isso, costuma-se:

- Introduzir um fator de eficiência da empenagem η_t , onde o coeficiente angular da curva de sustentação da empenagem isolada é multiplicada por η_t . Ou
- Adotar a_t como a derivada da curva de sustentação da empenagem, instalada na aeronave, e baseada na pressão dinâmica ½ρV² da aeronave. Essa é a aproximação seguida por Etkin e, portanto, a que usaremos na nossa disciplina.





Forces acting on the tail.

Com o auxílio da figura acima, vamos calcular o momento de arfagem da empenagem em relação ao CG da aeronave.

$$M_{t} = M_{ac_{t}} - l_{t}[L_{t}\cos(\alpha_{wb} - \varepsilon) + D_{t}\sin(\alpha_{wb} - \varepsilon)] - z_{t}[-L_{t}\sin(\alpha_{wb} - \varepsilon) + D_{t}\cos(\alpha_{wb} - \varepsilon)]$$





$$M_{t} = M_{ac_{t}} - l_{t}[L_{t}\cos(\alpha_{wb} - \varepsilon) + D_{t}\sin(\alpha_{wb} - \varepsilon)] - z_{t}[-L_{t}\sin(\alpha_{wb} - \varepsilon) + D_{t}\cos(\alpha_{wb} - \varepsilon)]$$

Para a grande maioria dos aviões convencionais, na equação acima, todas as parcelas são muito pequenas em comparação ao termo $l_{t}L_{t}\cos(\alpha_{wb}-\varepsilon)$. Na nossa disciplina, vamos analisar apenas essa configuração. Entretanto, é importante ter em mente que podemos encontrar configurações de aeronaves onde os outros termos podem ter magnitudes não desprezíveis, não podendo ser desprezados.

Com a hipótese acima, e assumindo $\alpha_{wb} - \varepsilon << 1$, temos:

$$M_{t} = -l_{t}L_{t} = -l_{t}C_{L_{t}} \frac{1}{2} \rho V^{2}S_{t}$$

Escrevendo na forma de coeficiente, temos:

$$C_{m_t} = \frac{M_t}{\frac{1}{2} \rho V^2 S \overline{c}} = -\frac{l_t}{\overline{c}} \frac{S_t}{S} C_{L_t}$$





$$C_{m_t} = \frac{M_t}{\frac{1}{2} \rho V^2 S \overline{c}} = -\frac{l_t}{\overline{c}} \frac{S_t}{S} C_{L_t}$$


Na equação acima, notem que o produto l_tS_t e $S\overline{c}$ têm unidades de volume. A combinação $l_tS_t/\overline{c}S$ é a razão de dois volumes característicos da geometria da aeronave. Em inglês essa razão é chamada de horizontal-tail volume ratio ou tail volume. No Brasil chamamos de volume de cauda. Essa quantidade é denotada por V_H . Assim:

$$C_{m_t} = -V_H C_{L_t}$$





Uma vez que o CG não é um ponto fixo, pois ele varia com o carregamento da aeronave, consumo de combustível, alijamento e lançamento de cargas, temos que V_H não é constante, embora sua variação durante o voo seja pequena. Seria mais conveniente calcular o momento de arfagem da empenagem em torno de um ponto fixo... o centro aerodinâmico médio da combinação asafuselagem seria um bom candidato. Consideremos a figura abaixo:



Wing-body and tail mean aerodynamic centers.

Definimos:

$$\overline{V}_H = \frac{\overline{l}_t S_t}{\overline{c} S}$$

Escrevendo V_{H} em termos de \overline{V}_{H} temos:

$$V_H = \overline{V}_H - \frac{S_t}{S} (h - h_{n_{wb}})$$

O momento da empenagem em torno do centro aerodinâmico médio da combinação asa-fuselagem é então:

$$\overline{C}_{m_t} = -\overline{V}_H C_{L_t}$$

E o momento da empenagem em torno do CG pode ser reescrito como:

$$C_{m_{t}} = -\overline{V}_{H}C_{L_{t}} + C_{L_{t}} \frac{S_{t}}{S}(h - h_{n_{wb}})$$







3. MOMENTO DE ARFAGEM TOTAL E PONTO NEUTRO

Na seção anterior, obtivemos as seguintes contribuições para o momento de arfagem da aeronave:

→ Asa+Fuselagem +Naceles:

$$C_{m_{wb}} = C_{m_{ac_{wb}}} + C_{L_{wb}} (h - h_{n_{wb}})$$

→ Empenagem:

$$C_{m_{wb}} = C_{m_{ac_{wb}}} + C_{L_{wb}} (h - h_{n_{wb}})$$

$$C_{m_t} = -\overline{V}_H C_{L_t} + C_{L_t} \frac{S_t}{S} (h - h_{n_{wb}})$$

Somando ambos os coeficientes e adicionando $C_{m_{\text{D}}}$, que representa a contribuição do sistema propulsivo, obtemos o coeficiente do momento de arfagem total da aeronave em torno do CG:

$$C_m = C_{m_{wb}} + C_{m_t} + C_{m_p}$$

$$C_{m} = C_{m_{ac_{wb}}} + C_{L_{wb}} (h - h_{n_{wb}}) - \overline{V}_{H} C_{L_{t}} + C_{L_{t}} \frac{S_{t}}{S} (h - h_{n_{wb}}) + C_{m_{p}}$$

$$C_{m} = C_{m_{ac_{wb}}} + (C_{L_{wb}} + C_{L_{t}} \frac{S_{t}}{S})(h - h_{n_{wb}}) - \overline{V}_{H}C_{L_{t}} + C_{m_{p}}$$

3. MOMENTO DE ARFAGEM TOTAL E PONTO NEUTRO

Na seção anterior, obtivemos as seguintes contribuições para o momento de arfagem da aeronave:

$$C_{m_{wb}} = C_{m_{ac_{wb}}} + C_{L_{wb}} (h - h_{n_{wb}})$$

$$C_{m_t} = -\overline{V}_H C_{L_t} + C_{L_t} \frac{S_t}{S} (h - h_{n_{wb}})$$

$$C_{m_t} = -\overline{V}_H C_{L_t} + C_{L_t} \frac{S_t}{S} (h - h_{n_{wb}})$$

Somando ambos os coeficientes e adicionando $C_{m_{\text{D}}}$, que representa a contribuição do sistema propulsivo, obtemos o coeficiente do momento de arfagem total da aeronave em torno do CG:

$$C_m = C_{m_{wb}} + C_{m_t} + C_{m_p}$$

$$C_{m} = C_{m_{ac_{wb}}} + C_{L_{wb}} (h - h_{n_{wb}}) - \overline{V}_{H} C_{L_{t}} + C_{L_{t}} \frac{S_{t}}{S} (h - h_{n_{wb}}) + C_{m_{p}}$$

$$C_{m} = C_{m_{ac_{wb}}} + (C_{L_{wb}} + C_{L_{t}} \frac{S_{t}}{S})(h - h_{n_{wb}}) - \overline{V}_{H}C_{L_{t}} + C_{m_{p}}$$



Portanto:

$$C_{m} = C_{m_{ac_{wb}}} + C_{L}(h - h_{n_{wb}}) - \overline{V}_{H}C_{L_{t}} + C_{m_{p}}$$

Vale a pena relembrar que para obter a equação acima, não levamos em conta nenhum efeito de tração, de compressibilidade e aeroelástico.

Portanto, utilizando a equação acima, podemos determinar a rigidez em arfagem ($-C_{m_{\alpha}}$). Lembrando que os centros aerodinâmicos médios da asa+fuselagem e da empenagem são pontos fixos, então:

$$C_{m_{\alpha}} = \frac{\partial C_{m_{ac_{wb}}}}{\partial \alpha} + C_{L_{\alpha}} (h - h_{n_{wb}}) - \overline{V}_{H} \frac{\partial C_{L_{t}}}{\partial \alpha} + \frac{\partial C_{m_{p}}}{\partial \alpha}$$

Na equação acima vemos que $C_{m_{\alpha}}$ depende linearmente da posição do CG, aqui representado por h. Como $C_{L_{\alpha}}$ possui magnitudes típicas muito grandes, a magnitude e o sinal de $C_{m_{\alpha}}$ apresentam uma grande dependência com h.



Como foi mencionado anteriormente, $C_{m_{\alpha}}$ pode se tornar negativo através de uma escolha adequada de h. Seja h_n a posição do CG na qual $C_{m_{\alpha}}$ torna-se nulo. Essa posição é de particular importância pois representa a fronteira entre a rigidez em arfagem positiva e negativa.

h_n é conhecido como ponto neutro.

O ponto neutro está para a aeronave completa assim como o centro médio aerodinâmico está para a asa. Por isso, de acordo com o Etkin, podemos usar a expressão centro aerodinâmico da aeronave como alternativa para ponto neutro.

Usando a equação anterior, podemos calcular a localização do ponto neutro. Pela definição, temos que no ponto neutro $C_{m_{\alpha}}$ =0. Portanto:

$$h_{n} = h_{n_{wb}} - \frac{1}{C_{L_{\alpha}}} \left(\frac{\partial C_{m_{ac_{wb}}}}{\partial \alpha} - \overline{V}_{H} \frac{\partial C_{L_{t}}}{\partial \alpha} + \frac{\partial C_{m_{p}}}{\partial \alpha} \right)$$

Substituindo h_{nwb} em $C_{m\alpha}$, obtemos:

$$h_{n} = h_{n_{wb}} - \frac{1}{C_{L_{\alpha}}} \left(\frac{\partial C_{m_{ac_{wb}}}}{\partial \alpha} - \overline{V}_{H} \frac{\partial C_{L_{t}}}{\partial \alpha} + \frac{\partial C_{m_{p}}}{\partial \alpha} \right) \implies h_{n_{wb}} = h_{n} + \frac{1}{C_{L_{\alpha}}} \left(\frac{\partial C_{m_{ac_{wb}}}}{\partial \alpha} - \overline{V}_{H} \frac{\partial C_{L_{t}}}{\partial \alpha} + \frac{\partial C_{m_{p}}}{\partial \alpha} \right)$$

$$C_{m_{\alpha}} = \frac{\partial C_{m_{ac_{wb}}}}{\partial \alpha} + C_{L_{\alpha}} (h - h_{n_{wb}}) - \overline{V}_{H} \frac{\partial C_{L_{t}}}{\partial \alpha} + \frac{\partial C_{m_{p}}}{\partial \alpha}$$

E, a equação de $C_{m\alpha}$ assume a forma:

$$C_{m_{\alpha}} = C_{L_{\alpha}}(h - h_n)$$



Substituindo h_{nwb} em $C_{m\alpha}$, obtemos:

$$h_{n} = h_{n_{wb}} - \frac{1}{C_{L_{\alpha}}} \left(\frac{\partial C_{m_{ac_{wb}}}}{\partial \alpha} - \overline{V}_{H} \frac{\partial C_{L_{t}}}{\partial \alpha} + \frac{\partial C_{m_{p}}}{\partial \alpha} \right) \implies h_{n_{wb}} = h_{n} + \frac{1}{C_{L_{\alpha}}} \left(\frac{\partial C_{m_{ac_{wb}}}}{\partial \alpha} - \overline{V}_{H} \frac{\partial C_{L_{t}}}{\partial \alpha} + \frac{\partial C_{m_{p}}}{\partial \alpha} \right)$$

$$C_{m_{\alpha}} = \frac{\partial C_{m_{ac_{wb}}}}{\partial \alpha} + C_{L_{\alpha}} (h - h_{n_{wb}}) - \overline{V}_{H} \frac{\partial C_{L_{t}}}{\partial \alpha} + \frac{\partial C_{m_{p}}}{\partial \alpha}$$

E, a equação de $C_{m\alpha}$ assume a forma:

$$C_{m_{\alpha}} = C_{L_{\alpha}}(h - h_n)$$





Substituindo h_n em $C_{m\alpha}$, obtemos:

$$h_{n} = h_{n_{wb}} - \frac{1}{C_{L_{\alpha}}} \left(\frac{\partial C_{m_{ac_{wb}}}}{\partial \alpha} - \overline{V}_{H} \frac{\partial C_{L_{t}}}{\partial \alpha} + \frac{\partial C_{m_{p}}}{\partial \alpha} \right) \implies h_{n_{wb}} = h_{n} + \frac{1}{C_{L_{\alpha}}} \left(\frac{\partial C_{m_{ac_{wb}}}}{\partial \alpha} - \overline{V}_{H} \frac{\partial C_{L_{t}}}{\partial \alpha} + \frac{\partial C_{m_{p}}}{\partial \alpha} \right)$$

$$C_{m_{\alpha}} = \frac{\partial C_{m_{ac_{wb}}}}{\partial \alpha} + C_{L_{\alpha}} (h - h_{n_{wb}}) - \overline{V}_{H} \frac{\partial C_{L_{t}}}{\partial \alpha} + \frac{\partial C_{m_{p}}}{\partial \alpha}$$

E, a equação de $C_{m\alpha}$ assume a forma:

$$C_{m_{\alpha}} = C_{L_{\alpha}}(h - h_n)$$

Notem que:

→ h => Posição do CG adimensionalizada.

→ h_n => Não depende da posição do CG.

A diferença entre a posição adimensionalizada do CG (h) e o ponto neutro (h_n) é chamada margem estática (K_n):

$$K_n = h_n - h$$


Faculdade UnB Gama 💜

O critério para estabilidade estática é que $C_{m_{\alpha}}$ < 0, ou seja, que a aeronave apresente rigidez em arfagem positiva. Isso significa que:

$$\rightarrow$$
 h < h_n

ou

$$\rightarrow K_n > 0$$






O critério para estabilidade estática é que $C_{m_{\alpha}}$ < 0, ou seja, que a aeronave apresente rigidez em arfagem positiva. Isso significa que:

$$\rightarrow$$
 h < h_n

ou

$$\rightarrow K_n > 0$$


Isso significa que o CG deve estar a frente do ponto neutro. Quanto mais dianteiro for o CG, maior a margem estática K_n , e, sob o ponto de vista de estabilidade estática, mais estável será a aeronave.



Efeito do Momento e Sustentação Linear no Ponto Neutro

Quando as forças e momentos sobre a asa, fuselagem, empenagem e sistema propulsivo forem lineares em α , como ocorre na maior parte do do espectro de operação de uma aeronave, podemos obter algumas relações analíticas de extrema utilidade. Assim, temos:

$$C_{L_{wb}} = a_{wb}\alpha_{wb}$$
 $C_{L_t} = a_t\alpha_t$
 $C_{m_p} = C_{m_{0_p}} + \frac{\partial C_{m_p}}{\partial \alpha} \cdot \alpha$



Forces acting on the tail.

Com auxílio da figura acima, vemos que o ângulo de ataque na empenagem $\alpha_{\rm t}$ é dado por:

Portanto:

$$\alpha_t = \alpha_{wb} - i_t - \epsilon$$

$$C_{L_t} = a_t(\alpha_{wb} - i_t - \epsilon)$$



O *downwash* € pode ser aproximado por:

$$\epsilon = \epsilon_0 + \frac{\partial \epsilon}{\partial \alpha} \; \alpha_{wb}$$

- \rightarrow A constante ϵ_0 é o *downwash* quando α_{wb} = 0, e é devido à:
 - Campo de velocidade induzida pela fuselagem.
 - Torção da asa => Produz uma esteira de vórtices e um campo de *downwash* mesmo quando a sustentação total é zero.
- \rightarrow A derivada $\partial \epsilon / \partial \alpha$:
 - A principal contribuição do *downwash* na empenagem ocorre devido ao rasto da esteira de turbulência da asa.
 - A derivada é constante.
 - É proporcional à C_L.



Faculdade UnB **Gama**





O coeficiente de sustentação na empenagem é então:

$$C_{L_t} = a_t \left[\alpha_{wb} \left(1 - \frac{\partial \epsilon}{\partial \alpha} \right) - i_t - \epsilon_0 \right]$$

O coeficiente total de sustentação, utilizando a equação acima e $C_{L_{wb}}=a_{wb}\alpha_{wb}$, e substituindo em:

$$C_L = C_{L_{wb}} + \frac{S_t}{S} C_{L_t}$$

Temos:

$$C_L = a_{wb} \alpha_{wb} \left[1 + \frac{a_t S_t}{a_{wb} S} \left(1 - \frac{\partial \epsilon}{\partial \alpha} \right) \right] - a_t \frac{S_t}{S} \left(i_t + \epsilon_0 \right)$$

A equação anterior pode ser escrita como:

$$C_L = (C_L)_0 + a\alpha_{wb}$$

Como α_{wh} difere de α por uma constante, temos:

$$C_L = a\alpha$$

Onde:


$$(C_L)_0 = -a_t \frac{S_t}{S} (i_t + \epsilon_0)$$

Note que $(C_L)_0$ é o coeficiente de sustentação na empenagem quando α_{wb} =0. O coeficiente angular a é dado por:

$$a = \frac{\partial C_L}{\partial \alpha} = a_{wb} \left[1 + \frac{a_t}{a_{wb}} \frac{S_t}{S} \left(1 - \frac{\partial \epsilon}{\partial \alpha} \right) \right]$$



lpha é o ângulo de ataque da linha de sustentação zero da aeronave completa. Na figura abaixo, vemos a relação gráfica entre α , α_{wh} e $(C_L)_0$.





Faculdade UnB Gama 😗

Utilizando as duas maneiras de expressar C_L...

$$\begin{cases} C_L = (C_L)_0 + a\alpha_{wb} \\ C_L = a\alpha \end{cases}$$

... determinamos a diferença entre α e α_{wb} :

$$a\alpha = (C_L)_0 + a\alpha_{wb}$$

Portanto:

$$\alpha - \alpha_{wb} = -\frac{a_t}{a} \frac{S_t}{S} (i_t + \epsilon_0)$$



Quando substituímos as relações lineares para C_L, C_{Lt} e C_{mp} na equação...

$$C_m = C_{m_{ac_{wb}}} + C_L(h - h_{n_{wb}}) - \overline{V}_H C_{L_t} + C_{m_p}$$

... encontramos os seguintes resultados, após algumas manipulações algébricas (Fica como sugestão de exercício para casa provar os resultados a seguir):

$$\begin{cases} C_m = C_{m_0} + C_{m_{\alpha}} \alpha \\ C_m = \overline{C}_{m_0} + C_{m_{\alpha}} \alpha_{wb} \end{cases}$$



Onde...

$$C_{m_{\alpha}} = a(h - h_{n_{wb}}) - a_t \vec{V}_H \left(1 - \frac{\partial \epsilon}{\partial \alpha} \right) + \frac{\partial C_{m_p}}{\partial \alpha}$$
ou
$$C_{m_{\alpha}} = a_{wb}(h - h_{n_{wb}}) - a_t V_H \left(1 - \frac{\partial \epsilon}{\partial \alpha} \right) + \frac{\partial C_{m_p}}{\partial \alpha}$$



Faculdade UnB Gama

$$\begin{cases} C_{m_0} = C_{m_{ac_{wb}}} + C_{m_{0p}} + a_t \overline{V}_H(\epsilon_0 + i_t) \left[1 - \frac{a_t}{a} \frac{S_t}{S} \left(1 - \frac{\partial \epsilon}{\partial \alpha} \right) \right] \\ \overline{C}_{m_0} = C_{m_{ac_{wb}}} + \overline{C}_{m_{0p}} + a_t V_H(\epsilon_0 + i_t) \end{cases}$$

airplane pitching-moment coefficient at zero α

airplane pitching-moment coefficient at zero α_{wb}

Onde...

$$\bar{C}_{m_{0_p}} = C_{m_{0_p}} + (\alpha - \alpha_{wb}) \frac{\partial C_{m_p}}{\partial \alpha}$$

$$h_n = h_{n_{wb}} + \frac{a_t}{a} \bar{V}_H \left(1 - \frac{\partial \epsilon}{\partial \alpha} \right) - \frac{1}{a} \frac{\partial C_{m_p}}{\partial \alpha}$$

Reparem que:


 $\rightarrow \overline{C}_{mo}$ é o momento de arfagem a zero α_{wb} , e seu valor depende de h (via V_H).

 $\rightarrow C_{m_0}$ é o momento de arfagem a sustentação total zero (α =0), e é independente da posição do CG.





Todo as relações anteriores aplicam-se igualmente para aeronaves sem empenagem (tailless aircraft) colocando:



Wing-body and tail mean aerodynamic centers.

Notem, a partir da figura acima, que $\bar{V}_H = 0$ poderia ser devido à:

- $\rightarrow l_t = 0 = 0$ centro aerodinâmico da empenagem estaria junto ao centro aerodinâmico da asa.
- \rightarrow $S_t = 0 \Rightarrow$ A área da empenagem seria nula.







Outra relação útil pode ser obtida integrando $C_{m_{\alpha}} = C_{L_{\alpha}}(h - h_n)$, ou seja:

$$C_m = C_{m_0} + C_L(h - h_n)$$

$$C_m = C_{m_0} + a\alpha(h - h_n)$$


$$C_{m_n} = a(h - h_n)$$





Effect of centre-of-gravity position on longitudinal stability.





Total lift and moment acting on vehicle.



A figura acima mostra o sistema resultante de sustentação e momento correspondente à equação anterior ($C_m = C_{m_0} + C_L(h - h_n)$), ou seja, uma força C_L e um binário C_{m_0} no ponto neutro.



FIM DA 1ª PARTE