Momento de arfagem en torno do CG Mr= Macw + (Lw xxxx + Dw xxxw)(h- hyw) = + (Lw xxxx + Dw cos xw) = Momento de arfagem da empenagem em torno do C6

$$M_{t} = M_{oc_{t}} + l_{t}[l_{t} \cos(\alpha_{w_{b}} - E) + D_{t} \sin(\alpha_{w_{b}} - E)]$$

$$= \chi_{t}[-l_{t} \sin(\alpha_{w_{b}} - E) + D_{t} \cos(\alpha_{w_{b}} - E)]$$

Obs: 
$$\alpha_t = \alpha_{wb} - E - i_t$$