

# Universidade de Brasília











# Mecânica do Voo

Estudo qualitativo dos coeficientes aerodinâmicos

























# Referências Bibliográficas

- ITEN 2.1: Paglione, P.; Zanardi, M. C., Estabilidade e Controle de Aeronaves, ITA, 1990.
- Bernard Etkin, Lloyd Duff Reid, Dynamics of Flight Stability and Control, John Wiley & Sons, 3ª Ed, 1996.
- STEVENS, Brian L.; LEWIS, Frank L. Aircraft control and simulation. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2003.



# Universidade de Brasília





# 2.1. COEFICIENTE DE FORÇA LATERAL

Quando o vetor velocidade se encontra no plano de simetria do avião (derrapagem nula,  $\beta=0$  ), a força lateral é nula.

### A força lateral depende:


- da derrapagem  $\beta$  ,
- dos ângulos de deflexão das superfícies de controle direcional :
  - (leme vertical)  $\delta_r$  e de rolamento (ailerons)  $\delta_a$ .

$$C_{y} = C_{y_{\beta}}\beta + C_{y_{\delta_{r}}}\delta_{r} + C_{y_{\delta_{a}}}\delta_{a}$$

As restrições a serem feitas aqui são as mesmas que no caso longitudinal: Pequenos ângulos.

# ÂNGULO DE DERRAPAGEM $\beta$






Força aerodinâmica resultante encontra-se, para um avião simétrico, à esquerda do plano de simetria: a componente  $\mathbf{F_y}$  segundo o eixo " $\mathbf{y_B}$ " é, portanto, negativa.

$$C_{y_{\beta}} < 0$$

# DEFLEXÃO DO L'EME $\delta_r$



A superfície de controle se encontra então à esquerda do plano de simetria produz uma força aerodinâmica sobre a deriva, que tem uma componente  $F_y$  positiva sobre  $Y_B$  consequentemente:

$$C_{y_{\delta_r}} > 0$$

# DEFLEXÃO DOS AILERONS $\delta_a$

Se o controle de rolamento é constituído por ailerons ou spoilers situados longe da fuselagem, nenhuma força lateral resultará da deflexão destes elementos e, por conseguinte,  $\mathcal{C}_{y_{\delta_a}}$  é nulo em geral.

No caso em que ailerons ou "spoilers estiverem localizados perto da fuselagem, suas deflexões (antissimétricas para ailerons e unilateral para os spoilers) podem provocar uma dissimetria do escoamento em torno da fuselagem que conduz a uma força lateral.

Portanto, é impossível de se prever, sem ensaios, o sentido desta força lateral e, portanto, de deduzir uma regra geral para o sinal de  $C_{y_{\delta_a}}$ .

 $C_{y_{\delta_a}}$  DEPENDE DA GEOMETRIA DO AVIÃO.

#### 2.2. MOMENTOS AERODINÂMICOS

#### **ROLAMENTO**

$$C_{l} = C_{l_{\beta}}\beta + C_{l_{p}} \frac{p l}{V} + C_{l_{r}} \frac{r l}{V} + C_{l_{\delta_{a}}}\delta_{a} + C_{l_{\delta_{r}}}\delta_{r}$$

#### **GUINADA**

$$C_n = C_{n_{\beta}}\beta + C_{n_p} \frac{p l}{V} + C_{n_r} \frac{r l}{V} + C_{n_{\delta_a}}\delta_a + C_{n_{\delta_r}}\delta_r$$

# A. Efeito da Superfície de Controle de Rolamento - $\delta_a$

Tal superfície pode ser constituída por dois ailerons situados no bordo de fuga e na extremidade de cada uma das asas ou por spoilers.

Quando o aileron direito abaixa, o da esquerda se levanta. Sendo  $\delta_{a_d}$  a deflexão do aileron direito (positiva se ele abaixa) e  $\delta_{a_e}$  o da esquerda (negativa se ele sobe), convenciona-se que:

$$\delta_a = \frac{1}{2}(\delta_{a_d} - \delta_{a_e})$$

Assim,  $\delta_a$  é positiva quando o aileron direito é abaixado e portanto, quando o piloto desloca o manche para a esquerda.

Manche a esquerda, aileron esquerdo sobe, auxiliando a diminuir a sustentação na asa esquerda,  $\delta_a>0$ 

Momento de rolamento devido a  $\delta_a$ -  $\mathcal{C}_{l_{\delta_a}}$ 

Para  $\delta_a>0$  (manche a esquerda), a sustentação de asa esquerda diminui, a sustentação da asa direita aumenta ( permanece constante no caso dos spoilers). Logo rolamento a esquerda:  $C_{l_{\delta_a}}<0$ 

Em alguns casos particulares (torção da asa devido a efeitos aeroelásticos, efeito de Mach na faixa transônica)  $c_{l_{\delta a}}$  pode se tornar positivo.

# Momento de guinada devido a $\delta_a$ - $\mathcal{C}_{n_{\delta_a}}$


Para uma deflexão positiva de  $\delta_a$  (manche a esquerda) a sustentação da asa esquerda diminui (com aileron ou spoiler) e a da asa direita aumenta (apenas para aileron).

ASSIM o arrasto da asa esquerda diminui e o da asa direita aumenta. Resulta um momento de guinada positivo.

$$C_{n_{\delta_a}} > 0$$

O coeficiente  $\mathcal{C}_{n_{\delta_a}}$  é maior para asas de grande alongamento (planadores em particular) devido ao braço de alavanca.

# B. Efeito da Superfície de Controle de Guinada - $\delta_r$



Momento de guinada devido a  $\delta_r > 0$ 



Guinada à esquerda:

 $C_{n_{\delta r}} < 0$ 

Momento de rolamento: empenagem vertical acima do eixo longitudinal



Rolamento a direita (positivo)

$$C_{l_{\delta_r}} > 0$$

#### C. Influência da Velocidade de Guinada - r

# Momento de rolamento devido a r - $\mathcal{C}_{l_r}$

Se a velocidade de guinada é positiva (a direita), a asa esquerda avança mais rapidamente que a asa direita. SUSTENTAÇÃO MAIOR NA ASA ESQUERDA.

Isto resulta um momento de rolamento a direita, que tende a baixar a asa direita (momento positivo). Além disso, a empenagem vertical (deriva) se desloca no sentido da esquerda, o que produz uma força aerodinâmica positiva (para direita) situada acima do eixo longitudinal  $x_B$  e que conduz a um movimento de rolamento positivo.

$$C_{l_r} > 0$$

Este resultado pode não ser válido para a aeronave estiver equipada com uma quilha grande (efeito contrário ao da deriva, pois a quilha está localizada abaixo de  $x_B$ ).

# Momento de guinada devido a r - $\mathcal{C}_{n_r}$

Se a velocidade de guinada é positiva, a asa esquerda avança mais rapidamente que a asa direita e, portanto, tem maior arrasto.

Logo, um momento de guinada se opõe ao movimento.

Além disso, a deriva se deslocando à esquerda e criando uma força aerodinâmica à direita, também cria um momento de guinada que se opõe ao movimento.

Desta forma:  $C_{n_r} < 0$ 

Nota-se que o momento de guinada devido à velocidade de guinada se opõe ao movimento:

 $C_{n_r}$  constitui portanto, um termo de amortecimento.

#### f D . Influência da Velocidade de Rolamento - p

Momento de rolamento devido a p -  $\mathcal{C}_{l_p}$ 

Com a velocidade de rolamento positiva, a asa direita desce.

A sustentação aumenta sobre a asa direita e diminui sobre a esquerda, o que cria um momento de rolamento negativo.

Um fenômeno análogo se produz sobre a deriva criando um momento de rolamento de mesmo sinal.


$$C_{l_p} < 0$$

# $\mathcal{C}_{l_n}$ constitui portanto, um termo de amortecimento

# Momento de guinada devido a p

A componente das forças aerodinâmicas segundo  $x_B$  praticamente não variam com a variação do ângulo de ataque nas asas devido ao rolamento. Consequentemente, um movimento de rolamento praticamente não produz um momento de guinada, ou seja, comparado com os demais coeficientes,  $\mathcal{C}_{n_p}$  é desprezível.

# Influência da Derrapagem $\beta$



A resultante das forças aerodinâmicas devido à derrapagem  $\beta$  não passa, necessariamente, pelo CG da aeronave. Disto resultam dois momentos, um de rolamento e outro de guinada :

$$\frac{1}{2} \rho V^2 S \, l \, C_{l_{eta}} eta$$
 **e**  $\frac{1}{2} \rho V^2 S \, l \, C_{n_{eta}} eta$  .

O sinal destes dois binários depende da forma do avião.







# Momento de rolamento devido à derrapagem $\mathcal{C}_{l_{eta}}$

O parâmetro preponderante que influencia  $\mathcal{C}_{l_{\mathcal{B}}}$ é o diedro da asa.

O diedro da asa é o ângulo que a projeção da corda média faz com o plano  $(x_B, y_B)$ . Ele é contado positivamente, se a extremidade da asa é "mais alta" que a corda da raiz.

No caso simples de uma asa retangular, sem torção, que tenha diedro positivo, é fácil ver que uma derrapagem positiva (vento relativo vindo da direita) tende a levantar a asa direita e, portanto, fazer com que a aeronave role para a esquerda, ou seja, provoca um momento de rolamento negativo ( $\mathcal{C}_{l_R} < 0$ ).





O vento relativo devido à derrapagem positiva tem uma componente negativa sobre  $Y_B$  que "apanha" a asa direita por baixo, se o diedro for positivo.

Para as formas complexas de asa com bordo de ataque não retilíneo e com torção, é impossível se concluir diretamente por simples exame da geometria.

Por outro lado, sem variar a geometria de qualquer uma das asas, pode-se prever que se houver uma modificação no diedro da asa, um aumento deste conduzirá a uma diminuição algébrica de  $\,\mathcal{C}_{l_{\mathcal{B}}}$ .

O diedro não é a única característica que influencia  $\mathcal{C}_{l_\beta}$ . A experiência mostra que a posição da asa com relação à fuselagem (isto é, asa alta, média, baixa), o tamanho da deriva e a presença de quilhas também influenciam.

A passagem da asa de baixa para alta e a supressão de quilhas conduzem a uma diminuição algébrica de  $\mathcal{C}_{l_R}$ .

Resumindo: Um avião com asa alta, com um diedro positivo grande e uma grande deriva terá um  $\mathcal{C}_{l_R}$  negativo, grande em valor absoluto.

Um avião com asa baixa, com diedro negativo grande, uma pequena deriva e uma grande quilha terá  $\mathcal{C}_{l_R}$  positivo.

Será visto ainda que, para se ter boas qualidades de voo, é necessário, em geral, que  $\mathcal{C}_{l_R}$  seja negativo, mas cujo valor absoluto não deve ser muito grande.

Isto explica o porque da maioria dos aviões com asa baixa terem um diedro positivo muito maior que os aviões com asa alta.

Sendo o diedro da asa a parâmetro que mais influencia  $\mathcal{C}_{l_{\beta}}$  (e que é relativamente o mais fácil de ser modificado num protótipo),  $\mathcal{C}_{l_{\beta}}$  é, normalmente, chamado de "efeito diedro", este termo apesar de impróprio está consagrado pelo uso e deve, portanto, ser conhecido

Os aviões são projetados de maneira a apresentarem  $\mathcal{C}_{l_{\mathcal{B}}}$  negativo.

$$\therefore$$
  $C_{l_B} < 0$ 






# Momento de guinada devido à derrapagem $\mathcal{C}_{n_{\mathcal{B}}}$

A resultante das forças laterais devido à derrapagem pode ser decomposta em duas partes:

- a resultante de forças que agem sobre a fuselagem,
- a resultante de forças que agem sobre a deriva.

A resultante sobre a deriva é a maior e está localizada longe (e atrás) do CG, consequentemente, uma derrapagem positiva cria uma força que tem uma componente negativa segundo  $Y_B$  e, portanto, cria um momento positivo.



Por outro lado, a resultante aerodinâmica sobre a fuselagem se situa no centro aerodinâmico desta. Em geral, tal centro se encontra à frente do CG e consequentemente, o momento criado é negativo.

Deve-se notar que um momento de guinada positivo, devido a uma derrapagem positiva, tem tendência a fazer com que o avião gire no sentido positivo e portanto, a reduzir a derrapagem (efeito estabilizante). Finalizando, os aviões são projetados, geralmente, de maneira a apresentarem Com

Finalizando, os aviões são projetados, geralmente, de maneira a apresentarem  $C_{n_{\beta}}$  positivo.

$$\therefore$$
  $C_{n_{\beta}} > 0$ 

# Sistematização dos Resultados

Nas descrições que se seguiram teve-se, frequentemente, a ocasião de se raciocinar sobre as características aerodinâmicas de um avião "normal". A tabela a seguir apresenta os diversos coeficientes de um avião dito normal.

Além disso, para facilitar o raciocínio, deve-se observar a primeira linha da tabela, as convenções de sinal para os diferentes coeficientes

|        | β               | p                       | r               | $\delta_a$        | $\delta_r$    |
|--------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| > 0 se | Vento a direita | Asa direita descendente | Nariz a direita | Manche a esquerda | Pé a esquerda |
| $C_y$  | < 0             | _                       | _               | ?                 | > 0           |
| $C_l$  | < 0             | < 0                     | > 0             | < 0               | > 0           |
| $C_n$  | > 0             | $\cong 0$               | < 0             | > 0               | < 0           |

Os dois coeficientes correspondentes aos efeitos parasitas da superfície de controle, isto é, momento de guinada devido a  $\delta_a$  ( $\mathcal{C}_{n_{\delta_a}}$ ) e o momento de rolamento devido a  $\delta_r$  ( $\mathcal{C}_{l_{\delta_r}}$ ) são, em geral, fracos podendo ser desprezados em muitas análises.