
# Il livello ISA Instruction Set Architecture

Il livello **ISA** (**I**nstruction **S**et **A**rchitecture) descrive l'architettura delle istruzioni che la **CPU** è in grado di **eseguire** in **Hardware** (**Firmware**). Ogni diversa **CPU** ha un proprio **ISA** e quindi istruzioni diverse spesso non compatibili tra loro.

Scrivere programmi complessi utilizzando direttamente istruzioni ISA è difficile e spesso inutile. In quasi tutti i calcolatori è possibile scrivere programmi utilizzando linguaggi di alto livello (più orientati all'uomo: esempio C) che vengano compilati (ovvero tradotti in istruzioni ISA) da programmi chiamati Compilatori.



Perché eseguire la compilazione e non progettare direttamente macchine in grado di comprendere linguaggi ad alto livello come il C?

I linguaggi di alto livello sono spesso molto complessi e la definizione di primitive ISA così articolate richiederebbe la realizzazione di CPU troppo complicate e costose.

Inoltre un programma in linguaggio di alto livello può essere (teoricamente) compilato ed eseguito su CPU diverse semplicemente utilizzando compilatori specifici per le diverse CPU (portabilità).

Perché compilare e non interpretare i programmi di alto livello ?

### Livello ISA e Assembler

Qual'è la differenza tra **ISA**, **Assembly language**, **Assembler** e **linguaggio macchina**? Esistono pareri discordanti e notazioni diverse, ma l'importante è capirsi:

• Quando si parla di **Assembly language** si intende un linguaggio costituito da codici mnemonici corrispondenti alle istruzioni ISA. In realtà, il linguaggio Assembly fornisce altre facilitazioni al programmatore, quali etichette simboliche per variabili e indirizzi, primitive per allocazione in memoria di variabili, costanti, definizione di macro, ... che semplificano il compito al programmatore (vedi **Assembly language Inline**).

Frammento C	Assembly language	ISA (IA-32)
a = 10; b = 20; c = a + b;	mov [a], 0Ah mov [b], 14h mov eax, [a] add eax, [b] mov [c], eax	c7 45 f8 0a 00 00 00 c7 45 ec 14 00 00 00 8b 45 f8 03 45 ec 89 45 e0

- Un programma "semplice" detto **Assembler** (Assemblatore) traduce i codici mnemonici nei codici numerici corrispondenti alle istruzioni ISA. L'insieme di questi codici costituisce i programmi eseguibili (.EXE) che possiamo eseguire nei nostri PC.
- Assembler (ovvero il programma traduttore) viene da molti usato come sinonimo di Assembly language: anche noi spesso useremo i due termini indifferentemente. Linguaggio macchina viene talvolta usato per indicare Assembly language, altre volte per istruzioni ISA.

### Perché studiare ISA e Assembler?

- E' importante per capire veramente il funzionamento di una CPU e di un sistema di elaborazione.
- Un programma scritto in linguaggio Assembly è solitamente dalle 2 alle 3 volte più veloce di un programma analogo scritto in C e compilato!
- L'ottimizzazione di piccole porzioni di codice, detta tuning (ad. esempio effettuata con Assembler Inline), è un'ottima tecnica per migliorare radicalmente le prestazioni di programmi con uno sforzo contenuto.

	Programmer-years to produce the program	Program execution time in seconds
Assembly language	50	33
High-level language	10	100
Mixed approach before tuning		
Critical 10%	1	90
Other 90%	9	10
Total	10	100
1000		
Mixed approach after tuning		
Critical 10%	6	30
Other 90%	9	10
Total	15	40

- L'analisi del codice prodotto automaticamente da un compilatore ci permette di verificare la presenza di bug di compilazione o di comprendere meccanismi complessi (es: passaggio parametri).
- L'Assembly è spesso l'unico linguaggio di programmazione per sistemi industriali embedded basati su micro-controllori ed è indispensabile per applicazioni industriali run-time.

### IA-32: ISA dei sistemi x86 a 32 bit

D'ora in avanti ci concentreremo sullo studio di IA-32 ovvero dell'ISA dei processori x86 compatibili a 32 bit (es. Pentium, Athlon).

Tutti i processori Intel dall'80386 in poi (ma anche AMD) hanno adottato lo stesso ISA (IA-32) ad eccezione di differenze di secondaria importanza (ad esempio istruzioni MMX in Pentium Pro e successivi). Questo non significa affatto che tutti abbiano le stesse prestazioni!

I moderni processori x86 Intel/AMD supportano estensioni (ISA) a **64 bit**. Al termine di queste dispense sono fornite alcuni informazioni in merito.

Il Pentium ha tre **modalità operative** (due delle quali per compatibilità con vecchi modelli a 16 bit):

- reale: opera fisicamente come un 8088 (16 bit); tutte le operazioni aggiunte a seguito dell'8088 sono inibite. Quando la CPU opera in questa modalità un errore blocca irrimediabilmente la macchina.
- **virtuale**: opera in **emulazione** 8088, ma il sistema operativo crea per ogni processo un **ambiente** isolato; anche in caso di errore è possibile terminare il processo responsabile senza compromettere il funzionamento del resto del sistema.
- **protetta**: opera veramente come Pentium e non come un costoso 8088. E' possibile impostare uno tra quattro possibili livelli di privilegio.
  - ➤ Il livello 0 corrisponde alla modalità kernel e ha completo accesso alla macchina (pericoloso !); viene utilizzato dal sistema operativo e dai driver di periferica.
  - ➤ Il livello 3 è riservato ai programmi utente. Impedisce l'accesso a certe istruzioni ISA critiche e a risorse vitali della macchina per evitare che errori accidentali nei programmi possano bloccare la macchina.
  - ➤ I livelli 1 e 2 sono usati raramente.


### Modello di memoria del Pentium

Il Pentium è dotato di uno **spazio di indirizzamento** con memoria divisa in 16.384 segmenti. Ogni segmento è in realtà molto vasto  $(2^{32} \text{ byte} \rightarrow 4 \text{ GB})$  e la maggior parte dei sistemi operativi (Windows, Unix, ...) utilizzano un solo segmento. Per questo motivo si è soliti parlare di **spazio di indirizzamento** lineare!

Il Pentium è in grado di **indirizzare fisicamente** la memoria con allineamento a parole di 8 byte; infatti delle 36 linee indirizzo (64GB) le 3 meno significative sono forzate a 0 (connesse a massa!). Il Pentium legge/scrive dalla/sulla memoria in blocchi di 8 byte per volta.

D'altro canto, per motivi di compatibilità, è **possibile indirizzare** in memoria ogni singolo byte indipendentemente dall'allineamento.

**ATTENZIONE però**: il fatto che accessi non allineati siano possibili (e i relativi dettagli siano nascosti al programmatore) non significa che siano anche efficienti; infatti, supponiamo di voler accedere a una parola di 4 byte all'indirizzo 7:



- ➤ l'hardware deve caricare un primo blocco (byte 0..7)
- > un secondo riferimento alla memoria è necessario per il blocco (8..15)
- ➤ la CPU deve poi estrarre i 4 byte richiesti dai 16 letti e organizzarli nell'ordine giusto.


#### **IMPORTANTE**

Le informazioni sono memorizzate dal Pentium (e in generale dalle CPU Intel) in modalità LITTLE ENDIAN (prima byte meno significativo).


### Ordinamento dei byte

Quando la parola contiene più di un byte si pone il problema di come enumerare i byte al suo interno e quindi di come rappresentare i numeri binari che sono memorizzati su più byte.

**Big endian**: il byte più significativo (big) del numero è memorizzato nel byte della parola con offset minore. Questa rappresentazione è utilizzata, tra gli altri, dai processori SPARC e Motorola.



**Little endian**: il byte meno significativo (little) del numero è memorizzato nel byte della parola con offset minore. Questa rappresentazione è utilizzata, tra gli altri, dai processori Intel e Alpha RISC.




Entrambe le rappresentazioni sono internamente consistenti, il problema si pone quando è necessario scambiare dati tra macchine utilizzando sistemi diversi.

$$\frac{0000001010111010}{47618_{LE}} = \frac{0000001010111010}{000001010101010}$$

Il problema si avrebbe ugualmente se i dati fossero scambiati in formato ASCII anziché binario?

### Registri del Pentium




Il **Pentium** dispone di 16 registri di base (un numero piuttosto limitato), molti dei quali sono tra l'altro specializzati o obsoleti. In realtà le cose migliorando se consideriamo anche i registri **MMX** (8 registri a 64 bit).

Poter disporre di un numero elevato di registri (vedi RISC) consente di velocizzare l'esecuzione di programmi in quanto è possibile conservare nei registri molte variabili evitando accessi in RAM (che sono più lenti e sprecano cicli).

I primi 4 registri, che sono di uso più o meno generale, possono essere utilizzati a 8 bit (es: AL, AH), a 16 bit (es: AX) o a 32 bit (es: EAX).

# Registri del Pentium (2)


- **EIP** (Instruction pointer): contiene l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire. Viene incrementato automaticamente durante il fetch delle istruzioni e modificato dalle istruzioni di salto. I programmi utente non lo modificano esplicitamente.
- **EFLAGS** (bit di stato): questo registro contiene diversi bit utili sia alla CPU sia al programmatore. I bit principali determinano i cosiddetti **condition code**: questi bit vengono scritti a ogni ciclo dell'ALU e riflettono il risultato dell'operazione più recente. Come vedremo le istruzioni di saldo condizionale utilizzano i condition code per determinare se saltare oppure no. I flag più comuni sono:
  - > CF (bit 0): attivo quando il risultato ha determinato riporto (carry).
  - > PF (bit 2): attivo quando il byte meno significativo del risultato ha "parità pari", ovvero numero di "uni" o "zeri" pari.
  - ➤ AF (bit 4): attivo quando il risultato ha determinato riporto intermedio sul bit 3 (auxiliary carry); utile in codifica BCD.
  - > **ZF** (bit 6): attivo quando il risultato è zero
  - > SF (bit 7): bit segno; attivo quando il risultato è negativo.
  - > **OF** (bit **11**): attivo quando il risultato ha causato overflow (traboccamento) con operazioni in aritmetica intera con segno.




Altri bit di EFLAGS (vedi figura) sono dedicati al modo di funzionamento (reale, virtuale, protetto) e a particolari modalità di funzionamento per operazioni di debugging di programmi (esecuzione step by step, interrupt, ...).

Esistono inoltre altri registri di sistema GDTR, IDTR, LDTR, TR che contengono i puntatori a tabelle di sistema importanti (es: IDTR = Interrupt Description Table Register), e altri registri utilizzati per il debugging di programmi e per il supporto della cache.

### Tipi di dati del Pentium (1)




#### I dati in memoria: attenzione il Pentium è Little Endian!



# Tipi di dati del Pentium (2)

Attenzione alla differenza tra aritmetica:

- > unsigned (solo interi positivi)
- > signed (interi positivi e negativi memorizzati in complemento a 2)



### Modi di Indirizzamento (1)

Gran parte delle istruzioni ISA consentono di caricare/salvare i dati attraversi i registri e la memoria. Le modalità di reperimento dei dati sono definite dai modi di indirizzamento.

Consideriamo l'istruzione MOV che viene utilizzata per caricare un valore da una sorgente a una destinazione:

```
MOV DST, SRC
```

DST e SRC vengono chiamati **operandi** dell'istruzione; esistono istruzioni senza operandi, istruzioni con 1 solo operando e istruzioni a 2 o più operandi.

Un operando può specificare cose diverse: un registro, una costante, un indirizzo di memoria semplice, un indirizzo di memoria al quale è sommato uno scostamento, ...

#### Esempi:

```
MOV EAX, 10 // indirizzamento immediato
MOV EAX, DS:[10345467h] // indirizzamento diretto
MOV EAX, EBX // indirizzamento registro
MOV EAX, [ECX] // indirizzamento indiretto
MOV EAX, [ECX+2] // indirizzamento ind. con offset
```

Ogni ISA è caratterizzato da una serie di modi di indirizzamento ciascuno dei quali specifica le modalità di reperimento di operandi da parte della CPU.

Grazie al programma assemblatore possiamo utilizzare **nomi simbolici** per variabili ed indirizzi; pertanto se l'indirizzo 10345467h precedente fosse l'indirizzo della variabile pippo, potremmo caricare il valore di pippo in EAX scrivendo:

```
MOV EAX, pippo // indirizzamento diretto
```

### Modi di Indirizzamento (2)

• Indirizzamento immediato: l'operando contiene direttamente un valore costante (e non un indirizzo di memoria); la lunghezza del valore (1, 2, o 4 byte) dipende dal tipo di operazione e dai registri coinvolti.

```
MOV AL,10 // carica il numero 10 in AL
MOV AH,10h // carica il numero esadecimale 10 in AH
MOV AH,10100101b // carica il numero binario 10100101 in AH
MOV AX,d3c5h // carica il numero esad. d3c5 in AX
MOV EAX,104ed3c5h // carica il numero esad. 104ed3c5 in EAX
MOV AX,d3c5001ah // ERRORE !!!
```

Per caricare la costante 0 in un registro (azzeramento di un registro) invece di scrivere

MOV EAX, 0

è preferibile:

XOR EAX, EAX

in quanto l'operazione XOR (XOR bit a bit) non richiede il caricamento di nessun operando dalla memoria.

• Indirizzamento diretto (assoluto): l'operando specifica un indirizzo di memoria; grazie all'assemblatore è possibile utilizzare nomi simbolici.

```
MOV AL, DS: [104532a0h] // carica in AL il byte alla locazione DS:104532a0

MOV EAX, DS: [104ed3c5h] // carica in EAX la double word alla locazione DS:104ed3c5

MOV AX, pippo // carica in AX la word specificata dalla variabile pippo

MOV DS: [104ed3c5h], EAX // salva alla locazione DS:104ed3c5 il contenuto di EAX (4 byte)
```

Attenzione, il Pentium lavora in modo Little Endian, e quindi il byte basso è il primo memorizzato a partire dall'indirizzo, ...

### Modi di Indirizzamento (3)

• Indirizzamento dei registri: come l'indirizzamento diretto ma invece di specificare una locazione di memoria si specifica un registro.

```
MOV AL, AH // carica in AL il contenuto di AH MOV ECX, EBX // carica in ECX il contenuto di EBX
```

Attenzione alle dimensioni (devono essere compatibili)!

• Indirizzamento indiretto dei registri: l'operando che viene specificato viene caricato o salvato in memoria, ma l'indirizzo di memoria non è cablato nell'istruzione ma specificato da un registro.

```
MOV EAX, [ECX] // carica in EAX la double word alla locazione di memoria indicata da ECX
```

Attenzione, in caso di omissione delle [] l'indirizzamento non è indiretto: l'istruzione è comunque valida anche la semantica completamente differente.

• Indirizzamento indice: l'indirizzo di memoria è determinato a partire da un valore assoluto (esempio indirizzo iniziale di un vettore) a cui viene sommato il contenuto di un registro usato come indice.

```
MOV EAX, Vettore [ECX] // carica in EAX la double word alla locazione di memoria il cui indirizzo è indicato da Vettore+ECX
```

In questo modo, è possibile accedere ad esempio a tutti gli elementi di un vettore di byte:

```
XOR ECX, ECX

MOV AL, Vettore [ECX]

...

INC ECX

JMP ciclo
```

Come fare ad accedere agli elementi di un vettore di double word?

### Modi di Indirizzamento (4)

• Indirizzamento con offset: l'operando che viene specificato viene caricato o salvato in memoria, l'indirizzo di memoria non è cablato nell'istruzione ma determinato durante il funzionamento sulla base di un offset calcolato nel modo seguente:

#### Offset = Base + (Indice × Scala ) + Spiazzamento

#### dove:

- ➤ Base: se presente è specificata da un registro (es. [EAX]). *Utilizzato* normalmente per indicare un indirizzo di partenza variabile.
- ➤ Indice: può essere solo un registro. Utilizzato normalmente per scorrere gli elementi di un vettore durante un ciclo.
- Scala: assume valore costante pari a 2, 4 o 8; può essere omessa (scala =1). Utilizzato normalmente come "passo" di avanzamento nel vettore; ovvero se ad ogni lettura devo leggere un valore di 4 byte devo avanzare in memoria con passi di 4 e non di un byte.
- > **Spiazzamento**: assume valore costante (8-bit, 16-bit o 32 bit); può essere omesso. *Utilizzato normalmente per accedere a un vettore o una struttura a partire da una certa posizione*;

#### esempi:

con questo tipo di indirizzamento è possibile accedere a tutti gli elementi di un vettore di double word:

```
XOR ECX, ECX

In alternative
non utilizza
incrementar
incrementar
un'istruzion

JMP ciclo

Perché non
```

In alternativa potrei pensare di non utilizzare la scala e di incrementare ECX di 4 unità con un'istruzione ADD ECX, 4. Perché non conviene farlo?

### Istruzioni del Pentium (1)

Il Pentium, come in genere tutte le CPU di categoria CISC, è dotato di molte istruzioni diverse che possono essere classificate in:

- Copie e spostamento di valori
- Aritmetica intera
- Operazioni logiche e spostamento di bit
- Istruzioni di Test e di Salto
- Manipolazione di stringhe
- Unità Floating Point (aritmetica in virgola mobile)
- MMX
- Supporto sistema operativo
- Controllo I/O
- ...

Ogni istruzione, può essere utilizzata in **modalità diverse** a seconda dei modi di indirizzamento. Esistono inoltre limitazioni che impediscono l'utilizzo di certi registri con determinate istruzioni, o che impongono un certo ordine di esecuzione di istruzioni.

Il "bravo programmatore", utilizza come riferimento i manuali del SET di istruzioni ISA messi a disposizione dal fornitore. Nel nostro caso specifico, Intel mette a disposizione (anche on-line) i manuali del Pentium. Si tratta di documentazione completa di tutti i possibili dettagli e quindi abbastanza complessa ... ma sicuramente molto utile e spesso insostituibile!

#### Copie e spostamento di valori

MOV DST, SRC	Copia SRC in DST	
PUSH SRC	Mette SRC sulla cima dello stack	
POP DST	Preleva una parola dalla cima dello stack	
XCHG DS1, DS2	Scambia DS1 e DS2	
LEA DST, SRC	Carica l'indirizzo di SRC in DST	
CMOV DST, SRC	Copia condizionata di un valore	

# Istruzioni del Pentium (2)

• MOV: ne abbiamo già discusso a lungo. Si riporta l'elenco dei modi di utilizzo estratto da manuale Intel:

Instruction	Description	r8, r16 ed r32 sp	
MOV <i>r/m8,r8</i>	Move r8 to r/m8	registro a 8, 16	o 32 bit
MOV r/m16,r16	Move r16 to r/m16		
MOV r/m32,r32	Move r32 to r/m32	r/m8, r/m16 ed r specificano un r	
MOV r8,r/m8	Move r/m8 to r8	indirizzo di mer	
MOV r16,r/m16	Move r/m16 to r16	parola a 8, 16 o	- 1
MOV r32,r/m32	Move <i>r/m32</i> to <i>r32</i>		
MOV r/m16,Sreg**	Move segment register to	o r/m16	 
MOV Sreg,r/m16**	Move r/m16 to segment	register	 
MOV AL, moffs8*	Move byte at (seg:offset)	to AL	! ! !
MOV AX,moffs16*	Move word at (seg:offset	) to AX	fanno uso
MOV EAX,moffs32*	Move doubleword at (seg	g:offset) to EAX	di segmenti
MOV moffs8*,AL	Move AL to (seg:offset)		
MOV moffs16*,AX	Move AX to (seg:offset)		I I I
MOV moffs32*,EAX	Move EAX to (seg:offset)	)	I I I
MOV r8,imm8	Move imm8 to r8		•
MOV r16,imm16	Move imm16 to r16	imm8, imm16 e	d imm32
MOV r32,imm32	Move imm32 to r32	specificano un c	lato immediato
MOV r/m8,imm8	Move imm8 to r/m8	(costante) a 8, 1	6 o 32 bit.
MOV r/m16,imm16	Move imm16 to r/m16		
MOV r/m32,imm32	Move imm32 to r/m32		

NOTA: non è possibile un'istruzione del tipo MOV pippo, pluto che copia valori da memoria a memoria.

### Istruzioni del Pentium (3)

**PUSH** e **POP**: mettono e tolgono parole dalla cima dello stack.

Lo stack è una parte della memoria utilizzata in genere per:

- ➤ la valutazione di espressioni aritmetiche
- ➤ la memorizzazione di variabili locali
- ➤ la chiamata di sottoprogrammi

Attenzione lo STACK cresce verso il basso (ovvero verso indirizzi più piccoli), pertanto una PUSH causa (oltre alla copia) anche il decremento di ESP e una POP l'incremento di ESP.

#### Esempio:

### Istruzioni del Pentium (4)

• XCHG DS1, DS2: scambia il contenuto di DS1 e DS2 in un'unica operazione.

Quante operazioni MOV sono necessarie per implementare XCHG?

• LEA DST, SRC: carica in DST (normalmente un registro a 32 bit) l'indirizzo di SRC (un riferimento a memoria, normalmente il nome di una variabile).

```
LEA EAX, [10456de4h] // EAX = 10456de4

LEA EAX, pippo // EAX = indirizzo di pippo
```

#### Esempio:

```
LEA EAX, pippo // Carica in EAX l'indirizzo di pippo MOV [EAX], 10 // pippo = 10
```

Che effetto ha l'istruzione seguente?

```
LEA EAX, [EBX*2+10]
```

Con un'unica istruzione esegue:  $EAX = EBX \times 2 + 10$ !

Infatti, è come se LEA eliminasse le parentesi quadre dal secondo operando. Questo strano costrutto è utilizzato talvolta per ottimizzare al massimo il codice; si sfruttano cioè le peculiarità del modo di indirizzamento con offset per eseguire operazioni aritmetiche.

### Istruzioni del Pentium (5)

• CMOVcc DST, SRC: come MOV ma la copia viene eseguita solo se la condizione cc è vera. La condizione cc viene determinata a partire dal valore dei bit (flag) del registro EFLAGS. Si faccia riferimento alle istruzioni di salto condizionale (riportate nel seguito).

#### Esempio:

```
CMP AX,BX // Confronta AX e BX se sono uguali \rightarrow ZF = 1 CMOVZ CX,DX // Se ZF=1 (AX era uguale a BX) \rightarrow CX = DX
```

Questa istruzione risulta talvolta molto utile per evitare di utilizzare salti condizionali che in genere deteriorano le prestazioni in quanto rendono inefficace il pre-fetching (come vedremo nel seguito).

#### Aritmetica intera

ADD DST, SRC	Somma SRC a DST
SUB DST, SRC	Sottrae SRC a DST
MUL SRC	Moltiplica EAX per SRC (senza segno)
IMUL SRC	Moltiplica EAX per SRC (con segno)
DIV SRC	Dividi EDX:EAX per SRC (senza segno)
IDIV SRC	Dividi EDX:EAX per SRC (con segno)
INC DST	Incrementa DST di 1
DEC DST	Decrementa DST di 1
NEG DST	Nega DST; DST = 0 - DST

• ADD DST, SRC: esegue la somma di DST e SRC; il risultato è in DST il cui valore iniziale viene quindi sovrascritto.

#### Esempio:

```
MOV EAX,5 // Carica 5 in EAX
ADD EAX,pippo // EAX = EAX + pippo
```

In base al risultato sono impostati i flags: OF, SF, ZF, AF, CF, e PF

### Istruzioni del Pentium (6)

• SUB DST, SRC: esegue la sottrazione DST-SRC e memorizza il risultato in DST il cui valore iniziale viene quindi sovrascritto.

#### Esempio:

```
MOV EAX,15 // Carica 15 in EAX

SUB EAX,20 // EAX = -5 (in complemento a 2)

NEG EAX // EAX = 5
```

In base al risultato sono impostati i flags: OF, SF, ZF, AF, CF, e PF

• MUL SRC: esegue una moltiplicazione senza segno.

Instruction	Description
MUL r/m8	Unsigned multiply (AX $\leftarrow$ AL * $r/m8$ )
MUL r/m16	Unsigned multiply (DX:AX $\leftarrow$ AX * $r/m16$ )
MUL r/m32	Unsigned multiply (EDX:EAX ← EAX * r/m32)

Come mostrato nella tabella sopra riportata questa operazione si comporta in modo diverso a seconda della dimensione dell'operando SRC:

Se l'operando è di 8 bit, la moltiplicazione è eseguita tra AL e SRC e il risultato copiato in AX; se l'operando è di 16 bit AX viene moltiplicato per SRC e il risultato (32 bit) è memorizzato in DX:AX il che significa che in DX sono contenuti i 16 bit più significativi e in AX i 16 bit meno significativi; infine se l'operando è di 32 bit EAX viene moltiplicato per SRC e si fa uso oltre che di EAX anche di EDX per memorizzare il risultato (64 bit).

#### Esempio:

```
MOV EAX,80000000h // Carica 80000000h in EAX
MOV EBX,2h // Carica 2h in EBX
MUL EBX // EDX:EAX = EAX * EBX = 100000000
// -> EDX = 1
// -> EAX = 0
```

NOTA: non è possibile usare un operando immediato per SRC.

### Istruzioni del Pentium (7)

aperta parentesi

Nel caso in cui l'operando SRC indichi un indirizzo di memoria, come specificare la dimensione 8, 16 o 32 bit dell'operando?

Fino ad ora infatti la dimensione è stata sempre implicitamente determinata dai registri coinvolti, ma in questo caso non è possibile ...

Il programma assemblatore accetta davanti agli indirizzi i seguenti modificatori di tipo:

```
BYTE PTR
WORD PTR
DWORD PTR
```

che indicano rispettivamente che l'indirizzo fornito specifica un operando byte (8 bit), word (16 bit) o double word (32 bit).

#### Esempio:

```
WORD pippo = 0x0102; // dichiarazione in linguaggio C (0x
                         indica numero esadecimale)
                    // Carica 2h in EAX
MOV EAX, 2h
MUL BYTE PTR pippo // AX = 4h (pippo è memor. little endian)
MOV EAX, 2h
                    // Carica 2h in EAX
MUL WORD PTR pippo // DX:AX = (0:204h)
MOV EAX, 2h
                     // Carica 2h in EAX
                     // Se non specifico un modificatore in
MUL pippo
                        questo caso l'assemblatore quardando
                        la dimensione della variabile pippo si
                        comporta come se avessi specificato
                        WORD. In generale questo non è
                        possibile infatti l'accesso alla
                        memoria potrebbe avvenire in una zona
                        "non strutturata".
```

chiusa parentesi

### Istruzioni del Pentium (8)

• IMUL: esegue moltiplicazione intera con segno (gli operandi sono in complemento a 2). A differenza di MUL il cui formato prevede un solo operando, IMUL prevede tre formati:

```
1. IMUL SRC
2. IMUL DST, SRC // DST = DST * SRC
3. IMUL DST, SRC1, SRC2 // DST = SRC1 * SRC2
```

Nel primo caso il funzionamento è analogo a MUL per quanto riguarda i registri utilizzati; nel secondo caso SRC può essere anche un valore immediato; nel terzo caso SRC2 è obbligatoriamente un valore immediato.

**Attenzione**: possono non essere sufficienti n bit per memorizzare il risultato della moltiplicazione di due operandi a n bit ! Controllare il valore del flag OF (overflow) !

#### Esempio:

```
MOV EAX,10000000h // Carica 10000000h in EAX IMUL EBX,EAX,16 // risultato = 100000000h, EBX = 0, OF = 1!
```

• **DIV** SRC: divisione senza segno; analogamente a MUL si comporta in modo diverso in base alla dimensione dell'operando SRC (divisore). In particolare il divisore, il quoziente e il resto sono prelevati/scritti differentemente in base alla dimensione 8, 16 o 32 bit di SRC (vedi tabella).

Instruction	Description
DIV r/m8	Unsigned divide AX by $r/m8$ , with result stored in AL $\leftarrow$ Quotient, AH $\leftarrow$ Remainder
DIV r/m16	Unsigned divide DX:AX by $r/m16$ , with result stored in AX $\leftarrow$ Quotient, DX $\leftarrow$ Remainder
DIV r/m32	Unsigned divide EDX:EAX by $r/m32$ , with result stored in EAX $\leftarrow$ Quotient, EDX $\leftarrow$ Remainder

**NOTA**: se SRC = 0 viene generato errore run-time (eccezione)!

### Istruzioni del Pentium (9)

• **IDIV**: equivalente a DIV ma gli operandi sono con segno:

#### Esempio:

```
MOV EAX,100 // Carica 100 in EAX

CDQ // Converte (estendendo il segno) la DWORD EAX

nella QWORD EDX:EAX

MOV EBX,-3 // Carica -3 in EBX

IDIV EBX // EAX = -33 (quoziente) , EDX = 1 (resto)
```

• INC DST: incrementa di 1 il valore specificato da DST (senza alterare il flag CF). Utilizzato in genere nei cicli.

Lo stesso risultato si otterrebbe con ADD DST,1 ma INC DST è più efficiente perché non richiede di caricare operandi immediati.

**NOTA**: se DST ha raggiunto il valore massimo (es. EAX = ffffffffh) l'istruzione di incremento causa traboccamento e quindi la destinazione assume valore 0.

D'altro canto il flag OF non viene impostato, in quanto OF è influenzato solo dalle operazioni in aritmetica intera con segno (es. IMUL, IDIV) e se considerassimo ffffffffh come signed (-1 in complemento a 2) il suo incremento darebbe 0 e quindi nessun traboccamento. Siccome nemmeno il flag CF viene alterato, l'unico flag utilizzabile per verificare il traboccamento è ZF.

• **DEC DST**: decrementa di 1 il valore specificato da DST (senza alterare il flag CF). Utilizzato in genere nei cicli.

```
DEC EAX // EAX = EAX - 1
DEC pippo // pippo = pippo - 1
```

Lo stesso risultato si otterrebbe con SUB DST,1 ma DEC DST è più efficiente perché non richiede di caricare operandi immediati.

Per verificare undeflow (traboccamento sotto lo zero) può essere utilizzato il flag di segno SF.

### Istruzioni del Pentium (10)

#### Operazioni logiche e spostamento di bit

AND DST, SRC	AND bit a bit tra SRC e DST
OR DST, SRC	OR bit a bit tra SRC e DST
XOR DST, SRC	XOR bit a bit tra SRC e DST
NOT DST	Nega bit a bit DST
SAL/SAR DST,#	Shift aritm. a sinistra/destra di # bit in DST
SHL/SHR DST,#	Shift logico a sinistra/destra di # bit in DST
ROL/ROR DST,#	Rotazione a sinistra/destra di # bit in DST

• AND/OR/XOR DST,SRC: AND/OR/XOR logico bit a bit; il risultato viene sovrascritto su DST.

#### Esempi:

AND e OR sono ampiamente utilizzati per operazione di mascheratura e impostazioni di bit. XOR molto utilizzato per crittografia ...

Esempio: eseguire EBX=pippo se almeno uno dei bit 2 o 4 in AL è 1:

```
AND AL,00010100b // Maschera tutti i bit tranne 2 e 4
CMOVNZ EBX,pippo // Assegna EBX=pippo se ZF è zero,
ovvero se AL dopo la mascheratura
contiene qualche bit a 1
```

Esempio: imposta a 1 i bit 0 e 4 in AL, e a 0 il bit 1 di AH:

```
OR AL,00010001b
AND AH,11111101b
```

### Istruzioni del Pentium (11)

• **SAL/SAR DST**,#: shift **aritmetico** bit a bit a sinistra/destra in **DST** di un numero di bit specificato dal secondo operando. *Aritmetico significa equivalente a una moltiplicazione per 2 (SAL) o divisione per 2 (SAR)*.

# può essere un valore immediato a 8 bit (solo i valori da 0 a 31 sono ammessi) oppure il registro CL.

- ➤ Nel caso di shift a sinistra (SAL), per ogni shift atomico (1 posizione), il bit meno significativo assume valore 0, mentre il bit più significativo (che fuoriesce) finisce in CF.
- ➤ Nel caso di shift a destra (SAR), per ogni shift atomico (1 posizione), il bit meno significativo fuorisce e finisce in CF, mentre il bit più significativo MSB estende il segno (stesso valore del precedente MSB).

#### Esempi:

• SHL/SHR DST,#: shift logico bit a bit a sinistra/destra in DST di un numero di bit specificato dal secondo operando. Logico significa scorrimento puro senza estensione del segno.

# può essere un valore immediato a 8 bit (compreso tra 0 e 31) oppure il registro CL.

SHL opera in modo identico a SAL (hanno lo stesso OP-CODE), mentre SHR a differenza di SAR non estende il bit di segno ma pone a 0 l'MSB entrante.

#### Esempio:

```
MOV AL,01001011b
SHR AL,1 // AL = 00100101
```

### Istruzioni del Pentium (12)

• ROL/ROR DST,#: rotazione logica bit a bit a sinistra/destra in DST di un numero di bit specificato dal secondo operando.

# può essere un valore immediato a 8 bit (solo i valori da 0 a 31 sono ammessi) oppure il registro CL.

- ➤ Nel caso di rotazione a sinistra (**ROL**), per ogni rotazione atomica (1 posizione), il bit più significativo fuoriesce ma rientra a destra diventando il nuovo bit meno significativo.
- ➤ Nel caso di rotazione a destra (ROR), per ogni rotazione atomica (1 posizione), il bit meno significativo fuoriesce ma rientra a sinistra divenendo il bit più significativo.

#### Esempio:

```
MOV AL,01010101b

ROR AL,1 // AL = 10101010
```

#### Istruzioni di Test e Salto

TEST SRC1, SRC2	Imposta i flag sulla base di SRC1 AND SRC2	
CMP SRC1, SRC2	Imposta i flag sulla base di SRC1-SRC2	
JMP Addr	Salto incondizionato a Addr	
Jcc Addr	Salto condizionale a Addr	
LOOPcc	Cicla fino a che la condizione è vera	
CALL Addr	Chiamata di procedura all'indirizzo Addr	
RET	Ritorno da procedura	

Le istruzioni di test e salto costituiscono un insieme molto importante di istruzioni che devono essere ben comprese al fine di una corretta programmazione in linguaggio assembly.

In generale, in tutti gli ISA esistono salti incondizionati, salti condizionali che vengono intrapresi se certe condizioni sono vere e meccanismi per la chiamata di sottoprogrammi.

### Istruzioni del Pentium (13)

- TEST SRC1, SRC2: esegue l'AND logico di SRC1 e SRC2; il risultato non viene scritto da nessuna parte ma viene utilizzato per l'impostazione dei flag SF, ZF e PF nel registro EFLAGS.
  - > SF viene impostato al valore del bit più significativo del risultato.
  - > **ZF** viene impostato se il risultato è 0.
  - > **PF** viene impostato se il byte meno significativo del risultato ha parità pari.

A cosa serve?

Come sarà chiaro tra un attimo tutte le istruzioni di salto condizionato operano sulla base del valore dei flags. Tramite questa istruzione è ad esempio possibile decidere di saltare quando alcuni bit di un certo registro o variabile in memoria sono impostati a 1 o a 0; in questo caso SRC2 viene utilizzato come maschera (valore immediato).

```
TEST AL,00000011b

JNZ Addr // Salta ad Addr se uno dei bit 0 o 1

in AL è impostato ad 1
```

Analogo risultato può essere ottenuto con:

```
AND AL,00000011b

JNZ Addr // Qual'è la differenza ?
```

• CMP SRC1, SRC2: esegue la sottrazione SRC1-SRC2; il risultato non viene scritto da nessuna parte ma viene utilizzato per l'impostazione dei flag CF, SF, ZF, PF, OF, AF nel registro EFLAGS.

Nei lucidi successivi è riportato l'elenco dei **condition codes** utilizzati dalle istruzioni di salto condizionale e altre istruzioni tipo CMOV, LOOP.

### Istruzioni del Pentium (14)

• JMP Addr: esegue un salto incondizionato a Addr; il salto viene in pratica eseguito caricando in EIP (Extended Instruction Pointer) l'indirizzo Addr.

Il programma assemblatore permette di utilizzare etichette simboliche che verranno poi sostituite con **indirizzi relativi all'istruzione corrente** (a 8, 16 o 32 bit) a tempo di compilazione del programma.

È anche possibile specificare **indirizzi assoluti**, utilizzando in modo indiretto registri o memoria:

```
JMP [EDX] // Salta all'indirizzo di memoria indicato dalla DWORD all'indirizzo specificato da EDX
```

• Jcc Addr: salta all'indirizzo Addr se e solo se la condition code cc determinata a partire dai flag impostati con l'istruzione (solitamente) precedente è vera.

```
CMP EAX, ECX
JE Addr // Salta ad Addr se EAX = ECX

CMP EAX, ECX
JB Addr // Salta ad Addr se EAX < ECX (unsigned)

CMP EAX, ECX
JA Addr // Salta ad Addr se EAX > ECX (unsigned)

CMP EAX, ECX
JNE Addr // Salta ad Addr se EAX > ECX (unsigned)
```

### Istruzioni del Pentium (15)

L'elenco dei condition code, inclusivo dei rispettivi codici mnemonici e corrispondenza in termini di flags è riportato nel lucido successivo. Nella pratica, l'utilizzo dei codici mnemonici consente spesso di "ignorare" il funzionamento in termini di flags. Bisogna però fare attenzione e distinguere operazioni in aritmetica unsigned (solo positivi) e in aritmetica signed (numeri negativi in complemento a due).

Infatti, quando viene caricato un valore immediato in un registro non si indica al sistema se questo è **signed** o **unsigned**; alcune operazioni (es: MUL e IMUL) esplicitamente operano su un solo tipo, altre (es. ADD o SUB) non fanno differenza e solo attraverso il modo in cui flag vengono settati siamo in grado di capire ad esempio se siamo incorsi in una situazione di traboccamento ...

# Istruzioni del Pentium (16)

#### **EFLAGS Condition Codes**

	Mnemonic (cc)	Condition Tested For	Status Flags Setting
	0	Overflow	OF = 1
	NO	No overflow	OF = 0
	B C NAE	Below Neither above nor equal	CF = 1
	NB AE NC	Not below Above or equal	CF = 0
segno	E Z	Equal Zero	ZF = 1
Senza	NE NZ	Not equal Not zero	ZF = 0
	BE NA	Below or equal Not above	(CF OR ZF) = 1
	NBE A	Neither below nor equal Above	(CF OR ZF) = 0
	s	Sign	SF = 1
	NS	No sign	SF = 0
	P PE	Parity Parity even	PF = 1
	NP PO	No parity Parity odd	PF = 0
	L NGE	Less Neither greater nor equal	(SF xOR OF) = 1
segno	NL GE	Not less Greater or equal	(SF xOR OF) = 0
Cons	LE NG	Less or equal Not greater	((SF XOR OF) OR ZF) = 1
	NLE G	Neither less nor equal Greater	((SF XOR OF) OR ZF) = 0

### Istruzioni del Pentium (17)

Esistono altre due versioni di Jcc dove cc non si riferisce ai condition code determinati dai flag: JCXZ e JECXZ

```
JCXZ Addr: salta ad Addr se CX = 0
JECXZ Addr: salta ad Addr se ECX = 0
```

NOTA: Addr può essere specificato solo come indirizzo relativo a 8 bit; pertanto se l'etichetta utilizzata si trova distante dal punto di salto l'assemblatore può non essere in grado di generare un indirizzo compreso in -128 .. +127; In questo caso siamo costretti a utilizzare altre forme di Jcc.

- LOOP/LOOPcc Addr: si tratta di un'istruzione compatta e ottimizzata per l'esecuzione di cicli dove per la variabile contatore viene usato obbligatoriamente il registro ECX. Addr può essere solo un indirizzo relativo a 8 bit.
  - ➤ LOOP Addr: il registro ECX viene decrementato automaticamente di un'unità, il valore di ECX viene controllato, se ECX è diverso da 0 salta ad Addr.

Esempio: somma in EAX gli elementi di un vettore di double word di lunghezza 10 (offset da 0 a 9, ogni elemento 4 byte):

```
MOV ECX,10 // Valore iniziale di ECX XOR EAX,EAX
Ciclo: ADD EAX, Vettore[ECX*4-4]
LOOP Ciclo
```

Lo stesso risultato (meno efficiente) può essere ottenuto con:

```
MOV ECX,10 // Valore iniziale di ECX XOR EAX,EAX
Ciclo: ADD EAX, Vettore[ECX*4-4]
DEC ECX
JNZ Ciclo
```

D'altro canto LOOP costringe a contare all'indietro e ad utilizzare obbligatoriamente ECX.

### Istruzioni del Pentium (18)

Esiste una variante di LOOP che oltre a controllare quando ECX diviene 0, controlla anche le 4 condition code E, Z, NE, NZ legate al flag ZF:

**LOOPcc** Addr: continua a ciclare (saltare ad Addr) fino a quando ECX è diverso da 0 e la condizione **cc** è vera. Pertanto due eventi posso causare l'uscita dal ciclo (è sufficiente che se ne verifichi uno):

- $\triangleright$  ECX = 0
- > cc falsa (da notare che LOOP non altera i flag e quindi ZF deve essere in questo caso impostato da qualche istruzione interna al ciclo).

```
MOV ECX,10 // Valore iniziale di ECX XOR EAX,EAX
Ciclo: ADD EAX, Vettore[ECX*4-4]
CMP EAX,100
LOOPNE Ciclo
```

NOTA: quando si utilizza LOOP/LOOPcc bisogna fare attenzione a entrare nel ciclo con ECX > 0; in caso contrario infatti la prima volta che il valore viene decrementato si passa a 0xffffffff e quindi il ciclo verrà eseguito 2<sup>32</sup> volte. L'istruzione JECXZ consente di eseguire un semplice controllo in entrata:

```
MOV ECX,pippo // Non sono sicuro del valore iniziale JECXZ Fine XOR EAX,EAX

Ciclo: ADD EAX, Vettore[ECX*4-4]


CMP EAX,100

LOOPNE Ciclo

Fine:
```

### Istruzioni del Pentium (19)

• CALL Addr e RET: esecuzione di un sottoprogramma a partire dall'indirizzo Addr. L'utilizzo di sottoprogrammi è un concetto fondamentale nella programmazione; si tratta di demandare l'esecuzione di una funzione a un insieme di istruzioni logicamente separate dal programma principale.



Il sottoprogramma termina con un'istruzione **RET**, a seguito della quale il controllo ritorna al programma chiamante che continua l'esecuzione all'istruzione successiva rispetto alla chiamata. Si noti che non è necessario specificare l'indirizzo di ritorno...

#### Ciò comporta una serie di vantaggi:

- ➤ Se la funzione eseguita dal sottoprogramma deve essere eseguita più volte, non è necessario replicare il codice.
- Utilizzo di parametri (per valore e indirizzo)
- ➤ I sottoprogrammi possono essere raccolti in librerie e riutilizzati per lo sviluppo di applicazioni diverse. Le librerie del sistema operativo vengono sempre invocate sotto forma di sottoprogrammi (a parte il caso di Interrupt le cui procedure di risposta sono comunque analoghe ai sottoprogrammi).

### Istruzioni del Pentium (20)

**Esempio chiamata di procedura**: programma che somma in DX i 10 elementi di un vettore di WORD, eseguendo di ogni parola la conversione in Big Endian prima di sommarla in DX.

```
JMP Main

// Sottoprogramma che trasforma in big endian la WORD in AX
Swap: MOV BL,AH
    SHL AX,8
    MOV AL,BL
    RET

// Programma principale
Main: XOR ECX,ECX
    XOR DX,DX

Ciclo: MOV AX,Vettore[ECX*2]
    CALL Swap
    ADD DX,AX
    INC ECX
    CMP ECX,10
    JNE Ciclo
```

#### Come viene gestito l'indirizzo di ritorno?

L'istruzione **CALL** prima di eseguire il salto memorizza il valore di EIP (che punta all'istruzione successiva ADD DX,AX) nello stack, ovvero esegue un PUSH EIP sullo stack. Ciò può essere verificato notando che il valore di ESP cambia a seguito di CALL e sullo stack viene caricata una DWORD equivalente a EIP.

Quando il sottoprogramma termina (**RET**), un'istruzione POP EIP causa il ritorno al punto desiderato.

NOTA: non è possibile manipolare EIP direttamente con istruzioni del tipo MOV EIP, EAX.

### Istruzioni del Pentium (21)

#### Disassembly chiamata standard del C: CDECL

- I parametri sono messi sullo stack dal chiamante nell'ordine Right-to-Left
- La funzione chiamata sa dove andare a reperire i parametri
- Il valore di ritorno è sempre in EAX
- La funzione chiamante ripristina (pulisce) lo stack.

```
int somma(int v1, int v2)
                           somma:
                           push ebp // salvo temporaneamente
  return v1 + v2;
                           mov ebp, esp // uso di ebp come base
                           mov eax, [ebp + 8] // valore di v1 = a
                           mov edx, [ebp + 12] // valore di v2 = b
                           add eax, edx // risultato di ritorno in EAX
                           pop ebp
                                           // ripristino valore ebp
                           ret
                           mov dword ptr [a], 0Ah
a = 10;
                           mov dword ptr [b], 14h
b = 20;
                           mov eax, [b]
c = somma(a, b);
                                          // passaggio b (per primo)
                           push eax
                           mov ecx, [a]
                                          // passaggio a
                           push ecx
                           call _somma
add esp, 8
                                          // implicitamente push eip
                                          // ripristina lo stack (clean)
```

NOTA: Il primo parametro si trova all'indirizzo ebp + 8 a causa dei due push successivi al passaggio dei parametri: quello esplicito di ebp del chiamato e quello implicito di eip della call dal chiamante.

Esistono altre modalità di chiamata in C e in altri linguaggi: affinché sia possibile da un linguaggio chiamare funzioni di una libreria scritta in altro linguaggio occorre che le convenzioni di chiamata (a livello ISA) siano compatibili.

# Istruzioni del Pentium (22)

#### Manipolazione di stringhe

LODS	Leggi stringa
STOS	Scrivi stringa
MOVS	Copia stringa
CMPS	Confronta due stringhe
SCAS	Esamina stringa

Le stringhe sono sequenze contigue di caratteri (byte), molto utilizzate in tutti i linguaggi di programmazione. Risulta spesso necessario eseguire operazioni su stringhe, quali: copia, confronto, concatenazione, inversione, ricerca di un carattere in stringa, ... L'approccio tradizionale consiste nel trattare le stringhe come vettori di byte e accedere a essi con le istruzioni comuni.

Il Pentium mette a disposizione una serie di **istruzioni ottimizzate** per la manipolazione di stringhe. In realtà queste istruzioni operano indipendentemente dalla rappresentazione ASCII dei caratteri e trattano gli elementi come byte; pertanto sarebbe più appropriato parlare di "manipolazione di blocchi contigui di memoria".

Le operazioni su stringhe utilizzano obbligatoriamente due registri dedicati: **ESI** (Extended Source Index) e **EDI** (Extended Destination Index) che vengono utilizzati come indirizzo dell'elemento corrente nella stringa sorgente o destinazione rispettivamente.

Il prefisso **REP** o **REPcc** anteposto ad una delle istruzioni sopraelencate consente di eseguire un ciclo sulla stringa:

- ➤ la lunghezza della stringa deve essere specificata dal registro ECX. Il registro ECX viene automaticamente decrementato durante il ciclo.
- ➤ il registro ESI o EDI (o entrambi) viene automaticamente incrementato o decrementato (a seconda del flag DF in EFLAGS).
- ➢ il ciclo continua fino a che ECX > 0 e, nel caso di REPcc, fino a che la condizione cc è vera. (REPcc viene usato solo con CMPS e SCAS alle quali è concesso impostare i flag).

## Istruzioni del Pentium (23)

L'istruzione **STD** imposta il flag **DF** a 1 (scorrimento stringa indietro) L'istruzione **CLD** imposta il flag **DF** a 0 (scorrimento stringa in avanti)

**Esempio 1**: Azzerare il blocco di memoria di 256 byte a partire dall'indirizzo IndBlocco.

```
CLD // Scorrimento in avanti
MOV ECX,256 // Numero di elementi
LEA EDI,IndBlocco // Indirizzo di partenza in EDI
XOR AL,AL // Valore da scrivere con STOS
REP STOS // Scrive AL su [EDI], decrementa ECX,
Incrementa EDI, ripete fino a che ECX > 0
```

**Esempio 2**: Copiare il blocco di memoria di 256 byte a partire dall'indirizzo IndBlocco su blocco il cui indirizzo di partenza è IndBlocco2.


Esempio 3: Confrontare 2 blocchi di memoria lunghi 256 byte; IndBlocco e IndBlocco2 sono gli indirizzi di partenza.

All'uscita del ciclo è sufficiente controllare il flag ZF (se ZF=1 i blocchi sono uguali, altrimenti il ciclo è stato interrotto prematuramente).

### Istruzioni del Pentium (24)

#### **Unità Floating Point (cenni)**

L'unità floating point (incorporata all'interno del chip del Pentium) utilizza una serie di registri aggiuntivi rispetto a quelli fino ad ora introdotti:



Gli 8 registri R0..R7, benché accessibili singolarmente senza nessuna restrizione sull'ordine, **vengono trattati come uno stack** sul quale le operazioni di caricamento e prelevamento aggiungono o rimuovono valori rispetto al **TOP** dello stack (memorizzato nel registro Status Register).

ST(0) si riferisce al registro 0 a partire da TOP (non necessariamente R0). ST(1)..ST(7) sono i successivi registri sullo stack.

## Istruzioni del Pentium (25)

L'unità floating point fornisce **molte istruzioni** (più di 50) che possono essere raggruppate sulla base delle loro funzioni in:

- ➤ Trasferimento di valori: per caricare (FLD), salvare (FST), spostare, ... valori nei registri ST(0)...ST(7).
- ➤ Aritmetiche di base: somma (FADD), sottrazione (FSUB), moltiplicazione (FMUL), divisione (FDIV), radice quadrata (FSQRT), ...
- ➤ Confronto: non è possibile confrontare con la tradizionale CMP valori floating point; sono quindi necessarie operazioni di confronto dedicate come (FCOM).
- Funzioni transcendenti: seno (FSIN), coseno (FCOS), logaritmo (FYL2X), esponenziale (F2XM1), ...
- $\triangleright$  Caricamento di costanti note: carica costanti quali 0, 1,  $\pi$ , e, ... nei registri senza dover caricarne il valore dalla memoria.
- ➤ Controllo dell'FPU: inizializzazione (FINIT), sincronizzazione, ...

La comprensione del funzionamento puntuale dell'FPU non è cosa semplice e non è pretesa di questo corso entrare nei dettagli.

Nel seguito viene fornito **un esempio** che calcola la semplice espressione  $(a+b)\times(c-d)$ :

```
FINIT // Inizializza l'FPU

FLD a // Carica a in ST(0) che punta a R0

FADD b // R0 = R0 + b = (a+b)

FLD c // Carica c in ST(0) che punta a R1

FSUB d // R1 = R1 - d

FMUL // R0 = R0 * R1
```

Si faccia attenzione all'utilizzo dei registri come stack; le operazioni aritmetiche quando sono dotate di operandi (es. FADD b) eseguono l'operazione tra l'operando e il registro ST(0); se invece utilizzassimo FADD senza operandi la somma verrebbe fatta tra ST(0) ed ST(1) (vedi il caso di FMUL).

## Istruzioni del Pentium (26)

#### **NOTA BENE**

I dati in virgola mobile quando vengono **caricati nei registri**, indipendentemente dal fatto che siano in singola precisione (32 bit), doppia precisione (64 bit) o doppia precisione estesa (80 bit) vengono convertiti in doppia precisione estesa e memorizzati nei registri a 80 bit.

Tutte le **operazioni aritmetiche floating point** sono eseguite in formato doppia precisione estesa. Qualora i risultati debbano essere nuovamente scritti in variabili o in memoria in formato più breve viene eseguita una nuova conversione.

Come **regola generale**, quando non vi sono particolari problemi di occupazione di memoria, si consiglia di utilizzare normalmente variabili in **doppia precisione**: ciò non comporta nessun aggravio di tempo rispetto all'utilizzo di singola precisione e permette di sfruttare la rappresentazione interna a 80 bit per minimizzare arrotondamenti o perdite di cifre decimali.

## Istruzioni del Pentium (27)

#### Istruzioni MMX (cenni)


MMX nasce a partire dal Pentium Pro e viene incorporato su tutti i processori Intel successivi (Pentium II, Pentium III, Pentium 4, ...). Si tratta di un potente meccanismo che consente di utilizzare il processore come macchina SIMD (Single Instruction Multiple Data), ovvero di eseguire in parallelo la stessa operazione su più dati.

Ad esempio attraverso un'istruzione MMX è possibile eseguire in parallelo 4 somme su parole di 2 byte (WORD).

MMX opera solo su aritmetica intera, utilizza 8 registri a 64 bit (che condivide con la FPU, per questo non si possono utilizzare contemporaneamente istruzioni floating point e MMX):

63		0
	MM7	
	MM6	
	MM5	
	MM4	
	ММЗ	
	MM2	
	MM1	
	ммо	

#### e tre nuovi tipi di dato:



# Istruzioni del Pentium (28)

Le istruzioni MMX (anch'esse molto numerose) possono essere classificate

Opera su packed WORD

in base alla tabella seguente.

Il livello ISA (Instruction Set Architecture)

						1
C	Category	Wraparound		ned ration	Unsigned Saturation	
Arithmetic	Addition	PADIOB PADIOW PADIOD	PADDSB PADDSV		PADDUSB, PADDUSW	
	Subtraction	PSUBB, PSUBW, PSUBD	PSUBSB PSUBSV		PSUBUSB, PSUBUSW	
	Multiplication Multiply and Add	PMULL, PMULH PMADD		7	l Opera su packed BY	TE
Comparison	Compare for Equal	PCMPEQB, PCMPEQW, PCMPEQD		Ope	ra su packed DWOF	RD
	Compare for Greater Than	PCMPGTPB, PCMPGTPW, PCMPGTPD				
Conversion	Pack		PACKSS PACKSS		PACKUSWB	
Unpack	Unpack High Unpack Low	PUNPCKHBW, PUNPCKHWD, PUNPCKHDQ PUNPCKLBW,				
		PUNPCKLWD, PUNPCKLDQ	ļ ,	Ope	erazioni a 64 bit	L
		Packed	i	Full Quadword		ľ
Logical	And Not Or Exclusive OR			PAND PANDN POR PXOR		
Shift	Shift Left Logical Shift Right Logical Shift Right Arithmetic	PSLLW, PSLLD PSRLW, PSRLD PSRAW, PSRAD		PSLLQ PSRLQ		
		Doubleword Transfers		Quadword Transfers		]¦
Data Transfer	Register to Register Load from Memory Store to Memory	MOVD MOVD MOVD		MOVQ MOVQ MOVQ		
Empty MMX State		EMMS	-			1

## Istruzioni del Pentium (29)

Supponiamo di voler sommare in parallelo 4 WORD signed con un'unica istruzione. Come gestire il problema dell'overflow? Essendo praticamente impossibile (e inefficiente) gestire singoli bit di carry e overflow, vengono introdotte tre modalità operative esplicite che la maggior parte delle operazioni MMX supporta:

- ➤ Wraparound: in caso di traboccamento si perdono i bit più significativi e il registro conserva i bit meno significativi. La somma di 2 ad un byte senza segno con valore 255 da come risultato 1.
- ➤ **Signed saturation**: in caso di traboccamento verso l'alto il valore viene rimpiazzato con l'intero positivo maggiore (signed) esprimibile con la lunghezza di parola considerata. In caso di traboccamento verso il basso con il negativo maggiore (signed). Ad esempio nel caso di byte sommare 10 a +120 produce il valore 127 mentre sottrarre 50 a -120 produce -128.
- ➤ Unsigned saturation: in caso di traboccamento verso l'alto il valore viene rimpiazzato con l'intero positivo maggiore (unsigned) esprimibile con la lunghezza di parola considerata. In caso di traboccamento verso il basso con 0. Ad esempio nel caso di byte sommare 40 a +220 produce il valore 255 mentre sottrarre 50 a 40 produce 0.

**Esempio**: dati due vettori di byte (Vettore1 e Vettore2) di lunghezza 8, eseguire la somma byte a byte con una sola operazione:


## Istruzioni del Pentium (30)

**Esempio**: dati due vettori di unsigned word (V1 e V2) di lunghezza 4, eseguirne il prodotto scalare; il prodotto scalare di due vettori V1 e V2 di lunghezza 4 è definito come:

```
DotProd = V1[1] \times V2[1] + V1[2] \times V2[2] + V1[3] \times V2[3] + V1[4] \times V2[4]
```

Per questa particolare operazione, molto frequente in applicazioni di calcolo numerico, matematico, grafica, analisi del suono e di immagini, è prevista un'istruzione speciale **PMADDWD** che esegue:

- > moltiplicazione WORD a WORD delle due packed word in input
- > memorizza i risultati intermedi in un registro interno a 128 bit (evitando traboccamenti tranne in casi particolari)
- > somma a due a due le coppie contigue per ottenere come risultato un packet dword



```
// dichiarazione in C
unsigned short V1[]=\{2,4,8,16\};
unsigned short V2[]=\{2,4,8,16\};
  . . .
                        // carica packet signed word V1 in MMO
 MOVQ
          MM0, V1
                        // carica packet signed word V2 in MM1
          MM1, V2
 OVOM
                        // moltiplica e accumula
  PMADDWD MM0, MM1
          EAX,MMO
                        // carica in EAX la dword bassa (0..31)
 MOVD
  PSRLQ
          MM0,32
                        // sposta la dword alta in (0..31)
          EBX,MMO
                        // carica in EBX la dword bassa (0..31)
 MOVD
  ADD
          EAX, EBX
                        // EAX = EAX + EBX -> Risultato !
                        // Pulizia finale registri MMX
  EMMS
```

## Ulteriori evoluzioni SIMD (1)

- A partire dal **Pentium III** è stato introdotto **SSE**:
  - ➤ aggiunge 8 nuovi registri a 128 bit chiamati XMM (una notevole limitazione di MMX era infatti quella di dover usare in condivisione i registri con l'unità floating point).

127		0
	XMM7	
	XMM6	
	XMM5	
	XMM4	
	XMM3	
	XMM2	
	XMM1	
	XMM0	

- ➤ Sui nuovi registri è possibile eseguire operazioni SIMD su floating point in singola precisione (in modo analogo a quanto MMX fa su interi).
- > SSE estende anche le funzionalità MMX (es: nuove operazioni quali media, max, min su packed data).
- > SSE include nuove operazioni per il controllo e l'ottimizzazione di prefetching e caching.
- A partire dal **Pentium 4** (con core Willamette nel 2001) è stato introdotto **SSE2**:
  - ➤ Consente di eseguire operazioni SIMD su floating point in doppia precisione.
  - Estende MMX rendendo possibile operare su packet di interi a 128 bit! (16 byte per volta o 8 word per volta).
  - ➤ Aggiunge nuove operazioni SIMD.
  - Maggiore controllo della cache e dell'ordine di esecuzione delle istruzioni.

# Ulteriori evoluzioni SIMD (2)

- Le istruzioni SSE3 sono state introdotte agli inizi del 2004 con il Pentium
   4 (con core Prescott).
  - > SSE3 aggiunge 13 nuove istruzioni rispetto a SSE2
  - ➤ la più rivoluzionaria di queste istruzioni consente di lavorare orizzontalmente in un registro (precedentemente era possibile solo verticalmente). Più precisamente, sono state aggiunte le istruzioni per sommare e sottrarre i molteplici valori memorizzati in un singolo registro.
- SSE4 (nel 2007) disponibili sui processori Intel multi Core (a partire da Core 2 Duo).
  - ➤ SSE4 aggiunge 54 nuove istruzioni (partizionate in due gruppi: SSE4.1 e SSE 4.2) orientate principalmente ad accelerazione video e grafica.
  - > Prodotto scalare floating point
  - ➤ Conteggio numero di bit a 1 in una parola (POPCNT)
- AVX Advanced Vector Extensions (nel 2011) disponibile su processori Intel (con Core Sandy Bridge).
  - I registri passano da 128 a 256 bit!
  - Istruzioni a tre operandi: c = a + b
  - Per applicazioni floating point-intensive

255	128	0
YMM0	XMM0	
YMM1	XMM1	
YMM2	XMM2	
YMM3	XMM3	
YMM4	XMM4	
YMM5	XMM5	
YMM6	XMM6	
YMM7	XMM7	
YMM8	XMM8	
YMM9	XMM9	
YMM10	XMM10	
YMM11	XMM11	
YMM12	XMM12	
YMM13	XMM13	
YMM14	XMM14	
YMM15	XMM15	


- AVX2 e AVX-512 disponibili su processori dal 2013 e 2017.
- FMA esplicitamente dedicato a operazioni Moltiplica-Accumula.

### **Intel Intrinsics**

Non tutte le famiglie di istruzioni SIMD sono supportate dai compilatori o sono accessibili tramite assembly inline.

Intel rende disponibili funzioni **Intrinsics** (C style), una sorta di wrapper in C per le diverse famiglie di istruzioni SIMD:

https://software.intel.com/sites/landingpage/IntrinsicsGuide/



The Intel Intrinsics Guide is an interactive reference tool for Intel intrinsic instructions, which are C style functions that provide access to many Intel instructions - including Intel® SSE, AVX, AVX-512, and more - without the need to write assembly code.

### ISA a 64 bit

#### Necessario distinguere tra:

#### Estensioni a 64 bit di IA-32:

- > denominazione corrente: x64
- → denominazioni proprietarie: x86-64 → AMD64 (per AMD, che lo ha proposto per prima a partire da Athlon 64) e EM64T → Intel 64 (per Intel a partire da Pentium 4). Piccole differenze tra AMD e Intel.
- L'architettura nativa delle CPU è a 32 bit e l'ISA "ufficiale" è IA-32. Sono però inseriti nuovi registri 64 bit e nuove istruzioni per la gestione di operandi a 64 bit.
- Rappresenta la soluzione oggi più diffusa per CPU di PC. Largamente supportata da Sistemi Operativi e Compilatori.
- ➤ I programmi a 32 bit possono essere eseguiti su CPU x64 senza nessun tipo di emulazione essendo IA-32 nativo.
  - Attenzione però: se utilizziamo un sistema operativo a 64 bit, i processi a 32 bit non possono essere direttamente eseguiti. In Windows 64-bit questo è risolto tramite il sottosistema WOW64 (Windows 32-bit on Windows 64-bit)

#### • ISA 64 bit per architetture native 64:

- denominazione: IA-64
- sviluppata in collaborazione da Intel e HP. Ispirazione ai RISC 64 bit Alpha di DEC (DEC acquisita da Compaq, la quale è acquisita da HP)
- Implementata dei processori Intel Itanium e Itanium II.
- IA-64 non è compatibile né con x86-64 né con IA-32. Per eseguire codice x86 su CPU Itanium è necessaria emulazione.
- Nel 2017 Intel ha introdotto una nuova versione di processori Itanium, contenenti alcuni affinamenti architetturali, affermando però che sarebbe stata l'ultima.
- Nonostante le potenzialità, il mercato non ha mai premiato Itanium e IA-64. Al 2017: sistemi ancora molto costosi e confinati al segmento server (HP). Il futuro appare piuttosto incerto.

#### x64

#### Caratteristiche peculiari sono:

- Registri 64 bit: tutti i registri general purpose sono estesi da 32 a 64 bit. Si passa inoltre da 8 a 16 registri.
- ALU a 64: operazioni aritmetiche intere e operazioni logiche sono eseguite su ALU 64 bit.
- Gestione della memoria:
  - ➤ IA-32 prevede puntatori di 32 bit e quindi uno spazio di memoria indirizzabile di 4 GB.
  - ➤ Gli indirizzi logici (puntatori) in x64 sono a 64 bit e quindi lo spazio virtuale indirizzabile è di 16 EB (ExaByte).
  - ➤ La memoria fisica indirizzabile in CPU x64 dipende dal numero di linee del bus indirizzi (possibili fino a 52) per un totale di 4 PB (PetaByte).
- Accesso ai dati relativo a IP: le istruzioni possono referenziare i dati con indirizzi relativi all'Instruction Pointer. Questo rende il codice position independent e facilmente rilocabile.

#### NOTE sulla Compilazione con Microsoft Visual Studio a 32 e 64 bit

- Applicazioni Native (es. applicazioni C)
  - > se compilate con target x64 girano solo su Windows 64-bit;
  - > se compilate con target Win32 (x86) girano come applicazioni 32-bit su Windows 32-bit o su Windows 64-bit in emulazione WOW64.
- Applicazioni Managed (es. C# .Net)
  - > se compilate x64 e x86 si comportano come le corrispondenti native;
  - > se compilate AnyCPU girano a 32 bit o 64 bit a seconda del sistema operativo (grazie alla compilazione JIT del linguaggio intermedio).

Visual Studio **non supporta** assembler in-line nel C per compilazione x64.

# x64 (2)

