# Clasificación y descripción de las máquinas hidráulicas y eólicas

### Clasificación de las máquinas 2. de fluidos

Se denomina máquina de fluido a todo dispositivo capaz de convertir energía hidráulica en mecánica, o viceversa.

- Según la compresibilidad del fluido:
  - Hidráulicas: Flujo incompresible
  - Térmicas: Flujo compresible
- Según el sentido de intercambio de energía:
  - Motoras: La máquina absorbe energí del fluido para convertirla en energía mecánica en un eje, e.g. turbinas
  - Generadoras: La máquina aporta energía al fluido, e.g. bombas, ventiladores, compresores
- Según el principio de funcionamiento:
  - Turbomáquinas: Máquinas rotodinámicas. El intercambio de energía es debido a la variación del momento cinético del fluido al atravesar un elemento móvil denominado rodete o rotor. Según la trayectoria del flujo en el rodete:
    - Radiales: p.ej. Bomba centrífuga, ventilador centrífugo
    - $\circ\,$  Diagonales: p.ej. Turbina Francis
    - Axiales: p.ej, Turbina Kaplan
    - o Tangenciales: p.ej. Turbina Pelton
  - Máquinas de desplazamiento positivo: Máquinas volumétricas, e.g. de émbolo, de membrana, de tornillo, rotativas, etc.

#### 2. Bombas rotodinámicas

Las bombas y ventiladores son Turbomáquinas, Hidráulicas, Generadoras. Su funcionamiento se basa en la Ecuación de Euler de las Turbomáquinas. Estudiiamos las turbobombas o bombas rotodinámicas de mayor uso:

- Bombas centrífugas: la dirección del flujo en el rodee es radial.
- Bombas axiales: la dirección del flujo en el rodete es axial.

## 2.1. Clasificación de las bombas rotodinámicas

- Según la dirección del flujo en el rodete:
  - Radiales
  - Diagonales
  - Axiales
- Según el número de escalonamientos: denominamos escalonamiento al conjunto rodete
  + difusor. Estos permiten aumentar la altura suministrada con el mismo caudal y disminuir el número específico de revoluciones de la máquina.
  - Simples o de un escalonamiento
  - Compuestas o de múltiples escalonamientos
- Según la apertura del rodete:
  - Cerrado
  - Doble aspiración
  - Semiabierto
  - Abierto
- Según el tipo de difusor:

- Difusor con voluta simple
- Difusor con doble voluta
- Difusor con corona fija con álabes + voluta
- Según la posición del eje:
  - Horizontal
  - Vertical
  - Inclinado
- Según la altura o presión suministrada:
  - Baja presión: hasta 20-25 mca
  - Media presión: entre 20 y 60 mca
  - Alta presión: más de 60 mca
- Según el tipo de accionamiento: motor eléctrico, de gasolina, diésel, turbina de gas, etc.
- Otras clasificaciones: según el fluido bombeado, los materiales utilizados en su fabricación, el fin al que se destina, etc.

#### 2.2. Elementos constitutivos

- Tubería de aspiración. Lleva el agua a baja presión a la bomba.
- Rodete o rotor. Elemento móvil formado por álabes, es donde se produce el intercambio de momento cinético.
- Difusor. Formado por una corona difusora de álabes fijos (opcional) y la voluta (también llamada cámara espiral o caracol). Su función es dirigir el flujo de forma ordenada hacia la salida, y recuperar parte de la energía cinética como energía de presión.
- Tubería de impulsión. Distribuye el agua a presión por el resto de la instalación.

# 2.3. Operación de una bonba rotodinámica

- Arranque y parada. En el arranque será necesario cebar la bomba, la parada debe hacerse progresivamente para evitar el golpe de ariete, los cojinetes deben estar suficientemente lubricados, la empaquetadura debe impedir que entre aire durante el funcionamiento de la bomba.
- Procedimiento de cebado. Consiste en llenar de agua la tubería de aspiración y el cuerpo de la bomba, para lo cual el aire debe poder escapar al exterior (por la válvula de purgado). Antes de su arranque, la bomba ha de estar completamente llena de líquido. Las bombas rotodinámicas necesitan ser cebadas porque no son autoaspirantes.

#### 2.4. Bombas centrífugas

Bombas rotodinámicas en donde la dirección del flujo en el rodete es radial. Uso recomendado para grandes saltos de presión y caudales pequeños ( $\Delta P$  grande,  $\dot{V}$  pequeño).

#### 2.5. Bombas axiales

Bombas rotodinámicas en donde la dirección del flujo en el rodete es axial. Utilizadas para grandes caudales y pequeños saltos de presión.

#### 3. Turbinas hidráulicas

Las turbinas hidráulicas son Turbomáquinas, Hidráulicas, Motoras. Su funcionamiento se basa en la Ecuación de Euler de las Turbomáquinas. Estudiamos las turbinas de mayor uso:

- Turbinas radiales: Francis lentas
- Turbinas diagonales: Francis mixtas, Dériaz
- Turbinas axiales: Kaplan, hélice, tubulares
- Turbinas tangenciales: Pelton, Michell-Banki

# 3.1. Clasificación de las turbinas hidráulicas

- Según la transformación de la energía en el rodete:
  - Turbinas de acción: El intercambio de energía en el rodete es en forma de energía cinética, de modo que no existe cambio de presión entre la entrada y salida. E.g., turbina Pelton.
  - Turbinas de reacción: Existe un cambio de presión en el fluido al atravesar el rodete. E.g., turbinas Francias y Kaplan.
- Grado de reacción: Relaciona la energía de presión respecto a la energía total intercambiada en el rodete.

$$\sigma_R = \left(\frac{p}{\rho}\right)_1^2 / \left(\frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2}\right)_1^2$$

■ Las turbinas de acción tienen  $\sigma_R = 0$  (Pelton, Turgo, Michell-Banki), mientras que las turbinas de reacción tienen  $\sigma \neq 0$ .

#### 3.2. Turbinas de acción

El chorro entra y sale de los álabes del rodete (cucharas) a la presión atmosférica, cediendo

prácticamente toda su energía y sale del rodete cayendo por su propio peso aguas abajo. Son turbinas de admisión parcial: sólo unos pocos álabes están activos simultáneamente. Regulación de caudal por control del inyector. Cuando existen más de dos inyectores, el eje se sitúa en vertical. La más extendida es la turbina Pelton. Saltos de gran altura (50 - 1800 m), con caudales relativamente reducidos. Potencias desde 100 kW hasta 420 MW. Otras turbinas de acción: Turgo, Michell-Banki.

#### **Turbina Pelton**

#### Elemenetos característicos:

- Tobera de inyección: tranforma la altura neta de la turbina en altura cinética del chorro.
- Válvula de aguja: regula la potencia de la turbina variando el caudal.
- Sistema de regulación de la turbina: pretende mantener la igualdad de los pares motor y resistente (del generador) a fin de mantener un número constante de revoluciones, aunque varía la carga o la altura neta de la turbina.
- Caja o carcasa del rodete: para evitar salpicaduras, el rodete se aloja en la carcasa a presión atmosférica.

El rodete está formado por álabes en forma de cuchara. Configuración en eje horizontal (1, 2 ó 3 rodetes en el mismo eje y 1 ó 2 chorros por rodete) y eje vertical (1 rodete con 4 a 6 chorros).

#### Otras turbinas de acción

- Turbina Turgo: el chorro incide de forma lateral (9 20°) en vez de tangencial como en la Pelton. Sus álabes son cucharas simples, de forma elipsoidal.
- Turbina Michell-Banki: de flujo transversal o cruzado, rodete en forma de jaula de ardilla.

#### Comparativa turbinas de acción

- Turgo: más dificil de construir que la Pelton. Sus álabes son más frágiles. A igualdad de potencia, el diámetro es la mitad que el de la Pelton.
- Michell-Banki: buenas perspectivas de utilización en mini y micro centrales. Buen rendimiento a cargas parciales.

	Pelton	Turgo	Michell-Banki
Salto [m]	100 - 1900	40 - 200	5 - 100
Potencia [MW]	0,1 - 300	0,5 - 10	0,75 - 1
Rendimiento [%]	89 - 92	80 - 85	80 - 81

#### 3.3. Turbinas de reacción

Son aquellas en las que se da un intercambio de presión en el rodete. Componentes característicos:

- Tubería forzada: Lleva el agua a alta presión hasta la turbina, debe estar diseñada para minimizar las pérdidas de carga.
- Voluta, cámara espiral o caracol: conduce el fluido hacia el perímetro del distribuidos ganando algo de potencia cinética.
- Predistribuidor de álabes fijos: guía el agua de forma eficiente hacia el rodete.
- Distribuidor "Fink" de álabes móviles: continúa el guiado además de permitir regular el caudal turbinado.
- Rodete o rotor: formado por álabes, donde se produce el intercambio de energía cinética.
- Tubo difusor: lleva el agua a remanso, permitiendo recuperar algo de energía.

#### Turbina Francis (J.B. Francis, s. XIX)

Operación y características: Es la turbina hidráulica más empleada en centrales hidroeléctricas debido a su versatilidad, buen rendimiento y funcionamiento probado durante décadas. Cubre alturas de salto entre 30 y 750 metros (e.g. central de Rosshag en Austria con  $H=672~\mathrm{m}$ ), y potencias de hasta 800 MW. Según su aplicación, el diseño de la turbina Francis varía:

- TF radial (lentas): entrada radial al rodete, grandes saltos, pequeña potencia y rendimiento bajo, pero muy económica. Invade el campo de las turbinas Pelton cuando puede competir en costes.
- TF diagonal (medias): entrada diagonal al rodete, saltos intermedios, potencia media y buen rendimiento, costes razonables. Es el tipo de turbina Francis más ampliamente utilizada.
- TF axial (rápidas): salida axial del rodete, pequeños saltos, elevada potencia y muy buen rendimiento, costes elevados. Invade el campo de las turbinas Kaplan cuando puede competir en costes.

#### Clasificación:

- Por tipo de instalación:
  - Cerrada: turbería forzada ¿cámara espiral ¿predistribuidor ¿distribuidor Fink ¿rodete ¿tubo de aspiración ¿canal de descarga.

- Abierta o en cámara de agua: cámara de agua (con o sin techo) ¿rodete ¿tubo de aspiración ¿canal de descarga. Para saltos muy pequeños (6 - 10 m) y turbina Francis de muy pequeña potencia (¡1 MW).
- Por número de flujos:
  - Simples o de un solo flujo: una única admisión de agua al rodete.
  - Gemelas o de dos flujos: rodete con doble admisión, absorbiendo doble caudal, lo que aumenta la velocidad de firo pudiendo utilizar un alternador más barato (menor número de polos).
- Por disposición del eje: Eje horizontal o Eje vertical
- Por la altura del salto:
  - Alta presión: saltos de más de 80 m.
  - Baja presión: saltos de menos de 80 m (necesita una caja espiral de grandes dimensiones)
  - Para una misma potencia, al aumentar la altura, deberá disminuir el caudal de diseño y aumentar la velocidad de giro resultando en una turbina más pequeña.

#### Turbina Kaplan (Víctor Kaplan, s.XX)

La turbina Kaplan es una turbina de reacción axial, evolución de la turbina hélice, que presenta álabes orientables. Se emplean para pequeños saltos (10 - 80 m), en un amplio rango de caudales. Buenos rendimienos (95%), se suelen emplear en centrales de agua fluyente, ya que mantienen mejor rendimiento frente a cargas parciales que las turbinas Francias. Además, a igualdad de potencia, son menos voluminosas.

#### Turbina Dériaz

Turbina semiaxial o de flujo mixto, de reacción. Saltos de mediana altura (20 - 400 m). Potencia unitaria de hasta 300 MW. Se sitúa entre las Francias y las Kaplan, se emplea como grupo reversible bomba-turbina.

#### Grupos tubulares

Son turbinas axiales que carecen de voluta, el rodete es tipo hélice o Kaplan, el distribuido es de forma cónica y tienen forma hidrodinámica. Saltos de pequeña altura (1 - 20 m). Potencias relativamente bajas (100 kW a 40 MW). Subtipos:

- Turbina Bulbo: forma hidrodinámica, todo el conjunto está sumergido.
- Turbina tipo S: eje del generador se extrae del conjunto, flujo en forma de "S".
- Turbina Straflo (Straight Flow): polos del generador integrados en el anillo exterior del rodete, eliminando la necesidad de un eje central y permitiendo una construcción más sencilla y económica.

#### Comparatiba turbinas de reacción

- Kaplan: mejor que las Francias ante vriaciones de carga. Fácil de transportar:
- Dériaz: menor volumen de excavación que las Francis. Menor diámetro que las Kaplan.
- Bulbo: mejores rendimienos, menor riesfo de cavitación y menor obra civil. Difícil refrigeración del alternador.

	Francis	Kaplan	Deriaz	Bulbo	Tipo S
Salto [m]	30 - 700	6 - 70	20 - 400	5 - 20	3 - 20
Potencia [MW]	1 - 250	20 - 100	i300	0.1 - 50	0.1 - 10
Rendimiento [%]	88 - 93	80 - 85		91 - 94	91 - 94

- Tubulares (Bulbo) vs Kaplan: se consigue mauor caudal con Bulbo que además tiene menores dimensiones para la misma potencia.
- Francis (rápidas) vs Kaplan: Kapan rinde mejor a cargas parciales. Para alturas superiores a 50 m, a mayor potencia, Kaplan trendrá mayor diámetro.
- Dériaz vs Kaplan: mayor rendimiento de Dériaz a iguales condiciones de funcionamiento.
- Francis vs Dériaz: Dériaz admite más sobrecarga y variaciones de carga, además de tener menor tamaño que Francis.

Francis	Pelton		
Menores dimensiones globales	Menor volumen excavación.		
	Infraestructura más sencilla.		
Menor peso	Más robustas		
Mayor rendimiento máximo	Mejor rendimiento a carga parcial		
Aprovecha mayor desnivel	No cavitación		

#### 4. Aeroturbinas

#### 4.1. Clasificación de las turbinas eólicas

■ Eje vertical (VAWT) o de arrastre:

- Savonious, Darrieus
- Menos extendidas, menor potencia, menor eficiencia
- Eje horizontal (HAWT) o de elevación:
  - 1, 2 ó 3 palas orientables, con góndola orientable (a sotavento o a barlovento)
  - El más utilizado es el diseño noruego: 3 palas, eje horizontal, por sustentación, a barlovento. Mayor potencia, mayor eficiencia.

- Sistemas de regulación y control de potencia
- Torre
- Cimientos
- Sistemas eléctricos

#### 4.2. Operación de las turbinas eólicas

- Velocidad de arranque: la turbina empieza a generar electricidad,  $\approx 3 5$  m/s.
- Velocidad nominal: mínima velocidad del viento que produce potencia nominal
- Velocidad de corte: la turbina se para por motivos de seguridad
- Área de barrido: área circular que barren las palas de una trubina de eje horizontal o superficie cilíndrica por las palas de una turbina de eje vertical.
- Potencia disponible del viento:

$$\dot{W}_{disponible} = \frac{1}{2}\rho v^3 A$$

■ Densidad disponible del viento:

$$\frac{\dot{W}_{disponible}}{A} = \frac{1}{2}\rho v^3$$

 Eficiencia aerodinámica o factor de potencia C<sub>p</sub>: es la parte de energía que la turbina puede extraer de toda la disponible

$$C_p = \frac{\dot{W}_{util}}{\dot{W}_{disponible}} = \frac{\dot{W}_{util}}{\frac{1}{2}\rho v^3 A}$$

■ Límite de Betz: máximo valor del factor de potencia teórico para una turbina eólica ideal

$$C_{n,max} \approx 0.5926$$

#### 4.3. Descripción de las turbinas eólicas

- Rodete: Formado por palas o álabes, solidarias al buje o "hub".
- Tren de empuje ("Drive train"): Contiene la caja multiplicadora y los ejes del generador.
- Góndola ("Nacelle"): Está formada por una carcasa que contiene el tren de empuje, el sistema de orientación, etc.

Análisis dimensional aplicado a máquinas hidráulicas y eólicas

## Conceptos esenciales

## Teorema de Euler

Teoría unidimensional de bombas centrífugas

### Instalaciones hidráulicas

### Cavitación

### Turbina Pelton

Teoría unidimensional del disco actuador

### Aerodinámica de aeroturbinas