NanoEls H5

Z X Y: 5V ENA DIR STEP
PULSE SCALE ENCODER: 5V GND B A
JSIGNAL: JB JY JX JZ
KEYBOARD: 5V GND CLK DATA
POWER JPOWER: 5V 5V GND GND
MISC: 5V GND IO10 IO11

Z	X	Y	JSIGNAL	KEYBOARD
ZPULSE	XPULSE	YPULSE	JPOWER	ENCODER
ZSCALE	XSCALE	YSCALE	POWER	MISC