Medien

Ausbreitungsgeschwindigkeit

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum: $c_0=299'792'458\frac{m}{s}$ Faustregel in Medien: $200'000\frac{km}{s}=20\frac{cm}{s}$

Signaldämpfung

Angegeben in Dezibel; auch: Insertion Loss, Attenuation

Dämpfung $A = 10 * \log(P_1/P_2) = 20 * \log(U_1/U_2)$

Höhere Frequenz → mehr Dämpfung

Halbierung der Leistung entspricht ca. 3dB

Signal-to-Noise-Ratio SNR ---

 $SNR = 10 * log(P_{Signal}/P_{Noise})dB$

Kabel Koaxial

- + besser als twisted pair für hohe Frequenzen + relativ unempfindlich gegen elektromagn.
- Störungen
 mechanisch heikel (knicken/quetschen)



Parasymmetrisch (Twisted Pair) -

- $+ \ \ \mathsf{bereits} \ \mathsf{lange} \ \mathsf{im} \ \mathsf{Einsatz}$
- + bei guter Qualität auch für Breitband geignet
- mit oder ohne Schild

Shielded Twisted Pair (STP)

Bezeichnet nach ISO 11801: xx/yTP

xx steht für die Gesamtschirmung

- U ungeschirmt
- F Folienschirm
- S Geflechtschirm
- SF Folien- & Geflechtschirm


v steht für die Aderpaarschirmung

- U ungeschirmt
- F Folienschirm
- S Geflechtschirm

Störungen bei TP ----

Kapazitive/Induktive Störungen treten bei TP öfter als bei Koax oder Glasfaser auf.

Kapazitive Störungen von benachbarten Leitungen heissen Crosstalk(über-/nebensprechen). Diese Störungen können durch ein invertiertes komplementäres Signal weitgehen aufgehoben werden. Der Empfänger subtrahiert die beiden Signale und eliminiert dadurch Störungen.



Alternativ können kapazitive Störungen mit einem leitenden Schirm abgefangen werden.

- Kapazitiv eingekoppelte Signale werden weltgehend abgeleitet
- Über den Schirm dürfen kelne
 Potentialausgleichsströme fliessen.




Sorder Employer

De More

De M

 Voraussetzung: Gute Erdung des Schirme

Induktive Störungen (durch ein Magnetfeld) können nicht durch ein komplementäres Signal alleine gelöst werden, da die die Störung auf beiden Signalen entgegengesetz ist. Dies kann über verdrillen der Adernpaare gelöst werden, benachbarte Schleifen heben sich so immer auf.



Kategorien

- Cat 1..4 Billigkabel für analoge Sprachübertragung (< 1Mb/s)
- Cat 5 bis 100 MHz, z.B. 100Mb/s oder 1 Gb/s Ethernet bis 100m
- Cat 6 250 MHz, 1 Gb/s Ethernet und 10 Gb/s Ethernet bis 55m
- Cat 7 600 MHz, z.B. für 10 Gb/s Ethernet bis 100m

Lichtwellenleiter

- + hohe Bandbreite \rightarrow hohe Datenrate
- + geringe Dämpfung \rightarrow lange übertragungsstrecken
- + resistentt gegen elektromagnetische Störungen

Zentrum aus Kernglas mit hoher optischer Dichte (Brechungsindex $n_{kern}=1.5$) umschlossen von Mantelglas mir geringer optischer Dichte (Brechungsindex $n_{mantel}=1.48$). Dadurch werden Lichtstrahlen im Kern totalreflektiert($\beta>90^\circ$) und keine Energie durch Absorption verloren

Multimode -

- + dicker Kern (mehrere Wege/Modes für das Licht)
- hohe Dispersion(Signalverschmierung auf langen Wegen)
 - Kann reduziert werden durch Einsatz von Gradientenfaser (übergang zwischen Kern und Mantel)

Singlemode -

- + keine Dispersion
- + hohe Datenraten auf hohe Distanzen
- dünner Kern, nur eine Grundmode

Physical Layer

Begriffe

(Leitungs-)Symbol

Zu einem gewissen Zeitpunk übertragenes physikalisches Signal das mit einer bestimmten Symbolrate seinen Wert verändert.

nicht wie in INCO "eine von N möglichen Nachrichten"

Informationsgehalt/Bit -

Informationsgehalt (von Symbol/Nachricht) $N_{Bit} = ld({\sf Anzahl\ M\"{o}glichkeiten})$

Zeichen -----

Einheit der übetragenen Daten, z.B. ein ASCII Zeichen

Baudrate ---

 ${\sf Schrittgeschwindigkeit} = {\sf Leitungs\text{-}Symbole} \ {\sf pro} \ {\sf Sekunde}$

Maximale Baudrate f_s ist doppelte Bandbreite B (Hz) gemäss Nyquist:

$$f_s = 2B$$

Durchsatz/Bit-/Datenübertragungsrate —

übertragung von Information pro Zeit

Maximale Bitrate (Hartley's Gesetz)

 $R \leq 2B * ld(\#unterscheidbare Signalzustände)$

Potenzen (in der Kommunikation werden NICHT zweierpotenzen verwendet):

Totalizar (in der Normhamkation werden Wert't zweierpotenzen verwende


- kBit = 10^3 Bit \rightarrow kbps = 10^3 bps
- MBit = 10^6 Bit \rightarrow Mbps = 10^6 bps
- GBit = 10^9 Bit \rightarrow Gbps = 10^9 bps

Kanalkapazität ----

Berücksichtigt neben der Bitrate auch Störungen

 $C_s[Bit/s] = B * ld(1 * \frac{S}{N})$

Verkehrsbeziehung und Kopplung -




Leitungscodes


Anforderungen

- Takt sollte im Signal enthalten sein (Taktrückgewinnung)
- effiziente Bandbreitennutzung
- möglichst gleichspannungsfrei (um Sender & Empfänger mit z.B. Transformatoren galvanisch trennen zu können)

3-wertiger AMI (Alternate Mark Inversion) -

Wechsel +/- bei jeder 1 sonst 0 $\rightarrow +/-$ gleichen sich aus somit Gleichspannungsfrei





DV I/13

Anwendung bei $10~\mathrm{Mbit/s}$ Ethernet via Single Pair bis $1.2\mathrm{km}$

- 4 Bit werden zu 3 ternären Symbolen
- DC/Gleichspannungs Offset wird bei Codierung berücksichtigt

Manchester-Code -

Einsatz bei 10BASE-T

Einfache Codierung: 1 werden als steigende Flanke, 0 als fallende Flanke übertragen. Signalwechsel bei jedem Bit \rightarrow einfache Taktrückgewinnung


NRZI (Non Return to Zero Inverted) -

Einsatz bei 100BASE-TX(mit zusätzlicher 4 zu 5 bit codierung)

011001010010001000110



RS232



Data Link Layer

Aufgaben:

- fehlerfreie Verbindung direkt verbundener Systeme
- Framing, Nutzdaten erkennen und ent-/verpacken
- Fluss-Steuerung (Flow Control), langsamer Empfänger kannen schnellen Sender bremsen
- Adressierung der Teilnehmer (falls mehrere)
- Medium Zugriff (Media Access) wer darf wann senden

Framing

Asynchron

- ullet keine Daten o nichts wird übertragen (Ruhezustand)
- Start-Bit zu Beginn eines Frames
- Aufbau (meistens): Header + Datenblock + Fehlererkennung

Synchron

- Frames werden permanent gesendet, falls keine daten wird ein Flag gesendet (Bit Stuffing stellt sicher dass das Flag nicht als Nutzdaten vorkommt)
- Aufbau: wie Asynchron aber links & rechts durch Start-/End-Flag begrenzt

Bit-/Framefehlerwarscheinlichkeit ----

auch BER (Bit Error Ratio), NICHT Bitfehlerrate das wären Bitfehler pro Zeit

Für gleichverteilte Fehler, ohne doppelte die sich aufheben; Wahrscheinlichkeit, dass ein Frame mit länge $N \geq 1$ Bitfehler hat

$$FER = P_{FehlerFrame} = 1 - (1 - p_{FehlerBit})^N$$

für $p_{FehlerBit} \ll 1$ gilt näherungsweise $FER \approx N*p_{FehlerBit}$

Andere:

FER Frame Error Ratio, fehlerhaft empfangene Frames
RER Residual Error Ratio, unentdeckete fehlerhaft empfange Frames

Frame-Länge ---

Trade-Offs von Frame länge

- + hohe Netto-Bitrate wegen Gutem Header/Nutzdaten Verhältnis
- grössere Framefehlerwarscheinlichkeit
- mehr Datenverlust bei einem Fehler
- höhere Wahrscheinlichkeit für unentdeckten Fehler

Fehlererkennung

Hamming-Distanz ---

die minimale Anzahl Bits in denen sich zwei beliebige Codewörter eines Codes unterscheiden

Hamming-Distanz h herlaubt die Erkennung von h-1 Fehlern

Parity

Even Anzahl 1 inkl. Parity-Bit ist gerade

Odd Anzahl 1 inkl. Parity-Bit ist ungerade

Längs & Quer über mehrere Bytes für jede Spalte / Zeile Parity sowie eine gesamt parity

Prüfsumme -----

über ein speziell Konstruiertes Polynom wird eine Prüfsumme generiert z.B. CRC

Fehlerkorrektur

Backward Error Correction -

Rückfrage des Empfängers nach dem letzen Packet bei Fehler

- Rückkanal benötigt
- Warten auf Quittung
- Warten auf Timeout (abhilfe durch negative Bestätigung)

Forward Error Correction (FEC) -----

BER reduzieren durch fehlerkorrigierende Codes

Anstatt verwerfen bei Fehler, schätzen der wahrscheinlichsten gesendeten Nachricht.

Regeln für Hamming-Distanz h

- Anzahl der korrigierbaren Bitfehler k ist die abgerundete Hälfte der fehlerbehafteten Zwischencodes $k \leq (h-1)/2$
- Ein Code der genau in der Mitte liegt wird als Fehlerhaft erkennt, kann aber nicht korrigiert werden.
- Allgemein: k + e = (h 1) mit $k \le (h 1)/2$

Medienzugriff

Master-Slave

+ keine Konflikte weil master alles koordiniert

- single point of failure

Token Sendeberechtigung wird in einer fixen Reihenfolge weitergereicht

- + deterministisch
- Aufwändig

Zeitsteuerung Analog zu Taktfahrplan für Züge

- + Optimierung möglich
- konflikte bei unplanbarem Verkehr

CSMA (Carrier Sense Multiple Access) Alle "master", senden wenn sie niemand sonst hören - Konflikte möglich falls 2+ gleichzeitig entscheiden zu senden

CSMA/CD Collision Detection, abbrechen und später nochmals versuchen

CSMA/CR Collision Resolution, Hardware unterstütze Arbitrierung

Flowcontrol


Erlaubt Empfänger den Sender temporär zu stoppen Verwendung bei Speichermangel/langsamer Verarbeitung oder Überlast im Netzwerk

Kann auch implizit vorkommen, in dem der Sender nach ieder Nachricht auf eine Quittung wartet bevor er die nächste schickt

Ethernet


Begriffe

Topologien



- Alle Stationer
- · sind passiv angeschlossen
- · horchen Leitung permanent ab
- werden aktiv wenn sie etwas senden wollen
- · Keine festgelegte Ausbreitungsrichtung
- Empfänger erkennt anhand einer Adresse, ob die Daten für ihn relevant sind

Ring



- Benötigt Verfahren zur Verhinderung von endlosem Kreisverkehr
- Gewisse Redundanz: beim Ausfall einer Station kann immer noch jede Station erreicht werden


Linie




- Punkt-zu-Punkt Verbindungen zwischen benachbarten Knoten
- Alle Stationen m

 üssen
- Daten empfangen
- Daten regenerieren
- falls nötig weiterleiten
- Der Ausfall einer Station führt zur Segmentierung des LAN in zwei Teile

Vermascht (teilweise oder komplett)



- · Weitere Erhöhung der Redundanz:
- Ausfall einer oder eventuell auch mehrerer Stationen oder Verbindungen kann toleriert
- · Zusätzliche Kosten und Aufwand, um mehrfache Lieferung von Daten zu verhindern



- Jede Station an zentralen Verteiler (Switch/Bridge) angeschlossen
- Verteiler entkoppelt Knoten elektrisch und macht LAN weniger störungsanfällig
- Verteiler sendet Daten, die er von einer Station erhält, an die anderen Knoten weiter

- Hierarchische Erweiterung der Sterntopologie
- Intelligenten Switches ermöglichen einen Grossteil der Kommunikation "lokal" · zwischen A und B bzw. C und D
- Dadurch Verringerung der Last f
 ür die einzelnen Switches


Übertragungsarten

Immer nur ein Sender! Anzahl empfänger unterscheidet sich

Unicast Genau 1 klar definierter Empfänger. Frame trägt dessen Adresse Multicast Gruppe von Empfängern, Frame trägt Adresse dieser Gruppe Broadcast An alle Knoten im LAN, Frame trägt Broadcast-Adresse


MAC-Adresse

Erste drei Byte Hersteller + Individual/Group & Universally/Locally bits, die letzen drei Bytes Laufnummer durch Hersteller



Ethernet Frame

- Bit Synchronisation durch Präamble, Bytes & Frames durch Start Frame Delimiter (SFD
- Frame-Länge 64 .. 1518 Byte (ohne Präable und SFD)
- Bytes nacheinander übertagen, pro Byte LSB zuerst
- Zahlenwerte (Length/Type/...) höchstwertiges Byte zuerst gesendet (Network Byte Order)



Die FCS wird mit IEEE CRC-32 berechnet. Die Hamming-Distanz ist Abhängig von der Frame-Länge: 6 bis 226, danach 5 bis 2974 (Ethernet Limit = 1518)

Kennzahlen zu Ethernet -

Overhead 18 Bytes aus DA, SA, L/T, FCS Frame-Size 64 bis 1518 Bytes Sendedauer $T_{frame} = \frac{\acute{N}_{bit} = ({\sf FrameSize} + 8)*8}{2}$ Dauer der Leitungsbelegung $T_{leitung} = \frac{N_{bit} + 96}{R_{bests}}$

Network Gear

Kreiren eine Broadcast Domain / LAN, Endgeräte merken davon nichts (transparent) sondern sprechen aus ihrer sicht direkt den Empfänger an.

Repeater/Hubs verstärkt Signal von einem Port und leitet sie weiter auf allen anderen Bridge/Switch lernt Adressen, leitet Daten weiter an die richtigen ports (Filtering Database)

VLAN (802.1Q)

Repräsentiert eigene, virtuelle Broadcastdomain.

Auf einem Switch kann jedem Port nur eine VLAN-ID gegeben werden, da die Zuordnung erst am Switch selbst passiert (muss konfiguriert werden, "managed switch").

Bei VLAN gibt es 2 verschiedene Arten von Links (Verbindung zwischen Geräten).

Access Links nur einem VLAN zugehörig


Trunk Links oft zwischen Switches, gesendete Frames können mehreren VLANs angehören \rightarrow Frames müssen vom Switch getagged werden

Erweiterung des Ethernet Headers durch einen VLAN-Tag

- Der Type 0x8100 bedeutet, dass das Frame «getagged» ist
- Ein 12 Bit Identifier (VLAN-ID, VID) besagt, welchem VLAN das Frame angehört
- Die 3 Bit des Priority Code Point (PCP) erlauben, das Frame mit einer Priorität zu versenden
- · Mit dem Drop Eligibility Indicator (DEI) werden Frames markiert, die bei Überlastsituationen zuerst verworfen werden sollen

Die maximalen Nutzdatenlänge bleibt erhalten der Ethernet Frame wird 4 Bytes länger

VLANs k\u00f6nnen transparent eingesetzt werden



PCP: höhere Prio kann tiefere überholen in der Bridge

(Rapid) Spanning Tree

Ziel: Alle Segmente in einer loop-freien Topologie verbinden Idee:

- 1. willkürliche aber eindeutige Root-Bridge wählen
- 2. von Root aus Baum aufbauen
- 3. redundante Pfade sperren

Algorithmus:

Initialisierung

- Alle Ports f
 ür Nutzdaten blockiert
- Annahme: "Ich bin Boot"
- Austausch BPDUs mit Nachbarn
- Aufbau des Spanning Tree
 - Aufdatieren der Info zu Root (kleinste ID) und Pfadkosten zu dieser
- Austausch aufdatierter BPDUs bis Konvergenz

Setzen der Port Roles

- · Freigeben for Nutzdaten von Root-Ports (Empfang der «besten» BPDU)
- Designated-Ports (Gegenstück zu Root-Ports)
- · Alle anderen Ports bleiben blockiert (Discarding)

BPDUs (Bridge Protocol Data Units) beinhalten:

8 Byte

2 Byte

2 Byte

Root-ID (aus lokaler Sicht):

Bridge-ID ("Ich"):

Port-ID (Sende-Port):

Root-Cost (aus lokaler Sicht):

Das normale STP konvergiert & reagiert sehr langsam, die Rapid Variante RSTP ist vom Grundkonzept identisch aber reagiert schneller auf Topologieänderungen (~500ms)

Evolution von Ethernet

Bezeichnung(802.3): [Bitrate in Mbit/s] BASE/BROAD-[Art/Codierung] Bemerkung: früher statt Art/Codierung die max. Segmentlänge in 100m

Beispiele von relevanten in diesem Rahmen

■ 10 Mb/s: 10Base-T

100 Mb/s: 100Base-TX

■ 1000 Mb/s: 1000Base-T

Codierungsarten: T. TX. T1 Twisted Pair

SR. DR. LR optisch C Twinax

K Backplane

Autonegotiation ---

Für Rückwärtskompatibilität, damit Sender & Empfänger wissen was möglich ist. Umgesetzt mittels Fast Link Pulses FLP (seit 100BASE-TX) zwischen den regulären Normal Link Pulses NLP(10BASE-T).

M. Maggi 5. Juni 2023 Seite 3 von 8

100BASE-TX -

Coderiung NRZI + umwandeln von 4 Bits in 5-Bit PCS (4B5B)

Start-of-Stream ähnlich zu 10BASE-T Preamble, bestimmte PCS Zeichen J/K

End-of-Stream markiert Ende des Frame, bestimmte PCS Zeichen T/R

IDLE NEU: die Leitung wird ununterbrochen mit IDLE gefüllt falls keine Nutzdaten, PCS Zeichen I

1000BASE-T --

- 5-wertiger Leitungscode PAM-5
- Vollduplex: Alle 4 Aderpaare in beide Richtungen dank Gabelschaltung
- Next-Page bei FLP

10GBASE-T ----

- 16-wertiger Leitungscode PAM-16
- Effizientere Verteilung der Bits auf Adernpaare
- forward error correction
- neuer Stecker ab CAT7: GG45

IP (Network Layer)

Router/Gateway

Verbinden verschiedene Netze mit potentiell unterschiedlichen Technologien

Lösen 2 Aufgaben:

Routing Aufbau und Update von Routingtabellen Forwarding Weiterleiten der Pakete anhand Routingtabellen

Routing-Tabelle


löst: wie Kann ich welches Netz erreichen?

Bei hierarchischem Routing (Router wissen welche Netze an anderen Router sind forwarden entsprechend) kommen oft auch aggregierte Routen vor.

Wenn so z.B. 130.0.0.0/25 und 130.0.128.0/25 beide via den selben Router erreichbar sind wird diese Route aggregiert und als 130.0.0.0/24 zusammengefasst.

Reispiel

- Die Routing-Tabelle sei nach der Länge der Netzmaske sortiert
- Sie wird von oben nach unten durchsucht
- Aus der Zieladresse und Netzmaske wird eine Zielnetzadresse bestimmt
- Verglichen werden nur die Netzadressen
- Der erste Eintrag, der "passt", wird für die Weiterleitung verwendet (1)
- Der default-Eintrag am Schluss (falls vorhanden) passt immer
- Existieren gleichwertige Alternativen, werden zusätzliche Kriterien (z.B. Pfadkosten) verwendet



Classful Routing -----

Ursprünglich wurden IP Adressen in 5 Routing Klassen eingetelt (Classful Routing). Die ersten vier Adressbits erlauben eine Bestimmung der Klasse. Wird nicht mehr gemacht weil oftmals Adressraum verschwendet wird.

Klasse	Adressbereich	Anzahl Netze	Interfaces pro Netz	
Α	1.0.0.0 - 127.255.255.255	127	16`777`214	
В	128.0.0.0 - 191.255.255.255	16`384	65`534	
С	192.0.0.0 - 223.255.255.255	2,092,125	254	
D	224.0.0.0 - 239.255.255.555	Multicast Adressen		
E	240.0.0.0 - 255.255.255.255	Reserviert für z	ukünftige Nutzung	

Subnetting -


- das Netz in kleinere Subnetze teilen
- funktioniert simplifiziert durch beliebiges erweitern der Netzadresse
- hintereinanderliegende Netze können zusammengefügt werden

198.51. 0110 0100	.0000 0000	= C-Netz 198.51.100.0 /24	
		= C-Netz 198.51.101.0 /24	
		= C-Netz 198.51.102.0 /24	
198.51. 0110 0111	0000 0000	= C-Netz 198.51.103.0 /24	
(į.		
198.51. 0110 01 00	0.0000 0000	= Subnetzmaske 255.255.252.0 oder /22	2

Adressierung / IPv4

Adresse eines Host = Netz-Adresse + Interface-Adresse

Subnetzmaske -



Netzadresse -

- reserviert, darf NICHT für interfaces verwendet werden
- tiefste Adresse im Subnet \rightarrow alle interface bits 0
- $\bullet \ \ \mathsf{berechnung} \ \mathsf{durch} \ InterfaceAdresse \wedge Subnetzmaske$

Broadcast-Adresse ---

- reserviert, darf NICHT für interfaces verwendet werden
- $\bullet \ \ \mathsf{h\"{o}chste} \ \mathsf{Adresse} \ \mathsf{im} \ \mathsf{Subnet} \ \to \ \mathsf{alle} \ \mathsf{interface} \ \mathsf{bits} \ 1$
- $\bullet \ \ \text{berechnung durch } InterfaceAdresse \lor invertierte \ Subnetzmaske$


Private Adressen -

Die 172.0.0.0/8 Adressen sind reserviert für Loopback und verlassen den Host nicht. Sie werden an ein emuliertes Loopback-Gerät geschickt dass direkt returned (kein Interface nötig).

Klasse	Netzadresse(n)	Anzahl Netze	Subnetzmaske
Α	10.0.0.0	1	255.0.0.0
В	172.16.0.0 - 172.31.0.0	16	255.255.0.0
С	192.168.0.0 - 192.168.255.0	256	255.255.255.0

IPv4 Header

immer minimum 4Byte Blöcke



Version 4 oder 6

IHL Internet Header Length (/ 4 weil immer 4 Byte Blöcke)

- Header ohne optionen = 20 Bytes \rightarrow IHL = 5
- Maximalwert 15 (4 Bits)

TOS Type of Service, erlaubt prioriesierung

Feld	Position	Funktion	Definition
DSCP	0 – 5	Differentiated Services Codepoints	RFC 2474
ECN	6 – 7	Explicit Congestion Notification	RFC 3168
		(IP Staukontrolle)	

Total Length inclusive Header & Nutzdaten

TTL Time To Live, In Anzahl Hops. Verhindern Loops, jeder Router dekrementiert, bei 0 o Paket verwerfen

Protocol Protokoll der Nutzdaten

- 1 ICMP Internet Control Message Protocol
- 6 TCP Transport Control Protocol
- 17 UDP User Datagramm Protocol

Header Checksum schütz NUR den Header, bei jedem Router neu berechnet(TTL)

Options/Padding variabel, heute selten, Padding für 32 bits

Identification Number identifikation, bleibt für fragmentierte Pakete gleich

Flags 3 Bits, steuert Fragmentierung über einzelne Bits (Aufzählung von links aus)

- 0. reserviert, immer 0
- 1. DF, $0/1 \rightarrow May / Dont Fragment$
- 2. MF, $0/1 \rightarrow Last / More Fragments$

Fragment Offset 13 Bits, steht für Anzahl 8 Byte Blöcke, bestimmt wo im gesamt paket die Daten hingehören

Fragmentierung ---

IP-Paket maximal 65535 Bytes, aber limitiert durch MTU des Netz. Problem: spätere Netze haben eventuell tiefere MTU ightarrow Fragmentierung.

- jedes Fragment erhält seinen eigenen Header
- Identification Number bleibt gleich
- Total Length jeweils die Länge des Paket
- ullet alle Pakete ausser letztes haben MF =1 in den Flags
- alle Pakete haben die gleiche, vielfaches von 8, maximale Länge (ausser letzes)


Paket mit 112 Bytes Nutzdaten, MTU = 60 Bytes → 3 Fragmente mit 40,40,32 Bytes

- 1. Fragment: TL = 60, Identification = 649, Fragment Offset = 0, MF = 1
- 2. Fragment: TL = 60. Identification = 649. Fragment Offset = 5. MF = 1
- 3. Fragment: TL = 52, Identification = 649, Fragment Offset = 10, MF = 0
- 3. Fragment: TL = 52, Identification = 649, Fragment Offset = 10, MF = 0


Reassembly ---

- Fragmente werden erst beim Zielhost zusammengesetzt
- Pakete mit FO = MF = 0 sind "komplett" → brauchen kein Reassembly
- $\bullet \ \ \, \mbox{für alle anderen (=Fragmente) wird folgende Datenstruktor alloziert } \\$
 - 1. Daten-Buffer für grösstmögliches Paket (64KB)
 - 2. Header-Buffer zur Rekonstruktion des original Headers
 - 3. Timer (ca. 15 Sekunden Timeout)

- 1. Fall: Das vorderste Fragment wird empfangen (FO = 0, MF = 1)
- Header wird in den Buffer kopiert
- Nutzdaten werden am Anfang des Datenbuffers eingefügt
- Länge der Daten in Bytes beträgt TL IHL * 4
- Entsprechenden Bits (1 Bit pro 8 Byte) in der Fragment-Block-Bit-Tabelle werden gesetzt




- 2. Fall: Das hinterste Fragment wird empfangen (MF = 0, FO > 0)
- Nutzdaten werden an Position FO * 8 in den Datenbuffer eingefügt
 Länge der Daten in Bytes beträgt TL IHL * 4
- Entsprechenden Bits in der Fragment-Block-Bit-Tabelle werden gesetzt
- Das Total-Length Feld im Header-Buffer wird gesetzt
- Gesamtlänge in Bytes beträgt FO * 8 + TL
 (Header Länge ist dann ein Mal berücksichtigt)
- Nichtbenötigter Speicherplatz kann freigegeben werden, Gesamtlänge der Daten ist bekannt



3. Fall: Ein mittleres Fragment wird empfangen (MF = 1, FO > 0)

- Nutzdaten werden an Position FO * 8 in den Datenbuffer eingefügt
- Länge der Daten in Bytes beträgt TL IHL * 4



Kapselung

- ullet Ethernet-Encapsulation: das IP-Paket wird als Data des Ethernet Frame übertragen ightarrow MTU = 1500
- Type im Ethernet-Frame = 0x0800

Selten wird IEEE 802.2/802.3 Encapsulation verwendet:

- Zusätzlicher Logical Link Control / Subnet Access Protocol (LLC/SNAP) Header vor dem IP Paket eingefügt, z.B. für Flow Control, Error Detection and Retransmission
- Die MTU ist damit 1500 8 = 1492 Bytes

6 Byte	6 Byte	2 B.	3 Byte	5 Byte	38-1492 Byte	4 Byte
destination address	source address	length	802.2 LLC	802.2 type SNAP 0800	IP-Datagramm	CRC

Übertragung mit Encapsulation -

Was geschieht bei der Übertragung genau?

- Knoten a sendet ein IP Paket an Knoten c
- → das Paket enthält die IP Adressen von a und c
 Knoten a konsultiert die Routing Tabelle und sieht:
- dass c über den Router AB erreicht werden kann, und
 Kennt nun die IP Adresse von Router AB
 Knoten a generiert ein Ethernet Frame, welches an
- die Hardware-adresse S von Router AB gesendet wird

 Router AB empfängt das Ethernet Frame, packt das
- IP Paket aus und modifiziert den Header (TTL)

 Router AB konsultiert die Routing Tabelle und sieht:


 dass c über den Router BC erreicht werden kann, und
- Kennt nun die IP Adresse von Router BC etc.

c a IP-Datagram

Adressauflösung mit Address Resolution Protocol (ARP)

- NICHT teil von IP selbst
- Löst: Host a möchte die Hardware Adresse für die IP Adresse 160.85.20.33
- jeder Host führt lokalen ARP-Cache für bekannte Adressen

- commands:
 - arp -a / ip neigh show
 - arp -d <ipaddr> / ip neigh del
 - arp -s <ipaddr> <hwaddr> / ip neigh add
- Gratuitous ARP (unnötig/unbegründet)
 - z.B. von Windows nach dem Starten
 - nach Adresszuweisung wird ARP request an eigene IP gesendet für Konflikterkennung
 - gratuitous reply für e.g. Cache-Refresh / Broadcast
- ARP-Request und ARP-Response sind je in genau einem Ethernet Frame enthalten mit Type 0806
 - Beim Request ist die Destination Address FF-FF-FF-FF-FF (Broadcast Frame) und die Hardware Address of Target ist 0



Internet Control Message Protocol ICMP

- Fehlermeldungen auf Internet Layer (TTL = 0)
- Test ob anderer Host erreichbar ist (ping)
- Gekaplelt in IP Paketen aber wird zu Network Layer gezählt
- gebräuchliche Typen (in ICMP header)

Fehler:

- 3 Destination Unreachable e.g. Dont Fragment gesetzt aber MTU zu klein
- 5 Redirect Router merkt dass Host direkteren Weg nehmen könnte → Host sendet vervolständigt Routingtabelle und nimmt direkten weg
- 11 Time Exceeded Router setzt TTL = 0 oder Timeout für Fragmente
- ${\bf 12}\,$ Parameter Problem: Bad IP Header IP Header hat ungültigen Wert Information:
- ${f 0}$ Echo Reply Host erhält Echo Request ightarrow Echo Reply mit gleichen Daten
- 8 Echo (Request) Host sendet Echo Request (ping)
- 13 Timestamp Wie Echo aber mit Timestamp austausch
- 14 Timestamp Reply

ICMP Echo / Reply -

Test, ob Host "up" ist

 Host antwortet auf Echo Request (Type 8) mit Echo Reply (Type 0), mit gleichem Inhalt wie der Echo Request

Format

Identifier: Erlaubt Zuordnung von Reply zu welchem Echo gehört
 Sequence Number: Wird innerhalb eines Identifiers jeweils um 1 erhöht

Data: Beliebige Daten, werden vom Empfänger gespiegelt

1. Byte (Oktett)	2. Byte (Oktett)	3. Byte (Oktett)	4. Byte (Oktett)	
0 1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31	
Type (= 8 / 0)	Code	Chec	ksum	
lden	Identifier Sequence Number			
Data				

ICMP Destination Unreachable -

Vom Router/Zielhost an Absender gesendet, wenn Paket nicht weitergeleitet werden kann

Type			
Code	0 = net unreachable, 1 = host unreachable, 2 = protocol unreachable, 3 = port unreachable, 4 = fragmentation needed and DF set, 13 = communication administratively prohibited		
Checksum	Prüfsumme über die ICMP Meldung		
IP Header + 64 Bits of Original Datagram			
Welche Codes werd von einem Router u welche vom Zielhos generiert? Welche vermutlich v einer Firewall?	Type (= 3) Code Checksum Depends on Code	29 30 31	

ICMP Time Exceeded

Wird auch für traceroute verwendet, durch inkrementelles erhöhen der TTL können die IP-Adressen der zwischen liegenden Router aus den ICMP Fehlern herausgefunden werden.

Linux command beispiel: traceroute -n -q1 <ip-addr>

Wert/Semantik

Time Exceeded wird von einem Router oder Zielhost in diesen zwei Fällen gesendet:

- Router setzt TTL-Feld von 1 auf 0
- → Paket wird verworfen und der Absender informiert (Code = 0)
- Zielhost kann ein fragmentiertes Paket nicht innerhalb nützlicher Zeit reassemblieren
 → Fragmente werden verworfen und der Absender informiert (Code = 1)
 - 1. Byte (Oktett)
 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

 Type (= 11)

 Code

 Unused (must be 0)

IP-Header plus 64 Bits of Original Datagram

Transport Layer

schliesst Lücke zwischen IP & Applikation

UDP effiziente, schlanke Übertragung (verbindungslos)

TCP zuverlässige Übertragung (verbindungsorientiert)

Vergleich Layer 2 und 4 -

Problem	Schicht 2	Schicht 4	Massnahmen bei TCP
Nachrichtenverlust	P _{Verlust} = FER	p _{Vertust} >> FER	Positives ACK
Telegramm- Reihenfolge	fix	kann variieren	Sequenznummern
Round Trip Time	konstant, μs ms	variabel, ms s	Adaptiver Retransmission Timeout
Überlast des Empfängers	kommt vor	kommt vor	Sliding Window mit dynamischer Fenstergrösse
Überlast des Netzwerks	direkt beobachtbar (Medium)	nur indirekt beobachtbar	Slow Start (Congestion Window)
Neustart von Hosts	direkt beobachtbar	nur indirekt beobachtbar	3 Weg Handshake, Initialisierung Sequenznr.

Kapselung -

Das gekapselte Protokoll wird im IP-Header im Feld Protocol angegeben

Version IHL	Type of Service		Total Length
Identifica	tion Number	Flags	Fragment Offset
Time to Live	Protocol	IP Header Checksum	
	IP Source	e Address	

 Feld 'Protocol' im IP-Header:

 Dezimal
 TP-Protokoll
 Binār

 0001
 ICMP
 0000' 0001

 0006
 TCP
 0000' 0110

 0017
 UDP
 0001' 0001

M. Maggi Seite 5 von 8

De-/Multiplexing

Daten müssen lokal an die korrekte Instanz höhrerer Protokollschichten weitergeben werden.

Dies geschieht aufgrund von "type" bei Ethernet, "protocol" bei IP und "port" bei TCP/UDP

Port Nummern

- einzelne Applikationen auf den Hosts werden durch Ports identifiziert (de-/multiplexen)
- iedes TCP/UDP Paket enthält source & destination port

Unterteilung der Port-Nummern in 3 Bereiche

- Well-known Ports (Bereich 1 1'023) sind durch IANA / IETF standardisiert
- · Well-known Ports sind meist zugleich für UDP und TCP reserviert
- Well-known Ports sollen nicht für andere Anwendungen als die dafür vorgesehenen "missbraucht" werden
- Registered Ports (Bereich 1'024 49'151)
 - · Reservierter Bereich für herstellerspezifische Applikationen
- Dynamic / Private Ports (Bereich > 49'152 bis 65'536)
- · können nach Belieben verwendet werden

Well-Known und Registered Ports kennt das Betriebssystem

Windows: c:\\Windows\System32\\drivers\etc\services

Linux/Unix: /etc/services


geläufige Well-known Ports

Port	Protocol	Beschreibung
20 / TCP	FTP - Data	File Transfer Protocol – Data
21 / TCP	FTP - Control	File Transfer Protocol – Control
22 / TCP	SSH	Secure shell
23 / TCP	Telnet	Telnet
25 / TCP	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
43 / TCP	WHOIS	Protokoll zum Abfragen von Internet-Domains und IP-Adressen
53 / UDP/TCP	DNS	Domain Name System
80 / TCP	HTTP	Hypertext Transfer Protocol (Web)
67 / UDP	BOOTPs / DHCPs	Boot Protocol (Server) / Dynamic Host Configuration Protocol (Server)
68 / UDP	BOOTPc / DHCPc	Boot Protocol (Client) / Dynamic Host Configuration Protocol (Client)
69 / UDP	TFTP	Trivial File Transfer Protocol
110 / TCP	POP3	Post Office Protocol Version 3
143 / TCP	IMAP4	Internet Message Access Protocol
443 / TCP	HTTPS	HTTP over SSL/TLS
465 / TCP	SMTPS	SMTP over SSL/TLS
993 / TCP	IMAP4S	IMAP over SSL/TLS
995 / TCP	POP3S	Post Office Protocol Version 3 over SSL/TLS

UDP - User Datagram Protocol

Verbindungslos Daten werden in UDP Datagramme eingefügt und direkt gesendet Unzuverlässig keine Massnahmen gegen Verlust oder Vertauschen (gleich wie IP Pakete)

UDP Header



- UDP Source Port (16 Bits, 2 Bytes)
- Identifiziert sendende Applikation
- UDP Destination Port (16 Bits, 2 Bytes)
- · Identifiziert die Applikation des Empfängers
- UDP Message Length (16 Bits, 2 Bytes)
 Länge des Datagramms (inkl. Header) in Bytes
- Maximale Länge eines UDP-Datagramms: 65'535
- Maximale L\u00e4nge eines UDP-Datagramms: 65'5\u00dd Bytes
- UDP Checksum (16 Bits)
- Prüfsumme über einen Pseudo-Header,
- UDP-Header und Daten
- Kann Null sein (keine Prüfsumme)
- Pseudo-Header: IP Source- und Destination Address, Protocol Feld, L\u00e4nge des Datagramms
 Damit ist es u.A. m\u00f6glich, fehlgeleitete Datagramme zu erkennen
 - Dies kann z.B. auf Grund eines Bit-Flip der
 Destination Address im Memory eines Routers
 auftreten

TCP - Transmission Control Protocol

Verbindungsorientiert vor Datenaustausch ist Verbindungsaufbau nötig
Zuverlässiger Verbindungsaufbau beide Endpunkte müssen den Verbindungsaufbau aktiv bestätigen

Hohe Zuverlässigkeit kein Datenverlust & richtige Reihenfolge

Vollduplex gleichzeitige, unabhängige Übertragung in beide Richtungen

Punkt zu Punkt immer direkt zwei Applikationen / kein Broad-/Multicast

TCP Nachrichtenaustausch

In beide Richtungen:

Sequence Numbers für gesendete Bytes, Position der Datenbytes im Gesamtstrom

- richtige Reihenfolge der Daten
- verlorene Daten erkennen

Acknowledge Numbers für empfangene Bytes (von der anderen Seite), Sequence Number der nächsten erwarten Bytes


- Bestätigung korrekt empfangener Daten
- verlorene Daten erkennen

Flags steuern Verbindugsauf-/abbau, signalisieren Gültigkeit von Infos im Header und besondere Situationen

SYN/FIN Verbindungsauf-/abbau

ACK Acknowledge Number im emfpangen Segment ist gültig

PSH Daten sollen schnellstmöglich an Applikation weitergeben werden



TCP Verbindungsaufbau

- Server "horcht" (LISTEN) auf einer bestimmten Port Nummer (z.B. 80 für einen HTTP Server)
- Client sendet Segment mit SYN=1 und zufälliger initialer Sequenznummer a (z. Bsp. 15'000) (ACK=0, weil Acknowledgement Nummer ungültig)
- Server bestätigt Sequenznummer mit Acknowledement Nummer a+1 (15'001) und ACK=1 und wählt zufällige initiale Sequenznummer b (z. Bsp. 42'300) und setzt SYN=1
- Client bestätigt b mit Acknowledement Nummer b+1 (42'301)
 - Erstes Byte vom Client zum Server hat Sequenznummer a+1
 - Erstes Byte vom Server zum Client hat Sequenznummer b+1




TCP Zustandsdiagramm

- TCP State machine existiert auf Client & Server
- Applikationen ändern state via listen(); connect(); close()
- die State Machines signalisieren sich Events mit den SYN, ACK, FIN flags


Verbindungsaufbau:

3- Wege Handshake




Verbindungsabbau:

Rollen (Active / Passive Close) beliebig



Verlorene Nachrichten Erkennen / Retransmission-Timeout (RTO) -

Stop & Wait:



Vor/Nachteile:

- + keine Überlast beim Empfänger weil Sender zuerst warten muss
- Retransmission-Timeout(RTO) ist hoch variabel anhand von Netzwerkbedingungen. Zur Linderung misst TCP Round-Trip-Time (RTT) und berechnet gewichteten Mittelwert mit Streuung für idealen RTO
- viel Zeit mit warten verbracht


Berechnug des RTO anhand gemessener Round-Trip-Time:

- gewichteter Mittelwert SRTT (Smoothed Round-Trip-Time) $SRTT = (1 \alpha) * SRTT + \alpha * RTT \mid \alpha = 0.125$
- Streuung RTTVAR, gewichteter Mittelwert der Abweichungen $RTTVAR = (1-\beta)*RTTVAR + \beta*|SRTT-RTT| \mid \beta = 0.25$
- Retransmission-Timeout RTO RTO = SRTT + 4 * RTTVAR

TCP Flow-Control / Sliding Window

Weil bei Stop & Wait zuviel Zeit mit Warten/Netzwerklatenz verschwendet wird → mehrere Pakete direkt nacheinander schicken solange diese ins Fenster passen (& nicht durch Congestion Window limitiert).

- beide Seiten haben eigenes Fenster
- Fenstergrösse wird in Anzahl Bytes kommuniziert
- initiale Fenstergrösse wird bei Verbindungsaufbau mittgeteilt
- bei jedem ACK wird der verfügbare Fensterplatz (Bytes) mittgeteilt → Fenstergrösse = 0 heisst keine Daten mehr senden



Annahmen:

 2'500 Byte Empfangspuffer 5'000 Bytes Daten


Ablauf:

- Fenstergrösse des Empfängers wird im Window Feld des TCP-Headers übermittelt
 - Der TCP Header wird in Kürze behandelt
- Wireshark gibt dieses als Advertized Window Size an
- Sender-Applikation benötigt nur einen Aufruf von listen() für die gesamten 5'000 Bytes

TCP Congestion Control

Flow-Control schützt nur jeweils einen Empfänger, Congestion Control soll das Netz an sich vor Überlast schützen.


Mögliche Lösung: Slow Start (unter der Annahme, dass Überlast die meisten Fehler verursacht)



- Ein Überlastfenster (Congestion Window) limitiert zusätzlich die Grösse des Sendefensters
- · Lokale Variable des Senders!
- · Sendelimit: Das Kleinere der beiden Fenster
- Der Sender "testet" die Grenze aus
- Algorithmen hierzu füllen Hunderte von Fachartikeln
- Original Slow Start Algorithmus
- Fenstervergrösserung ausgehend von MSS (Maximum Segment Size)
- 1. Exponentiell bis Schwelle
- 2. Danach linear
- Timeout: Neudefinition der Schwelle und Neustart bei MSS

- Kritikpunkte von Slow Start:
- "Sägezahnkurven" verschiedener Session neigen sich zu synchronisieren
- Bei Wi-Fi sind bitfehler das grösste Problem, nicht Überlast
- effektiv Stop & Wait bei kleinem Congestion Window
- für kurze Sessions immer langsam
- abhängig von Round-Trip-Time

TCP Header



- TCP Header L\u00e4nge: Mindestens 20 Bytes plus m\u00f6gliche Optionen (+ max. 40 Bytes)
- Eine TCP-Verbindung besteht aus je einem Datenstrom in jeder Richtung
- Header beinhaltet Information für die "Vorwärtsrichtung" (Sequenznummer etc.) und für die "Rückwärtsrichtung" (Acknowledgement Nummer, Window)

TCP Source/Destination Port (ie 16 Bits)

- · Bezeichnet jeweils die Ports auf Sender- und Empfangsseite
- Verbindungsaufbau: Destination Port bezeichnen den gewünschten Dienst auf der Serverseite

Sequence Number (32 Bits)

- Sequenznummer des ersten Bytes der Daten in der TCP-Nachricht innerhalb des gesamten Datenstroms
- · Dies erlaubt dem Empfänger, die Daten richtig zu ordnen

Acknowledgement Number (32 Bits)

- Bezeichnet die Sequenznummer des nächsten Bytes, welches der Empfänger erwartet
- Ist die Acknowledgement Nummer n+1, so sind alle Bytes bis und mit n beim Empfänger korrekt und vollständig angekommen

Header Length (4 Bits)

 Länge des Headers in Double-Words (32-Bit Einheiten → Faktor 4)

ECN Flags (2 Bits) - Explicit Congestion Notification

- Bit 8: CWR, Congestion Window Reduced (RFC3168)
- Bit 9: ECE, ECN-Echo (RFC3168)

Control Bits (6 Bits), für Verbindungsaufbau und –abbau und Angabe, welche Felder im Header eine Bedeutung haben

- URG Urgent-Pointer enthält gültigen Wert
- ACK Acknowledgement Number enthält gültigen Wert
- PSH Push: Empfänger soll Daten sofort ohne buffern an die Applikation weiterleiten z.B. bei der letzten TCP-Nachricht eines Web-Requests oder einer Reply
- RST Reset: Verbindung rücksetzen
- · SYN Synchronize: Verbindung aufbauen
- FIN Verbindung abbauen

Window (16 Bits)

- Zeigt der anderen Seite die aktuell verfügbare Puffergrösse im Empfänger an (in Bytes)
 Angewiele Bytes der der Sender zur Zeit nach
- → so viele Bytes darf der Sender zur Zeit noch senden (ab der angegebenen Acknowledgement Number)

Chapter State Control Specified Specified A specified Sp

8 9

CWR ECE

10 11 12 13 14 15

URG ACK PSH RST SYN FIN

Checksum (16 Bits)

Prüfsumme über einen Pseudo-Header, TCP-Header und Daten (wie UDP)

Urgent Pointer (16 Bits)

 Falls URG-Flag gesetzt: gibt Position (Byte Offset) von "Urgent Data" in den Daten an (z.B. für Interrupt Zeichen wie Ctlr-C)

Options (max. 40 Bytes)

Häufigste Verwendung: MSS (Maximum Segment Size), die empfangen werden kann


Netzwerk-Applikation (APP-Layer)

Network Address Translation (NAT)

Als Antwort auf das Ausgehen der IP Adressen. Verletzt grundsätzlich aber OSI-Modell weil höhere Schicht die untere modifiziert. Durch die Änderung der IP-Adresse & Port muss auch die Prüfsumme angepasst werden. Daten die auf einer tieferen schicht verschlüsselt werden würden Probleme bereiten.

Port-basiertes NAT


- Alle Hosts des privaten 192.168.0.0/8 Netz verwenden 192.168.0.1 als Default-Gateway
- NAT-Gateway ersetzt die lokalen IP-Adressen(192.168.0.*/8) ausgehender Pakete durch die eigene globale Adresse
- ersetzt Transport-Layer source port durch eine eindeutige freie Portnummer
- speichert Info welcher Host+Port auf welchen Port übersetzt wurde
- eingehende Pakete auf diesen Ports werden entsprechend wieder weitergeleitet
- -/- Vorteil: agiert automatisch als Firewall da eingehende Pakete nur möglich sind wenn die Verbindung vom lokalen Host innitiert wurde.
- |+/- auch Nachteil: eine Website auf einem lokalen Host wäre so ohne weiteres nicht erreichbar
 → gelöst durch statisches Port-basiertes NAT
 - Nachteil: limitiert auf die anzahl Ports (16-Bits also ok)



statisches Port-basiertes NAT -

In der Datenbank des Gateway werden zusätzlich statische Einträge hinterlegt die einen Host+Port auf einen eingehenden Port mappen. Einzelne Hosts können so über einen bestimmten Port wieder ausserhalb des lokalen Netz angesprochen werden.


M. Maggi Seite 7 von 8



Domain Name System (DNS)


Eine verteilte hierarchische Verzeichnisstruktur (Baum) um Hosts innerhalb eines Domain Name Space namen zu vergeben und diese aufzulösen.

- verwendet Port 53 (UDP)
- der Fully Qualified Domain Name (FQDN) muss eindeutig sein → a.b. & a.c. ist OK obwohl 2 Hosts "a" heissen aber es kann nicht nur ein "a" unter "b" existieren



Name Server

- meist für eine Zone (eigen administrierter subtree) verantwortlich.
- kennt IP Adressen..
 - zu Hostnamen in der Zone
 - von Nameserver in Subdomänen (falls nicht in eigener Zone)
 - von Root und TLD Name Server für beliebige Abfragen
- für Redundanz min. 2 pro Zone



DNS Record Types

A IPv4 Adresse des gesuchten Host

AAAA IPv6 Adresse des gesuchten Host

MX Mail Exchange(Server)

NS Name Server (Namen des Server für eine Zone)

CNAME Canonical Name: Alias für anderen Host

TXT Text Record, in Antworten für verschiedenste Angaben verwendet