y机器视觉光源分类

OPT 机器视觉光源共有 25 大系列

1、 环形光源 (OPT-RI 系列)

特点:环形光源提供不同角度照射,能突出物体的三维信息,有效解决对角照射 阴影问题。高密度 LED 阵列,高亮度;多种紧凑设计,节省安装空间;可选配漫 射板导光,光线均匀扩散。

应用: PCB 基板检测; IC 元件检测; 显微镜照明; 液晶校正; 塑胶容器检测; 集成电路印字检测; 通用外观检测。

2、 条形光源 (OPT-LI 系列)

特点:条形光源是较大方形结构被测物的首选光源;颜色可根据需求搭配,自由组合;照射角度与安装随意可调。

应用:金属、玻璃等表面检查;表面裂缝检测;LCD 面板检测;线阵相机照明; 图像扫描。

3、 高均匀条形光源(OPT-LIT系列)

特点: 高密度贴片 LED, 高亮度, 高散射漫射板, 均匀性好; 良好的散热设计确保产品稳定性和寿命; 安装简单、角度随意可调; 尺寸设计灵活; 颜色多样可选, 可定制多色混合、多类型排布非标产品。

应用:电子元件识别与检测;服装纺织;印刷品质量检测;家用电器外壳检测;圆柱体表面缺陷检测;食品包装检测;灯箱照明;替代荧光灯。

4、 条形组合光源(OPT-LIM系列)

特点:四边配置条形光,每边照明独立可控;可根据被测物要求调整所需照明角度,适用性广。

应用: PCB 基板检测, IC 元件检测; 显微镜照明, 包装条码照明; 二次元影像测量。

5、 同轴光源 (OPT-CO 系列)

特点: 高密度排列 LED, 亮度大幅提高; 独特的散热结构, 延长寿命, 提高稳定性; 高级镀膜分光镜, 减少光损失; 成像清晰, 亮度均匀。

应用:此系列光源最适宜用于反射度极高的物体,如金属、玻璃、胶片、晶片等表面的划伤检测,芯片和硅晶片的破损检测,Mark点定位,包装条码识别。

6、 底部背光源(OPT-FL系列)

特点:用高密度 LED 阵列面提供高强度背光照明,能突出物体的外形轮廓特征,尤其适合作为显微镜的载物台;红白两用背光源、红蓝多用背光源,能调配出不同的颜色,满足不同被测物多色要求。

应用:机械零件尺寸的测量;电子元件、IC的引脚、端子连接器检测;胶片污点检测;透明物体划痕检测等。

7、 侧部背光源(OPT-FLC 系列)

特点: 多次散射发光,局部和整体均匀性都很好;尺寸定制灵活,可以做到较大面积;超薄设计,最薄产品可做到6mm。

应用:大面积电路板电子器件检测与识别:透视尺寸测量:LCD 坏点检测。

8、 平行背光源(OPT-FP系列)

特点:采用精确光路设计,出射光接近理想平行光,整体结构紧凑。

应用:可以作为背光源用于高精度尺寸测量,也可配合同轴光学系统,用于检测光滑平整表面的细小划伤、碰伤等缺陷。

9、 线形光源 (OPT-LS 系列)

特点:超高亮度;采用柱面透镜聚光;适用于各种流水连续检测场合。

应用:线阵相机照明专用: AOI 检测:镀膜、玻璃表面破损、内部杂质检则。

10、 线形同轴光源(OPT-LSC 系列)

特点:大功率 LED, 高亮度, 保证高度检测的需要; 独特分光镜结构, 减少光损失; 适用于各种流水线连续检测场合。

应用:线阵相机照明专用;薄膜、玻璃表面破损、内部杂质检测;高速印刷质量检测。

11、 点光源 (OPT-PI 系列)

特点:大功率 LED, 体积小, 发光强度高; 光纤卤素灯的替代品, 尤其适合作为镜头的同轴光源等; 高效散热装置, 大大提高光源的使用寿命。

应用:配合远心镜头使用;用于芯片检测,Mark点定位;晶片及液晶玻璃底基校正。

12、 球积分光源 (OPT-RID 系列)

特点:具有球积分效果的半球面内壁,均匀反射从底部 360 度发射出的光线,使整个图象的照度十分均匀;红、白、蓝、绿、黄等多种颜色可选;可调制出任何颜色。

应用:适合于曲面,表面凹凸不平的工件检测;适合于表面反光较强的物体表面 检测;包装检测;适用于外形相同颜色不同的工件。

13、 平面无影光源(OPT-FC 系列)

特点:散射发光,均匀性良好;同时具备无影光和同轴光效果;轻巧、紧凑、便于安装、节省空间。

应用:食品、烟草、日化用品包装检测;电器外壳、零件检测与测量;高反光、不平整表面字符、图形检测、测量与识别等。

14、 无影照射 RIH 系列 (OPT-RIH 系列)

特点:实现了四有无影照射效果,不同的工作距离能形成不同的光照环境,可以 针对不同的检测类型使用。

应用:主要应用于表面碰伤、划伤等缺陷,印刷字符、标志、条码、指纹、图文识别等,大多针对幅面较大的矩形目标和幅面较小的不规则目标使用,也可替代普通环形光实现更高均匀性有。

15、 无影照射 RIF 系列 (OPT-RIF 系列)

特点:实现了圆形无影照射效果,不同的工作高度能形成不同的光 0 照环境,可以针对不同的检测类型使用。

应用:主要应用于表面碰伤、划伤等缺陷,印刷字符、标志、条码、指纹、图文识别等,大多针对幅面较大的圆形目标和幅面较小的不规则目标使用,也可替代普通环形光实现更高均匀性照明。

16、 无影照射 RIE 系列 (OPT-RIE 系列)

特点:采用设计独特的漫射板,将光线经过反射和散射形成双向、高均匀的圆对称光场,可以将物体表面细微差异造成的干扰过滤掉,凸显坡度急剧变化特征。应用:主要应用于金属器件边缘定位、尺寸测量、碰伤检测等,也可替代普通环形光实现更高均匀性照明。

17、 无影照射 RIW 系列 (OPT-RIW 系列)

特点:采用设计独特的漫射板,将光线经过多次反射,形成多方向、高度均匀的圆对称光场,可以将物体表面不同坡面都照射均匀。

应用:主要应用于电子配件维修、回收返修、器件安装定位、表面字符图案识别和尺寸检测等,也可替代普通环形光实现更高均匀性照明。

18、 无影照射 RIU 系列 (OPT-RIU 系列)

特点:采用特制漫射板将光散射到不同方向,形成渐变球状分布,使得整个球面目标不同坡度的反光强度都比较一致,过滤局部反光干扰。

应用:主要应用于电子器件、玻璃制品、冲压金属件、注塑塑料件等反光表面的字符、图案检测与识别等,也可替代普通环形光实现更高均匀性照明。

19、 平行集光光源(OPT-PL 系列)

特点:采用大功率 LED 结合独特散热结构,确保光源有足够的亮度,整体上利用透镜将通过散射板的光线汇聚起来形成均匀的光束,光线方向性好,接近平行光,可以保持在比较远的距离,光线都比较集中,可以作为背光或远距离打光的光源。应用:远距离集束光源,实现不同距离下的聚光照明。

20、 对位专用光源(OPT-VA系列)

特点:对位精度高;体积小,集成度高;摄像机接口可选;放大倍数可选。 应用:上下两工件对准专用,如全自动印刷机、COG等。

21、 AOI 专用光源(OPT-RIA 系列)

特点: RIA 系列光源专用于电路板焊锡检测; 不同角度三色照明, 凸显焊锡三维信息, 层次清晰; 漫射板导光, 光线均匀, 减少反光; 红、蓝、绿、三色搭配, 其它多种颜色可选。

应用: AOI 专用光源。

22、 大功率系列光源

特点:原材料为超大功率 LED,高密度排布,亮度超过一般光源三倍以上;散热设计好,发光稳定,寿命长;设计制作灵活,形态多样;尺寸和发光方向可根据客户要求定制。

应用:远距离照明;高速流水线照明;大面积照明。

23、 光纤点光源 (OPT-QG15)

特点:采用德国原装大功率 LED 灯芯,寿命约为卤素光源的 20 倍;亮度控制采用恒流控制方式;一体化

机箱,内置 100-240VAC 电源;功耗为 25W,亮度相当于 150W 卤素光。

应用:原使用卤素灯+光纤的应用都可以直接替代;医疗照明;半导体设备;电子器件设备;显微镜操作;一般工业照明。

24、 红外光源

特点: 真空波长: 850nm, 940nm

应用:医学(血管网识别、眼球定位);包装(可以透过塑料包装);服装、纺织;制药;电子、半导体;LCD、OLED。

25、 紫外光源

特点: 真空波长: 365nm, 385nm

应用:验钞;荧光特质检测;荧光字符、条码、二维码识别;玻璃微小缺陷检测; 光化学效应(只能用于抽检);产品外壳微小划伤、碰伤等缺陷检测。

如何选择机器视觉光源

机器视觉光源是影响机器视觉系统输入的重要因素,它直接影响输入数据的质量和应用效果。针对每个特定的应用实例,要选择相应的照明装置,以达到最佳效果。

选择光源的前提信息:

检测内容(application)

外观检查、OCR、尺寸测定、定位对象物(sample)

- 1、想看什么(异物、伤痕、损缺、敲痕、污染、标识、形状)?
- 2、表面状态(镜面、糙面、曲面、平面)?
- 3、立体? 平面?
- 4、材质、表面颜色?
- 5、视野范围?
- 6、动态还是静态(相机快门速度)?

限制条件

- 1、工作距离(镜头下端到被测物表面的距离)
- 2、设置条件(照明的大小、照明下端到被测物表面的距离、反射型 or 透射型)
- 3、周围环境(温度、外乱光等)
- 4、相机的种类(面阵 or 线阵)

简单的预备知识:

- 1、因材质和厚度不同、对光的透过特性(透明度)各异。
- 2、光根拠其波长之长短、对物质的穿透能力(穿透率)各异。
- 3、光的波长越长、对物质的透过力越强,光的波长越短、在物质表面的拡散率 越大。

- 4、透射照明、即是使光线透射对象物、并観察其透过光之照明手法。 光源:
- 1、穩定均匀的光源极其重要
- 2、目的:将被测物与背景尽量明顕区分
- 3、摂取图像时、最重要之处是如何鲜明地获得:被测物与背景的浓淡差
- 4、目前在图像处理领域中最広范的技术手法是:二值化(白黑)处理 为了能够突出特征点,将特征图像突出出来,在打光手法上,常用的包括有明视 野与 暗视野。

明视野:用直射光来観察对象物整体(散乱光呈黑色)。

暗视野:用散乱光来観察对象物整体(直射光呈白色)。

具体的光源选取方法还在于试验的实践经验。

非标定制

当标准光源无法满足要求时,就需要进行非标光源的选型与设计。0PT 拥有完善的非标定制系统,可以在 10 内提供非标光源。0PT 非标定制说明:

环形光源:可按角度、内径、外径、颜色、亮度、均匀性、安装孔位定制。

背光源:可按颜色、亮度、长宽尺寸、发光面、均匀性、安装孔位定制。

同轴光源:可按颜色、亮度、长宽高尺寸、视窗、安装孔位定制。

条形光源:可按颜色、亮度、长宽尺寸、LED 灯排数、安装孔位定制。

线形光源:可按颜色、亮度、长宽尺寸、发光源、均匀性、安装孔位定制。

AOI 光源:可按颜色搭配、外壳、内径、发光角度定制。

球积分光源:可按外径、内径、颜色定制。点光源:可按亮度、功率、颜色定制。

条形组合光源:可按颜色、亮度、长宽尺寸、安装孔位定制。

对位专用光源:可按相机类型、安装尺寸、照射方式定制。

组合光源定制:不同型号结合、如同轴光和环形光组合、环形光与环形光组合、颜色组合。

产品应用

- 1、半导体行业:外观缺陷、尺寸大小、数量、平整度、间隔、定位、校准、焊点质量、弯曲度等等的检测和测量。
- 2、SMT 行业: 虚焊, 短路, 多锡, 少锡, 元件偏移, 元件极性, 元件侧立, 元件翻转, OCR, OCV, 条码识别。
- 3、电子行业: 检测污点,划痕、浅坑、浅瘤、边缘缺陷、图案缺陷等;测量内圈直径、外圈直径、偏心度、高度、厚度等。
- 4、烟草行业:在印刷生产线上对于烟盒的印刷质量进行检测,主要缺陷类型为: 刀丝、针孔、毛发、飞墨、漏印、飞虫、套印误差等,检测水松纸印刷过程中花 纹、文字及烫金图案的印刷质量。

- 5、医药/医疗行业::对液体制剂的灌装液位、瓶体内杂质及封盖质量;尺寸不合格的胶囊;对泡罩药品的缺粒;对医药产品的外包装打码效果;对外包装纸箱的满箱及数量检测。
- 6、汽车行业: 齿轮号的符号识别, 里程表上的数字检测, 刹车片的印体识别、 各零件的尺寸测量等等。
- 7、印刷行业: 材质的缺陷检测(如孔洞、异物等); 印刷缺陷检测(如飞墨、刀丝、蹭版、套印不准等); 颜色缺陷检测(如浅印、偏色、露白等)。
- 8、食品饮料行业:玻璃瓶的质量检测,瓶子的计数,液位检测,异物检测,标签检测。