



olur. Zamana göre yönü ve deferi defizmeyen alama DA denir.



Akım zemene göre bir degizime sahip ise $I = \frac{d\varrho}{dt}$ olur. Zamana gjöre yénű ve deferî sinús bigiminde defizen alama AA denir





+ yikti tazıncıların bir keritten gertiği yön, portit akım yong olarak tanımlanır flektron atımının karzıt yönü elektrik alciminin poutit yönüdür

Gerilin: Elektrik yüklü fazıyıcıları harekete gegiren yani akımın akmasını sağlayan kuvvete gerilim denir.

Gerilim barramı belirli bir elektrik yükünü tazımak iğin sarfedilen energi kullanılarak acıklanır.

$$\frac{1}{1} = \frac{w_{12}}{Q}$$

$$\frac{1}{1} = \frac{w_{12}}{Q}$$

$$\frac{1}{1} = \frac{w_{12}}{Q}$$

$$U_{12} = \frac{W_{12}}{Q}$$

örnek: Valt birimini temel birimler anninden itale ediniz?

Note U= we esitigi, mekaniğin temel birimleni MKsiyi elektrige taziyan bağıntıdır (MKSA).

Direng: Kapali bir elektril deureninde U geribiminin etherryle bir akim abar. Garilim artarsa, karittu gegen yük, dolegingle eken ekim enter.

Genellikke, iletkenligin terri olan direng kullanılır. Direng; akıma karzı gösterilen zarluk olarak tanımlanır.

$$(2) = \frac{1}{G}$$

$$(3) = \frac{1}{G}$$

$$(4) = \frac{1}{G}$$

$$(5) = \frac{1}{G}$$

$$(6) = \frac{1}{G}$$

$$(7) = \frac{1}{G$$

Methor Direction Herabi

l uzunlupunda, A kentradeki iletkenin direnci Rolsun.

R=
$$f = \frac{1}{A} = \frac{1}{2!A}$$
 (mm²)

S: Özgül direng(őzdireng)

W: Özpül iletkenlik(őz iletkenlik)

S, & = malzemeye
ilizkin sabitter

iletken	920	Hzo	$\propto_{20} (10^{-3} \text{K}^{-1})$	B20 (10-6 K-2)
Gamus		62.5	3,8	0,7
Bakin	0,017857	56	3,93	0,6
Altin		44		
Alüminyum		35		
Volfram		18		
Nikel				
Demir				
Platin				
Manganin*				
Konstantan				
Civa				
Krom-Nikel				

Manganin: %84 Cu + %4 Ni + %12 Mn Konstantan: %54 Cu + %45 Ni + %1 Mn Krom-Nikel: %79 Ni + %20 Cr + %1 Mn

Ornek: 1 km urunlugunda, 16 mm² keritinde olan a) Bakır i letkenin, b) Bakır hattın direncini hesapleymiz?

b)

$$t = \frac{2l}{2.1000} = 2,232.1$$
 $k = l = 1 km - 1$
 $A = 16 mm^2$
 $R = 56 m/a - mn^2$

örnek: Keriti 10 mm² olan bakır hattın yerine, allıminyum hat dösenecektir. Hat direncinin aynı kalması iqin alüminyum hattın keridni heraplayınız?

$$R_{H} = \frac{2l}{2l_{cu} A_{cu}} = \frac{2l}{2l_{A1} A_{A1}} \longrightarrow A_{A1} = \frac{2l_{cu} A_{cu}}{2l_{A1}} = \frac{56.10}{35}$$

$$A_{A1} = \frac{2l_{cu} A_{cu}}{2l_{A1}} = \frac{56.10}{35}$$

$$A_{A1} = \frac{2l_{cu} A_{cu}}{2l_{A1}} = \frac{56.10}{35}$$

NOT-1: Seni Bağlama: Aynı akıma sahip elemanlar, seri başlıdır.

Paralel Bağlama: Aynı gerikine sahip elemanlar, paralel bağlıdır.

Kısa Devre: Bir devrete, herhangi ilci nakta arasına ilizkin gerikin sıfırsa (I#0 iken) (direng sıfır, ilettenlik sansuzsa)

bu elemana (duruma) denir.

$$\begin{array}{c|c}
A \\
V = 0 \\
\hline
B
\end{array}$$

$$\begin{bmatrix}
R = 0 \\
G = \infty
\end{bmatrix}$$

Agik Devre: Bir devrede, her hange iki nokta arazina ilişkin akım sıfıma (U + O iken) (direng sonzuz, iletkenlik sıfıma) bu elemana (duruma) denir.

$$\begin{array}{ccc}
 & J=0 & A \\
 & \downarrow & \downarrow & \\
 & \downarrow & \downarrow$$

Mominal Deger (Anma Degeri): Bir deure elemanının üzerinde, etiketinde, katologunda yazılı deperlerdir. Elemanın normal Galışma durumuna zit deporlerdir.