Qu'est-ce que la modulation ?

La modulation consiste à modifier un paramètre d'une onde porteuse (amplitude, fréquence ou phase) en fonction du signal à transmettre (voix, musique, données...).

♦ 2. Composants principaux

- Porteuse : onde sinusoïdale de haute fréquence.
- Signal modulant : information (voix, musique...) de basse fréquence.

♦ 3. Types de modulation

Type Ce qui varie Exemple

AM (Amplitude Modulation) L'amplitude Radio AM

FM (Frequency Modulation) La fréquence Radio FM

PM (Phase Modulation) La phase Télécommunications numériques

♦ 4. Modulation AM

- **AM-DBAP**: Double bande avec porteuse (classique)
 - o Contient : une porteuse + deux bandes latérales.
 - o A Beaucoup d'énergie gaspillée dans la porteuse.
- **AM-DBSP**: Double bande sans porteuse.
- **AM-BLU** : Bande latérale unique.

♦ 5. Modulation FM

- La fréquence de la porteuse varie selon le signal.
- Moins sensible au bruit que l'AM.
- Indice de modulation (β) :

$$\beta = \Delta ffm\beta = \frac{\Delta f}{f} \{f \ m\}\beta = fm\Delta f$$

 $(\Delta f : \text{écart de fréquence}; fm : fréquence du signal)$

• Bande de Carson :

$$B=2(\Delta f+fm)B=2(\Delta f+fm)B=2(\Delta f+fm)$$

Elle donne la largeur de bande à prévoir pour 98 % de la puissance.

♦ 6. Démodulation

- AM: détection d'enveloppe, filtres, PLL.
- FM: discriminateur, boucle à verrouillage de phase (PLL).

♦ 7. Avantages / inconvénients

Type Avantages Inconvénients

AM Simple à mettre en œuvre Sensible au bruit, gaspillage d'énergie

FM Bonne qualité sonore, robuste au bruit Circuits plus complexes