



# Modulations analogiques de porteuse AM FM PM

Filière SMP - Cycle Licence - Semestre 6




# Qu'est ce que la modulation ?

- La modulation consiste à transformer un signal sinusoïdal connu appelé porteuse par le signal à transmettre.
- C'est la variation d'une grandeur caractéristique la porteuse (Amplitude, Fréquence ou Phase) en fonction du signal informatif.
- Elle translate le spectre en bande de base vers une fréquence plus élevée.

# Exemple

### **Signal informatif (Modulant)**



# Principe de base

Le signal à transmettre est par conséquent intégré dans une **onde** sinusoïdale de haute fréquence appelée porteuse :

$$u_{p}(t) = U_{p} \cdot \cos(\omega_{p} \cdot t + \varphi_{p})$$


→ Les paramètres modifiables sont :

- $\rightarrow$  l'amplitude :  $U_p$
- $\rightarrow$  la fréquence :  $f_p = \frac{\omega_p}{2\pi}$
- ightarrow la phase :  $\boldsymbol{\varphi}_{p}$

- Modulation d'amplitude AM
- Modulation de fréquence FM
- Modulation de phase **PM**

### **Modulation AM**

- Première modulation employée en Télécommunication
- L'élément de base est un multiplieur (mélangeur) :




Avec en entrée  $u_1(t)=u_0$   $_1\cos(\omega_1t)$  et  $u_2(t)=u_0$   $_2\cos(\omega_2t)$ , on obtient en sortie :

$$v(t) = K.u_1(t).u_2(t)$$
 
$$v(t) = K.\frac{u_0 u_0 2}{2} [\cos((\omega_1 + \omega_2).t) + \cos((\omega_1 - \omega_2).t)]$$


## **Modulation AM**


Analyse fréquentielle des signaux :


Définition : Le spectre d'un signal est la représentation fréquentielle du signal.





$$u_1(t) = u_{0\ 1}\cos(\omega_1 t)$$
 et  $u_2(t) = u_{0\ 2}\cos(\omega_2 t)$ 













#### Signal modulant basse fréquence

$$\mathbf{u}_{\mathbf{m}}(\mathbf{t}) = \mathbf{U}_{\mathbf{m}} \cdot \cos(2\pi \mathbf{f}_{\mathbf{m}} \cdot \mathbf{t})$$



#### Signal porteur haute fréquence

$$\mathbf{u}_{\mathbf{p}}(t) = \mathbf{U}_{\mathbf{p}} \cdot \cos(2\pi \mathbf{f}_{\mathbf{p}} \cdot t)$$




#### Signal modulé AM-DBAP

$$u_s(t) = A (1 + m \cos(2\pi f_m t)) \times \cos(2\pi f_p t)$$

 $modulant u_m(t) = U_m \cdot \cos(2\pi f_m \cdot t)$ 

 $porteur u_p(t) = U_p \cdot \cos(2\pi f_p \cdot t)$ 


### Signal modulé AM-DBAP:



Taux de modulation : 
$$m = \frac{U_m}{U_0} = \frac{S_{max} - Smin}{S_{max} + Smin}$$


Condition de bonne modulation : m < 1

#### <u>Démodulateur AM-DBAP</u>:



#### Spectre du signal modulé AM-DBAP:

$$u_s(t) = \frac{A \cdot m}{2} \cos(2\pi (\mathbf{f_p} + \mathbf{f_m})t) + \frac{A \cdot m}{2} \cos(2\pi (\mathbf{f_p} - \mathbf{f_m})t) + A\cos(2\pi \mathbf{f_p}t)$$



$$B = 2 f_m$$

#### Inconvénient de la modulation AM-DBAP:


• Transporte la plus grande partie de son énergie dans la porteuse alors que l'information utile se trouve contenue dans les bandes latérales

Solution d'économie en énergie : supprimer la porteuse lors de l'émission.

## Modulation AM sans porteuse

#### **Modulateur AM-DBSP:**


$$\mathbf{u}_{s}(\mathbf{t}) = \mathbf{k} \times U_{m} \cos(2\pi f_{m} t) \times U_{p} \cos(2\pi f_{p} t)$$



$$\mathbf{u}_{\mathbf{p}}(t) = \mathbf{U}_{\mathbf{p}} \cdot \cos(2\pi \mathbf{f}_{\mathbf{p}} \cdot t)$$

## Modulation AM sans porteuse


#### <u>Démodulateur AM-DBSP</u>:



(Boucle à verrouillage de phase PLL)

## Modulation AM sans porteuse


#### Spectre du signal modulé AM-DBSP :



→ L'information transmise est redondante car une seule bande suffit.

### Modulation AM sans porteuse à bande latérale unique

#### **Modulateur AM-BLU**:



#### **Démodulateur AM-BLU:**

Le signal BLU reçu est multiplié par  $U_p'\cos(2\pi f_p t)$  suivi par un filtrage passe bas pour éliminer la composante haute fréquence en  $2f_p$ .

On regroupe sous le terme modulation angulaire :

la Modulation de Fréquence FM et la Modulation de Phase PM.

Pour un signal modulant  $u_m(t)$ :

### - En modulation de phase :

$$\theta_i(t) = 2\pi f_p t + kp u_m(t) \qquad \text{et} \qquad f_i(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\theta_i(t)}{dt} = f_p + \frac{k_p}{2\pi} \frac{du_m(t)}{dt}$$

 $k_p$  est le coefficient de proportionnalité du modulateur (en rd/V) .

### - En modulation de fréquence :

$$\theta_i(t) = 2\pi f_p t + 2\pi k_f \int_0^t u_m(x) dx$$
 et  $f_i(t) = f_p + k_f u_m(t)$ 

k est la sensibilité du modulateur (en Hz/V).


Elle consiste à faire varier l'argument d'une **onde porteuse** sinusoïdale en fonction du message à transmettre  $u_m(t)$ :

$$u_{p}(t) = U_{p} \cos s(\omega_{p} t + \varphi_{p}) = U_{p} \cos(\theta_{i}(t))$$

où  $\boldsymbol{U}_{\mathrm{p}}$  et  $\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{p}}$  sont des constantes.

- la phase instantanée de  $u_p(t)$  :  $\theta_i(t) = \omega_p t + \varphi_p(t)$
- la fréquence instantanée de  $u_p(t)$ :  $f_i(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\theta_i(t)}{dt} = f_p + \frac{1}{2\pi} \frac{d\varphi_p(t)}{dt}$
- ightharpoonup La fonction  $\varphi_p(t)$  est appelée excursion (variation) de phase instantanée.
- ▶ La fonction  $\frac{1}{2\pi} \frac{d\varphi_p(t)}{dt}$  est appelée excursion de fréquence instantanée.

La modulation de fréquence et la modulation de phase présentent des caractéristiques analogues et on peut facilement déduire l'une à partir de l'autre :



On va s'intéresser dans la suite à la modulation de fréquence en conséquence.


#### La modulation de fréquence :

- → Générer un signal FM consiste à transformer des variations de tension en variations de fréquence (VCO : Oscillateur Commandé en Tension).
- o Cette transformation, tension  $u \rightarrow fréquence\ f$ , doit être linéaire :

$$f(u) = f_p + \alpha u$$


o Si u=0 alors f=fp: le modulateur FM délivre la porteuse non modulée,  $\alpha$  est appelé sensibilité du modulateur (en Hz/V) et mesure la variation de fréquence  $\Delta f$  produite par une variation de tension.

#### Génération d'un signal FM:



### Spectre d'un signal FM : Fonctions de Bessel $J_n(\beta)$

On obtient un spectre de raies symétrique par rapport à  $f_p$  et avec un écart de  $f_m$  entre chaque paire de raies successives. On a :  $|J_n| = |J_{-n}|$ 



### Spectre d'un signal FM : approximation


- On remarque qu'en théorie le spectre est infini (nombre de raies infini).
- On cherche souvent à optimiser la largeur du spectre transmis pour qu'il soit adapté à la largeur du support de transmission.
- ▶ La transmission d'un signal modulé en fréquence nécessite alors une plage de fréquence de largeur :

$$B \approx 2(\beta + 1)f_m \approx 2(\Delta f + f_m)$$

La largeur de bande B s'appelle Bande de Carson. On montre qu'elle conserve 98 % de la puissance du signal modulé.


### Démodulation d'u signal FM:

**→** Discriminateur :



### Démodulation d'u signal FM:

→ La boucle à verrouillage de phase (PLL : Phase Locked Loop)



## Comparaison : modulation d'amplitude et de fréquence

- → La modulation de fréquence présente l'avantage par rapport à la modulation d'amplitude d'être beaucoup mois sensible aux parasites électromagnétiques.
- → De plus en FM toute l'énergie transmise contient l'information alors qu'en AM les deux raies latérales sont redondantes et la porteuse ne contient pas d'information.
- → Par contre les circuits de modulation et de démodulation sont en général plus compliqués en FM qu'en AM.

## Exercices d'application

→ Retrouver l'équation du signal modulé AM-DBAP en explicitant A et m :

$$u_s(t) = A \left( 1 + m \cos(2\pi f_m t) \right) \times \cos(2\pi f_p t)$$

Signal modulant:  $u_m(t) = U_m \cdot \cos(2\pi f_m \cdot t)$ 

Signal porteur:  $u_p(t) = U_p \cdot \cos(2\pi f_p \cdot t)$ 

Composante continue :  $U_0$ 

 $\Rightarrow$  Exprimer les fréquences contenues dans le signal modulé  $\mathbf{u}_{\mathbf{s}}(\mathbf{t})$ .