Définitions de base

- Modulation numérique : Méthode pour transmettre des données numériques via un signal analogique.
- Signal porteur : Onde sinusoïdale de haute fréquence. On module l'un des trois paramètres : o Amplitude → ASK o Fréquence → FSK o Phase → PSK
- Modulation ASK (Amplitude Shift Keying)
- ✓ Principe:
- L'information est codée en modifiant l'amplitude de la porteuse.
- Exemple : o bit $0 \rightarrow$ amplitude faible ou 0 o bit $1 \rightarrow$ amplitude forte
- OOK (On-Off Keying): signal = 0 ou A
- MASK (M-ASK): plus de 2 niveaux d'amplitude (2ⁿ niveaux pour n bits) ▲□ Inconvénients:
 Sensible au bruit
- Performances faibles si M est grand Peu utilisé dans les systèmes modernes sauf pour des cas simples
- Modulation FSK (Frequency Shift Keying)
- ✓ Principe :
- L'information est transmise en changeant la fréquence de la porteuse.
- Exemple : o bit $0 \rightarrow$ fréquence f_1 o bit $1 \rightarrow$ fréquence f_2
- FSK-PD (phase discontinue) : simple mais large bande passante
- FSK-PC (phase continue): plus complexe, plus efficace spectre.
- MSK (Minimum Shift Keying) : cas particulier avec index de modulation μ = 0.5 o Ex. : GMSK utilisé en GSM
- Bonne résistance au bruit
- Utilisé en télécommunications (modems, radio, etc.)
- Modulation PSK (Phase Shift Keying)
- ✓ Principe:
- L'information est transmise en changeant la phase de la porteuse.
- Exemple (BPSK) : o bit $0 \rightarrow$ phase 0° o bit $1 \rightarrow$ phase 180°

- BPSK (2-PSK): 1 bit par symbole
- QPSK (4-PSK) : 2 bits par symbole
- M-PSK : jusqu'à M=2" points de constellation sur un cercle $\triangle\Box$ Sensible à :
- Bruits de phase
- Proximité des points de constellation quand M augmente

Concepts utiles

- Débit binaire (D) = 1 / T_b
- Rapidité de transmission (R) = 1 / T = D / n
- TEB (Taux d'erreur binaire) : mesure la qualité de transmission
- Capacité d'un canal (C) : $C = W \log_2(1 + P_S / P_N)$
- Efficacité spectrale