



# Les fondamentaux en Télécommunications

Filière SMP - Cycle Licence - Semestre 6



# Objectifs

 Acquérir les connaissances fondamentales dans le domaine des Télécommunications

Comprendre les bases des communications analogique et numérique

 Comprendre les concepts fondamentaux pour les principaux supports physiques de transmission

# Qu'est ce que la télécommunication ?

La transmission d'informations qui permet la communication entre des personnes séparées par la distance.



## Exemples de télécommunications

- Système téléphonique
- Système de communication satellitaire
- Système cellulaire mobile
- Systèmes radar et sonar
- Systèmes radio micro-ondes
- Systèmes de diffusion TV et radio

## Trois unités de Télécommunication

1) Un **émetteur** qui prend les informations et les convertit en un signal.

2) Un **support de transmission**, également appelé «canal physique» qui transporte le signal.

3) Un **récepteur** qui prend le signal du canal et le convertit en informations utilisables.

## **Emetteur**

Toutes sources ou capteurs de natures physiques variables, sous forme analogique ou numérique (voix, caméra vidéo, fichier électronique ...):
















## Support de transmission

Il est chargé de transférer les informations de la source à la destination (air, lignes métalliques, fibre optique ...):







## Récepteur

Il prend le signal du canal et le convertit en informations utilisables (haut-parleur, écran d'ordinateur ou de portable ...):









## Réseau de télécommunication

Il représente tous les acteurs qui rendent la communication possible, des émetteurs et récepteurs aux supports de communication permettant la transmission des messages.






Morse



Mise au point du Télégraphe







1876

Invention du Téléphone

Gray


Bell



Hertz

1887

Démonstration de l'existence des ondes radios









Fessenden - Popov - Marconi





**Nyquist & Shannon** 



Reeves

1900...


Radio,

1ères Transmission d'ondes radio
longues distances



1928

Théorie de l'échantillonnage




 $F_e \geq 2 F_{max}$ 

1937

Pulse Code Modulation

⇒ Transmission numériques





**Shannon** 





**Keck - Maurer - Schultz** 

 NMT : Nordic Mobile Telephony

 AMPS: Advanced Mobile Phone Service

1948

Théorie de la capacité du canal





Production de la 1<sup>ère</sup> fibre optique (pertes de 20 dB/Km)

 □ ⇒ utilisation dans les réseaux de Télécommunications




Téléphones mobiles analogiques 1<sup>ère</sup> génération









#### 1988

Réseau Numérique à Intégration de Services (RNIS)

#### 1990

Internet, World Wide Web





### 1991

Téléphones mobiles numériques de 2ème génération (GSM/IS-54)


#### 1999

Naissance du Wifi Réseaux locaux sans fil bande de fréquence 5 GHz




#### 2000

Apparition de la télévision numérique terrestre (TNT)



#### 2001

Naissance WiMAX
Réseaux métropolitains sans fil utilisant des fréquences > 10 GHz



#### 2002

Déploiement du premier réseau commercial UMTS Technologies de téléphonie mobile **3G** 

2008

1ère version de la norme LTE standardisée par le **3GPP** 

#### 2010


Commercialisation des technologies «  $\mathbf{4G}$  » IMT-Advanced : LTE-Advanced, Gigabit WiMAX

Début des tests de la 5G en 2015

La **6G** intégrera la 5G avec les réseaux satellite pour les communications mobiles

La **7G** des réseaux sans fil mobiles vise à acquérir l'espace roaming

## Chaîne de transmission



## Information à transmettre

### Elle peut être soit :

Données numériques :



grandeurs abstraites



(ex. voix humaine)

ou





grandeurs physiques (signaux)

### logiques:


(ex. tension électrique)






## Support de transmission

### Il peut être soit :



# Spectre des ondes électromagnétiques

Répartition des ondes électromagnétiques en fonction de leur fréquence :




$$1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ Hz}$$
  
 $1 \text{ THz} (\text{Térahertz}) = 10^{12} \text{ Hz}$ 


1 PHz (Petahertz) = 
$$10^{15}$$
 Hz

$$1 \text{ EHz (Exahertz)} = 10^{18} \text{ Hz}$$


# Techniques de transmission


\* Transmission en Bande de Base : porteuse numérique BF (Basse Fréquence)





\* Transmission en Bande Transposée porteuse analogique HF (Haute Fréquence)





## Transmission en bande de base

- La transmission en bande de base consiste à transférer le signal directement après l'application d'un codage simple (porteuse numérique BF) sans modification préalable du spectre du signal au niveau de l'émetteur.
- La transmission se fait en propagation guidée en courte distance : câble coaxial, paire torsadée, fibre optique, ...
- C'est le cas des liaisons Ethernet, série RS232, USB, RNIS en téléphonie pour les signaux numériques.

## Transmission en bande de base

### Avantages :

- o Émetteurs et récepteurs simples donc peu coûteux,
- Possibilité de multiplexage temporel
- Performant, car utilisé principalement dans les réseaux locaux où la fréquence de transfert est importante.

### Inconvénients :

- Sensibilité aux parasites
- Transmission par câble ou fibre optique 
   coût élevé
- Impossibilité de partage direct d'un même canal par plusieurs sources
- Impossibilité de transmission à l'air libre
- Le signal dans ce mode doit être régénéré, par l'intermédiaire de répéteur, sur de grande distance.

## Transmission en bande transposée

- On appelle transmission en bande transposée une transmission avec modification préalable du spectre du signal à transmettre en utilisant la modulation d'une onde porteuse analogique HF.
- Le mode large bande est employé principalement pour des transferts longues distances en propagation guidée : câble coaxial, paire torsadée, fibre optique ou non guidée : faisceaux hertziens.
- C'est le cas de la télévision analogique hertzienne ou par satellite, téléphonie sans fil (DECT), télévision numérique par satellite, radiocommunications avec les mobiles ...

## Transmission en bande transposée


### Avantages :

- Adaptation du signal modulé aux caractéristiques fréquentielles du support de transmission
- Rayonnement possible dans une antenne
- Transmission possible à longue distance (ex: satellites)
- Moindre sensibilité au bruit et parasites externes
- Transmissions simultanées : possibilité de multiplexage fréquentiel

### Inconvénients :


- Systèmes plus complexes : risque d'augmentation de la dégradation du signal due aux équipements
- Bande de fréquences à l'émission plus importante que celle du message

1) Le spectre du signal informatif est en dehors du spectre de la bande passante du support de transmission.



→ La modulation décale ou place le spectre du signal informatif dans la bande passante du support de transmission (transposition de fréquence).


2) Les dimensions des antennes sont proportionnelles à la longueur d'onde du signal à transmettre.



pour le son  $f_{min}$ =20Hz ,  $f_{max}$ =20KHz donc  $\lambda$ =15000km à 15 km pour la vidéo  $f_{min}$ =20Hz ,  $f_{max}$ =5MHz donc  $\lambda$ =15000km à 60m


**⇒** En **augmentant la fréquence** du signal transmit, sa longueur d'onde est **réduite** ainsi que la **dimension de l'antenne** requise.

3) La séparation de plusieurs signaux transmis sur le même support de transmission est requise (économies).



→ La **transposition** de fréquence **favorise** le **multiplexage** par répartition des fréquences (Frequency Division Multiplexing : FDM).

4) La transmission par transposition de fréquence assure en général une meilleure protection contre le bruit.



→ une onde électromagnétique basse fréquence ne peut pas être transmise directement car elle se propage mal dans l'air.

# Techniques de communication

Elles peuvent être classées selon :

Information	Analogique	Numérique
Porteuse		
Analogique	AM - FM - PM	ASK - FSK - PSK
Numérique	PAM - PDM - PPM	Codes en ligne PCM - DPCM △M - A△M

