




Modulations numériques de porteuse ASK FSK PSK

Filière SMP - Cycle Licence - Semestre 6



Chaine de transmission numérique



Principe de base

Informations numériques

0 1 1 •••

Envoi et réception d'informations numériques




Transmission Numérique

réception

Décodage / Démodulation

Signal
Analogique /
Logique (Numérique)



Transmissions par un signal électrique, une onde électromagnétique, ...

Notions de base

Débit binaire et Rapidité

• On appelle **débit** binaire $D = \frac{1}{T_b}$ le nombre de bits transmis par seconde, il s'exprime en **bits par seconde**.

$$T_b$$
 est la durée d'un bit

• On appelle **rapidité** $R=\frac{1}{T}$ le nombre de symboles transmis par seconde, elle s'exprime en **bauds**.

$$T = n T_b$$
: durée d'un symbole $(n bits)$

• Pour un alphabet M-aire ($M = 2^n$: Valence), on a la relation fondamentale :

$$D = n \cdot R = R \cdot \log_2 M$$

Taux d'Erreur Binaire TEB ou BER (Bit Error Rate)

Pourcentage d'erreur commis qui définit la qualité d'une transmission numérique.

• Par simulation pratique :

Envoi d'une séquence de bits connue du récepteur. Comparaison entre les bits émis et les bits reçus.

• Par **calcul théorique** : probabilité d'erreur $P_b(e) = \frac{P_s(e)}{\log_2 M}$ (si on néglige la probabilité d'erreur entre symboles non voisins et si deux symboles voisins ne diffèrent que d'un bit (Code de Gray))

Le taux d'erreurs varie en pratique :

- de **10**⁻⁴ (ligne téléphonique)
- à **10**⁻⁹ (réseaux locaux).

Capacité d'un canal de transmission

Par définition, la capacité C d'un canal de transmission de bande passante
 W est la quantité d'informations (en bits) pouvant être transmise sur le canal en 1 seconde.

C'est le **débit binaire maximal** (en présence de bruit) :

$$C = W \, log_2 \left(1 + rac{P_S}{P_N} \right)$$
 s'exprime en bits par seconde

 $\frac{P_S}{P_N}$ est le rapport signal sur bruit en puissance

• Théoriquement, la rapidité maximale de modulation R_{max} est liée à la bande passante W du canal (en absence de bruit), par la relation :

$$R_{max} = 2 W$$

Dans la pratique : $R_{max} = 1,25 W$ soit $W \cong 0,8 R_{max}$

Rapport signal sur bruit

- Dans le cas d'une liaison numérique, on définit le rapport : $\rho=\frac{E_b}{N_0}$ qui exprime le rapport signal sur bruit binaire :
 - E_b désigne la quantité d'énergie par bit, exprimée en V².s,
 - N_0 désigne la densité spectrale mono-latérale du bruit additif blanc sur le canal, exprimée en V^2/Hz .
 - On en déduit le rapport signal sur bruit en puissance :

$$\frac{P_S}{P_N} = \frac{E_b \cdot D}{N_0 \cdot B} = \frac{E_b}{N_0} \cdot \eta = \rho \cdot \eta$$

la puissance moyenne du signal est donnée par ${f P_s}={f E_b}\cdot{f D}$ la puissance du bruit dans la bande B est donnée par ${f P_N}={f N_0}\cdot{f B}$

Efficacité spectrale et en puissance

Efficacité spectrale : Transmettre le **débit binaire** *D* **le plus grand** en consommant **la plus petite bande passante** *B*



Débit binaire D



Bande passante B

Efficacité en puissance : Atteindre un niveau de TEB fixé en envoyant la puissance la plus petite.



Performance en TEB



Puissance émise

Codes en ligne


Codage en ligne d'un signal

- Le signal binaire n'est pas transmis directement sur la ligne de transmission et l'usage de codes en ligne est nécessaire.
- La récupération de l'horloge en transmission synchrone est facilité par un changement d'état fréquent des séquences à transmettre.
- Le spectre d'un signal binaire est concentré sur les fréquences basses qui sont les plus affaiblies par la ligne.
- Les perturbations subies par un signal sont proportionnelles à la largeur de sa bande de fréquences.


Code NRZ (Non Return to Zero)

Code NRZ: Non Retour à Zéro

- Il s'agit de coder les éléments binaires un à un par un certain niveau de tension, sans retour de la tension au niveau 0 pendant la durée d'un symbole.
- Code NRZ unipolaire




Code NRZ antipolaire



Code NRZ (Non Return to Zero)

Code NRZ antipolaire:

- Code simple, utilisé couramment entre l'ordinateur et ses périphériques.
- Codage dans lequel le signal n'est jamais nul.
- Par conséquent, le récepteur peut déterminer la présence ou non d'un signal.
- Son spectre est de la forme :




Le lobe principal est de largeur 1/T et contient 91% de la puissance du signal.


Code RZ (Return to Zero)

Code RZ: Retour à Zéro

- Les éléments binaires sont codes un à un et la tension passe à zéro avant la fin d'un symbole (transition à l'intérieur du symbole).
- Code RZ unipolaire :




• Code RZ bipolaire:



Code RZ (Return to Zero)

Code RZ bipolaire:


- Code ternaire (3 niveaux) simple, limite les interférences entre symboles, permet le codage de l'horloge.
- Son spectre est très semblable à celle du signal NRZ antipolaire, si ce n'est que les lobes sont deux fois plus larges :



Code NRZI (Non Return to Zero Invert)

Code NRZI: Non Retour à Zéro Inversé

- Le code NRZI est une variante du NRZ mais attention son nom est trompeur, il ne s'agit pas du code NRZ inversé.
- Pour un 1 le signal reste constant, et pour un 0 le signal est inversé en milieu de période d'horloge.



Code NRZI (Non Return to Zero Invert)

Code NRZI:

- Code binaire, indépendant de la polarité, adapté à la transmission photonique.
- Le codage NRZI est utilisé pour le FDDI, fast ethernet ...

- Le codage NRZI possède de nombreux avantages, dont :
 - La détection de la présence ou non du signal
 - La nécessité d'un faible courant de transmission du signal
- Par contre, il possède un défaut : la présence d'un courant continu lors d'une suite de 1, gênant la synchronisation entre émetteur et récepteur.

Code biphase ou Manchester

Code biphase ou Manchester:


• Il est caractérisé par une transition au milieu de chaque temps bit. Le bit transmis est caractérisé par la présence d'un front montant ou descendant en T/2:

Convention G. E. Thomas:

- front montant pour un 0
- front descendant pour un 1

Convention IEEE 802.3:


- front montant pour un 1
- front descendant pour un 0



Code biphase ou Manchester

Code biphase ou Manchester:

• Le spectre du codage Manchester est nulle pour f=0 et "proche de zéro" à son voisinage.



• De ce fait, ce signal logique codé peut être transmis facilement par couplage inductif (transformateur) à l'inverse des signaux TTL, NRZ, RZ qui possèdent une densité spectrale maximale au voisinage de f=0.

Code biphase ou Manchester


Code biphase ou Manchester:

- Code binaire, équilibré, conservation de l'horloge, spectre très large (le double).
 Codage utilisé par Ethernet.
- Caractéristiques du codage Manchester :
 - Bonne résistance au bruit (2 niveaux)
 - Bonne adaptation aux supports à bande passante large
 - Beaucoup de transitions, donc facilité de synchronisation d'horloge
- Le principal inconvénient de ce code réside dans la grande largeur de son spectre, ce qui le confine aux supports à large bande comme les câbles coaxiaux

Code bipolaire simple ou AMI


Code bipolaire simple ou AMI "Alternate Mark Inversion" :

- Il s'agit d'une transmission avec un alphabet ternaire {−1, 0,+1} où l'on code :
 - les bits 0 par le symbole 0
 - les bits 1 alternativement par +1 et −1.



Code équilibré, indépendant de la polarité avec dérive de l'horloge (suite de 0).

Divers types de codes en BB:



- Les codes sur fronts facilitent la reconstitution de l'horloge et autorisent les changement de polarité mais présentent un doublement de la bande passante.
- Les codes multi niveaux augmentent le débit au détriment du rapport S/N.
- Il n'y a pas de code BB optimal, il faut choisir le code en fonction de l'application visée (caractéristiques du support, débit de transmission voulu ...).

Modulations Numériques

Principe de base


Information numérique

1 0 0

$$a(t) = \sum_{k} a_k g(t - kT_b)$$


$$"0" \rightarrow 0$$

$$"1" \rightarrow A$$



Signal porteur HF

$$u_{p}(t) = U_{p} \cos(\omega_{p} t + \varphi_{p})$$
$$= U_{p} \cos(2\pi f_{p} t + \varphi_{p})$$



Principe de base

Le signal à transmettre est intégré dans une **onde sinusoïdale** de **haute fréquence** appelée **porteuse** :

$$\mathbf{u}_{\mathbf{p}}(t) = \mathbf{U}_{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{cos}(\boldsymbol{\omega}_{\mathbf{p}} \cdot t + \boldsymbol{\varphi}_{\mathbf{p}})$$

→ Les paramètres modifiables sont :


- \rightarrow l'amplitude : $U_{\rm p}$
- \rightarrow la fréquence : $f_p = \frac{\omega_p}{2\pi}$
- ightarrow la phase : $\boldsymbol{\varphi}_{p}$

- Modulation d'amplitude ASK
- Modulation de fréquence FSK
- Modulation de phase PSK

Amplitude Shift Keying Modulation par déplacement d'amplitude

Frequency Shift Keying Modulation par déplacement de fréquence

Exemples




Modulation ASK


Modulation par déplacement d'amplitude :


2ASK symétrique:


Le signal modulant a(t) fait varier de façon discrète l'amplitude de la porteuse.



ASK: Amplitude Shift Keying











Modulation ASK


Modulation tout ou rien OOK (On Off Keying):












- g(t) Filtre en $\frac{1}{T}$, $B_{OOK}=2F_B=\frac{2}{T}$
- g(t) Filtre en cosinus surélevé, $B_{OOK} = \frac{1}{T} (1 + \alpha) = R (1 + \alpha)$

Modulation ASK

Performances des modulations MASK:



Pour la modulation MASK symétrique :

 $M = 2^n$ amplitudes possibles du signal

$$m(t) = \sum_{k} a_{k} g(t - kT) \cdot cos(\omega_{p}t + \varphi_{p})$$

 a_k sont répartis sur une droite :

$$A_i = (2i - M + 1).A$$

avec : $i = 0,1,2,...(M-1)$

 \boldsymbol{n} bits sont transmis par symbole :


$$T = n T_b$$

Modulation FSK


Modulation par Déplacement de Fréquence :

On définit deux types de modulation FSK :


à phase discontinue FSK-PD :



à phase continue FSK-PC :



Le signal modulant a(t) fait varier de façon discrète la fréquence de la porteuse.




 f_1 représente le « 0 » f_2 représente le « 1 »

Modulation FSK


Modulation MSK:

- C'est une modulation FSK à phase continue **2FSK-PC**.
- Lorsque Df = 1/2 D, la modulation FSK prend alors le nom de MSK L'indice de modulation vaut $\mu = \mathcal{D}f/R = \mathcal{D}f/D = 0,5$




MSK: Minimum Shift Keying

Cas du GSM: La modulation porte alors le nom de GMSK (Gaussian MSK).



Modulation FSK

Performances des modulations MFSK:



Pour la modulation MFSK:

 $M = 2^n$ fréquences possibles du signal

$$m(t) = cos(2\pi (f_p + \Delta f \cdot a_k) \cdot t)$$

Fréquence instantanée par symbole est :

$$f(t) = f_p + \Delta f \cdot a_k$$

 a_k appartient à l'alphabet de valeurs :

$$\{\pm 1, \pm 3, \dots \pm (M-1)\}$$

Excursion de fréquence : $\Delta f = \frac{Df}{2}$

Indice de modulation : $\mu = \frac{\mathcal{D}f}{R} = 2 \cdot \Delta f \cdot T$


n bits sont transmis par symbole : $T = n T_b$

Modulation PSK

Modulation par Déplacement de Phase :


2PSK ou BPSK "Binary Phase Shift Keying":


Le signal modulant a(t) fait varier de façon discrète la phase de la porteuse.




Constellation 2PSK

PSK: Phase Shift Keying








Modulation PSK


Modulation par Déplacement de Phase :



- g(t) Filtre en $\frac{1}{T}$, $B_{2PSK}=2F_B=\frac{2}{T}=2R$ g(t) Filtre en cosinus surélevé, $B_{2PSK}=\frac{1}{T}$ (1 + α) = R (1 + α)

Modulation PSK

Performances des modulations MPSK:



Pour la modulation MPSK avec M>2 :

 $M = 2^n$ phases possibles du signal

$$m(t) = A \cdot \cos(\omega_p t + \varphi_p + \varphi_k)$$

 $\boldsymbol{c_k}$ sont répartis sur un cercle :

$$c_k = a_k + jb_k = e^{j\varphi_k}$$

 $avec \ a_k = cos(\varphi_k), b_k = sin(\varphi_k)$

$$\varphi_k = \frac{\pi}{M} + k \frac{2\pi}{M} pour k = 0, 1, 2 ... (M-1)$$

n bits sont transmis par symbole : $T = n T_b$

Modulation ASK:

La tentation d'augmenter *M* (c'est à dire le nombre de bits transmis par symbole) est grande mais présente les avantages et les inconvénients suivants :

- L'efficacité spectrale $\eta=\frac{1}{TB}\ log_2\ M$ augmente, (pour une largeur de la bande B donnée).
- Malheureusement, la probabilité d'erreur par symbole $P_s(e)$ augmente aussi, et pour ne pas dégrader l'efficacité spectrale, il faudra augmenter l'énergie émise par bit E_b .
- Finalement, ce type de modulation est **simple à réaliser** mais il est assez **peu employé** pour M > 2 car ses performances sont moins bonnes que celles d'autres modulations, notamment pour sa résistance au bruit.

Modulation FSK:

Avantages et inconvénients des deux types de Modulation par Déplacement de Fréquence :

- La FSK à phase discontinue :
 - Elle est simple de réalisation.
 - Son principal défaut est la grande bande passante dont elle a besoin pour pouvoir transmettre les sauts de phase.
- La FSK avec continuité de phase :
 - Elle est plus complexe à réaliser.
 - Elle requiert une bande passante plus étroite.

Modulations ASK et PSK:

- L'ASK et la PSK ne constituent pas une solution satisfaisante pour utiliser efficacement l'énergie émise lorsque le nombre de points M est grand.
 - dans l'ASK les points de la constellation sont sur une droite, et dans la PSK les points sont sur un cercle.
 - la probabilité d'erreur est fonction de la distance minimale entre les points de la constellation.
- La meilleure modulation est celle qui maximise cette distance pour une puissance moyenne donnée.
 - Un choix plus rationnel est alors une modulation qui répartit les points uniformément dans le plan.
- On parle alors de modulation d'amplitude sur deux porteuses en quadrature (MAQ) appelée aussi : QAM pour "Quadrature Amplitude modulation". C'est une modulation dite bidimensionnelle.