


Logiciel SOLIDWORKS

Pompe à dessouder


DOSSIER TRAVAIL




Conception des pièces et assemblage



Aiguille




Piston






Corps




Bouton déclencheur






Ressort

Diamètre moyen : 14 Diamètre du fil : 1 Longueur : 65 8 révolutions




Ressort de verrouillage

Diamètre moyen: 8,3 Diamètre du fil: 0,7 Longueur: 2,5 3 révolutions







Cylindre




Embout












A - Réalisation des pièces

1 - Réalisation du corps

Lancer Solidworks

Faire « Fichier »→ « nouveau »→ « Piece »




Enregistrer le fichier sous le nom « 01_corps »

Sélectionner le plan de face puis réaliser l'esquisse :




Faire une extrusion






Sur une face plane tracer l'esquisse puis réaliser une extrusion


















Sur la face plane réaliser l'esquisse puis un enlèvement par extrusion de19 mm



Créér un plan décalé de 10 mm par rapport au plan XZ



Dans le plan qui vient d'être créé, réaliser l'esquisse puis un en lèvement par extrusion de 17 mm pour obtenir :





2 - Réalisation de la tige de poussée


Lancer Solidworks


Faire « Fichier »→ « nouveau »→ « Piece »

Enregistrer le fichier sous le nom « 02_tige_de_poussee »


Sélectionner le plan de face puis réaliser l'esquisse : puis faire ajout de matière par révolution








Pièce obtenue







3 - Réalisation du joint torique 5x16

Lancer Solidworks


Faire « Fichier »→ « nouveau »→ « Piece »


Enregistrer le fichier sous le nom « 03 joint torique »

Sélectionner le plan de face puis réaliser l'esquisse : puis faire ajout de matière par révolution









4 - Réalisation du bouton poussoir

Lancer Solidworks


Faire « Fichier »→ « nouveau »→ « Piece »

Enregistrer le fichier sous le nom « 04 bouton poussoir »

Sélectionner le plan de face puis réaliser l'esquisse : puis faire ajout de matière par extrusion de 15




Extrude...






Extrude...

Sur la face plane réaliser l'esquisse suivante puis faire un enlèvement par extrusion travers tout







Se placer dans le plan de profil puis réaliser l'esquisse puis faire un enlèvement de matière par extrusion




de 30 mm (symétrique par rapport au plan milieu)






Faire un congé de rayon 1 mm 🥐 Congé








Ensuite sélectionner la fonction coque (1,5 mm et sélectionner la face ci-dessous)




Sur la face plane tracer un cercle de diamètre 8 mm puis faire une extrusion suivant





Faire un perçage de diamètre 5 mm et profondeur 6,5 mm





5 - Réalisation du bouton déclencheur


Lancer Solidworks

Faire « Fichier »→ « nouveau »→ « Piece »


Enregistrer le fichier sous le nom « 05_bouton_declencheur »

Sélectionner le plan de face puis réaliser l'esquisse : puis faire ajout de matière par extrusion de 17






Faire un chanfrein de 1 mm à 45°




Sur le plan de dessus réaliser l'esquisse puis un enlèvement par extrusion de 20 mm symétrique







Dans le plan de profil, réaliser l'esquisse puis faire un enlèvement par extrusion de 20 mm symétrique













6 - Réalisation de l'axe

Lancer Solidworks Faire « Fichier »→ « nouveau »→ « Piece » Enregistrer le fichier sous le nom « 06_axe »

Sélectionner le plan de face puis réaliser l'esquisse : puis faire ajout de matière par extrusion de 10









7 - Réalisation de l'anneau élastique

Lancer Solidworks


Faire « Fichier »→ « nouveau »→ « Piece »

Enregistrer le fichier sous le nom « 07 anneau elastique »

Sélectionner le plan de face puis réaliser l'esquisse : Funcion puis faire ajout de matière par extrusion de 0,7







8 – Réalisation du ressort de verrouillage


Lancer Solidworks

Faire « Fichier »→ « nouveau »→ « Piece »


Enregistrer le fichier sous le nom « 08 ressort verrouillage »

Sélectionner le plan de face puis réaliser l'esquisse d'un cercle de diamètre 8,3 mm

Faire Insertion→Courbe→Hélice (Hauteur 2,5 mm, 3 révolutions, angle de départ : 0°)



Se placer dans le plan de dessus puis réaliser l'esquisse d'un cercle de diamètre 0,7 mm (on veillera à placer le centre du cercle à l'extémité de l'hélice)







Insérer un ajout de matière par balayage diamètre et l'hélice




Sweep... en sélectionnant l'esquisse du cercle de 0,7 mm de



Se mettredans le plan de réalisation du cercle de diamètre 0,7 mm puis réaliser l'esquisse



Faire ensuite un enlèvement de matière par extrusion de 10 mm par rapport au plan milieu






9 - Réalisation du cylindre

Lancer Solidworks

Faire « Fichier »→ « nouveau »→ « Piece »

Enregistrer le fichier sous le nom « 09_cylindre »

Sélectionner le plan de face puis réaliser l'esquisse ci-dessous. Faire une extrusion de 90 mm




<u>10 – Réalisation du piston</u>

Lancer Solidworks


Faire « Fichier »→ « nouveau »→ « Piece »

Enregistrer le fichier sous le nom « 10_piston »

Sélectionner le plan de face puis réaliser l'esquisse ci-dessous. Faire une révolution pour obtenir :



Sélectionner la face plane puis faire un perçage de diamètre 5 mm de longueur 5 mm Réaliser des chanfreins de 0,2 mm à 45° Chanfrein






11 - Réalisation du joint torique 14x2,5

Lancer Solidworks

Faire « Fichier »→ « nouveau »→ « Piece »

Enregistrer le fichier sous le nom « 11_joint_torique_14x2.5 »

Sélectionner le plan de face puis réaliser l'esquisse ci-dessous. Faire une révolution pour obtenir :




12 - Réalisation de l'aiguille

Lancer Solidworks


Faire « Fichier »→ « nouveau »→ « Piece »

Enregistrer le fichier sous le nom « 12_aiguille »

Sélectionner le plan de face puis réaliser l'esquisse ci-dessous.



Faire une révolution pour obtenir :






13 - Réalisation de la bague de fixation de l'embout

Lancer Solidworks


Faire « Fichier »→ « nouveau »→ « Piece »

Enregistrer le fichier sous le nom « 13_bague_fixation_embout »

Sélectionner le plan de face puis réaliser l'esquisse ci-dessous. Faire une révolution pour obtenir : Faire des chanfreins de 0,5 mm à 45°



Sélectionner la face plane du bout puis réaliser l'esquisse. Faire un enlèvement par extrusion de 2 mm pour obtenir :






14 - Réalisation de la bague support de l'embout

Lancer Solidworks


Faire « Fichier »→ « nouveau »→ « Piece »

Enregistrer le fichier sous le nom « 14_bague_support_embout »


Sélectionner le plan de face puis réaliser l'esquisse ci-dessous. Faire une révolution pour obtenir :



Sur la face plane de l'épaulement faire l'esquisse suivante puis un elèvement de matière par extrusion à travers tout pour obtenir :



Faire une répétion circulaire Circular Pattern.. de cet enlèvement de matière par extrusion pour obtenir :






<u>15 – Réalisation du joint torique 17x2</u>

Lancer Solidworks

Faire « Fichier »→ « nouveau »→ « Piece »

Enregistrer le fichier sous le nom « 15_joint_torique_17x2 »

Sélectionner le plan de face puis réaliser l'esquisse ci-dessous. Faire une révolution pour obtenir :




16 - Réalisation de l'embout

Lancer Solidworks

Faire « Fichier »→ « nouveau »→ « Piece »

Enregistrer le fichier sous le nom « 16_embout »

Sélectionner le plan de face puis réaliser l'esquisse ci-dessous. Faire une révolution pour obtenir :





<u> 17 – Réalisation du ressort de rappel</u>

Lancer Solidworks


Faire « Fichier »→ « nouveau »→ « Piece »

Enregistrer le fichier sous le nom « 17_ressort_de_rappel »


Sélectionner le plan de face puis réaliser l'esquisse ci-dessous.

Inserer une hélice (Hauteur: 65 mm; 8 révolutions, angle de départ: 0°)

A l'extrémité de l'hélice dessiner un cercle de diamètre 1 mm




Insérer un **ajout de matière par balayage** sweep... en sélectionnant l'esquisse du cercle de 1 mm de diamètre et l'hélice







A une extémité du ressort réaliser l'esquisse d'un cercle de diamètre 14 mm puis insérer une hélice (Hauteur 1,5 mm; 1,25 révolutions; angle de départ 0°)



Réaliser l'esquisse de la section du fil de ressort par ; outils →outils d'esquisse →convertir les entités (convertir la section plane de l'extrémité du ressort en esquisse d'un cercle de diamètre 1 mm)




Répéter la même opération à l'autre extrémité du ressort pour obtenir :






Se mettre dans le plan de droite et réaliser l'esquisse de deux rectangles afin de faire un enlèvement de matière par extrusion à travers tout (symétrique par rapport au plan milieu)





B - Réalisation de l'assemblage

Créer un nouveau fichier "assemblage" et insérer toutes les pièces



Mettre les contraintes de coaxialité Concentric et de coincidence Coincident afin d'obtenir :

