


Moteur de modélisme

Les moteurs thermiques utilisés en modélisme sont en majorité des moteurs à deux temps. On les retrouve également dans de nombreux produits tels que les cyclomoteurs, les tondeuses (pour certaines), scooters des mers, etc...

Ces moteurs sont relativement simples au niveau du fonctionnement, de l'entretien (vu le petit nombre de pièces), mais il génère cependant beaucoup plus de pollution que les moteurs à quatre temps


Un moteur thermique utilise l'énergie produite par l'explosion du mélange air / essence provoqué par l'allumage de la bougie. La pression présente sur le piston provoque sa descente (phase de détente). C'est pendant cette phase, que les gaz brûlés sont expulsés vers le pot d'échappement. Ces moteurs se caractérisent donc par une explosion à chaque tour du vilebrequin. Le piston quant à lui remonte grâce à l'inertie du vilebrequin.


Les deux temps du moteur coincident avec la descente et la montée du piston.



Réalisation de l'assemblage et de l'animation










8	Joint plat	16	Hélice		
7	Bielle	15	Entretoise		
6	Axe de piston	14	Lanceur		
5	Piston	13	Roulement à billes (d=12; D=25; b=6)	21	Goupille
4	Chemise	12	Roulement à billes (d=7 ; D=19 ; b=6)	20	Clavette
3	Corps	11	Vilebrequin	19	Rondelle
2	Bouchon de culasse	10	Bague	18	Ecrou
1	Culasse	9	Bouchon	17	Ogive
Rp	Désignation	Rp	Désignation	Rp	Désignation


1 - Dessins de définition

01- Culasse






02- Bouchon de culasse












04 -Chemise






05-Piston











06 – Axe de piston




<u>07 – Bielle</u>






08 - Joint plat




09 - Bouchon






<u> 10 – Bague</u>




11 - Vilebrequin






14- Lanceur





15 – Entretoise







16-Hélice









<u>17-Ogive</u>













<u> 18 – Ecrou</u>









19-Rondelle








20 - Clavette



21-Goupille chemise






2 - Réalisation des sous-ensembles

2-1 Sous ensemble fixe


Sous-ensemble composé de :

- Corps(03)
- Culasse(01)
- Bouchon de culasse(02)
- Joint plat (08)
- Bouchon (09)
- Chemise (04)
- Goupille (21)





En utilisant des contraintes de coincidence et de contact réaliser l'assemblage afin d'obtenir :






2-2 Sous ensemble vilebrequin


Sous-ensemble composé de :

- Vilebrequin(11)
- Roulement(12)
- Roulement(13)
- Lanceur(14)
- Entretoise(15)
- Hélice(16)
- Ogive(17)
- Ecrou(18)
- Rondelle(19)
- Clavette(20)





En utilisant des contraintes de coincidence et de contact réaliser l'assemblage afin d'obtenir :






2-3 Sous-ensemble piston


Sous-ensemble composé de :

- *Piston(05)*
- Axe de piston(06)






En utilisant des contraintes de coincidence et de contact réaliser l'assemblage afin d'obtenir :



2-3 Sous-ensemble bielle

Sous-ensemble composé de :

- Bielle (07)
- Bague(10)



En utilisant des contraintes de coincidence et de contact réaliser l'assemblage afin d'obtenir :



3 - Réalisation de l'assemblage des sous-ensembles

Sous-ensembles:






Assemblage du vilebrequin et des pièces fixes Contrainte de coaxialité

Axe sur le vilebrequin






Axe sur les pièces fixes






Contrainte de coïncidence






Rajouter la contrainte « angle » qui servira à animer le système




Assemblage du piston et des pièces fixes






Assemblage du vibrequin et de la bielle



Assemblage du piston et de la bielle






Assemblage obtenu



4 - Réalisation de l'animation


Passer dans l'application « Mechanical Systems Design »






Création d'une commande

Sur la liaison pivot1 sélectionner l'angle1



<u>Position initiale de l'hélice</u>: Paramètres à régler dans liaison révolution vilebrequin/ensemble fixe Angle: 0; limite inférieure: 0; limite supérieure: 1800° (on prévoit de faire 5 tours dans l'animation)







Passer dans l'application « Mechanical Systems Experience »

Créér la motorisation de la liaison pivot (révolution) vilebrequin/ensemble fixe

(icône « exitation du moteur de vitesse »)




Mettre 2000 tr/mn






L'exitation du moteur de vitesse apparait dans l'arbre de construction




Cliquer sur l'icône « enregistreur d'exitation cinématique »







Régler 180 s avec un pas de 0,1 s




Sélectionner « automatique »







Lancer la lecture





Une fois la lecture terminée l'onglet « résultat » apparait dans l'arbre de construction

