

## Etude d'un robot industriel 3 axes


Soit le robot industriel 3 axes ci-contre II est composé des éléments suivants :

- l'ensemble (0) est fixe, c'est le bâti lié au repère  $R_0$  (  $0, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0}$  )
- l'ensemble (1) lié au repère  $R_1$  (  $O, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1}$  ) translate et tourne autour de l'axe  $O \overrightarrow{y_0}$  par rapport au bâti (0) avec :  $\alpha = (\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_1})$  et  $\overrightarrow{OA} = R \overrightarrow{x_1}$
- l'ensemble (2) lié au repère  $R_2$  ( $A, \overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{z_2}$ ) tourne autour de l'axe  $A \overrightarrow{z_1}$  par rapport à

l'ensemble (1) avec :  $\theta = (\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{x_2})$  et  $\overrightarrow{AB} = a. \overrightarrow{x_2}$ 

- l'ensemble (3) lié au repère  $R_3$  (  $B, \overrightarrow{x_3}, \overrightarrow{y_3}, \overrightarrow{z_3}$  ) tourne autour de l'axe  $B \overrightarrow{x_2}$  par rapport à l'ensemble (2) avec :  $\phi = (\overrightarrow{z_2}, \overrightarrow{z_3})$  et  $\overrightarrow{BC} = c. \overrightarrow{z_3}$ 

(le point C est à la périphérie de (3))



- 1) Représenter les figures des rotations planes (changements de repères)
- 2) Exprimez  $\ \overrightarrow{\Omega}_{R_1/R_0}$ ;  $\ \overrightarrow{\Omega}_{R_2/R_1}$ ,  $\ \overrightarrow{\Omega}_{R_3/R_2}$ ,  $\ \overrightarrow{\Omega}_{R_2/R_0}$  et  $\ \overrightarrow{\Omega}_{R_3/R_0}$
- 3) Exprimez  $\vec{V}_{A\,1/0}$  par dérivation . Vous l'exprimerez dans la base  $(\vec{x_1}, \vec{y_1}, \vec{z_1})$
- 4) Exprimez  $\vec{V}_{B\ 2/0}$  par changement de point . *Vous l'exprimerez dans la base*  $(\vec{x_1}, \vec{y_1}, \vec{z_1})$
- 5) Exprimez  $\vec{V}_{B\ 2/0}$  par dérivation. . Vous l'exprimerez dans la base  $(\vec{x_1}, \vec{y_1}, \vec{z_1})$
- 6) Exprimez  $\vec{V}_{C\ 3/0}$  par changement de point . . Vous l'exprimerez dans la base ( $\vec{x_1}, \vec{y_1}, \vec{z_1}$ )
- 7) Exprimez  $\vec{V}_{C\ 3/0}$  par dérivation . . Vous l'exprimerez dans la base  $(\vec{x_1}, \vec{y_1}, \vec{z_1})$
- 8) Exprimez  $\vec{T}_{B\ 2/0}$  , . . Vous l'exprimerez dans la base  $(\vec{x_1}, \vec{y_1}, \vec{z_1})$

## Etude d'un système came-poussoir

La came (1) de rayon R est liée au bâti par une liaison pivot de centre  $O_0$  et d'axe  $z_0$ 

Le poussoir (2) est lié au bâti par une liaison glissière d'axe  $x_0$ Le repère  $(R_1)$  est lié à la came (1)

Le repère (R<sub>2</sub>) est lié au poussoir (2)

I est le point de contact came/poussoir

A est un point appartenant au poussoir à l'intersection des axes  $x_0$  et  $y_2$ 

La came (1) a un mouvement de rotation de vitesse angulaire  $\omega$ 

On pose :  $O_0O_1 = e \text{ et } \Theta = (\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_1})$ 

- 1) Ecrire le vecteur  $\overrightarrow{O_0A}$  en fonction de R,  $\Theta$  et e
- 2) Déterminer la vitesse  $\overline{V_{A \, 2/0}}$  en fonction de R,  $\Theta$ ,  $\omega$  et e
- 3) Déterminer l'accélération  $\overline{\Gamma_{\!\!A\ 2/0}}$  en fonction de R,  $\Theta$ ,  $\omega$  et e
- 4) Déterminer la vitesse  $\overrightarrow{V_{I2/0}}$  en fonction de R,  $\Theta$ ,  $\omega$  et e

