
Les boîtes de vitesses

1 - La boite de vitesse est située entre l'embrayage et le différentiel. Pour une boîte de vitesse automatique, l'embrayage est remplacé par un convertisseur de couple.



Le couple disponible en sortie de boîte de vitesses a pour expression , si (1) et (2) sont respectivement les arbres d'entée et de sortie :

$$C_2 = \eta_{12} \cdot \frac{1}{K_{12}} \cdot C_1$$

 K_{12} : rapport de transmission = $\frac{\omega_2}{\omega_1}$ (variable selon la vitesse sélectionnée)

 η_{12} : rendement mécanique de la boite de vitesse C_1 : couple à l'entrée de la boite de vitesse

2 - Sur un véhicule automobile, le différentiel est monté en série avec la boite de vitesses. Le couple global disponible au niveau des roues motrices a pour expression :

$$C_3 = \eta_{12}. \ \eta_{23}. \frac{1}{K_{12}. \ K_{23}}. C_1$$

• K23 = Rapport de transmission du différentiel ; K23 = $\frac{\omega_3}{\omega_2}$ (constant)

• η₂₃ = Rendement du différentiel

3 - 3 paramètres principaux interviennent pour s'opposer au déplacement d'un véhicule automobile dans l'hypothèse d'un mouvement uniforme .

- la pente à gravir

- le coefficient de roulement des pneumatiques

- le coefficient de pénétration dans l'air

En conséguence, pour un véhicule à traction avant, le couple résistant au niveau des roues motrices a pour expression :

$$C_R = MgRsin\alpha + Mg.\delta + \frac{1}{2}\rho.S.Cx.R^3.\omega_{3^2}$$

Dans cette équation, les variables sont :

- α (ou sin α) = pente à gravir

- ω₃ : fréquence de rotation des roues

- M : masse du véhicule en kg

- δ : Coefficient de roulement des pneumatiques en m

- R : rayon des roues motrices en m

- ρ : masse volumique de l'air en kg/m³

- Cx : Coefficient de pénétration dans l'air

- S : maitre-couple en m2

4 - Le premier rapport sélectionné dans le boite de vitesses est celui qui délivre à l'arbre de roue (3) le couple C₃ maximal. Poue éviter tout risque de patinage des roues motrices, celui-ci ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

- Pour un véhicule à traction : $C_{3M} = T_{AM}.R = \frac{CMgbRf}{L + fh} \cos \alpha$

- Pour un véhicule à propulsion : $C_{3M} = T_{BM}.R = \frac{CMgaRf}{L - fh} \cos \alpha$

- **5** Les engrenages d'une boîte de vitesses à commande manuelle sont installés en train ordinaires. Le fonctionnement nécessite la présence d'éléments tels que :
- les pignons
- les pignons baladeurs
- les crabots
- les synchronisateurs
- les fourchettes
- les coulisseaux
- les dispositifs de verrouillage
- les dispositifs de sécurité


Les synchronisateurs, dans une boite de vitesses à 2 ou 3 arbres sont nécessaires. Quand le conducteur change de rapport, la manoeuvre doit s'effectuer sans choc. Il faut donc égaliser les fréquences angulaires des éléments à accoupler.

3 périodes :

■ 1^{er} rapport de vitesse en prise Crabot (E) déplacé à droite : liaison (E→D) type "encastrement"



- Le conducteur débraye :
- crabot (E) en position neutre
- roues dentées B et D tournent librement sur l'arbre secondaire (2)
- Liaisons (B 2) et (D 2) de type "pivot"



■ Le conducteur engage le 2^{ème} rapport de vitesse Pour passage sans choc il faut vérifier :

$$||\overrightarrow{V}_{MB/0}|| = ||\overrightarrow{V}_{ME/0}||$$

M point commun à E et à B quand ils entrent en contact. $k_{12}\omega_1 r_M = \omega_2 r_M$

Si
$$k_{12} = \frac{\omega_B}{\omega_A} = \frac{r_A}{r_B}$$
 donc $\omega_1 = \frac{1}{k_{12}} \omega_2$

Cette égalité n'est jamais vérifiée (surtout quand le temps de passage est long au point d'annuler ω_1)

Graphe ci-contre : variation des fréquences angulaires ω₁ et ω₂ en fonction du temps dans l'hypothèse où pendant le débrayage :

- le mouvement de l'arbre primaire (1) est supposé uniformément décéléré
- le mouvement de l'arbre secondaire (2) est supposé uniforme


Point A : Instant idéal pour le crabotage (E - B)


Un synchronisateur est un embrayage conique qui permet l'existence de ce point idéal en égalisant progressivement les fréquences angulaires $\omega_{E/0}$ (= $\omega_{2/0}$) et $\omega_{B/0}$. Il se substitue au crabotage qui par construction ne tolère aucun glissement dans la liaison (E - B)

Commande du changement de rapport

Le changement de rapport :

- résulte de la translation à l'intérieur de la boîte de vitesses, d'un pignon baladeur, d'un crabot ou d'un élément synchronisateur
- cette translation est commandée par un **levier de manoeuvre** . Chacune des positions **indexées** est associée à
 unique rapport de vitesse.





<u>Translation du baladeur, crabot ou élément de</u> synchronisation

Elle est assurée par un fourchette qui s'engage dans une gorge usinée dans l'élément concerné.

La liaison fourchette/élément déplacé est de type pivot. Cette opération s'accompagne d'un frottement de glissement.

La fourchette est solidaire du coulisseau (axe cylindrique)

Liaison (levier de manoeuvre - coulisseau)

La liaison est du type "appui ponctuel" (gorge dans le coulisseau reçoit extrémité sphérique du levier de manoeuvre)

La liaison peut aussi être du type "linéaire rectiligne" quand elle est réalisée par une crémaillère usinée dans le coulisseau en contact avec les dents d'un pignon qui en liaison pivot avec le bâti.


Verrouillage


Une boite de vitesse comprend plusieurs coulisseaux :

- 1^{er} croquis : un coulisseau par rapport quand le crabot ou le synchronisateur agit unilatéralement
- 2ème croquis : pour 2 rapports quand le coulisseau agit bilatéralement.

Le dispositif de verrouillage est destiné à :

- assurer la pérénité du rapport sélectionné par le levier de manoeuvre
- éviter qu'une combinaison quelconque puisse s'engager





6 - Les engrenages d'une boite de vitesses automatique sont instance en trains eproyocidada y simple, a double satenite, compson , de "Ravignaux")

- de freins (multidisques ou à sangle, à commande hydraulique)
- d'embrayages (multidisques à commande hydraulique)
- de roues libres

Train simple

Comporte 2 planétaires A et C 1 satellite B en liaison pivot/ bras

Train à double satellite

Comporte 2 planétaires A et D

2 satellites: B et C

Train type "Simpson"


Associe 2 trains simples selon la disposition :


- planétaire A à large denture commun aux 2 trains I et II
- bras du train I solidaire de la couronne planétaire du train II

Train type "Ravignaux"


Combine un train simple et un train à double satellite.

Comprend 2 planétaires F et A indépendants . Bras commun aux 2 trains.





- 7 L'accouplement de la boîte de vitesse automatique avec l'arbre moteur est assuré par un convertisseur de couple qui a 2 fonctions :
- assouplir la transmission en admettant un glissement relatif entre les parties accouplées
- augmenter le couple moteur
- **8** Le rendement d'un convertisseur de couple varie en fonction du glissement comme le montre le graphe ci-contre . Pour certains rapports sélectionnés, celui-ci peut être amélioré par un accouplement (arbre moteur boite de vitesses) hybride (hydraulique,grâce au convertisseur et mécanique ou purement mécanique (prise directe avec amortissement mécanique)



- **9** Une centrale électronique gère l'asservissement de la boite de vitesse selon l'état de nombreux paramètres et la position d'un levier de sélection manuelle.
- 10 Les boites de vitesses à commande manuelle sont réalisées avec des trains d'engrenages ordinaires et comportent en général 2 ou 3 arbres

Le changement de vitesses est assuré par des crabots ou des synchronisateurs, déplacés par des fourchettes dont le mouvement résulte d'une action mabnuelle sur un levier extérieur.


Le changement de rapport par crabotage nécessite l'arrêt en rotation des organes à accoupler.


Le synchronisateur autorise l'accouplement d'organes tournants grâce à un embrayage conique destiné à égaliser progressivement des fréquences angulaires initialement différentes.


Les roues dentées, le plus souvent à denture hélicoïdale peuvent faire partie intégrante de l'arbre ("pignons arbrés") ou être rapportées (clavettes, cannelures, frettage)

BALADEUR A ENGRENAGE

Les baladeurs à engrenage sont simple de fabrication et donc peu coûteux. Le changement de rapport de vitesse se fait généralement avec bruit et vibrations. Ils sont utilisés pour des changements de vitesse peu fréquents.









Baladeur à griffes


Les baladeurs à griffes sont également simple de construction. Le passage de vitesse se fait avec plus de « douceur » que pour ceux à dent. Ils permettent également de véhiculer de grandes puissances.







Synchronisateurs

Ce sont des baladeurs à griffes ou l'on a interposé un mécanisme permettant de synchroniser les vitesses de rotation entre le baladeur et le pignon. Ce système est, comme les embrayages, basé su le frottement. Ceci permet le passage de vitesses sans bruit et assure une grande duré de vie.









Baladeur clavette coulissante


La clavette est déplacée par l'utilisateur et permet de lier un des pignons avec l'arbre en rotation. Il n'existe pas de point mort. Cette conception est beaucoup utilisée dans les machines outils.





■ Exemple : Boite de vitesses de véhicule automobile

Boite de vitesses 5 rapports (marche avant) et une marche arrière



11 - Les boites de vitesses automatiques sont construites autour d'un train épicycloïdal(à double satellite par exemple)

Exemple (dessin et schéma correspondant)

