FT234X

FT234Xは、FTDI社のFT-XフルスピードUSBペリフェラルブリッジシリーズの"USB to BASIC UART IC"です。シンプルな構成とすることでピン数を削減でき、結果超小型のモジュールとすることができました。
5 Vの信号を受けることができる5 Vトレラントとなっていますので、
5 V系マイコンとの接続も容易です。


FTDI FT234X



mm

AE-FT234X

+5 VはUSBから供給されます (USBバスパワ)。TXD、RXDは3.3 Vとなっていますが、5 Vトレラントですので、5 V系マイコンなどと接続することができます。



USBマイクロBコネクタ

USBコネクタは小型で丈夫なマイクロBタイプを採用しています。



過電流保護としてポリスイッチ(100 mA)を搭載しています。

ノイズ対策

USB伝送ライン上にはUS B伝送ライン用のチップノ

B伝送ライン用のチップノ イズフィルタ、電源ライン には電源ライン用のフェラ イトビーズをそれぞれ採用 しています。

USB to BASIC UART



FTDI 社製 FT234X 使用

超小型 USB シリアル変換モジュール

DFN-12 パッケージの FT234X を使用し、かつ良く使うピンだけに限定することで超小型(15x11mm)モジュールを実現しました。色々なデバイスに対応したドライバが提供されており、Windows に限らず、MacOSX や Linux などでもお使い頂けます。USB コネクタはマイクロ B タイプを採用しています。





モジュール仕様

電源	USB バスパワ供給 +5.0V 最大 100mA
入出力端子電圧	VCCIO 内部レギュレータ供給 0V/+3.3V (5V 入力対応)
過電流保護	リセッタブルヒューズ(100mA)による保護
ピン仕様	2.54mm ピッチ 4 ピン(電源, GND, TxD, RxD)
モジュール寸法	11x15mm (基板厚 1.2mm) 約 0.7g


仕様は予告なく変更となる場合が御座います。

搭載IC仕様

電源	+2.97V ~ +5.5V	(標準 +5.0V)	8mA	(通常動作時)
データレート	3MBaud			
内部バッファ	受信 512 bytes	送信 512 bytes		
MTPメモリ	2 k bytes			
クロック	内蔵			

FTDI 社のデータシートからの抜粋です。詳細はデータシートをご参照ください。

回路図と部品表



ピン配置(CN2)

1	+5V(VUSB)	USB バスパワー(最大 100mA) _{※1}	
2	GND	グランド (基準電位)	
3	TxD	データ送信(出力 0 V / 3.3 V)	
4	RxD	データ受信(5Vトレラント入力)	

実装部品表**。

U1	LXES11DAA2-137	USB 伝送ライン用フィルタ	
U2	FT234X	FTDI BASIC UART IC	
F1	FEMTOSMDC010F	リセッタブルヒューズ 100mA	
L1	BLM18PG600SN	1608 サイズ 電源ライン用フィルタ	
C1	GRM155F11E104Z	1005 サイズ 0.1µF 6.3V 以上	
C2	GRM155F11E104Z	1005 サイズ 0.1µF 6.3V 以上	
R1	RK73B1ETTP102J	1005 サイズ 1kΩ	
LED1	OSBL1608	1608 サイズ 青色チップ LED	
CN1	ZX62R-B-5P	USB マイクロ B コネクタ	

※1 実装されているリセッタブルヒューズの定格値です。デバイスの稼働状況や周囲温度などにより減少します。 ※2 使用部品は、入手性や改良に伴い事前の予告無しに変更となる場合が御座います

FTC1 - FT_Prog # ETPCN | In Feet ROR FIN | Decree | Help | W | Decree | F5 | Program | Corl+P | Program | Progr







FT PROG による CBUSO(CBO) の動作設定

CBUSO(CBO)ピンは、デバイス内のMTPメモリに設定を書き込むことで複数の機能から一つを選択することができます。デフォルトではTXDENとなっています。

まず、AE-FT234X モジュール本体をPCに接続し、認識、ドライバのセットアップが終了していることを確認してください(認識されていない場合、デバイスを取得できずエラーとなってしまいます)。

次に、FT PROG を起動し、Scan and Parse を実行します。

正常に取得できると、ウィンドウ内の左部分にリストが表示されます。

その中から Hardware Specific→CBUS Signals と選択すると、ウィンドウ内の右部分にプルダウンメニューが表示されます。

プルダウンメニューから希望の機能を選択し、最後に Program を実行してデバイス内の MTP メモリに書き込みます(電源を切っても設定が保存されます)。

設定例

CBO のパッドに LED を接続して R x D / T x Dのアクセスランプとして使用する場合の設定例です。 $1k\Omega$ (殆どの場合に対応)の抵抗器で電流制限をします。

C0 のプロパティでプルダウンメニューからTX&RXLED#を選択します。



最新のデバイスドライバ、FT_PROG、FT234X デバイスのデータシートなどのダウンロードは FTDI 社のウェブサイト http://www.ftdichip.com/ より可能です。