



KARGO POMPALARI ÇALIŞTIRMA PROSEDÜRÜ

1. KARGO POMPALARININ KONVERTERLERİNİ MAKİNE KONTROLDEN AÇTIR.
2. **“CHOICE OF CARGO”** BUTONU İLE KULLANMAK İSTEDİĞİN POMPAYI AKTİF ET.
3. **“START-STOP”** SWITCH’İ İLE POMPAYA START VER, POMPA DEVRİNİN KENDİ KENDİNE 1000 RPM’E ÇIKMASINI BEKLE.
4. **“DOWN-UP”** SWITCH’İ İLE POMPA DEVRİNİ İSTEDİĞİN DEVRE AYARLA. (**MAX. 2200 R.P.M**)

KARGO POMPALARI DURDURMA PROSEDÜRÜ

1. **“DOWN-UP”** SWITCH’İ İLE POMPA 1500 RPM OLANA KADAR DÜŞÜR.
2. **“START-STOP”** SWITCH’İ İLE POMPAYA DURDURMA KOMUTU VER, POMPA DEVRİNİN 0 RPM OLMASINI BEKLE.
3. **“CHOICE OF PUMP REST LOCAL MODE”** BUTONUNA BASARAK POMPAYI KAPAT.

STRIPPING OPERASYONUNDA ÇALIŞTIRMA PROSEDÜRÜ

1. **“CHOICE OF CARGO”** BUTONU İLE KULLANMAK İSTEDİĞİN POMPAYI AKTİF ET.
2. **“START-STOP”** SWITCH’İ İLE POMPAYA START VER, POMPA DEVRİNİN KENDİ KENDİNE 1000 RPM’E ÇIKMASINI BEKLE.
3. **“DOWN-UP”** SWITCH’İ İLE POMPA DEVRİNİ 1200-1400 RPM ARASINDA OLACAK ŞEKİLDE AYARLAYARAK STRIPPING OPERASYONUNA DEVAM ET.