

PROCÉDURE ÉTALONNAGE DES THERMOMÈTRES

Fréquence : Trimestriel

Les 7 points qualité de l'étalonnage

1. Préparation de l'eau glacée

- Remplissez un grand verre d'eau et placez-le au congélateur.
- Sortez-le le lendemain et laissez la glace fondre partiellement jusqu'à ce qu'il soit possible d'y plonger la sonde.

2. Prise de température

- Nettoyez la sonde et plongez la sonde dans l'eau glacée, en veillant à ce que la zone de captage soit entièrement submergée (plus de la moitié de la sonde).
- Évitez tout contact avec les parois ou le fond du verre pour garantir une mesure précise.

3. Stabilisation et interprétation

Attendez au moins deux minutes pour que l'affichage se stabilise.

- **Conforme** : $0^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$.
- **Non conforme** : Hors de cet intervalle.

→ Dans ce cas, remplacez le thermomètre.

→ Dans tous les cas, nettoyez la sonde et rangez-la.

4. Calibration manuelle (si applicable)

- Pour les thermomètres équipés d'une touche de calibration, ajustez la température à 0°C une fois stabilisée dans l'eau glacée.

5. Enregistrement des relevés

- Notez les températures relevées dans le tableau de suivi.

6. Étalonnage des thermomètres infrarouges

- Comparez les résultats obtenus avec un thermomètre à sonde correctement étalonné.

En cas de non-conformité

- Remplacez le thermomètre défectueux immédiatement.

