



www.myminieye.com

EDGAAJIL PWWE

主讲人: Nill





课程目录





www.myminieye.com

1、PWM信号的Veriog设计

2、PWM信号输出实例讲解







www.myminieye.com

1、PWM信号的Verilog设计






PWM信号

PWM信号产生在FPGA实现是比较简单的,核心是控制脉宽的时间。



www.myminieye.com

流水灯的信号就是不同相位的PWM信号控制不同的LED灯,波形如下:



调整LED灯的数量会影响每个信号高电平脉宽占周期的占比。调整LED灯亮灯的时间会调整高电平脉宽的时间。




PWM信号实现思路

从流水灯的思路借鉴,使用一个周期性的计数器,此周期为PWM波的周期(period)。另取一个阀值记为h_time,与计数器的值进行比较,通过比较得到高电平区间。当计数器的值小于h_time时,输出高电平,大于h_time时输出低电平,等于period时,计数器清零



www.myminieye.com







www.myminieye.com

2、PWM信号输出实例讲解






舵机控制

以MG90舵机为例:





SG90S舵机的控制脉宽为0.5ms~2.5ms;



Verilog设计



板载的晶振为12MHz, 20ms计时需要240000个时钟周期 (Tclk)。

www.myminieye.com

- (1) 设计一个18bit位宽的计数器,技术到Tclk 1时对计数器清零;
- (2) 输入角度转化为时钟周期数; 在驱动SG90S时, 2ms的脉宽变化可控制舵机旋转角度为180度, 故而 每调整1度的 角度需要将脉宽变化1/90ms; 用12MHz的时钟时会有表 示误差, 将误差控制的越小需要额外增加逻辑资源来实现;
- (3) 利用阀值与计数器计数值比较获得PWM信号。
- (4) 调整变化角度,每一个PWM波周期转动n度(设置精度为n度),并使用寄存器保存当前的角度;

步进电机控制相对更简单,控制PWM的频率以及是否跳转状态即可驱动步进电机。

