
实验三

- 实验目标
 - 1. 了解 PWM 基本概念。
 - 2. 学习 TM4C129x Series Cortex-M4 的 PWM 工作原理与方式。
 - 3. 学习 PWM 相关库函数的使用。
 - 4. 学习对 PWM 模块输出周期和占空比的设置。
- 流程设计



• 代码

```
1 //PWM初始化
2 {
3 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_PWM0);
4 SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
```

```
GPIOPinConfigure(GPIO PF1 M0PWM1):
    GPIOPinConfigure(GPIO_PF2_M0PWM2);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PF3_M0PWM3);
    GPIOPinTypePWM(GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 1);
    GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2);
    GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_3);
    PWMGenConfigure(PWM0_BASE, PWM_GEN_0, PWM_GEN_MODE_DOWN |
                    PWM_GEN_MODE_NO_SYNC);
    PWMGenConfigure(PWM0_BASE, PWM_GEN_1, PWM_GEN_MODE_DOWN |
                    PWM GEN MODE NO SYNC);
    PWMGenPeriodSet(PWM0_BASE, PWM_GEN_0, PWM_Frequence);
    PWMGenPeriodSet(PWM0_BASE, PWM_GEN_1, PWM_Frequence);
    PWMOutputState(PWM0_BASE, PWM_OUT_1_BIT | PWM_OUT_2_BIT | PWM_OUT_3_BIT, true);
    PWMGenEnable(PWM0_BASE, PWM_GEN_0);
    PWMGenEnable(PWM0_BASE, PWM_GEN_1);
}
void PWM_Set(int index,float t)
    uint32_t PWMPulseWidth = PWM_Frequence * t;
    switch(index)
    {
    case 1:
        PWMPulseWidthSet(PWM0_BASE, PWM_OUT_1,PWMPulseWidth);
        break;
    case 2:
        PWMPulseWidthSet(PWM0_BASE, PWM_OUT_2,PWMPulseWidth);
        break;
    case 3:
        PWMPulseWidthSet(PWM0_BASE, PWM_OUT_3,PWMPulseWidth);
    default:
        break;
}
//PWM测试函数
void PWM_Test()
{
    float t=0;
    for(;;)
    {
        PWM_Set(1,t);
        SysCtlDelay(10*16000000/3000);
        t += 0.01;
        if(t >= 1)t=0;
        PWM_Set(2,t);
        SysCtlDelay(10*16000000/3000);
        t += 0.01;
        if(t >= 1)t=0;
        PWM_Set(3,t);
        SysCtlDelay(10*16000000/3000);
        t += 0.01;
        if(t >= 1)t=0;
    }
}
```

```
65 int main(void)
66 {
67     System_Init();
68     PWM_Test();
69     while(1)
70     {
71         ;
72     }
73     return 0;
74 }
```


• 运行效果

D1,D2,D3会轮流呼吸。

- 思考题
 - 1. 占空比不变时,PWM频率高低不影响灯的亮度。
 - 2. flip过大,灯一下子变亮,看不清灯慢慢变亮的过程; flip过小,灯变亮速度很慢,效果也不明显。
 - 3. 直接使用寄存器,运行效率高,但是配置繁琐,记忆不便。使用库函数,记忆和使用方便,但是运行效率不如直接配置寄存器。

实验四

- 实验目标
 - 1. 了解 M4 中断的概念,中断处理系统的工作原理。
 - 2. 了解对中断的设置与控制方法。
 - 3. 熟悉中断处理过程,掌握中断处理子程序的书写格式和使用方法。
- 流程设计



代码

```
//按键初始化
void KEY_Init()

{
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOP);
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTP_BASE, GPIO_PIN_2);
GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTP_BASE, GPIO_PIN_2,
GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPION);
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_2);
GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_2);
GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
```

```
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD);
    GPIODirModeSet(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_1, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    GPIOPadConfigSet(GPIO PORTD BASE, GPIO PIN 1,
                     GPIO_STRENGTH_8MA_SC, GPIO_PIN_TYPE_STD);
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_1, 0);
    GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_0);
    GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_0,
                     GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOH);
    GPIODirModeSet(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_2, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_3 GPIO_PIN_2,
                     GPIO_STRENGTH_8MA_SC, GPIO_PIN_TYPE_STD);
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTH_BASE, GPIO_PIN_3 GPIO_PIN_2, 0);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOM);
    GPIODirModeSet(GPIO_PORTM_BASE, GPIO_PIN_3, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTM_BASE, GPIO_PIN_3,
                     GPIO_STRENGTH_8MA_SC, GPIO_PIN_TYPE_STD);
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTM_BASE, GPIO_PIN_3, 0);
}
//按键中断初始化
void KEY_Int_Init()
{
    GPIOIntRegister(GPIO_PORTP_BASE, PortPIntHandler);
    GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTP_BASE, GPIO_PIN_2, GPIO_FALLING_EDGE);
    GPIOIntEnable(GPIO_PORTP_BASE, GPIO_PIN_2);
    GPIOIntRegister(GPIO_PORTN_BASE, PortNIntHandler);
    GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_2, GPIO_FALLING_EDGE);
    GPIOIntEnable(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_2);
    GPIOIntRegister(GPIO_PORTD_BASE, PortDIntHandler);
    GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_FALLING_EDGE);
    GPIOIntEnable(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_0);
}
//定时器中断初始化
void TimerIntInitial(void)
{
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
    TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_SPLIT_PAIR | TIMER_CFG_B_PERIODIC);
    TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_B, g_ui32SysClock/1000 );
    IntRegister(INT_TIMEROB, TimerOBIntHandler);
    TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMB_TIMEOUT);
}
void PortNIntHandler(void)
    unsigned long Status;
    Status=GPIOIntStatus(GPIO_PORTN_BASE,true);
    if(Status==GPIO_INT_PIN_2)
       for(int i =0; i<5; i++) {
            LED_Open(2);
```

```
SysCtlDelay(100*(16000000/3000));//2
            LED_Close(2);
            SysCtlDelay(100*(16000000/3000));//2
        }
    }
    if(Status==GPIO_INT_PIN_3)
       for(int i =0; i<5; i++) {
            LED_Open(4);
            SysCtlDelay(100*(16000000/3000));//2
            LED_Close(4);
            SysCtlDelay(100*(16000000/3000));//2
    GPIOIntClear(GPIO_PORTN_BASE,Status);
}
void PortDIntHandler(void)
    unsigned long Status;
    Status=GPIOIntStatus(GPIO_PORTD_BASE,true);
    if(Status==GPIO_INT_PIN_0)
       for(int i =0; i<5; i++) {
            LED_Open(3);
            SysCtlDelay(200*(16000000/3000));//2
            LED_Close(3);
            SysCtlDelay(200*(16000000/3000));//2
    }
    GPIOIntClear(GPIO_PORTD_BASE,Status);
}
//定时器中断处理函数
void TimerOBIntHandler(void)
    unsigned long Status;
    TimerDisable(TIMER0_BASE, TIMER_B);
    Status=TimerIntStatus(TIMER0_BASE, true);
    if(Status==TIMER_TIMB_TIMEOUT)
    {
        GPIOPinWrite(GPIO_PORTL_BASE, GPIO_PIN_1, 0xff);
        SysCtlDelay(500*(16000000/3000));//2
        GPIOPinWrite(GPIO_PORTL_BASE, GPIO_PIN_1, 0x00);
        SysCtlDelay(500*(16000000/3000));//2
    }
    TimerIntClear(TIMERO_BASE, Status);
    TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_B, g_ui32SysClock/1000 );
    TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_B);
}
//中断设置函数
void NVIC_Configure()
    IntPrioritySet(INT_GPION,0x30);
    IntPrioritySet(INT_GPIOD,0x40);
    IntPrioritySet(INT_TIMER0B, 0xe0);
    IntEnable(INT_GPION);
```

• 运行效果

在没有触发外部中断时,定时器会以一定频率进行闪烁,当高优先级外部中断被触发时,会进入外部中断处理函数,定时器中断挂起。当外部中断处理函数完成时,返回定时器中断,定时器中断处理函数继续运行。更高等级的外部中断触发时,低等级的外部中断处理函数会挂起。知道更高等级的外部中断处理函数完成才会继续运行。

• 思考题

中断优先级十分重要,系统优先响应高等级的中断。